Otro equipo

LibreVerterSpout

Frecuencia: diaria o según sea necesario

Materiales necesitados:

- QSRHeavyDutyMulti-PurposeSinkDetergent
- ClickSan®Desinfectante/Sanitizer/KAY-5®Sanitizer
- Guantes de goma

SDS:

Puede encontrar una hoja de datos de seguridad para el detergente multiusos para fregadero QSR Heavy Duty, el desinfectante/desinfectante ClickSan® y el desinfectante KAY-5® en la tienda y en el Centro de socios.

.....

01- Enjuagar el vertedor

 Con agua limpia, enjuague el pico vertedor elimine cualquier residuo.

02- Cepillar las superficies interiores

.

Useeldetergentedelfregaderoyelpequeñocepillodelimpiezadelabombadeaceroinoxidable

 Asegúrese de que el cepillo se utilice en ambos extremos del vertedor.

03- Lavar, enjuagar, higienizar •

Con el método de 3 compartimentos.

• NO LO COLOQUE EN LA MÁQUINA DE LAVAVAJILLAS.

04- Secar al aire

05- Inspeccionar

- Inspeccione el vertedor para asegurarse de que el cromado no se esté astillando.
- Si el enchapado se está astillando, inmediatamente deséchelo y reemplácelo por un vertedor nuevo.



• Cepillo de limpieza de bomba de acero inoxidable pequeño

(SKU11009864)

02 CepilloInteriorSuperficies



02 CepilloInteriorSuperficies

