Otro equipo

LibreVerterSpout

Frecuencia: diaria o según sea necesario

Materiales necesitados:

- QSRHeavyDutyMulti-PurposeSinkDetergent
- ClickSan®Desinfectante/Sanitizer/KAY-5®Sanitizer
- Guantes de goma

SDS:

• Cepillo de limpieza de bomba de acero inoxidable pequeño (SKU11009864)

Puede encontrar una hoja de datos de seguridad para el detergente multiusos para fregadero QSR Heavy Duty, el desinfectante/ desinfectante ClickSan® y el desinfectante KAY-5® en la tienda y en el Centro de socios.

.....

01- Quitar aletas de plástico

• Con una superficie plana, coloque el pico vertedor sobre el tubo de ventilación y aplique presión sobre las aletas.

02- Enjuagar el pico vertedor y las aletas

• Con agua limpia, enjuague el pico vertedor y elimine cualquier residuo.

02- Cepillar las superficies interiores

 $Use el detergente del frega de roy el peque \~no cepillo de limpieza de la bomba de acero inoxidable.$

• Asegúrese de que el cepillo se utilice tanto en vertedor y aletas.

03- Lavar, enjuagar, higienizar •

Con el método de 3 compartimentos.

• NO LO COLOQUE EN LA MÁQUINA DE LAVAVAJILLAS.

04- Secar al aire



01Retirelasaletasdeplástico





02CepilloInteriorSuperficies

