# Limpieza de máquinas de hielo Hoshizaki

Visión general	
•••••	
Diariamente :	
	Desinfecte el protector del deflector, la puerta y la junta.
	• Limpie el piso debajo de la máquina de hielo.
	• Limpie el exterior de la máquina de hacer hielo.
Semanalmente:	
	• Limpiar el filtro de aire.
Mensual:	
	Limpie el depósito de hielo y los serpentines.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
SDS	
	<ul> <li>Puede encontrar una hoja de datos de seguridad para el desinfectante/desinfectante KAY® ClickSan®, el detergente multiusos para</li> </ul>
	fregaderos QSR y el limpiador de vidrios para múltiples superficies en la tienda o en el Hub.
	negadoros work y or impiador de vianos para maiapies superiores en la lienda e en el ridu.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

### Nota:

- La limpieza y el saneamiento regulares del cabezal de producción de hielo interior deben ser realizados por un proveedor de servicios certificado y será programado por el administrador de sus instalaciones. Póngase en contacto directamente con su gerente de instalaciones para cualquier pregunta o para confirmar los servicios.
- Si surgiera algún problema, comuníquese directamente con el gerente de sus instalaciones para cualquier pregunta o para confirmar servicios.



# Máquina de hielo Hoshizaki

## Limpieza del filtro de aire

Frecuencia: Semanal

#### Materiales necesitados:

- Aspiradora
- Fregadero multiusos QSR de servicio pesado Detergente

### SDS:

Puede encontrar una hoja de datos de seguridad para el detergente para fregadero multiusos de servicio pesado QSR en el centro de socios y en su botiquín de primeros auxilios.

- 01 Filtros de aire frontales y laterales deslizables nuestros de sus persianas
- 02 Limpie las persianas con una toalla de barra desinfectada.

### 03 - Aspirar o lavar los filtros.

- Si está muy obstruido, lave el filtro en el 3fregadero del compartimento con agua tibia y detergente multiusos para fregadero. Enjuague y seque el filtro con un paño limpio y seco antes de reemplazarlo.
- 04 Vuelva a deslizar los filtros en las rejillas.





01 Deslice los filtros de aire delanteros y laterales fuera de sus rejillas.



02 Limpie las persianas con una toalla de barra desinfectada



03 Aspire o lave los filtros.

# Máquina de hielo Hoshizaki

Limpieza del depósito de hielo y los serpentines

Frecuencia: Mensual

### Materiales necesitados:

- Paños de limpieza limpios
- Pala de hielo
- Cubo de desinfectante

- Desinfectante/Sanitizante ClickSan® / KAY-5® Desinfectante
- Aspiradora

### SDS:

Puede encontrar una hoja de datos de seguridad para el desinfectante/desinfectante ClickSan® y el desinfectante KAY-5® en el centro de socios y en su botiquín de primeros auxilios.

### 01 - Apague la máquina de hielo

Pulse el botón de encendido en la parte delantera del unidad.

### 02 - Quitar hielo

 Se puede usar un balde pequeño de agua caliente para derretir el último trozo de hielo que es difícil de sacar

### 03 - Limpie el interior de la papelera

- Use un pa
   ño de limpieza empapado en solución desinfectante. Deje que el depósito de hielo se seque al aire mientras completa los siguientes pasos.
- 04 Aspire suavemente el polvo de las bobinas en la parte posterior de la unidad (utilice un accesorio de cepillo si está disponible)

### 05 - Encienda la máquina

 Pulse el botón de encendido en la parte delantera del unidad.



01 Apague la máquina de hielo.



02 Retire el hielo.



**04** Aspire suavemente el polvo de las bobinas en la parte posterior de la unidad



R<sub>®</sub>