# Comunicação de Dados Transmissão Analógica e Digital

**Prof. Luiz Fernando Carvalho** 

luizfcarvalho@utfpr.edu.br

Material elaborado pelo Prof. Fernando Barreto







# Agenda


- Modulação
- Transmissão analógica
- Transmissão digital

# Transmissão analógica e digital


	Sinal analógico	Sinal digital
Dado analógico	Duas alternativas: (1) Sinal ocupa o mesmo espectro do dado analógico; (2) O dado analógico é codificado para ocupar um porção diferente do espectro	O dado analógico é codificado por meio de um <i>codec</i> para produzir um fluxo digital de bits
Dado digital	Os dados são codificados usando um modem para produzir um sinal analógico	Duas alternativas: (1) O sinal consiste em dois níveis para representar os dois valores binários; (2) Os dados são codificados para produzirem um sinal digital com as propriedades desejadas

### Transmissão analógica e digital

- Transmissão Analógica modulação de portadora (modems)
  - Se dados analógicos, as modulação comuns são AM, FM
  - Se dados digitais, as modulação comuns são ASK, FSK, PSK
  - Usado em redes sem fio
    - OBS: A frequência fundamental (1ª harmônica) tem maior amplitude e por isso seu  $\lambda$  é utilizado para dimensionar antenas. Ex: dipolo de  $\lambda$ /2
- Transmissão Digital adotar sinalização binária ao meio
  - Se dados analógicos, usa-se codecs
  - Se dados digitais usa-se codificação em linha ou em bloco



# Transmissão analógica e digital



<sup>\*</sup>Será visto com maior detalhe no próximo material

# Modulação

- Processo pelo qual são modificadas uma mais características de uma onda portadora, segundo um sinal modulante.
- Portadora: Sinal de alta frequência. Transporta a informação modulante.
- Modulante: Sinal de baixa frequência que modula a portadora
  - Sons, telefonia, radiodifusão, etc.

 No receptor, a informação pode ser recuperada analisandose as modificações na portadora

 Uma forma de transmitir sinais analógicos, indiferente do que é o conteúdo (se os dados são analógicos ou digitais)

 Técnicas para modular (uso de modems) uma onda portadora alterando seus parâmetros dentro da largura de banda disponível, tornando-a SEMPRE um sinal composto analógico

**Dados** 


Portadora

Modulada

Modulador

- Amplitude: tensão
- Frequência: uso ou não de harmônicas
- Fase: descolamento de tempo da onda
- Largura de banda: depende da técnica adotada e se dado analógico ou digital
- Atenuação é compensada com amplificadores
  - No entanto, os ruídos serão também amplificados
    - Em informações analógicas, os ruídos podem não ser um problema caso a informação ainda possa ser reconhecida (ex: voz um pouco distorcida, mas entendível)
  - Em informações digitais, ao invés de amplificadores, pode-se adotar repetidores para evitar a desfiguração do sinal.
    - Reconhece na transmissão analógica o padrão binário (mesmo com algum ruído) e regera o padrão binário em nova transmissão analógica sem o ruído.

- Dados Analógicos: a modulação da portadora é contínua
  - Tipos comuns: AM, FM e PM




#### **Amplitude Modulation (AM)**

- A amplitude é modulada na portadora conforme os dados de entrada
- Usa-se frequências na largura de banda disponível (sinal composto)

#### **Frequency Modulation (FM)**

- A frequência é modulada na portadora conforme os dados de entrada
- Usa-se frequências na largura de banda disponível (sinal composto)






Phase Modulation (PM): não é aplicado na prática, pois assemelha-se à FM

### Dados Analógicos:


### Amplitude Modulation (AM)

- Largura de banda = 2\*Largura\_banda\_dados\_analógicos
  - Ex: sinal de áudio (voz e música) necessita ~5 kHz, então a largura de banda B<sub>AM</sub> precisa de 10kHz
- Características: Simples, mas muito suscetível a ruído e atenuação
- OBS: os componentes do sinal acima e abaixo de f<sub>c</sub> transportam exatamente as mesmas informações




### Frequency Modulation (FM)

- Largura de banda ≈ 2\*(1+β)\*Largura\_banda\_dados\_analógicos onde β depende da técnica FM, e adota-se como padrão 4
  - Ex: sinal de áudio (voz e música) estéreo necessita ~15 kHz, então a largura de banda B<sub>FM</sub> precisa de 150kHz
    - Uma margem extra é usada para evitar sobreposição (totalizando 200 kHz)
- Características: melhor que AM em relação ao ruído e maior largura de banda




#### Rádio AM e FM

- AM: frequências de 530 a 1700 kHz, cada estação ocupa 10 kHz
- FM: frequência de 88 a 108 MHz, cada estação ocupa 200 kHz
- Cada estação usa uma frequência de portadora diferente
- O receptor recebe todos os sinais pelo ar, mas filtra (sintoniza) apenas aquele desejado




- Dados Digitais: termos usados
  - Elemento de dado: é o bit
    - Taxa de dados ou bits (N): bits por segundo, bps
  - Elemento de sinal: o que se transmite no meio físico, será o portador/ transportador de um ou mais elementos de dados
    - Taxa de transmissão ou sinalização ou modulação (S): baud (quantos elementos de sinal envia-se por segundo)
      - Quando 1 elemento de sinal transporta 1 ou mais elementos de dados, então no pior caso 1 p/ 1, o que implica em S == N
      - razão (r) = quantos elementos de dados em 1 elemento de sinal. A comunicação de dados procura sempre aumentar o r !!!
      - -S = N \* 1/r, sendo o baud
      - **r** = log<sub>2</sub> L, onde L é a quantidade de elementos de sinal necessária
    - Taxa de transferência/dados: quantos bits por elemento de sinal envia-se por segundo
  - Largura de banda (B) depende da técnica empregada


#### Elemento de dados versus Elemento de Sinal




a. One data element per one signal element (r = 1)



c. Two data elements per one signal element (r = 2)




b. One data element per two signal elements  $\left(r = \frac{1}{2}\right)$ 



d. Four data elements per three signal elements  $\left(r = \frac{4}{3}\right)$ 

- Dados Digitais: a modulação usa valores discretos fixos (shift keying)
  - O sinal resultante é sempre composto




### Amplitude Shift Keying (ASK)


- Valores discretos para amplitude
- Usa-se frequências na largura de banda disponível (sinal composto)



#### Frequency Shift Keying (FSK)

- Valores discretos para frequência
- Usa-se frequências na largura de banda disponível (sinal composto)








ASK e FSK:requerem 1 emento de sinal p/ representar 1 bit (necessário outras técnicas...)


### **Dados Digitais**:


- Amplitude Shift Keying (ASK) tipo comum OOK (on-off-key)
  - Largura de banda = (1+d)\*taxa\_transmissão , <u>d depende da técnica de modulação/filtro</u> adotada varia de 0 até 1 (pior caso 2\*taxa\_transmissão). Afetado pelo ruído.



### Frequency Shift Keying (FSK)

Largura de banda = (1+d)\*taxa\_transmissão + 2\*diferença entre f2-f1 , <u>d depende</u> técnica de modulação/filtro e varia de 0 até 1. Precisa de 2 sinais de portadora






### Dados Digitais


#### **Phase Shift Keying (PSK)**


- Valores discretos para Fase
- Usa-se frequências na largura de banda disponível (sinal composto)
- Mais imune a ruído que ASK
- Possui variações conforme utilize mais fases no quadrante para representar elementos de sinal, como a B-PSK e QPSK
- Muitas variações possuem limite: ruídos e atenuação




#### **Binary - Phase Shift Keying (B-PSK)**

- Valores de Fase 0 = bit 1, Fase  $\pi = bit 0$
- Largura de banda = (1+d)\*taxa de transmissão, <u>d depende técnica de modulação/filtro</u>










### Dados Digitais:

#### **Quadrature Phase Shift Keying (4-PSK ou QPSK)**

- Valores de Fase  $\pi/4$  = bit 00, Fase  $3\pi/4$  = bit 01, Fase  $-3\pi/4$  = bit 10, Fase  $-\pi/4$  = bit 11
- Mesmo valor de amplitude
- r=2 , S=N/2 , B=(1+d)\*S, <u>d depende técnica de modulação/filtro</u>








### Exemplo de QPSK

• Envio de 10 bits, agrupados de 2 em 2 para transmitir em QPSK





### Dados Digitais:

#### **Quadrature Amplitude Modulation (QAM)**


- · Valores discretos para Fase e Amplitude
  - Podendo ter combinações diferente para uma variação (ver slide 16-QAM)
- Usa-se frequências na largura de banda disponível (sinal composto)
- Possui variações conforme utiliza mais Amplitutes Fases para representar elementos de sinal, como a 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM...
- Muitas variações possuem limite: ruído e atenuação


8 - QAM





16-QAM (combinações para a mesma variação QAM)





#### **16 - QAM**

- Distância da origem (área cinza escuro) = Amplitude
- Posição no quadrante = Fase

