FLEET UI · TESTE BLE COM O TURTLEBOT4 REAL · CIN-UFPE

Roteiro do teste no CIn

Do dia anterior até guardar os dados, na ordem. Marquem cada passo quando ele der certo; só sigam para o próximo com o anterior marcado. Os detalhes de instalação estão no manual.

Parem tudo se

- o robô sair do percurso, se aproximar de uma pessoa ou de um obstáculo: parada física primeiro (segurar ou levantar o robô), tela depois;
- a checagem do passo 9 tiver qualquer **FALHA**;
- a tela mostrar **Nav2 OFF** ou a posição do robô no mapa não bater com onde ele está.

O botão ■ **Parar** da tela cancela a navegação, mas o robô ainda anda cerca de 3 s (uns 80 cm) até parar.

ANTES DO DIA

No PC do laboratório

- [ ] **Docker instalado e funcionando sem sudo**

  Passo 1 do manual.

1

```
docker run hello-world
```

> **Esperado:** a mensagem “Hello from Docker!”.

- [ ] **Fleet UI baixado e montado**

  Passo 2 do manual (repositório ou o arquivo `.zip`). A montagem leva de 15 a 30 minutos: façam com antecedência.

2

```
cd ~/fleet-ui
make docker-build
```

> **Esperado:** termina com “Image fleet-ui:dev Built”.

- [ ] **Uma corrida completa na simulação**

  Confirma que tudo funciona nessa máquina antes de envolver o robô.

3

```
make cbsoft-up       # abrir http://localhost:5173, Conectar, ▶ Executar replay
make docker-down     # depois de Ctrl+C, para desligar
```

> **Esperado:** “Sucesso”, cerca de 96 m e 0,25 m/s no canto direito da tela.

- [ ] **Material separado**

4 Robô carregado na base, os dois celulares carregados e pareados, PC Windows com o script de leitura BLE de sempre.

NO LABORATÓRIO

Robô e rede

- [ ] **Robô ligado e iniciado**

5 Esperem o robô terminar de iniciar, como vocês já fazem.

- [ ] **PC e robô na mesma rede**

6 O robô se conecta ao PC pelo Wi-Fi, sozinho, sem botão: basta o Raspberry Pi do robô e o PC estarem na mesma rede. Dentro do robô, a base Create3 fala com o Raspberry Pi pelo cabo USB-C, como já está configurado. O ROS encontra o robô porque os dois lados usam o mesmo domínio (0) e o mesmo middleware (CycloneDDS); o passo 9 confirma.

```
ping <IP do robô>
```

> **Esperado:** respostas com tempo, sem “Destination Host Unreachable”.

- [ ] **Nav2 de vocês desligado**

7 O Nav2 do contêiner de vocês é Humble e não conversa com o do Fleet UI. Se ele estiver ligado:

```
docker stop ttb4
```

- [ ] **Relógio do robô igual ao do PC**

8 O mesmo comando do guia de troubleshooting de vocês:

```
ssh ubuntu@<IP do robô> "sudo date -s '@$(date +%s.%N)'"
```

ANTES DE MOVER

Checagem pré-voo

- [ ] **Checagem toda OK**

Só escuta o robô, não publica nada.

```
cd ~/fleet-ui
make robot-check
```

Esperado: "Tudo certo: pode subir o fleet-ui contra o robô." Se alguma linha der FALHA:

Linha	O que fazer
`middleware`	O robô precisa estar em CycloneDDS: `RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp` em `/etc/turtlebot4/setup.bash` e na base Create3, como no guia de vocês. Depois, `sudo systemctl restart turtlebot4.service` no robô.
`nós descobertos`	Rede ou domínio. Se o robô não usa o domínio 0: `make robot-check ROBOT_DOMAIN=<n>` (e o mesmo número no `robot-up`).
`relógio`	Repetir o passo 8.
`TF odom → base_link`	No robô: `sudo systemctl restart turtlebot4.service` (erro 1 do guia de vocês).
`taxa /scan ou /odom`	Laser ou base sem publicar: reiniciar o serviço do robô, como acima.
`Nav2 já rodando (aviso)`	Repetir o passo 7.

9

LIGAR

Fleet UI no robô

- [ ] **Robô no START**

10 Coloquem o robô no ponto de partida de sempre, virado para a mesma direção das corridas de vocês.

- [ ] **Fleet UI ligado no robô**

Deixem esse terminal aberto. Em cerca de 1 minuto, abram `http://localhost:5173`.

11

```
make robot-up
```

- [ ] **Tela confere com o robô**

Esperado: no alto da tela, **Nav2 ON** e posição perto de x = 1,02 e y = 16,62 (o START).

12 Se o robô estiver em outro lugar, informem a posição real: na tela, campo **Pose inicial** (ela é enviada ao AMCL no começo da execução, como o "2D Pose Estimate" do RViz), ou religuem com `make robot-up X_POSE=… Y_POSE=… YAW=…`.

- [ ] **Conectar a tela**

13 **Conectar robô → Custom (simulação local) → Conectar**. O nome diz “simulação”, mas essa opção só confirma que a tela fala com o servidor do próprio PC, que agora está ligado ao robô real.

PRIMEIRO MOVIMENTO

Teste curto

- [ ] **Andar 1 metro**

14 Com espaço livre e alguém perto do robô: em **Gravar**, cliquem no mapa cerca de 1 m à frente do robô e usem → **Navegar rota**, que anda sem gravar.

> **Esperado:** o robô anda até o ponto e para; o campo Nav volta para **idle**.

A CORRIDA

Teste BLE

- [ ] **Celulares no lugar**

15 Um fixo no START, o outro em cima do robô, conectados, como nas corridas de vocês. O Fleet UI não mexe no Bluetooth: a conexão entre os celulares e a leitura do sinal continuam do jeito de sempre, fora dele. O botão **Conectar robô** da tela não tem relação com Bluetooth.

- [ ] **Leitura BLE começando no PC Windows**

16 Antes, confiram que o relógio do PC Windows está no horário automático e no fuso de Recife: a análise casa o sinal com a posição pelo horário.

```
.\script_celular.ps1
```

- [ ] **Executar o percurso**

17 Na tela: **Reproduzir**, rota `percurso_cbsoft`, **Gravar bag** marcado, ▶ **Executar replay**. Na lista de tópicos, deixem `ble_rssi` **desmarcado**: é um recurso opcional que leria o Bluetooth pelo PC Linux e não foi testado com o robô real.

> **Esperado:** o robô segue o “L” (64 m e depois 31 m), a cerca de 0,25 m/s.

- [ ] **Parar na desconexão**

18 Quando o script do Windows registrar a desconexão, parem a corrida com ■ **Parar** na tela e o script com Ctrl+C, como vocês faziam com os dois terminais.

- [ ] **Log do celular copiado**

19 Copiem o log do Windows para `fleet_ws/collections/cbsoft/nrf/` no PC do Fleet UI.

DEPOIS DE CADA CORRIDA

Análise e nova corrida

- [ ] **Gráfico de RSSI gerado**

20

```
make cbsoft-csv
make cbsoft-analise NAV=collections/cbsoft/<navegacao>.csv NRF="collections/cbsoft/nrf/<log>.txt"
```

> **Esperado:** um PNG ao lado do CSV, com o RSSI ao longo da posição.

- [ ] **Robô de volta ao START para a próxima**

21

Levem o robô ao START, parem o terminal do passo 11 com Ctrl+C e rodem `make robot-up` de novo, para a posição recomeçar no START. Depois, voltem ao passo 15.

NO FIM

Encerrar e guardar

- [ ] **Tudo desligado e robô na base**

22

```
make docker-down
```

- [ ] **Dados copiados para outro lugar**

23

Copiem a pasta `fleet_ws/collections/` inteira (gravações, CSVs, logs e gráficos) para um pendrive ou para a nuvem antes de sair.

Até agora, a ligação com o robô foi testada com um robô falso, que publica laser, odometria e TF como o TurtleBot4: checagem OK, Nav2 ativo, deslocamento de 1 m concluído e parada no meio do percurso funcionando. Esta é a primeira vez com o robô de verdade.

Fleet UI, ramo `new-way-samsung`. Dúvidas: falem com o Eduardo.