

31. Einbauen des Motors

Motor mit Hebezeug bis etwa 30 cm über dem Wannenboden in die Wanne senken, Bild 72.

Anschlußleitung der Lichtmaschine innerhalb der Anschlußdose anschließen und den Deckel aufschrauben.

Motor ganz in die Wanne einführen. Darauf achten, daß das Luftabsaugerohr der Lichtmaschine gleich mit eingeführt wird.

Unterhalb des Ölkühlers und der Lichtmaschine die Befestigungsschrauben der hinteren Motorbefestigung einführen. Federringe auf die Schrauben legen und Muttern mit 17-Maulschlüssel, Bild 62 und 63, anschrauben.

Rechten vorderen Motoraufhängebock mit zwei Schrauben festschrauben und Schrauben durch Umbiegen der Blechsicherungen sichern. Anlasserleitung zusammenschrauben und über die Verbindungsstellen die Isolierschläuche schieben, Bild 71, Kurzschlußleitung des Schnapper-Magnetzünders anschließen. Am vorderen linken Motoraufhängebock die obere Lagerhälfte mit den vier Schrauben festschrauben, Bild 70. Schrauben durch Umbiegen der Blechsicherungen sichern.

Lüftergelenkwelle an die Riemenscheibe bauen, Bild 50.

Gelenkwelle und Einrückgestänge des Schwungkraftanlassers durch die Bohrungen des Luftleitbleches führen und diese mit den Bolzen und Kugeln, Bild 47 bis 49, verbinden.

Am hinteren Ende des Motors am Flansch der Gelenkwellenlagerung und am vorderen linken Befestigungsbock die Masseleitung anschrauben, Bild 51 bis 52.

Rohrleitungen der Kraftstoffpumpen des Kraftstofffilters sowie die Ölleitung des Spaltfilters anschließen, Bild 59 bis 61.

Überwurfmuttern der Kraftstoffleitung mit Drahtsicherungen sichern.

Die oberen Kühlwasserrohre mit den vorderen Anschlüssen auf die Rohrstützen des Motors und die hintere Seite an den rechten Kühler führen. Dichtungsmasse an die Anschlußstellen der Kühlwasserschläuche bringen und Schlauchbinder umlegen, Bild 57 und 58. Unterhalb des Motors die Rohrleitungen mit den Kühlwasserschläuchen verbinden und Schlauchbinder umlegen, Bild 55 und 56.

An der vorderen Seite an den oberen Kühlwasserrohren die Leitung zum Kühlwasser-Temperaturanzeiger anschrauben, Bild 53.

Bei der älteren Ausführung das Luftfiltergehäuse und bei neueren Ausführungen die Querträger an die Trennwand bauen, Bild 68 und 69.

[EN] Lower the engine into the hull with a hoist to about 30 cm above the hull floor, Fig. 72.

[EN] Connect the dynamo lead inside the connection box and screw on the cover.

[EN] Guide the engine fully into the hull. Make sure the dynamo air-extraction pipe is guided in at the same time.

[EN] Below the oil cooler and the dynamo, insert the fastening screws of the rear engine mount. Fit spring washers onto the screws and screw on the nuts with a 17 mm open-ended spanner, Figs. 62 and 63.

[EN] Bolt down the right-hand front engine-mount bracket with two screws and secure the screws by bending over the sheet-metal locks. Screw the starter cable together and slide the insulating sleeves over the connection points, Fig. 71. Connect the short-circuit lead of the impulse magneto. At the front left-hand engine-mount bracket, bolt the upper bearing half down with the four screws, Fig. 70. Secure the screws by bending over the sheet-metal locks.

[EN] Fit the fan cardan shaft to the belt pulley, Fig. 50.

[EN] Guide the cardan shaft and the engagement linkage of the inertia starter through the bores of the air baffle and connect them with the bolts and ball joints, Figs. 47 to 49.

[EN] At the rear end of the engine, bolt the earth lead to the flange of the cardan-shaft bearing and to the front left-hand fastening bracket, Figs. 51 to 52.

[EN] Connect the pipelines of the fuel pumps of the fuel filter, and the oil line of the slot filter, Figs. 59 to 61.

[EN] Secure the union nuts of the fuel line with locking wire.

[EN] Guide the upper coolant pipes, with the front connections onto the engine stubs and the rear side to the right-hand radiator. Apply sealing compound to the connection points of the coolant hoses and fit the hose clips, Figs. 57 and 58. Below the engine, connect the pipelines to the coolant hoses and fit the hose clips, Figs. 55 and 56.

[EN] At the front side, on the upper coolant pipes, bolt on the line to the coolant temperature gauge, Fig. 53.

[EN] On the older version, fit the air-filter housing, and on the newer versions, fit the cross members, to the bulkhead, Figs. 68 and 69.

[ES] Bajar el motor con un aparejo hasta unos 30 cm por encima del fondo del casco, Fig. 72.

[ES] Conectar el cable de la dinamo dentro de la caja de conexión y atornillar la tapa.

[ES] Introducir el motor por completo en el casco. Asegurarse de que el tubo de aspiración de aire de la dinamo se introduce al mismo tiempo.

[ES] Debajo del radiador de aceite y de la dinamo, introducir los tornillos de fijación del soporte de motor trasero. Colocar arandelas elásticas en los tornillos y enroscar las tuercas con una llave fija de 17 mm, Figs. 62 y 63.

[ES] Atornillar el soporte de motor delantero derecho con dos tornillos y asegurar los tornillos doblando las chapas de seguridad. Enroscar el cable de arranque y deslizar los manguitos aislantes sobre los puntos de conexión, Fig. 71. Conectar el cable de cortocircuito del magneto de impulso. En el soporte de motor delantero izquierdo, atornillar la mitad superior del cojinete con los cuatro tornillos, Fig. 70. Asegurar los tornillos doblando las chapas de seguridad.

[ES] Montar el árbol de transmisión del ventilador en la polea, Fig. 50.

[ES] Guiar el árbol de transmisión y el varillaje de embrague del arranque de inercia por los taladros del deflector de aire y conectarlos con los pernos y las rótulas, Figs. 47 a 49.

[ES] En el extremo trasero del motor, atornillar el cable de masa a la brida del cojinete del árbol de transmisión y al soporte de fijación delantero izquierdo, Figs. 51 a 52.

[ES] Conectar las tuberías de las bombas de combustible del filtro de combustible, y la tubería de aceite del filtro de ranura, Figs. 59 a 61.

[ES] Asegurar las tuercas de unión de la tubería de combustible con alambre de seguridad.

[ES] Guiar los tubos de refrigerante superiores, con las conexiones delanteras hacia los racores del motor y el lado trasero hacia el radiador derecho. Aplicar masilla de estanqueidad en los puntos de conexión de las mangueras de refrigerante y colocar las abrazaderas de manguera, Figs. 57 y 58. Debajo del motor, conectar las tuberías a las mangueras de refrigerante y colocar las abrazaderas de manguera, Figs. 55 y 56.

[ES] En el lado delantero, en los tubos de refrigerante superiores, atornillar la línea al indicador de temperatura del refrigerante, Fig. 53.

[ES] En la versión antigua, montar la carcasa del filtro de aire, y en las versiones más modernas, montar los travesaños, en el mamparo, Figs. 68 y 69.

— 143 —

Noch: 31. Einbauen des Motors

Luftfilter einsetzen und Einbauplatte an die Trennwand, Bild 66 und 67, schrauben.

Gelenkwelle zum Wechselgetriebe einbauen. Kupplungs- und Gasgestänge, Bild 65, verbinden.

Kupplungsvorbau und den Gelenkwellentunnel, Bild 64 und 65, einbauen. Mit den beiden Handschrauben die Vergaserglocke festschrauben und den Verbindungsschlauch mit Schlauchbindern abdichten, Bild 54.

Zwischen die Flansche der Auspuffrohre eine Asbest-Dichtung legen und diese mit drei Schrauben zusammenschrauben, Bild 45.

Ausgleichrohre vorsichtig in die Mitte der beiden Auspuffkrümmer schlagen und Klemmschellen festschrauben, Bild 46.

Bei der neueren Ausführung des Pz Kpfw III bzw. Sturmgeschützes den Munitionskasten unterhalb der Sammler einbauen.

Sammlerkasten befestigen und an den Versenkgriffen die Sammler einsetzen, Bild 41 und 43.

Sammlerleitung anschließen und Deckel über den Sammlerkasten legen. Deckel mit den zwei Klappschrauben festschrauben.

Bei der neueren Ausführung das Rohr der Kampfraumbeheizung über den Sammlerkasten einbauen.

Linken Kühler und Lüfter einbauen, Seite 11 und 12 Bild 20 bis 25.

Heckpanzerung aufbauen, Seite 3 Bild 1 bis 4.

Öl und Wasser auf Motor und Kühlanlage füllen.

Berlin, den 3. 11. 1943.

Oberkommando des Heeres

Heereswaffenamt

Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

Im Auftrage

Holz h ä u e r

[EN] Fit the air filter and bolt the mounting plate to the bulkhead, Figs. 66 and 67.

[EN] Fit the cardan shaft to the gearbox. Connect the clutch and throttle linkages, Fig. 65.

[EN] Fit the clutch housing extension and the cardan-shaft tunnel, Figs. 64 and 65. Bolt down the carburettor bell housing with the two hand screws and seal the connecting hose with hose clips, Fig. 54.

[EN] Place an asbestos gasket between the flanges of the exhaust pipes and bolt them together with three screws, Fig. 45.

[EN] Carefully knock the expansion pipes into the middle of the two exhaust manifolds and bolt down the clamp collars, Fig. 46.

[EN] On the newer version of the Pz Kpfw III or assault gun, fit the ammunition box beneath the battery.

[EN] Fasten the battery box and fit the batteries by their recessed handles, Figs. 41 and 43.

[EN] Connect the battery lead and place the lid over the battery box. Bolt down the lid with the two hinge screws.

[EN] On the newer version, fit the fighting-compartment heating pipe over the battery box.

[EN] Fit the left-hand radiator and fan, pages 11 and 12, Figs. 20 to 25.

[EN] Fit the rear armour plate, page 3, Figs. 1 to 4.

[EN] Fill oil and water into the engine and cooling system.

[EN] Berlin, 3 November 1943.

[EN] High Command of the Army (Oberkommando des Heeres)

[EN] Army Ordnance Office (Heereswaffenamt)

[EN] Development and Testing Group

[EN] By order

[EN] Holzhäuer

[ES] Colocar el filtro de aire y atornillar la placa de montaje al mamparo, Figs. 66 y 67.

[ES] Montar el árbol de transmisión en la caja de cambios. Conectar los varillajes del embrague y del acelerador, Fig. 65.

[ES] Montar la prolongación de la carcasa del embrague y el túnel del árbol de transmisión, Figs. 64 y 65. Atornillar la campana del carburador con los dos tornillos de mano y sellar la manguera de conexión con abrazaderas de manguera, Fig. 54.

[ES] Colocar una junta de amianto entre las bridas de los tubos de escape y unirlos con tres tornillos, Fig. 45.

[ES] Introducir con cuidado a golpes los tubos de compensación en el centro de los dos colectores de escape y atornillar las abrazaderas, Fig. 46.

[ES] En la versión más moderna del Pz Kpfw III o del cañón de asalto, montar la caja de munición bajo la batería.

[ES] Fijar el cajón de la batería y colocar las baterías por sus asas rebajadas, Figs. 41 y 43.

[ES] Conectar el cable de la batería y colocar la tapa sobre el cajón de la batería. Atornillar la tapa con los dos tornillos de bisagra.

[ES] En la versión más moderna, montar el tubo de calefacción de la cámara de combate sobre el cajón de la batería.

[ES] Montar el radiador y ventilador izquierdos, páginas 11 y 12, Figs. 20 a 25.

[ES] Montar el blindaje trasero, página 3, Figs. 1 a 4.

[ES] Llenar de aceite y agua el motor y el sistema de refrigeración.

[ES] Berlín, 3 de noviembre de 1943.

[ES] Alto Mando del Ejército (Oberkommando des Heeres)

[ES] Oficina de Armamento del Ejército (Heereswaffenamt)

[ES] Grupo de Desarrollo y Ensayo

[ES] Por orden

[ES] Holzhäuer