

— 7 —

2. Aufbauen der Heckpanzerung

Heckpanzerung mit Hebezeug auf die Wanne setzen, Bild 4.

Heckpanzerung mit Brechstange in die richtige Lage drücken, damit die Schraubenlöcher übereinanderstehen.

Heckpanzerung mit der Wanne mit den seitlichen Befestigungsschrauben verschrauben, Bild 2.

Befestigungsschrauben der Heckpanzerung innerhalb des Kampfraumes einschrauben, Bild 3.

Welle der Lüfterklappenbetätigung vom Motorraum aus in die Lagerung einführen. Einstellhebel im Kampfraum auf die Welle setzen und Hebel mit den Keilbolzen befestigen, Bild 1, Teil 2.

Drahtschutz über die Luftkanalanbauten seitlich der Heckpanzerung anbauen.

[EN] Set the rear armour plate (Heckpanzerung) onto the hull (Wanne) using lifting gear, Fig. 4.

[ES] Colocar el blindaje trasero (Heckpanzerung) sobre el casco (Wanne) con un aparejo de elevación, Fig. 4.

[EN] Use a crowbar (Brechstange) to lever the rear armour plate into the correct position so that the bolt holes align.

[ES] Con una palanca (Brechstange), llevar el blindaje trasero a la posición correcta hasta que coincidan los orificios de los tornillos.

[EN] Bolt the rear armour plate to the hull using the side securing bolts, Fig. 2.

[ES] Atornillar el blindaje trasero al casco con los tornillos laterales de fijación, Fig. 2.

[EN] Screw in the securing bolts of the rear armour plate from inside the fighting compartment (Kampfraum), Fig. 3.

[ES] Enroscar desde el interior de la cámara de combate (Kampfraum) los tornillos de fijación del blindaje trasero, Fig. 3.

[EN] From the engine compartment (Motorraum), insert the shaft of the fan-flap actuation (Lüfterklappenbetätigung) into its bearing. Fit the adjusting lever (Einstellhebel) onto the shaft in the fighting compartment and secure the lever with the wedge pin (Keilbolzen), Fig. 1, item 2.

[ES] Desde la cámara del motor (Motorraum), introducir en su cojinete el eje del accionamiento de las compuertas del ventilador (Lüfterklappenbetätigung). Colocar la palanca de ajuste (Einstellhebel) sobre el eje en la cámara de combate y fijarla con el pasador en cuña (Keilbolzen), Fig. 1, elemento 2.

[EN] Fit the wire guard (Drahtschutz) over the air-duct fittings at the sides of the rear armour plate.

[ES] Montar la protección de alambre (Drahtschutz) sobre los accesorios de los conductos de aire situados a ambos lados del blindaje trasero.