

8. Einbauen des Kraftstoffbehälters

Kraftstoffbehälter in die Wanne setzen. Vor dem Einsetzen die Filzlagen prüfen.

Obere Schutzplatte auflegen und prüfen, ob Kraftstoffbehälter sich in richtiger Lage befindet. (Durch Hindrücken des Einfüllstutzens bei der Montage besteht die Gefahr des LöSENS der Lötstellen und Undichtwerden des Behälters.) Nach Ausrichten des Behälters Platte abheben und diese mit den beiden Spannbändern festschrauben, Bild 30.

Schlauch zum Kraftstoffanzeiger auf das Rohr schieben und diesen mit dem Behälter biegen.

Rechten Kühler und Lüfter einbauen, Seite 17.

Schutzplatten und Überlaufschale des Kraftstoffbehälters einbauen, Bild 31. Rohrleitung unterhalb des Kraftstoffbehälters mit der Lochschraube mit dem Kraftstoffbehälter anschließen. Dichtung beachten.

Einbaudeckel zum Ab- und Anschließen der Rohrleitung unterhalb des Kraftstoffbehälters an die Wanne schrauben.

Bugpanzer aufbauen, Seite 25.

Heckpanzerung aufbauen, Seite 3.

[EN] Place the fuel tank in the hull. Before fitting, check the felt pads (Filzunterlagen).

[EN] Fit the upper protective plate and check that the fuel tank is correctly positioned. (Pressing on the filler neck during fitting risks loosening the soldered joints and causing the tank to leak.) After aligning the tank, lift off the plate and bolt the tank down with the two retaining straps, Fig. 30.

[EN] Slide the hose leading to the fuel gauge onto the pipe and bend it over the tank.

[EN] Install the right-hand radiator and fan, page 17.

[EN] Install the protective plates and the overflow bowl of the fuel tank, Fig. 29.

[EN] Connect the pipe below the fuel tank to the fuel tank with the hollow screw. Note the gasket.

[EN] Bolt the access cover, used for disconnecting and connecting the pipe below the tank, to the hull.

[EN] Fit the front superstructure armour, page 25.

[EN] Fit the rear armour plate, page 3.

[ES] Colocar el depósito de combustible en el casco. Antes de instalarlo, comprobar los apoyos de fieltro (Filzunterlagen).

[ES] Colocar la placa protectora superior y comprobar que el depósito de combustible está en la posición correcta. (Presionar la boca de llenado durante el montaje puede aflojar las soldaduras y provocar fugas en el depósito.) Tras alinear el depósito, retirar la placa y atornillarlo con las dos correas de sujeción, Fig. 30.

[ES] Deslizar la manguera que va al indicador de combustible sobre el tubo y doblarlo por encima del depósito.

[ES] Montar el radiador y ventilador derechos, página 17.

[ES] Montar las placas protectoras y la cazoleta de rebose del depósito de combustible, Fig. 29.

[ES] Conectar la tubería situada bajo el depósito de combustible al depósito con el tornillo hueco. Tener en cuenta la junta.

[ES] Atornillar al casco la tapa de acceso utilizada para desconectar y conectar la tubería bajo el depósito.

[ES] Montar la superestructura frontal blindada, página 25.

[ES] Montar el blindaje trasero, página 3.