

4. Einbauen des linken Kühlers und Lüfters

Kühler in die Wanne setzen und diesen mit den vier Schrauben festschrauben. Muttern durch Versplinten sichern, Bild 17.

Überlaufrohr einsetzen und mit der Klemmschelle festschrauben, Bild 18. Dichtungsmasse an die Abdichtungsstellen der Kühlwasserschläuche bringen und Schlauchbinder anlegen, Bild 15 u. 16.

Lüftergehäuse vor den Kühler setzen und es mit den Kronenmuttern an die Wanne schrauben. Darauf achten, daß die Filzdichtung richtig zwischen Lüfter und Kühler liegt und das Lüftergehäuse in Riemenflucht angeschraubt wird.

Obere Gelenkverschraubung einsetzen, Lüfter und Kühler zusammenziehen, Bild 14.

Lüfter auf die Nabe setzen und diesen mit 14-Ringschlüssel festschrauben. Befestigungsschrauben durch Umbiegen der Blechsicherungen sichern, Bild 12.

Luftleitbleche und Streben an den linken Lüfter anbauen, Bild 10.

Lüfterriemen auflegen und diese an der Lüfterriemen-Nachstellvorrichtung spannen, Bild 8.

Riemenspannung und Rutschkupplung prüfen, Bild 19 bis 20.

Anbau für die Warmluftbeheizung an das Luftleitblech anbauen, Bild 9.

Heckpanzerung aufbauen, Seite 3.

[EN] Fit the radiator (Kühler) into the hull (Wanne) and bolt it down with the four screws. Secure the nuts with split pins, Fig. 17.

[ES] Colocar el radiador (Kühler) en el casco (Wanne) y atornillarlo con los cuatro tornillos. Asegurar las tuercas con pasadores de aletas, Fig. 17.

[EN] Fit the overflow pipe (Überlaufrohr) and bolt it down with the clamp, Fig. 18. Apply sealing compound to the sealing points of the coolant hoses and fit the hose clips, Figs. 15 and 16.

[ES] Colocar el tubo de rebose (Überlaufrohr) y sujetarlo con la abrazadera, Fig. 18. Aplicar masilla de estanqueidad en los puntos de sellado de las mangueras de refrigerante y colocar las abrazaderas de manguera, Figs. 15 y 16.

[EN] Fit the fan housing (Lüftergehäuse) in front of the radiator and bolt it to the hull with the castle nuts. Make sure the felt gasket (Filzdichtung) sits correctly between the fan and the radiator, and that the fan housing is bolted on in line with the belt.

[ES] Colocar la carcasa del ventilador (Lüftergehäuse) delante del radiador y atornillarla al casco con las tuercas almenadas. Comprobar que la junta de fieltro (Filzdichtung) queda bien colocada entre el ventilador y el radiador, y que la carcasa del ventilador queda atornillada alineada con la correa.

[EN] Fit the upper coupling joint (Gelenkverschraubung) and draw the fan and radiator together, Fig. 14.

[ES] Colocar la unión articulada (Gelenkverschraubung) superior y unir el ventilador y el radiador, Fig. 14.

[EN] Fit the fan onto the hub and bolt it down with a 14 mm ring spanner (Ringschlüssel). Secure the fastening screws by bending over the sheet-metal locks (Blechsicherungen), Fig. 12.

[ES] Colocar el ventilador sobre el cubo y atornillarlo con una llave de estrella (Ringschlüssel) de 14 mm. Asegurar los tornillos de fijación doblando las chapas de seguridad (Blechsicherungen), Fig. 12.

[EN] Fit the air baffles (Luftleitbleche) and struts to the left-hand fan, Fig. 10. Fit the fan belt (Lüfterriemen) and tension it with the fan-belt tensioning device (Lüfterriemen-Nachstellvorrichtung), Fig. 8.

[ES] Montar los deflectores de aire (Luftleitbleche) y los puntales en el ventilador izquierdo, Fig. 10. Colocar la correa del ventilador (Lüfterriemen) y tensarla con el dispositivo de tensado de las correas del ventilador (Lüfterriemen-Nachstellvorrichtung), Fig. 8.

[EN] Check the belt tension and the slip clutch (Rutschkupplung), Figs. 19 and 20.

[ES] Comprobar la tensión de la correa y el embrague de fricción (Rutschkupplung), Figs. 19 y 20.

[EN] Fit the warm-air heating attachment to the air baffle, Fig. 9.

[ES] Montar el acoplamiento de la calefacción de aire caliente en el deflector de aire, Fig. 9.

[EN] Fit the rear armour plate (Heckpanzerung), page 3.

[ES] Montar el blindaje trasero (Heckpanzerung), página 3.