Linux AmpLayer Design Spec

版本信息


日期	版本	修改者	说明
2010-3-3	V1.0	Zhouzhi:	创建
		Zhi.zhou@amlogic.com	
2010-4-16	V1.1	Xuhui:	完善 player
		hui.xu@amlogic.com	
2010-4-20	V1.2	Xuhui:	更新文档格式布局,
		hui.xu@amlogic.com	补充文档内容
2010-4-27	V1.3	Gongping:	添加 d-bus 接口说
		ping.gong@amlogoc.com	明

LII	NUX AMPLAYER DESIGN SPEC	0
	版本信息	1
1	播放器基本结构图	1
	1.1 本地播放器	1
	1.2 DVB TS 流播放的应用	
	1.3 嵌入 UI 进程模式	
2 /	AMCODEC	3
	2.1 概述	3
	2.2 特征	3
	2.3 数据结构	3
	2.3.1 宏	3
	2.3.2 枚举	6
	2.3.3 结构体	8
	2.4 函数接口	12
	2.4.1 通用 codec 接口	12
	2.4.2 音频 codec 接口	18
3	PLAYER	21
	3.1 概述	21
	3.2 特征	21
	3.2.1 支持文件格式	21
	3.2.2 支持的音频解码格式	21
	3.2.3 支持的视频解码格式	22
	3.3 数据结构	22
	3.3.1 宏	22
	3.3.2 枚举	24
	3.3.3 结构体	25
	3.4 函数接口	30
	3.4.1 player 接口	30
	3.4.2 音频控制接口	37
	3.4.3 消息接口	41
	3.5 播放器控制模式	43
	3.5.1 Socket 控制接口	43
	3.5.2 D-BUS 控制接口	45
4	编写外接输入流库	49
	4.1 头文件	49
	4.2 输入库的结构体	49
	4.3 库的注册	49


5 AMPLAYER 的外接控制器接口......51

1播放器基本结构图


1.1 本地播放器



1.2 DVB TS 流播放的应用



1.3 嵌入 UI 进程模式



2 Amcodec

2.1 概述

Amcodec 是播放器与解码核的接口,主要负责解码核的设置与控制。通过调用 amcodec 接口函数,为解码核配置不同格式的解码信息,从而实现解码核控制。

2.2 特征

2.3 数据结构

2.3.1 宏

(1) 有效性判断

IS_VALID_PID

【定义】

#define IS_VALID_PID(t) (t>=0 && t<=0x1fff)

【描述】

判断流的 PID 是否有效

IS_VALID_STREAM

【定义】

#define IS_VALID_STREAM(t) (t>0 && t<=0x1fff)

【描述】

判断流是否有效

IS_VALID_ATYPE

【定义】

#define IS_VALID_ATYPE(t) (t>=0 && t<AFORMAT_MAX)

【描述】

判断音频编码类型是否支持

IS_VALID_VTYPE

【定义】

#define IS_VALID_VTYPE(t) (t>=0 && t<VFORMAT_MAX)

【描述】

判断视频编码类型是否支持

(2) 视频编解码类型标记

● MJPEG 标记

【定义】

```
#define CODEC_TAG_MJPEG (0x47504a4d)
#define CODEC_TAG_mjpeg (0x47504a4c)
#define CODEC_TAG_jpeg (0x6765706a)
```

● MPEG4_3 标记

【定义】

```
#define CODEC_TAG_MP43 (0x3334504d)
#define CODEC_TAG_DIV3 (0x33564944)
#define CODEC_TAG_COL1 (0x314c4f43)
```

● MPEG4_4 标记

【定义】

```
#define CODEC_TAG_DIV4 (0x34564944)
#define CODEC_TAG_DIVX (0x58564944)
```

● MPEG4_5 标记

【定义】

```
#define CODEC TAG XVID
                             (0x44495658)
#define CODEC_TAG_xvid
                             (0x64697678)
#define CODEC_TAG_XVIX
                             (0x58495658)
#define CODEC_TAG_xvix
                             (0x78697678)
#define CODEC_TAG_DIV5
                             (0x35564944)
#define CODEC_TAG_DX50
                             (0x30355844)
#define CODEC_TAG_M4S2
                             (0x3253344d)
#define CODEC_TAG_DIV6
                             (0x36564944)
#define CODEC_TAG_RMP4
                             (0x34504d52)
#define CODEC TAG MP42
                             (0x3234504d)
#define CODEC_TAG_MPG4
                             (0x3447504d)
#define CODEC_TAG_MP4V
                             (0x5634504d)
#define CODEC_TAG_mp4v
                             (0x7634706d)
#define CODEC_TAG_MP4
                             (0x8e22ada)
```

● H264 标记

【定义】

#define CODEC_TAG_AVC1	(0x31435641)
#define CODEC_TAG_avc1	(0x31637661)
#define CODEC_TAG_H264	(0x34363248)
#define CODEC TAG h264	(0x34363268)

(3) codec 错误信息定义

● Codec 错误前缀

【定义】

#define C_PAE (0x01000000)

● 无错误

【定义】

#define CODEC_ERROR_NONE (0)

● 无效指针

【定义】

#define CODEC_ERROR_INVAL (C_PAE | 1)

● 无足够空间

【定义】

#define CODEC_ERROR_NOMEM (C_PAE | 2)

● 设备已经打开或设备忙

【定义】

#define CODEC_ERROR_BUSY (C_PAE | 3)

● 端口错误

【定义】

#define CODEC_ERROR_IO (C_PAE | 4)

● 参数错误

【定义】

#define CODEC_ERROR_PARAMETER (C_PAE | 5)

● 未知音频类型

【定义】

#define CODEC_ERROR_AUDIO_TYPE_UNKNOW (C_PAE | 6)

● 未知视频类型

【定义】

#define CODEC_ERROR_VIDEO_TYPE_UNKNOW (C_PAE | 7)

● 未知流类型

【定义】

#define CODEC_ERROR_STREAM_TYPE_UNKNOW (C_PAE | 8)

● 错误视频编码类型

【定义】

#define CODEC_ERROR_VDEC_TYPE_UNKNOW (C_PAE | 9)

● 初始化失败

【定义】

#define CODEC_ERROR_INIT_FAILED (C_PAE | 10)

● 设置 Buffer 大小失败

【定义】

#define CODEC_ERROR_SET_BUFSIZE_FAILED (C_PAE | 11)

- 4、设备定义
- ES 流视频解码 Buffer

【定义】

#define CODEC_VIDEO_ES_DEVICE "/dev/amstream_vbuf"

● ES 流音频解码 Buffer

【定义】

#define CODEC_AUDIO_ES_DEVICE "/dev/amstream_abuf"

● TS 流解码 Buffer

【定义】

#define CODEC_TS_DEVICE "/dev/amstream_mpts"

● PS 流解码 Buffer

【定义】

#define CODEC_PS_DEVICE "/dev/amstream_mpps"

● Real 流解码 Buffer

【定义】

#define CODEC_RM_DEVICE "/dev/amstream_rm"

● 控制设备

【定义】

#define CODEC_CNTL_DEVICE "/dev/amvideo"

2.3.2 枚举

- (1) 流的编码格式
- stream_type

【描述】

流类型定义

【定义】

```
typedef enum
{

STREAM_TYPE_UNKNOW,
STREAM_TYPE_ES_VIDEO,
STREAM_TYPE_ES_AUDIO,
STREAM_TYPE_PS,
STREAM_TYPE_TS,
STREAM_TYPE_RM,
}stream_type;
```

【参数】

参数	描述
STREAM_TYPE_UNKNOW	未知流类型
STREAM_TYPE_ES_VIDEO	ES 视频流
STREAM_TYPE_ES_AUDIO,	ES 音频流
STREAM_TYPE_PS	PS 流
STREAM_TYPE_TS	TS 流
STREAM_TYPE_RM	RM 流

vdec_type_t

【描述】

播放器视频格式定义

【定义】

```
typedef enum

{

VIDEO_DEC_FORMAT_UNKNOW,

VIDEO_DEC_FORMAT_MPEG4_3,

VIDEO_DEC_FORMAT_MPEG4_4,

VIDEO_DEC_FORMAT_MPEG4_5,

VIDEO_DEC_FORMAT_H264,

VIDEO_DEC_FORMAT_MJPEG,

VIDEO_DEC_FORMAT_MP4,

VIDEO_DEC_FORMAT_H263,

VIDEO_DEC_FORMAT_REAL_8,

VIDEO_DEC_FORMAT_REAL_9,

}vdec_type_t;
```

【参数】

参数	描述
VIDEO_DEC_FORMAT_UNKNOW	未知视频解码类型
VIDEO_DEC_FORMAT_MPEG4_3	DIVX3 及兼容类型

VIDEO_DEC_FORMAT_MPEG4_4	DIVX4 及兼容类型
VIDEO_DEC_FORMAT_MPEG4_5,	DIVX5 及兼容类型
VIDEO_DEC_FORMAT_H264	H264 类型
VIDEO_DEC_FORMAT_MJPEG	MJPEG 类型
VIDEO_DEC_FORMAT_MP4	MP4 类型
VIDEO_DEC_FORMAT_H263	H263 类型
VIDEO_DEC_FORMAT_REAL_8	REAL8 类型
VIDEO_DEC_FORMAT_REAL_9	REAL9 类型

vformat_t

【描述】

视频解码格式定义

【定义】

```
typedef enum {
    VFORMAT_MPEG12 = 0,
    VFORMAT_MPEG4,
    VFORMAT_H264,
    VFORMAT_MJPEG,
    VFORMAT_REAL,
    VFORMAT_MAX
} vformat_t;
```

【参数】

参数	描述
VFORMAT_MPEG12	MPEG1,MPEG2 编码格式
VFORMAT_MPEG4,	MPEG4 编码格式
VFORMAT_H264	H264 编码格式
VFORMAT_MJPEG	MJPEG 编码格式
VFORMAT_REAL	REAL 编码格式
VFORMAT_MAX	未知编码格式

2.3.3 结构体

dec_sysinfo_t

【描述】

编码信息结构体

【定义】

typedef struct

```
{
     unsigned int
                      format;
     unsigned int
                      width;
                      height;
     unsigned int
     unsigned int
                      rate;
     unsigned int
                      extra;
     unsigned int
                      status;
     unsigned int
                      ratio;
     void *
                       param;
} dec_sysinfo_t;
```

【参数】

参数	类型	描述
format	unsigned int	视频编码格式
width	unsigned int	视频帧宽度(像素点)
height	unsigned int	视频帧高度(像素点)
rate	unsigned int	视频帧率
extra	unsigned int	视频编码附加信息
status	unsigned int	视频状态
ratio	unsigned int	视频显示比例
param	void *	其他参数

real_cookinfo_t

【描述】

音频 real cook 解码头信息

【定义】

```
typedef struct
{
    int valid;
    char extradata[2044];
}real_cookinfo_t;
```

【参数】

参数	类型	描述
valid	int	是否有效标记
extradata	char[2044]	头信息数组

codec_para_t

【描述】

Codec 控制器结构体

【定义】


```
CODEC_HANDLE handle;
CODEC_HANDLE cntl_handle;
stream_type stream_type;
unsigned int has_video:1;
unsigned int has_audio:1;
int video_type;
int audio_type;
int video_pid;
int audio_pid;
int audio_channels;
int audio_samplerate;
int vbuf_size;
int abuf_size;
dec_sysinfo_t am_sysinfo;
```

real_cookinfo_t audio_info;

【参数】

}codec_para_t;

参数	类型	描述
handle	CODEC_HANDLE	
cntl_handle	CODEC_HANDLE	
stream_type	stream_type	stream 的编码格式
has_video	unsigned int	是否存在 video 的标志
has_audio	unsigned int	是否存在 audio 的标志
video_type	int	video 的类型,对应于 vformat_t
audio_type	int	audio 的类型,对应于 aformat_t
video_pid	int	ps,ts 等需要设置 video pid
audio_pid	int	ps,ts 等需要设置 audio pid
audio_channels	int	Pcm 解码时需要设置
audio_samplerate	int	Pcm 解码时需要设置
vbuf_size	int	修改 video buffer 的大小,0表示使用默认 size
abuf_size	int	修改 video buffer 的大小,0表示使用默认 size
am_sysinfo	dec_sysinfo_t	系统解码辅助信息

buf_status

【描述】

Buffer 状态结构体;

【定义】

```
struct buf_status
{
    int size;    /* buffer size*/
    int data_len; /* data in buffers*/
    int free_len; /*free buffer len*/
};
```

【参数】

成员变量	类型定义	含义
size	init	Buffer 大小
data_len	int	Buffer 内数据长度
Free_len	int	Buffer 空余长度

vdec_status

【描述】

Video 状态结构体:

【定义】

```
struct vdec_status {
    unsigned int width;
    unsigned int height;
    float fps;
    unsigned int error_count;
    unsigned int status;
};
```

【参数】

成员变量	类型定义	含义
width	unsigned int	视频宽度(像素数)
height	unsigned int	视频高度(像素数)
fps	float	视频帧率
Error_count	unsigned int	视频解码错误数
status	unsinged int	视频解码状态

adec_status

【描述】

Audio 状态结构体

【定义】

struct adec_status {

```
unsigned int channels;
unsigned int sample_rate; /* audio sample rate*/
unsigned int resolution; /* bits per sample*/
unsigned int error_count;
unsigned int status;
```

【参数】

};

成员变量	类型定义	含义	
channels	unsigned int	通道数	
sample_rate	unsigned int	采样率	
resolution	unsigned int	分辨率,即每个采样点位数	
error_count	unsigned int	音频解码错误帧数	
status	unsigned int	音频解码状态	

2.4 函数接口

2.4.1 通用 codec 接口

codec_init

【描述】

初始化解码控制器

【原型】

int codec_init(codec_para_t *);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
CODEC_ERROR_NONE	初始化成功
-CODEC_ERROR_STREAM_TYPE_UNKNOW	初始化失败, 未知流类型
-CODEC_ERROR_SET_BUFSIZE_FAILED	初始化失败,buffer 设置失败
-CODEC_ERROR_PARAMETER	初始化失败,参数错误
-CODEC_ERROR_INIT_FAILED	初始化失败,端口初始化失败
-CODEC_COMMON_ERROR	初始化失败,Codec 通用错误

其中, CODEC_COMMON_ERROR 包含:

(1) CODEC_ERROR_NONE

- (2) CODEC_ERROR_BUSY
- (3) CODEC_ERROR_NOMEM
- (4) CODEC_ERROR_IO
- (5) CODEC_ERROR_INVAL

如果设备已经打开,则会初始化失败

codec_close

【描述】

关闭 codec

【原型】

int codec_close(codec_para_t *);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
CODEC_ERROR_NONE	关闭成功

【注意】

无

codec_reset

【描述】

codec 复位,即关闭并重新初始化

【原型】

int codec_reset(codec_para_t *p);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
CODEC_ERROR_NONE	复位成功
-CODEC_ERROR_STREAM_TYPE_UNKNOW	复位失败,未知流类型

-CODEC_ERROR_SET_BUFSIZE_FAILED	复位失败,buffer 设置失败
-CODEC_ERROR_PARAMETER	复位失败,参数错误
-CODEC_ERROR_INIT_FAILED	复位失败,端口初始化失败
-CODEC_COMMON_ERROR	复位失败,Codec 通用错误

Codec 复位需要在设备无读写等操作的前提下进行,否则可能失败

codec_write

【描述】

数据流写入 codec

【原型】

int codec_write(codec_para_t *pcodec,char *buffer,int len);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入
Char *buffer	数据流要写入的 buffer 指针	输入
Int len	要写入的数据流长度	输入

【返回值】

返回值	描述
-CODEC_COMMON_ERROR	写失败,Codec 通用错误

【注意】

无

codec_checkin_pts

【描述】

写入该当前流对应的 pts

【原型】

int codec_checkin_pts(codec_para_t *pcodec, unsigned long pts);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t * pcodec	Codec 控制器结构体指针	输入
long pts	要写入的 pts	输入

【返回值】

返回值	描述
-1	Handle 无效
-CODEC_COMMON_ERROR	写入 pts 失败,Codec 通用错误

无

codec_get_vbuf_state

【描述】

获取 video buffer 的状态

【原型】

int codec_get_vbuf_state(codec_para_t *,struct buf_status *);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入
struct buf_status *buf	Buffer 状态	输出

【返回值】

返回值	描述
-1	Handle 无效
-CODEC_COMMON_ERROR	获取视频 Buffer 状态失败, Codec 通用错误

【注意】

无

codec_get_abuf_state

【描述】

获取 audio buffer 的状态

【原型】

int codec_get_abuf_state(codec_para_t *,struct buf_status *);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入
struct buf_status *buf	Buffer 状态	输出

【返回值】

		100
返回值	描述	

-1	Handle 无效
-CODEC_COMMON_ERROR	获取音频 Buffer 状态失败, Codec 通用错误

无

codec_get_vdec_state

【描述】

获取 video codec 的状态

【原型】

int codec_get_vdec_state(codec_para_t *,struct vdec_status *);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入
struct vdec_status *sta	解码核状态	输出

【返回值】

返回值	描述
-1	Handle 无效
-CODEC_COMMON_ERROR	获取视频解码状态失败,Codec 通用错误

【注意】

只要解码核开始解码, 读取到的状态信息才有意义

codec_get_adec_state

【描述】

获取 audio codec 的状态

【原型】

int codec_get_adec_state(codec_para_t *,struct vdec_status *);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入
struct vdec_status *sta	解码核状态	输出

【返回值】

返回值	描述
-1	Handle 无效
-CODEC_COMMON_ERROR	获取音频解码状态失败,Codec 通用错误

只要解码核开始解码, 读取到的状态信息才有意义

codec_pause

【描述】

暂停解码

【原型】

int codec_pause(codec_para_t *);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入

【返回值】

无

【注意】

无

codec_resume

【描述】

恢复解码

【原型】

int codec_resume(codec_para_t *);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入

【返回值】

无

【注意】

无



2.4.2 音频 codec 接口

codec_set_mute

【描述】

静音 (mute=1)

【原型】

int codec_set_mute(codec_para_t*, int mute)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入
Int mute	静音标志,设为1时静音	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
-1	创建 socket 失败
-2	连接 socket 失败

【注意】

无

codec_get_volume_range

【描述】

获取音量的范围

【原型】

int codec_get_volume_range(codec_para_t *,int *min,int *max);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入
int *min	音量最小值指针	输出
Int *max	音量最大值指针	输出

【返回值】

返回值	描述
-CODEC_ERROR_IO	

此函数未实现

codec_set_volume

【描述】

设置音量

【原型】

int codec_set_volume(codec_para_t *,int val);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入
int val	需设置的音量值	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
-1	创建 socket 失败
-2	连接 socket 失败

【注意】

无

codec_get_volume

【描述】

获取音量

【原型】

int codec_get_volume(codec_para_t*)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入

【返回值】

^			
	返回值	描述	
	0	成功	
	-1	创建 socket 失败	
	-2	连接 socket 失败	

无

codec_set_volume_balance

【描述】

设置左右声道平衡(0-100)

【原型】

int codec_set_volume_balance(codec_para_t *,int)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入
Int balance	需设置的平衡值	输入

【返回值】

返回值	描述
-CODEC_ERROR_IO	

【注意】

此函数未实现

codec_swap_left_right

【描述】

左右声道互换

【原型】

int codec_swap_left_right(codec_para_t*)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
codec_para_t *p	Codec 控制器结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
-CODEC_ERROR_IO	

【注意】

此函数未实现

3 Player

3.1 概述

Player 是 Linux 系统上基于 amcodec 和 ffmpeg 开发的播放器。具有播放、停止、暂停、恢复、拖动、快进、快退、音频切换等功能。Player 采用消息机制控制播放器的各种操作。

3.2 特征

3.2.1 支持文件格式

- > ts
- ➤ mpg
- avi
- ➤ mkv
- > mov
- ➤ mp4
- > ps
- > rmvb
- > rm
- ➤ flv
- ➤ vob
- ➤ dat
- ➤ h264

m2v

- ➤ mp3
- > flac
- ➤ ac3
- aac
- > pcm
- dts

3.2.2 支持的音频解码格式

- PCM_MULAW
- PCM ALAW
- ➤ MP2
- ➤ MP3
- AAC

- ➤ AC3
- ➤ DTS
- ➤ PCM_S16BE
- PCM_S16LE
- PCM_U8
- ➤ COOK

3.2.3 支持的视频解码格式

- ➤ MJPEG
- > jpeg
- > XVID
- > XVIX
- ➤ MP4
- ➤ COL1
- ➤ Mpeg1
- ➤ Mpeg2
- ➤ MP43
- ➤ M4S2
- ➤ DIV4
- > DIVX
- DIV5
- ➤ DX50
- ➤ DIV6
- ➤ RMP4
- ➤ MP42
- ➤ MPG4

MP4V

- > AVC1
- ➤ H264
- ➤ RV30
- ➤ RV40

3.3 数据结构

3.3.1 宏

MESSAGE_MAX

【定义】

#define MESSAGE_MAX 4

【描述】



Message 队列可容纳的最多未处理消息数目

● 错误码

- (1) 前缀标记
 - ▶ PLAYER 错误码前缀: #define P_PRE (0x02000000)
 - ➤ FFMPEG 错误码前缀: #define F_PRE (0x03000000)
- (2) PLAYER 错误码
 - ➤ PLAYER 成功: #define PLAYER_SUCCESS (0)
 - ➤ PLAYER 失败
 #define PLAYER_FAILED (-(P_PRE|0x1))
 - ▶ PLAYER 内存不足 #define PLAYER_NOMEM (-(P_PRE|0x2))
 - ➤ PLAYER 空指针
 #define PLAYER_EMPTY_P (-(P_PRE|0x3))
 - ▶ PLAYER 读数据失败 #define PLAYER_RD_FAILED (-(P_PRE|0x4))
 - ▶ PLAYER 读数据时遇到空指针 #define PLAYER_RD_EMPTYP (-(P_PRE|0x5))
 - ▶ PLAYER 读数据超时退出 #define PLAYER_RD_TIMEOUT (-(P_PRE|0x6))
 - ▶ PLAYER 写数据失败 #define PLAYER_WR_FAILED (-(P_PRE|0x7))
 - ▶ PLAYER 写数据时遇到空指针 #define PLAYER_WR_EMPTYP (-(P_PRE|0x8))
 - ▶ PLAYER 写数据完成 #define PLAYER_WR_FINISH (P_PRE|0x1)
 - ▶ PLAYER 写入 PTS 错误 #define PLAYER_PTS_ERROR (-(P_PRE|0x9))

```
➤ PLAYER 找不到对应的 decoder #define PLAYER_NO_DECODER (-(P_PRE|0xa))
```

- ➤ Decoder 复位失败 #define DECODER_RESET_FAILED (-(P_PRE|0xb))
- ➤ Decoder 初始化失败 #define DECODER_INIT_FAILED (-(P_PRE|0xc))
- ➤ 不支持播放类型
 #define PLAYER_UNSUPPORT (-(P_PRE|0xd))
- > seek 越位 #define PLAYER_SEEK_OVERSPILL (-(P_PRE|Oxe))
- (3) FFMPEG 错误码
 - ➤ FFMPEG 成功 #define FFMPEG_SUCCESS (0)
 - ➤ FFMPEG 打开文件失败 #define FFMPEG_OPEN_FAILED (-(F_PRE|0x1))
 - ➤ FFMPEG 解析文件失败 #define FFMPEG_PARSE_FAILED (-(F_PRE|0x2))
 - ➤ FFMPEG 遇到空指针 #define FFMPEG_EMP_POINTER (-(F_PRE|0x3))
 - ➤ 未指定文件 #define FFMPEG NO FILE (-(F PRE|0x4))

3.3.2 枚举

player_status

【描述】

播放器状态

【定义】

```
typedef enum
{
    PLAYER_STOPED = 0,
    PLAYER_RUNNING,
```

```
PLAYER_PAUSE,
PLAYER_WAITING,
PLAYER_SEARCHING,
PLAYER_INITING,
PLAYER_ERROR,
PLAYER_PLAYEND,
PLAYER_START,
}player_status;
```

【参数】

参数	含义
PLAYER_STOPED	播放器停止
PLAYER_RUNNING	播放器正在播放
PLAYER_PAUSE	播放器暂停
PLAYER_WAITING	播放器等待
PLAYER_SEARCHING	播放器正在拖动
PLAYER_INITING	播放器正在初始化
PLAYER_ERROR	播放器出错
PLAYER_PLAYEND	播放器播放结束
PLAYER_START	播放器开始播放

3.3.3 结构体

play_control_t

【描述】

播放器控制参数

【定义】

```
typedef struct
{
    char *file_name;
    //List *play_list;
    int video_index;
    int audio_index;
    int loop_mode;
    int nosound;
    int novideo;
}play_control_t;
```

【参数】

file_name	char	指定播放文件名
	*	
video_index	int	指定播放的视频索引(除 Real 外默认播放第一个视频,real
		播放码率最大的视频)
audio_index	int	指定播放的音频索引(除 Real 外默认播放第一个音频,real
		播放码率最大的音频)
loop_mode	int	设置循环播放模式
nosound	int	不播放声音
novideo	int	不播放视频

mvideo_info_t

【描述】

视频媒体信息

【定义】

```
typedef struct
{
    int frame_rate;
    int video_width;
    int video_height;
    int video_format;
    int aspect_ratio;
    int64_t total_frame_num;
    int64_t first_dts;
    int64_t start_time; //first pts
}mvideo_info_t;
```

【参数】

参数	类型	描述
frame_rate	Int	视频帧率
video_width	Int	视频帧宽
video_height	Int	视频帧高
video_format	Int	视频格式
aspect_ratio	int	视频显示比例
total_frame_num	int64_t	视频总帧数
first_dts	int64_t	视频第一个 PTS
start_time	int64_t	视频播放起始时间

maudio_info_t

【描述】

音频媒体信息

【定义】

```
typedef struct
{
    int audio_format;
    int audio_channel;
    int audio_samplerate;
    int64_t total_frame_num;
    int64_t first_dts;
    int64_t start_time;
}maudio_info_t;
```

【参数】

参数	类型	描述
audio_format	int	音频格式
audio_channel	int	音频通道数
audio_samplerate	int	音频采样率
total_frame_num	int64_t	音频总帧数
first_dts	int64_t	音频第一个 pts
start_time	int64_t	音频播放起始时间

mstream_info_t

【描述】

流媒体信息

【定义】

```
typedef struct
{
    int duration;
    int file_size;
    int bitrate;
}mstream_info_t;
```

【参数】

参数	类型	描述
duration	Int	流媒体播放总时间
file_size	Int	流媒体文件大小
bitrate	int	流媒体比特率

media_info_t

【描述】

媒体信息

【定义】

```
typedef struct
{
    mstream_info_t stream_info;
    mvideo_info_t video_info;
    maudio_info_t audio_info;
}media_info_t;
```

【参数】

参数	类型	描述
stream_info	mstream_info_t	流媒体信息
video_info	mvideo_info_t	视频媒体信息
audio_info	maudio_info_t	音频媒体信息

player_state_t

【描述】

播放器当前状态

【定义】

【参数】

参数	类型	描述
name	char *	文件名
status	int	播放器状态
full_time	int	文件播放总时间
current_time	int	当前播放时间
video_error_cnt	int	视频解码错误帧数
audio_error_cnt	int	音频解码错误帧数
error_no	int	播放器错误码

player_cmd_t

```
【描述】
   播放器控制命令
【定义】
   typedef struct
   {
        union{
             struct{
             unsigned int exit:1;
             unsigned int play:1;
             unsigned int stop:1;
             unsigned int start:1;
             unsigned int next:1;
             unsigned int prev:1;
             unsigned int pause:1;
             unsigned int resume:1;
             unsigned int position_set:1;
             unsigned int get_status:1;
             unsigned int loop:1;
             unsigned int noloop:1;
             unsigned int noblack:1;
             unsigned int black_out:1;
             unsigned int fast_forward:1;
             unsigned int fast_backward:1;
             unsigned int aid:1;
        };
        unsigned int cmd;
```

char *filename;
char *file_list;
int param;

unsigned long data[4];

【参数】

};
union{

}; }player_cmd_t;

-	- 2/-2				
	参数	类型	描述		
	exit	unsigned int: 1	播放器退出标记		
	play	unsigned int: 1	播放器播放标记		
	stop	unsigned int: 1	播放器停止标记		

start	unsigned int: 1	播放器开始标记
next	unsigned int: 1	播放下一个文件标记(未实现)
prev	unsigned int: 1	播放前一个文件标记(未实现)
pause	unsigned int: 1	播放器暂停播放标记
resume	unsigned int: 1	播放器恢复播放标记
position_set	unsigned int: 1	播放器拖动标记
get_status	unsigned int: 1	获取播放器状态标记
loop	unsigned int: 1	循环播放标记
noloop	unsigned int: 1	取消循环播放标记
noblack	unsigned int: 1	播放结束后不黑屏标记
black_out	unsigned int: 1	播放结束后打开黑屏标记
fast_forward	unsigned int: 1	播放器快进标记
fast_backward	unsigned int: 1	播放器快退标记
aid	unsigned int: 1	播放器切换音频通道标记
cmd	unsigned int	播放器控制命令
filename	char *	待播放文件名
file_list	char *	待播放文件列表(未实现)
param	int	拖动目标时间点(秒为单位,快进快退操
		作速度, 音频切换目标 PID
data[4]	unsigned long	

3.4 函数接口

3.4.1 player 接口

player_init

【描述】

创建播放器并初始化

【原型】

Int player_init();

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	初始化成功

【注意】

无

player_start

【描述】

启动播放器

【原型】

Int player_start(play_control_t *para);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
play_control_t *para	播放器控制参数	输入

【返回值】

返回值	描述
PLAYER_SUCCESS	播放器启动成功
PLAYER_FAILED	播放器启动失败

【注意】

无

player_stop

【描述】

播放器停止。

【原型】

Int player_stop();

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述	
PLAYER_SUCCESS	播放器停止消息发送成功	
PLAYER_NOMEM	播放器分配消息空间失败	
PLAYER_FAILED	播放器发送消息失败,停止播放无效	

【注意】

操作无效时,播放器维持原来的播放状态。

player_pause

【描述】

播放器暂停播放。

【原型】

int player_pause();

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
PLAYER_SUCCESS	播放器暂停消息发送成功
PLAYER_NOMEM	播放器分配消息空间失败
PLAYER_FAILED	播放器发送消息失败,暂停播放无效

【注意】

操作无效时,播放器维持原来的播放状态。

player_resume

【描述】

播放器恢复播放。

【原型】

int player_resume();

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
PLAYER_SUCCESS	播放器恢复消息发送成功
PLAYER_NOMEM	播放器分配消息空间失败
PLAYER_FAILED	播放器发送消息失败,恢复播放无效

【注意】

操作无效时,播放器维持原来的播放状态。

player_timesearch

【描述】

播放器拖动。



【原型】

int player_timesearch(int s_time);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
int s_time	播放器拖动目标时间点(秒)	输入

【返回值】

返回值	描述
AYER_SUCCESS 播放器拖动消息发送成功	
PLAYER_NOMEM	播放器分配消息空间失败
PLAYER_FAILED	播放器发送消息失败,拖动无效

【注意】

操作无效时,播放器维持原来的播放状态。

player_forward

【描述】

播放器快进。

【原型】

int player_forward(int speed);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
int s_speed	播放器快进速度	输入

【返回值】

, - ,		
返回值	描述	
PLAYER_SUCCESS 播放器快进消息发送成功		
PLAYER_NOMEM 播放器分配消息空间失败		
PLAYER_FAILED	播放器发送消息失败,快进无效	

【注意】

操作无效时,播放器维持原来的播放状态。

player_backward

【描述】

播放器快退



【原型】

Int player_backward(int speed);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
int s_speed	播放器快退速度	输入

【返回值】

返回值	描述
PLAYER_SUCCESS	播放器快退消息发送成功
PLAYER_NOMEM	播放器分配消息空间失败
PLAYER_FAILED	播放器发送消息失败,快退无效

【注意】

操作无效时,播放器维持原来的播放状态。

player_aid

【描述】

播放器音频切换

【原型】

int player_aid(int audio_id);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
int audio_id	播放器快进速度	输入

【返回值】

返回值	描述
PLAYER_SUCCESS	播放器快退消息发送成功
PLAYER_NOMEM	播放器分配消息空间失败
PLAYER_FAILED	播放器发送消息失败,快退无效

【注意】

无

get_play_info

【描述】

获取播放器状态

【原型】



player_state_t *get_play_info();

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
player_state_t *	播放器当前状态

【注意】

无

get_media_info

【描述】

获取媒体信息

【定义】

media_info_t *get_media_info();

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
media_info_t *	媒体信息

【注意】

无

update_player_state

【描述】

更新播放器状态。

【定义】

int update_player_state(player_state_t *s);

【参数】

_	- // =		
	参数名称	描述	输入/输出
	player_state_t *s	播放器状态	输入

【返回值】

返回值	描述	

PLAYER_SUCCESS	播放器状态更新成功

【注意】

调用此函数需要先注册 callback

register_update_callback

【描述】

注册更新 callback 函数。

【定义】

int register_update_callback(update_state_fun_t up_fn,int interval_s);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
update_state_fun_t up_fn	更新 callback 函数	输入
int interval_s	调用 callback 的时间间隔	输入

【返回值】

返回值	描述
PLAYER_SUCCESS	播放器注册 callback 成功

【注意】

无

player_error_msg

【描述】

播放器错误码与错误信息转换。

【定义】

char * player_error_msg(int error);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
int error	播放器错误码	输入

【返回值】

_		
	返回值	描述
	char *	播放器错误信息

【注意】

无

set_player_error_no

【描述】

设置播放器错误码。

【定义】

void set_player_error_no(int error_no);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
int error	播放器错误码	输入

【返回值】

无

【注意】

无

3.4.2 音频控制接口

audio_set_mute

【描述】

音频静音设置。

【定义】

int audio_set_mute(int mute);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
int mute	静音标志(0:unmute 1:mute)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	音频静音设置成功
-1	音频静音设置失败

【注意】

无

audio_get_volume_range

【描述】

获取音量范围。

【定义】

int audio_get_volume_range(int *min,int *max);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
int *min	音量最小值	输入
int *max	音量最大值	输入

【返回值】

返回值	描述
0	获取音量范围成功
-1	获取音量范围失败

【注意】

无

audio_set_volume

【描述】

设置音量。

【定义】

int audio_set_volume(int val);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
int val	要设置的音量值	输入

【返回值】

返回值	描述
0	获取音量范围成功
-1	获取音量范围失败

【注意】

无

audio_get_volume

【描述】

获取当前音量。



【定义】

int audio_get_volume();

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
int	当前音量值

【注意】

无

audio_set_volume_balance

【描述】

设置音量平衡。

【定义】

int audio_set_volume_balance(int balance);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
int balance	平衡标志(1: 平衡)	输入

【返回值】

返回值	描述
-CODEC_ERROR_IO	

【注意】

此函数尚未实现

audio_swap_left_right

【描述】

交换左右声道

【定义】

int audio_swap_left_right();

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	交换声道成功
-1	交换声道失败

【注意】

无

audio_left_mono

【描述】

屏蔽右声道。

【定义】

int audio_left_mono();

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	屏蔽右声道成功
-1	屏蔽右声道失败

【注意】

无。

audio_right_mono

【描述】

屏蔽左声道。

【定义】

int audio_right_mono();

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	屏蔽左声道成功
-1	屏蔽左声道失败

【注意】

无。

audio_stereo

【描述】

取消声道屏蔽。

【定义】

int audio_stereo();

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	取消声道屏蔽成功
-1	取消声道屏蔽失败

【注意】

无。

3.4.3 消息接口

message_alloc

【描述】

分配消息空间。

【定义】

player_cmd_t * message_alloc(void);

【参数】

无。

【返回值】

· =	
返回值	描述
player_cmd_t *	分配到的消息空间
NULL	未分配到内存

【注意】

无



message_free

【描述】

释放消息空间。

【定义】

int message_free(player_cmd_t * cmd);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
player_cmd_t * cmd	消息空间指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	释放成功
-1	释放失败

【注意】

无

send_message

【描述】

发送消息。

【定义】

int send_message(player_cmd_t *cmd);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
player_cmd_t * cmd	消息指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	发送消息成功
-1	发送消息失败

【注意】

无。

clear_all_message

【描述】



清除所有消息

【定义】

void clear_all_message(void);

【参数】

无

【返回值】

无

【注意】

无

get_message

【描述】

获取消息。

【定义】

player_cmd_t * get_message(void);

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述	
player_cmd_t *	获取到的消息	
NULL	空消息	

【注意】

无

3.5 播放器控制模式

3.5.1 Socket 控制接口

1) Socket 基本设置:

Log 文件路径: "/tmp/amplayer.log"

基本 socket 控制接口路径: "/tmp/player_socket"

消息反馈路径: "/tmp/player_response"

若同时启动 2 个 player 独立播放,则第二组 socket 控制路径为:

socket 控制接口路径: "/tmp/player_socket_d"

消息反馈路径: "/tmp/player_response_d"

2) Command 发送数据格式:

len Command String

3) String 的控制命令格式

控制命令	命令格式	描述
play	play: filename	
stop	stop	
pause	Pause	暂停播放
quit	Exit	Amplayer 退出,退出后不能再
		接收命令
Resume	Resume	恢复播放
Search	Search:time	Time 以秒为单位,表示从文件
		头到跳转地的秒数;
Loop	loop	为循环播放模式
Mute	mute	退出静音
Unmute	unmute	解除静音模式
GetState	GetState	获取播放状态
Volume	Volset:volume	设置当前音量
set		
State	State:Current;fulltime;	返回播放状态
FastPlay	ff:num	快速播放模式(1,2x,4x,8x,
		16x)
slowPlay	fr:num	快退播放模式(1,2x,4x,8x,
		16x)
info	info	获取播放器状态,信息直接返
		回到命令 socket
media	media:aspect_ratio:%d:bit_rate:%d:width:	获取媒体信息,信息直接返回
	%d:height:%d	到命令 socket

3.5.2 D-BUS 控制接口

关于 D-BUS 的详细介绍可以查看 http://www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus

1) 名称定义

Amplayer2 挂在 dbus-daemon 上的名字为: org.mpris.amplayer

2) 对象路径(Object Path)

Amplayer 2 提供 4 个对象路径,分别为: / 、/Player 、/TrackrList 、/Amplayer

3) 接口(Interface)

对象路径/ 、/Player 、/TrackrList 下的接口为: org.freedesktop.MediaPlayer,对象路径/Amplayer 下的接口为: org.aml.Amplayer

4) 方法(Methods)

/ 、/Player 、/TrackrList 对象的方法和信号,我们符合 MPRIS 标准,MPRIS 的具体定义 请参考: http://xmms2.org/wiki/MPRIS

下面详细介绍/Amplayer 对象的方法和信号。

/Amplayer objects methods

• LeftMono

【描述】

屏蔽右声道

【参数】

无

• RightMono

【描述】

屏蔽左声道

【参数】

无

• Stereo

【描述】

取消声道屏蔽

【参数】

无

SwapChanl

【描述】

交换左右声道

【参数】

无

Seek

【描述】

跳跃到指点时间点

【参数】

int point;

【说明】

时间点,单位为秒

FastForward

【描述】

快进

【参数】

Int speed;

【说明】

Speed 为快进速度; 当 speed 为 0 时,取消快进。

FastBackward

【描述】

快退

【参数】

Int speed;

【说明】

Speed 为快退速度; 当 speed 为 0 时,取消快退。

Duration

【描述】

或得播放文件的总时长

【参数】

int * duration;

【说明】

取得的总时长存放在参数 duration 中。

• Time

【描述】

获得当前时间点

【参数】

int * time;

【说明】

取得的当前时间点存放在参数 time 中,单位为秒。

• Mute

【描述】

静音

【参数】

boolean on;

【说明】

当 on 为 TRUE 时,进入静音模式;当 on 为 FALSE 时,退出静音模式。

• Loop

【描述】

循环播放

【参数】

boolean on;

【说明】

当 on 为 TRUE 时,进入循环播放模式;当 on 为 FALSE 时,退出循环播放模式。

VideoInfo

【描述】

获取视频信息

【参数】

{int frame_rate, int video_width, int video_height, int video_format}

【说明】

取得的视频信息分别存放在 4 个参数中

AudioInfo

【描述】

获取音频信息

【参数】

{int audio_format, int audio_channels, int audio_samplerate}

【说明】

取得的音频信息分别存放在 4 个参数中

/Amplayer objects signals

PlayEnd

【描述】

发送 play end 或 play start 信号

【参数】

char * message

【说明】

播放开始时,发送 message 为"play start"的信号,播放结束时,发送 message 为"play end"的信号。

PlayErroe

【描述】

发送播放出错的信号

【参数】

int errno

【说明】

播放发生错误时,会发送该信号,信号中包含了错误号。

4 编写外接输入流库

4.1 头文件

```
#include "libavutil/avstring.h"
#include "libavformat/avformat.h"
#include <fcntl.h>
#if HAVE_SETMODE
#include <io.h>
#endif
#include <unistd.h>
#include <sys/time.h>
#include <stdlib.h>
......
```

4.2 输入库的结构体

```
当播放流的路径名以 "sss"开头时,
使用该结构体对应的 open、read 等函数来操作流;
具体可以参考
Packages/cntv-stream/
Packages/ffmpeg/src/libavformat/http.c*/
URLProtocol sss_protocol = {
    "sss",
    file_open,
    file_read,
    file_write,
    file_seek,
    file_close,
    .url_get_file_handle = file_get_handle,
};
```

4.3 库的注册

```
void __attribute__ ((constructor)) cnfile_init(void);
/*DLOpen 时自动运行该函数,把该库注册到 FFMPEG 库里*/
void cnfile_init(void )
{
    printf("CNTV:register bxstream_protocol\n\n");
```

```
av_register_protocol(&bxstream_protocol);
}
void __attribute__ ((destructor)) cnfile_exit(void);
void cnfile_exit(void)
{
    printf("CNTV:exit bxstream_protocol\n\n");
}
```

5 Amplayer 的外接控制器接口