Estudiante: Alfonso Murrieta Villegas

1. Para los siguientes periféricos, describir brevemente su funcionamiento, los pasos a seguir para configurar e incluir tres aplicaciones reales de uso.

| Periférico | Concepto | Configuración | Ejemplos |
|---------------------------|---|---|--|
| Puertos paralelos | Sirven como entrada o salida de información mediante señales analógicas o digitales | Debe limpiarse el registro diseñado para almacenar el dato a enviar o recibir. Ejemplo: (PORTA, PORTB, etc) | Utilizar sensores para obtener información, infrarrojos, ultrasónicos |
| | | Utilizar el registro donde se configura el puerto Ejemplo: (TRISA, TRISB, etc) para configurar entradas o salidas. | Controlar el encender o apagar leds |
| | | NOTA: Revisar que puertos pueden ser analógicos o digitales respecto al microprocesador 3. Leer o escribir en el registro de datos del puerto. | |
| Convertidor A/D | Convierte una señal analógica a digital por medio de una resolución entre bits y rango de voltaje. | Limpiar los puertos paralelos de entrada a usar Configurar los puertos analógicos dependiendo de qué puertos serán analógicos. Configurar la frecuencia Convertir Esperar conversión Obtener resultado y emplearlo para el uso que se quiera | Realizar voltímetros digitales Convertir la señal analógica de distintos dispositivos como un potenciómetro a una señal digital |
| Puerto serie Asíncrono | Funciona con el objetivo de usar la comunicación serial asíncrona entre dos dispositivos del | Seleccionar la velocidad (bandera BRGH) Cargar el valor de la velocidad requerida de acuerdo al microcontrolador. | Enviar datos mediante entre un teclado y dispositivos |

| | mismo tipo Enviando información con un baud rate por bit a bit | 3. 4. 5. 6. | Configurar modo asíncrono (bandera SYNC en TXSTA) Habilitar transmisión (TXSTA) Habilitar recepción Habilitar el puerto serie | • | Conectar dispositivos inalámbricos |
|------------------|---|----------------------|--|---|--|
| Comunicación I2C | Es un tipo de comunicación que permite controlar dispositivos externos. Implementa maestros y esclavos para por medio de dos señales y un común. | 2. | Puede ser configurado de manera especial como esclavo. Pueden configurarse dos puertos digitales para enviar las señales entre el dispositivo final y el PIC. Además de un bus de datos extra. El bus de I2C posteriormente recibe o envía instrucciones y datos del bus de datos. | • | Conectar una pantalla lcd para controlarla Emplear dispositivos externos con propósitos generales |

2. .

- a. Explicar que es una interrupción
- b. Que se requisitos se deben cumplir para atender una interrupción
- c. El PIC16F877A, cuantas interrupciones tiene, listar 6 de ellas

a) Explicar que es una interrupción

Es una petición que se da al procesador para dejar de realizar la ejecución de un programa y atender otro evento que puede ser interno o externo.

b) Que se requisitos se deben cumplir para atender una interrupción

- 1. Habilitar la interrupción particular
- 2. Habilitar las interrupciones generales
- 3. Configurar el vector de interrupción
- 4. Incluir la rutina de interrupción

c) El PIC16F877A, cuantas interrupciones tiene, listar 6 de ellas

El pic tiene en total 15 interrupciones, algunos ejemplos son:

- Detección de flanco de RB0
- Captura y comparación de CCP1
- Escritura de byte en la memoria EEPROM

- Conversión completa en convertidor A/D
- Desbordamiento de TIMER1
- Desbordamiento de TIMER2

3. Representar el Pipeline en el microcontrolador PiC 16F877(A)

Debido a que el pic tiene una arquitectura Harvard, a continuación, se muestra un ejemplo de ejecución paralela de instrucciones en esta arquitectura

| Ciclo | Búsqueda | Decodificación | Búsqueda datos | Ejecución |
|-------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| | Instrucción | | | |
| 4 | I4 | 3 | I2 | I1 |
| 3 | I3 | I2 | I1 | |
| 2 | I2 | I1 | | |
| 1 | I1 | | | |

4. Representar la carta ASM que describe las siguientes instrucciones, incluir en cada estado el contenido de los componentes involucrados

- a. PUSHA; guarda el contenido del acumulador A en la pila; OPODE=0x9D (arquitectura Von Neuman)
- b. INCFZ F.d; incrementa el registro F y salta si es cero.

a) PushA

b) INCFZ F,d

- 5. Describir las diferencias que existen entre las arquitecturas Von Neuman y Harvard
 - 1. La arquitectura Von Neuman ejecuta secuencialmente instrucciones mientras que la Harvard las hace de forma simultanea
 - 2. Von Neuman tiene diversos modos de direccionamiento
 - 3. Von Neuman son computadoras de conjuntos de instrucciones complejos (CISC) mientras que las Harvard son de de instrucciones reducidos (RISC)
 - 4. Von Neuman tiene tamaños de instrucciones variables mientras que Harvard son fijas
 - 5. Harvard posee la memoria de programa y de datos separada,
- 6. Se desea generar un contador a través de un puerto paralelo, con duración de 400 milisegundos entre cada estado; escribir las instrucciones que generan este tiempo:
- a) Usando retardo mediante C

```
#include<16f877.h>
#fuses HS, NOPROTECT,
#use delay(clock=20000000)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877 (void) {}

int main() {
    int count = 0;
    while (true) {
        output_b(count);
        delay_ms(400);
        count++;
}

return 0;
```


b) Usando interrupciones del timer 2

```
#include<16f877.h>
     #fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP
     #use delay(clock=20000000)
     #Global variables
     int count = 0;
     int time= 0;
     #int_rtcc
     clock_isr() {
        if(time == 19) {
           output_b(count);
           count++;
           time = 0;
        time++;
19
     void main() {
        set_timer2(0);
        setup_counters(RTCC_INTERNAL, RTCC_DIV_256);
        enable_interrupts(INT_RTCC);
        enable_interrupts(GLOBAL);
        while(1) {
```

7. Definir que es un microprocesador, agregar diagrama y componentes internos.

Es una unidad de propósito general que se procesar y controlar las tareas, cuenta para ello con distintos bloques (Ver imagen inferior) que llevan acabo el ciclo fetch. Componente:

- **Registros internos:** Es donde podemos encontrar el código de instrucciones. Elemento con información con tamaño definido.
- **ALU** (**Unidad Lógica Aritmética**): que realiza las operaciones lógicas y aritméticas. De aquí se obtiene los datos del bus de datos.
- Secuenciador o Unidad de Control: Es la encargada de generar y administrar el orden de las acciones.



8. Que es el ciclo fetch y de que se compone.

Ciclo Fetch o también ciclo de instrucción, es todo el período que tarda la unidad de procesamiento en procesar una instrucción, además se compone de 4 etapas:


- 1. Búsqueda de la instrucción:
 - se realiza la búsqueda de la instrucción en memoria y se envía al registro de instrucciones.
- 2. Decodificación:
 - Se obtiene el código a realizar de la instrucción (OPCODE)
- 3. Búsqueda de datos:
 - Obtenemos los operandos de los registros necesarios en memoria.
- 4. Ejecución de la instrucción:
 - De acuerdo al opcode y los operandos encontrados se realiza la definición de la operación.

9. Definir que es una microcomputadora y cual es la diferencia con respecto a un microcontrolador, agregar diagramas.

Una microcomputadora es una entidad de propósito general que contiene diversas unidades destinadas a la manipulación y coordinación de los procesos que esta debe llevar a cabo, es el caso de puertos de entrada y salida, unidades de procesamiento o incluso unidades de almacenamiento

Algunas diferencias entre una microcomputadora y un microcontrolador:

- 1. El propósito al que están destinados, por ejemplo, no es lo mismo un Arduino o un ESP respecto a un Raspberry. Los microcontroladores son sistemas embebidos de bajo precio que usualmente son más para tareas específicas en cambio una microcomputadora es de propósito general
- 2. Los microcontroladores no tienen sistemas operativos mientras que las microcomputadoras si lo tienen, es decir, la gestión de procesos, y la forma en que se coordina todo en las microcomputadoras se tiene una capa de abstracción sujeta a un software
- 3. La cantidad de memoria y el poder de procesamiento es mayor en una microcomputadora en general.



- 10.En un programa se tiene la siguiente asignación: DATO EQU 0X20; indicar que se obtiene con las siguientes instrucciones (todas deben estar correcta para obtener un punto).
- a. MOVWF DATO
- b. MOVF DATO,W
- c. MOVLW DATO
- d. GOTO DATO
- e. GOTO \$-DATO
 - 1. Se mueve el contenido del registro W a DATO (El registro 0x20)
 - 2. Se mueve el contenido del registro DATO al registro W
 - 3. Se mueve la constante 0x20 al registro W
 - 4. Se salta a la etiqueta DATA y se carga en PC la constante 0x20, además de que se ejecuta la instrucción
 - 5. Se regresa 0x20 instrucciones desde la instrucción presente o actual