



TABLA DE MEDICIONES - CONTACTOR 1

PARAMETROS.	PLACA (FABRICANTE)	MEDICIÓN
Corriente de llamada	0,1	$0,18 \pm 0,005$ [A]
Corriente de mantenimiento		$0,011 \pm 0,001$ [A]
Tensión de mantenimiento		188 ± 2 [V]
Tensión mínima de operación		145 ± 2 [V]

Pinza Amperimétrica
 → 0,18
 0,014 Ref

Corriente operación nominal = $0,02 \pm 0,001$ [A]

TABLA DE MEDICIONES - CONTACTOR 2

PARAMETROS	MEDICIÓN
Corriente de llamada	$2,94 \pm 0,01$ [A]
Corriente de mantenimiento	$0,26 \pm 0,01$ [A]
Tensión de mantenimiento	
Tensión min de operación	96 ± 2 [V]

B