一、回顾:

U-Boot的作用: 启动内核

内核的作用: 启动应用程序

应用程序的作用: 读写文件、

硬件操作:点灯、获取按键的值...

二、应用程序实现其功能的过程

1.应用程序实现这些功能的过程

应用程序能够实现其功能是通过操作底层的硬件来实现的。该过程 可以描述如下:

应用程序使用类似*read() write() open()*等接口函数来调用<mark>驱动程序</mark>,从而操作底层硬件。

一种简单的对应关系如下图:




图 1 应用程序实现的框架

2.具体实现的步骤:

以一个应用程序为例

```
1 int main
2 {
3  int fd1, fd2;
4  int val = 1;
5  /* 1.打开LED的程序, 然后写入一个值 */
6  fd1 = open("/dev/led", O_RDWR);//O_RDWR表示可读可写
7  write(fd1, &val, 4);
8  /* 2.打开一个文本文件, 然后写入一个值 */
```

```
9  fd2 = open("hello.text", O_RDWR);
10  write(fd2, &val, 4);
11 }
```

其中的*open()、read()*等函数是由<mark>C库</mark>实现的,它也属于应用程序的一部分。在应用程序调用这些函数时,C库会进入操作系统内核。C库在这个过程中会执行一条汇编指令 swi val 其中指令中的val表示某个值。

这条指令会引发<mark>异常</mark>(类似中断),在异常发生后会进入内核的**异**常处理函数。

系统调用接口 (System Call Interface) 会根据不同的异常原因 (即不同的val值) 调用不同的**异常处理函数**。

eg: 调用 *open()*、 *read()*及 *write()*函数时分别对应值val1、val2及val3,此时**系统调用接口**会根据这些不同的值调用 *sys_open*、 *sys_read*及 *sys_write*等函数。

这些函数包含在**VFS**(Virtual File System, 虚拟文件系统)中,它们会根据应用程序所调用函数的参数来决定调用哪种设备的驱动程序。即使是调用同一种App函数,在参数不同时,所调用的设备驱动程序也不同。通常该过程是在驱动程序中调用函数来实现功能。

相同的App函数,不同的驱动程序:

eg:在上面的程序中为了实现点灯和写文件的功能都用到了 open()、read()两个函数。但是在点灯和写文件的功能中open()函数 的参数不相同,因此在VFS层中的sys_open会分别调用**不同的驱动程序** (点灯会调用LED的驱动led_open,写文件会调用Flash的驱动 flash_open)

以上就是整个驱动程序的框架。

三、总结——整个程序的框架:




图 2 应用程序框架图

应用程序操作硬件所需要的步骤:


- 1.应用程序调用包含在C库中的接口函数(App调用open、read、write等函数)
- 2.C库通过汇编指令swi val来触发异常,不同的val值对应不同的异常
- 3.触发异常之后就会进入内核空间(Kernel space)
- 4.接着异常处理函数会取调用VFS层中的sys_open、sys_read、sys_write等函数
- 5.VFS中的这些函数会根据APP函数中打开不同的文件的不同属性来找到更底层的驱动程序

四、结语:

在应用程序中我们能够通过一些函数接口(例如: *open*、*read*及 *write*)来操作硬件。是因为有与这些函数接口相对应的驱动程序 (eg:led_open、led_read及led_write)

那么应用程序中的函数是如何与底层的驱动程序之间对应的?

----依赖于**驱动程序的框架**来实现



六、思维导图:

