
01.6 +24V
01.6 0V
+24V
0V
+24V 03.1
0V 03.1
S1
S2
E
STOP1
STOP2
KM1
BQ1
BQ2
BQ3
BQ4
BQ5
BN
BU
BK
Fe
KATS
SENSOR
DELTA
14 SS2
IN PUT
S/S
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
24V 01.12
MS1
MS2
MS3
MS4
EMG1
EMG2
BX1
REFLECTOR SENSOR
ALARM DRIVE
KF1
KF2
KF3
KF4
DELTA
16 SP11R
IN PUT1
IN20
IN21
IN22
IN23
IN24
IN25
IN26
IN27
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
02