


1) Geçersiz sembollerin oluşmasının sebebi; sayacımızın çıkış sinyali 4 bit olduğu için 15'e kadar saymaktadır. Fakat display' imiz sadece 0 ve 9 arasındaki sayıları gösterebildiği için 9'dan sonraki sayılarda geçersiz semboller ortaya cikmaktadır. Bunun çözüm yolu sayacımız 9 kadar saydıktan sonra sayacımızı sıfırlamamız gerekmektedir.



2) Sayacımızı 9'a kadar saydıktan sonra resetlediğimiz için display' de 9'dan sonra 0 ile başlayıp saymaya doğru bir şekilde devam etmektedir.