
数字逻辑设计

秦阳 School of Computer Science csyqin@hit.edu.cn

基本概念

- ·数字 vs 模拟
- ・门电路
- 集成电路
- 可编程逻辑器件
- 数字设计层次

模拟信号 vs.数字信号



数字电路和模拟电路的分析方法

模拟电路

数字电路

微变等效电路

—电路分析

逻辑分析方法

数学工具

布尔代数 (开关代数)

描述方法

真值表

表达式

功能表等

问题: 为何使用二进制?


- 电路简单
- 对电器元件要求不高
- 可靠稳定
- 精确
- 易于存储
- 方便计算机处理

开关器件

数字系统使用的是具有两种状态的开关器件

•如:二极管、三极管


二极管由PN结组成,具有单向导电性



开关器件


三极管

- ■利用三极管的饱和、截止状态作开关
- ■三极管开关的通、断受基极b的电位高低控制



由于大多数开关器件只能取两个不同的值, 所以数字系统内部使用二进制也就很自然了。

逻辑电路和门电路



双列直插式封装DIP (Dual Inline-pin Package) 引脚1 引脚1 引脚2 引脚8 引脚1 引脚15

集成电路

• 小规模集成电路 (SSI, Small-Scale Integration): 1-20门

•中规模集成电路 (MSI, Medium-Scale Integration):20-200 门

•大规模集成 电路(LSI, Large-Scale Integration): 200-1,000,000 门

• 超大规模集成 (VLSI, Very Large-Scale Integration):Over 1,000,000 门

可编程逻辑器件

• 可编程阵列逻辑(PAL, Programmable Array Logic)

• 可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)

• 复杂可编程逻辑器件(CPLD, Complex PLD)

• 现场可编程门阵列(FPGA, Field-Programmable Gate Array)

数字设计层次

- ·器件物理层(Device Physics Level)
- IC 制造过程级(IC Manufacturing Process Level)
- 晶体管级 (Transistor Level)
- 门电路结构级(Gates Structure Level).
- · 整体系统设计(Overall System Design)