1.GPIO输出控制实验-控制Led亮灭

1. 实验目的


- 1) 通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法,带你一步步走进嵌入式大门
- 2) 掌握 Led 驱动电路及开关 Led 的原理
- 3) 试着看数据手册 cc2530-datasheet.pdf

2. 实验设备

● 硬件: PC 机 —台 EB2530 (底板、核心板、仿真器、USB线) —套

● 软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



由于发光二级管单向导电特性,即只有在正向电压(二极管的正极接正,负极接负)下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极,所以P1.0引脚输出低电平D1亮,P1.0引脚输出亮电平D1熄灭。

提示: TI 官方的开发板是高电平点亮 LED 哦,我们的板子是低电平亮,更符合国人习惯, 后面协议栈也是一样的。

更多电路图请看 "EB2530\相关资料与软件\原理图和参考 PCB" 下的原理图

4. 实验相关寄存器

操作P1.0我们需要掌握相关寄存器的作用和配置方法。如下表所示(更详细的介绍请参考 "EB2530\相关资料与软件\cc2530-datasheet.pdf, 英文不好的可参考CC2530中文数据手 册完全版.pdf, 翻译有250页并非官方中文, 有个别地方有错,请以英文为主哦"):

寄存器	作用	描述
P1 (0x90)	端口1	端口1。通用I/0端口。可以从SFR位寻址。
		P1.7 到 P0.0 功能选择
P1SEL (0xF4)	端口1 功能选择	0: 通用 I / 0
		1: 外设功能
P1DIR (0xFE)	端口1 方向	P1.7到P1.0的I/0方向
		0: 输入
		1: 输出
		P1.7到P1.2的 I/0输入模式。由于P1.0 和 P1.1 没有
		上拉/下拉功能, P1INP 暂时不需要配置, 了解一下为
P1INP(0xF6)	端口1 输入模式	后面的实验打下基础
		0: 上拉/下拉(见 P2INP (0xF7) - 端口 2 输入模式)
		1: 三态

网址: http://aldsz.taobao.com 技术支持与项目合作(Tel):13088850665 QQ:330609038

按照表格寄存器的内容,对 P1.0 口进行配置,当 P1.0 输出低电平时 D1 被点亮。 所以配置如下:

P1SEL &=~0x01; //配置P1.0为通用I0口 P1DIR |= 0x01; //配置 P1.0 为输出

由于 CC2530 寄存器初始化时默认值为(详细说明请参考 CC2530 数据手册(中文).pdf):

P1SEL = 0x00; P1DIR = 0x00; P1INP = 0x00;

所以 IO 口初始化我们可以简化初始化指令: P1DIR = 0x01; //配置 P1.0 为输出

也许有人会问手册怎么看啊?那么多页。我们看手册是并非一章章看下去,那样太浪费时间,恐怕看两个星期也看不完。现在教大家一个方法,比如这个实现是讲 GPI0 我们就直接看 CC2530 中文数据手册完全版.pdf 7. IO 端口那一章,再不行找一个代码中使用的寄存器搜索,这方法高效吧,多做一些实验,你看的也多了基本上也就会了,方法很重要。

5. 源码分析

打开 "EB2530\第3章 基础实验\1.GPIO 输出控制实验-控制 Led 亮灭\Led\Led.eww"工程,也可以在文件夹双击"Led.eww"。我们先分析一下源码后再调试程序

* 文 件 名: main.c

* 作 者: Andy

* 修 订: 2013-01-08

*版 本: 1.0

* 描 述: GPIO 输出控制实验 1 操作 IO 口控制 LED 灯的亮和灭

#include <ioCC2530.h>

typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint;

#define LED1 P1 0

//定义 P1.0 口为 LED1 控制端

* 名 称: DelayMS()

* 功 能: 以毫秒为单位延时 16M 时大约为 530, 系统时钟不修改默认为 16M

* 入口参数: msec 延时参数, 值越大, 延时越久

* 出口参数: 无

void DelayMS(uint msec)

□ 深圳市安联德科技有限公司 专注专业无线通讯 勇于创新追求卓越品质 2

```
{
  uint i, j;
  for (i=0; i \le msec; i++)
    for (j=0; j<530; j++);
}
* 名
    称: InitLed()
   能:设置 LED 灯相应的 IO 口
* 功
* 入口参数: 无
* 出口参数:无
void InitLed(void)
  P1DIR = 0x01;
              //P1.0 定义为输出口
}
* 程序入口函数
*******************************
void main(void)
                 //设置 LED 灯相应的 IO 口
  InitLed():
                 //死循环
  while(1)
    LED1 = 0;
                 //点亮 LED1
    DelayMS(1000);
                 //延时1秒
    LED1 = 1;
                 //LED1 熄灭
    DelayMS(1000);
               //延时 1 秒
}
```


- 6. 仿真下载程序、调试(根据自己的仿真器选择以下一种连接方式)
- 1) SmartRF04EB 仿真器连接如下图:




2) CC Debugger 连接如下图:




网址: http://aldsz.taobao.com 技术支持与项目合作(Tel):13088850665 QQ:330609038





如果编译有错误,请参考最后一页图片说明。没有错误请继续






如果程序错误我们怎么跟踪呢?这时我们就要发挥仿真器的作用了,方法如下:


先打断点让程序停在断点处再单步跟踪变量的值。选定变量"Add to watch"即可。

光标放在要打断点的所在行,我们打在 main. c 的第 27 号,然后点 Toggle Breakpoint ,或者在所在行行首双击,也会出现一个断点,再次双击可以取消此断点。

₫> **₫**>




再点全速运行, 如果程序停在断点处时会变成绿色, 如下图所示



双击红色圆点即可取消断点,再点全速运行程序就运行了,可以观察实现现象了。


怎么观察变量的值呢? 选定变量右键在弹出的窗口选择 "Add to watch"即可。



好了,一定要学会仿真调试哦,这是解决问题最常用的方法,也是嵌入式开发中最常用的 仿真方法,大部分集成环境调试方法都大同小异的。以后的实验中就不重复讲仿真的方法,灵活使用仿真器会大大提高开发进度。如果你有两个仿真器并且 ID 不同时,可以在 一台电脑同时跟踪两种设备,调试无线通讯中问题到底是协调器代码有问题,还是终端代码有问题。此时就能发现两个仿真器是如此强大,效率也大大提高。希望大家掌握!


编译常用错误如图所示:

1.




☑
深圳市安联德科技有限公司 专注专业无线通讯 勇于创新追求卓越品质 8

一般是由于 IAR 没有装在 C 盘造成的,修改工程 Linker 项即可,以后每个实验都要修改哦,还是安装在默认路径省事。



2.



软件没有注册,请重新安装 IAR,在第5.6步要仔细看。

实验常见问题

问题 1: 为什么要用 P1 0 呢,这是硬件决定的,如果想用其它 I0 引脚就要自己跳线了

问题 2: 为什么用以下赋值,直接写等于不是更简单?

P1DIR |= 0x01; //P1.0 定义为输出口

P1SEL $\&=^{\sim}0x01$;

嵌入式中位运算只修改要修改的位,不要影响到其它位,直接等于同时也改变了其它位的状态哦,在 基础实验功能单一,感觉不出来,如果在协议栈中就有严重问题了;并且用上述写法一眼就知道操作 的位,易懂。

☑
深圳市安联德科技有限公司 专注专业无线通讯 勇于创新追求卓越品质 9

网址: http://aldsz.taobao.com 技术支持与项目合作(Tel):13088850665 QQ:330609038