

Filterentwurf in Matlab

In MATLAB wird der Entwurf digitaler IIR-Filter mit einer Vielzahl von Werkzeugen unterstützt, die sowohl den Entwurf als auch die Analyse und Implementierung erleichtern. Grundlage ist dabei das Prinzip, einen analogen Prototypfilter mittels Bilineartransformation in den digitalen Bereich zu überführen. Dieses Verfahren wird für gängige IIR Filtertypen wie Butterworth-, Chebyshev- und elliptische Filter eingesetzt. Die Funktionen *butter*, *cheby1*, *cheby2* und *ellip* wenden genau dieses Prinzip an. Die Vorgehensweise entspricht dabei der Filterentwicklung in Python mit der Scipy-Bibliothek.

Die direkte Umsetzung von IIR-Filtern mit Polynomkoeffizienten (b, a) kann bereits bei vergleichsweise niedrigen Ordnungen zu numerischen Instabilitäten führen. Ursache dafür sind Rundungsfehler, die durch die direkte Multiplikation aller Pole und Nullstellen im Übertragungsfunktionspolynom entstehen und dazu führen können, dass Pole außerhalb des Einheitskreises liegen. Dies beeinträchtigt die Stabilität und kann die Filterfunktion erheblich verfälschen. Um solche Instabilitäten zu vermeiden, werden IIR-Filter in der Praxis nicht als ein einziges großes Polynom, sondern als Produkt mehrerer einfacher biquadratischer Übertragungsfunktionen (Biquads) umgesetzt. Biquads sind IIR-Filterblöcke zweiter Ordnung, mit denen sich Filter höherer Ordnung durch Zerlegung und Kaskadierung in mehreren Sektionen stabil realisieren lassen. Diese Aufteilung begrenzt Rundungsfehler und verbessert die Gesamtstabilität des Filters. Dies ist insbesondere bei der Umsetzung auf Hardwareplattformen wie FPGAs oder Mikrocontrollern wichtig. MATLAB unterstützt dieses Vorgehen durch die Arbeit mit *Second-Order Sections (SOS)*. Die SOS-Darstellung wird als Matrix gespeichert, bei der jede Zeile die Zähler- und Nennerkoeffizienten einer Biquad-Sektion enthält. Zusätzlich wird ein separater Verstärkungsfaktor (*Gain*) ausgegeben, um den Frequenzgang korrekt zu skalieren. Die Entwurfsfunktionen können die Filterkoeffizienten direkt in SOS-Form bereitstellen. Alternativ lassen sich vorhandene Übertragungsfunktionen mit *tf2sos* in eine Biquad-Kaskade umwandeln.

Der Entwurfsprozess in MATLAB folgt dabei einem klaren Ablauf. Zunächst werden die Anforderungen festgelegt, wie Filtertyp, Filterordnung, Grenzfrequenzen und gegebenenfalls erlaubten Ripple im Durchlass- oder Sperrbereich. Die Grenzfrequenzen werden normiert auf die halbe Abtastrate (Nyquist-Frequenz) angegeben und müssen im Bereich von 0 bis 1 liegen. Bei Bandpass- und Bandsperrefiltern wird eine Frequenztransformation des Tiefpass-Prototyps durchgeführt, wodurch sich die Filterordnung mathematisch verdoppelt. Diese Verdoppelung muss bei der Wahl der Prototyp-Ordnung in Skripten berücksichtigt werden, da die Entwurfsfunktionen dies nicht automatisch anpassen.

Neben der rein skriptbasierten Arbeitsweise können Filter alternativ auch mit dem [Filter Designer](#) erstellt werden, der eine grafische Oberfläche für die Spezifikation der Filterparameter sowie die Visualisierung von Frequenzgängen und Pol-Nullstellen-Diagrammen bietet. Nach dem Entwurf lassen sich die berechneten Filterkoeffizienten sowohl als Polynomkoeffizienten (b, a) als auch direkt in SOS-Form ausgeben. Die Kaskadierung in Biquads bezieht sich dabei