Noções básicas de vôo espacial (Basics of Space Flight) Capítulos 4 a 6 David Doody solarsystem.nasa.gov/basics/

CAP382 Tópicos em Tecnologias Espaciais E. F. M. 26 de outubro de 2010

Conteúdo

Trajetórias (Cap. 4)

Órbitas Planetárias (Cap. 5)

Eletromagnetismo (Cap. 6)

Capítulo 4: Trajetórias elescope

Meteoroid Detector Sensor Panel

Ultraviolet Photometer

Helium Vector
Magnetometer

Transferência de órbita de Hohmann

Asteroid-Meteoroid

Detector Sensor

Terra a Marte pela órbita de menor energia

Trajetória assistida por gravidade

Infrared Radiometer

– Charged Particle Instrument

Propulsor de íons

Órbita de transferência de Hohmann

Órbita elíptica usada para transferir


entre duas órbitas circulares

Menor quantidade possível de propelente (energia)


Sincronia com o destino

Aceleração tangencial à órbita atual, na direção desejada


Manobras para entrar nas órbitas




Órbita de transferência de Hohmann



Trajetórias tipo I e II




Tipo I: <180°



Tipo II: ≥180°

Trajetória assistida por gravidade



Momento angular é transferido da órbita do planeta para a espaçonave se aproximando


O planeta perde energia orbital

Adiciona velocidade relativa ao sol

Momento angular (L)

O momento angular pode ser aproveitado para acelerar uma espaçonave







"Ao encolher os braços o momento de inércia diminui e a velocidade de rotação aumenta. Tal efeito é garantido pela conservação do momento angular."

propg.ufabc.edu.br/mnpef-sites/leis-de-conservacao/momento-angular

Simulação missão cometa McNaught




Cassini (missão a Saturno)




solarsystem.nasa.gov


Trajetória da Cassini




Trajetória da Cassini



Voyager 1 e 2



Mudanças de velocidade da Voyager



Propulsor de íons

Propelente + energia solar

Ioniza um gás inerte e o acelera

Ganhos em eficiência, massa, lançamento, custo

Impulso suave, longo período, baixa aceleração

~895 satélites Starlink SpaceX (24/10/20)



Deep Space 1. Wikimedia

Capítulo 5: Órbitas Planetárias

Parâmetros e elementos orbitais

Tipos de órbitas

Órbita de transferência geossíncrona


Órbitas polares

Órbitas de precessão

Órbitas síncronas do Sol


Pontos de Lagrange e órbitas Halo

Parâmetros e elementos orbitais - movimento prógrado e retrógrado




Anomalia verdadeira

Ângulo que define a posição do corpo na órbita



sat.belastro.net

Nó descentende / ascendente



Elementos Keplerianos

(definem a órbita em torno de outro corpo)

Tempo da passagem pelo periastro


Longitude do nó ascendente (Ω)


Argumento do periastro (ω)

Semieixo maior (a)

Inclinação (i)

Excentricidade (e)






Tipos de órbitas


Geossíncrona (GSO): prógrada, baixa inclinação, período de um dia, todo dia a espaçonave retorna ao mesmo ponto no mesmo horário

Geoestacionária (GTO) GSO, excentricidade 0, a espaçonave parece sem movimento sobre um ponto na Terra




solarsystem.nasa.gov

Órbita de transferência geossíncrona




Órbita de transferência geossíncrona



Wikimedia

EchoStar 17: comunicação, geoestacinário

Órbita de transferência geossíncrona




russianspa ceweb.com /echostar-21.html

Órbita polar

90° ou próximo

Útil para imagens

Rotação da Terra não ajuda para atingir a órbita




ims.gov.il

Precessão da órbita (Walking Orbits)

A órbita da espaçonave aproveita influências gravitacionais e induz precessão para causar movimento útil do plano orbital

O plano orbital se move lentamente em relação ao espaço inercial fixo

Precessão: visto nos capítulos anteriores



C.Crawez, adaptado de S.Judson e S.M. Richardson, 1995

Órbita heliossíncrona (usa precessão da órbita)


O plano orbital precessa com praticamente o mesmo período da órbita solar do planeta

A espaçonave cruza o periastro aproximadamente no mesmo horário local a cada órbita

Útil quando os instrumentos a bordo dependem de um certo ângulo de iluminação solar

Exemplo: Mars Global Surveyor - órbita heliossíncrona, 14:00 hora local de Marte

Órbita heliossíncrona



Heliossíncrona (em verde)


Não heliossíncrona (em magenta)

SAOCOM 1A (2018)

Argentina, observação da Terra, imagem de radar, órbita polar, heliossíncrona, ~620 km



SAOCOM 1A



SAOCOM 1A




Pontos de Lagrange


Pontos com equilíbrio gravitacional

L4, L5: Estáveis Pontos Trojan Asteróides, luas

L1, L2, L3: Instáveis É possível orbitar usando pouca propulsão para manter a posição




Órbita Halo



Missão Genesis

The Genesis mission left Earth in 2001 to sample the solar wind. It flew millions of miles using relatively little fuel by following a trajectory in which gravitational influences created a "path of least resistance" through space. Astronomy: Roen Kelly






(SPACECRAFT SHOWN WITHOUT THERMAL BLANKETS FOR CLARITY)


Radiação eletromagnética

Estrelas emitem principalmente energia eletromagnética




Onda eletromagnética senoidal linearmente polarizada, no vácuo, a 299.792 km/s

Propagação




Lei do inverso do quadrado da distância

A radiação emitida se afasta da fonte e se espalha sobre uma superfície de área 4πR²



Uma espaçonave distante fornecerá apenas uma pequena quantidade de energia eletromagnética a um detector na Terra

Espectro de frequências



Ondas ou partículas

Energia eletromagnética pode ser vista como onda ou partícula (fótons) ao mesmo tempo

Geralmente quando a frequência é baixa chamamos de ondas (ondas de rádio)

Alta frequência (ou energia) e luz, geralmente são fótons (portadores de partículas da força eletromagnética), com unidade elétron-Volt (eV)

Comunicação Deep Space

Emissores naturais e artificiais

Antenas e receptores detectam tipos diferentes de emissores de radiação eletromagnética, incluindo estrelas, sol, nuvens moleculares, e planetas


Espaçonaves emitem neste meio "ruidoso"

Rádio Astronomia (RA): disciplina que estuda os emissores naturais e sua radiação eletromagnét.

O DSN participa de experimentos de RA

NASA Deep Space Network (DSN)

- Comunic. com espaçonaves no sistema solar
- Astronomia usando radio e radar
- Observações do sistema solar e do universo
- Algumas missões orbitando a Terra





Goldstone, California Wikimedia

SCaN Notional Integrated Communication Architecture Lunar Lunar Neptune Relay Satellite Relay Saturn Payload (potential) Uranus Pluto 4 LADEE Charon Jupiter **Near Earth Optical Relay** Pathfinder **SCaN** Mars VM & ISE MCC MOCs SCaN Services Provide: Integrated service-based architecture Space internetworking (DTN and IP)International interoperability Venus **Deep Space** · Assured safety and security of missions **Optical Relay** Antenna Pathfinder · Significant increases in bandwidth Array Sun Nasa

Microwave Links Optical Links NISN

Frequências de rádio

10 kHz a 100 GHz

Muitos veículos espaciais usam canais nas bandas de micro-ondas

S (UHF e SHF, 2 a 4 GHz)

Radares meteorológicos e alguns satélites de comunicação. Ex.: CBERS-1 e CBERS-2

X (SHF, 8 a 12 GHz)

Comunicação por satélite privativa para uso militar

CLASS	FREQUENCY	WAVELENGTH	ENERGY	
V	300 EHz	1 pm	1.24 MeV	y = Gamma rays
γ ∨	30 EHz	10 pm	124 keV	HX = Hard X-rays
HX	3 EHz	100 pm	12.4 keV	SX = Soft X-Rays
sx —	300 PHz	1 nm	1.24 keV	EUV = Extreme-ultraviolet
	30 PHz	10 nm	124 eV	NUV = Near-ultraviolet
EUV NUV	3 PHz	100 nm	12.4 eV	NIR = Near-infrared
	300 THz	1 μm	1.24 eV	MIR = Mid-infrared FIR = Far-infrared
NIR	30 THz	10 µm	124 meV	EHF = Extremely high frequency
FIR	3 THz	100 μm	12.4 meV	(microwaves)
The second control	300 GHz	1 mm	1.24 meV	SHF = Super-high frequency
EHF	30 GHz	1 cm	124 µeV	(microwaves)
UHF	3 GHz	1 dm	12.4 µeV	UHF = Ultrahigh frequency
VHF	300 MHz	1 m	1.24 µeV	VHF = Very high frequency
HF	30 MHz	10 m	124 neV	HF = High frequency
MF	3 MHz	100 m	12.4 neV	MF = Medium frequency
LF	300 kHz	1 km	1.24 neV	LF = Low frequency
VLF	30 kHz	10 km	124 peV	VLF = Very low frequency
VE/ULF	3 kHz	100 km	12.4 peV	VF = Voice frequency
SLF	300 Hz	1 Mm	1.24 peV	ULF = Ultra-low frequency
ELF	30 Hz	10 Mm	124 feV	SLF = Super-low frequency
	3 Hz	100 Mm	12.4 feV	ELF = Extremely low frequency

Banda K, micro-ondas

Em desenvolvimento para comunic. deep space

Usada para radares e comunicação via satélite

K NATO: 20 a 40 GHz, radares

K IEEE: 18 e 27 GHz

Ku: 12 a 18 GHz, comunicação via satélite

Transparência atmosférica

A atmosfera da Terra absorve algumas frequências, impedindo observações

Existem janelas, como luz visível e certas frequências de rádio

Porém a atmosfera é uma barreira para grande parte do espectro eletromagnético

Presença de água afeta a banda X

Interferência em rádio frequência (RFI)


Ruído: natural ou gerado pelos humanos

Naves orbitando a Terra operam em frequências próximas às do *deep space*, aumentando o ruído

SNR: relação entre sinal e ruído. Quando baixo, dificulta a recepção de sinais do *deep space*

Espectroscopia: estudo da produção, medição e interpretação do espectro eletromagnético (composição química de um objeto, velocidade, temperatura, etc.)

Efeito Doppler



Kannadascience

Doppler

O efeito Doppler é medido na frequência dos sinais recebidos de espaçonaves, para determinar alguns de seus movimentos

Devem ser considerados fatores como movimento da Terra e do Sol, trajetória da espaçonave, e órbita em torno do planeta


A diferença de medições entre duas estações de monitoramento distantes na Terra pode ser usada para medir o movimento em 3D da nave

Reflexão


Desenho de antenas, astronomia de radar planetário

Análise de amplitude, fase, e frequência

Antenas DSN transmitem da Terra, refletem no corpo, e retornam à Terra



Reflexão




Propriedade usada no desenho das antenas DSN

Vários telescópios óticos usam esse desenho também

Refração

Curvatura ou absorção pela atmosfera é usado para estudar a composição e estrutura da atmosfera de planetas




Fase

Mudanças de fase são usadas em telecomunicações para codificação

Etudos de corpos e seus efeitos usam fases de


sinais

Relações entre fases de ondas de rádio ou luz são úteis em várias aplicações



Modulação em fase (PM)

(transmissão de dados)



Sinal PM

Interação de ondas

Dois sinais de rádio de mesma fase que chegam podem ser usados para aumentar o sinal


Fora de fase, podem se cancelar

Estes e outros recursos podem ser usados em

Instrumentos em espaçonaves

Arranjos de antenas de rastreamento para aumentar a potência do sinal recebido

Telescópios para aumentar a resolução



Comentários?

E Furlan M github.com/efurlanm/382 efurlanm@gmail.com