Proteção de geradores e barramentos

Proteção do Sistema Elétrico de Potência

Introdução

- Geradores e barramentos representam uma classe especial de equipamentos do sistema elétrico, pois são notoriamente reconhecidos como equipamentos menos susceptíveis a falha
- Contudo, caso ocorram, elas podem ser altamente destrutíveis, cuja consequência direta é o impacto severo na estabilidade do sistema, assim como no suprimento de energia aos consumidores finais
- Um exemplo de proteção: contra perda de sincronismo de geradores baseado no monitoramento do valor e da trajetória das impedâncias vistas pelo relé durante oscilações instáveis do gerador

Relé de subtensão (27)

- Subtensão é definida como um decremento no valor de pico e, por consequência, no valor eficaz do sinal de tensão
- Subtensão pode ser obtida quando a tensão eficaz nos terminais de um gerador trifásico cai abaixo de uma tensão limiar pré estabelecida


O que causa uma subtensão

- Geradores conectados em paralelo a um dado barramento que alimentam uma carga:
 - Se eventualmente um dos geradores deixar de operar, os outros geradores tentarão suprir a carga
 - Cada um desses geradores experimentará um aumento súbito de corrente provocando uma redução na tensão nos seus terminais e, por consequência, na tensão do barramento
- Conexão instantânea de elevados blocos de carga ao barramento de um gerador
 - A súbita conexão de blocos de carga provocará uma redução na tensão do gerador que tentará compensar esse efeito com a elevação da corrente enviada à carga

- O aumento excessivo da intensidade da corrente tende a comprometer os enrolamentos do gerador, assim, se nenhuma atitude for tomada, ele pode ser danificado permanentemente
- Todo gerador deve dispor de um relé de proteção contra subtensão (27)
- O princípio de operação do relé de subtensão é bem simples, pois ele opera apenas quando a tensão estimada nos terminais do gerador fica abaixo do valor limiar parametrizado durante o seu ajuste

Ajuste do relé de subtensão

Figura 2.19 | Curvas típicas do relé de subtensão



Curva tempo tensão com inclinação positiva

Quanto menor a tensão, mais rápido atua

Relés de sobretensão (59)

- Sobretensão é definida como um incremento no valor de pico, e por consequência no valor eficaz, do sinal de tensão
- Pode ser obtida quando a tensão eficaz nos terminais de um gerador trifásico aumenta acima de uma tensão limiar preestabelecida

Causas de sobretensão em geradores


- Geradores conectados em paralelo a um dado barramento que alimentam uma carga, sendo um deles mantido em reserva girante, ou seja, em reserva operativa
 - Se, eventualmente, esse gerador for despachado sem a devida necessidade, cada um dos geradores experimentará um aumento súbito da tensão, cuja consequência é a redução na corrente fornecida à carga
- Desconexão súbita de elevados blocos de carga no barramento de um dado gerador
 - A súbita desconexão de blocos de carga irá provocar um aumento da tensão do gerador que tentará compensar esse efeito com a diminuição da corrente enviada à carga

- O princípio de operação do relé de sobretensão também é bastante simples, pois ele opera quando a tensão estimada nos terminais do gerador excede um valor limiar parametrizado durante o seu ajuste
- O ajuste dos relés de sobretensão é baseado na curva tempo tensão, contudo, a inclinação é negativa
- O que já foi visto sobre relés de sobrecorrente pode ser usado no caso dos relés de sub e sobretensão

Ajuste do relé de sobretensão

Figura 2.20 | Curvas típicas do relé de sobretensão

Quanto maior for a sobretensão, mais rápido o relé deve operar



Exemplo

- Relé de subtensão para proteger um gerador
- Tensão nominal de 13,8 kV
- Relé ajustado para operar com 3,5% de subtensão (V_{LIMIAR})
- Alavanca de tempo (AT) igual a 0,15
- A curva tempo-tensão do fabricante é dada pela equação:

$$T_{OP} = \frac{AT}{1 - \frac{V_E}{V_{LIMIAR}}}$$

• Determine o tempo de operação (T_{OP}) do relé, em ciclos, se a tensão nos terminais do gerador sofrer 20% de subtensão (V_E)

Solução

relé ajustado em 3,5% de subtensão

$$V_{LIMIAR} = 13,8kV - (0,035 \times 13,8kV) = 13,317kV.$$
 (2.12)

A tensão $V_{\scriptscriptstyle E}$ de subtensão é


gerador sofre 20% de queda de tensão
$$V_E = 13.8kV - (0.2 \times 13.8kV) = 11.040kV$$
. (2.13)

Com base na Equação (2.11), o tempo de operação (T_{OP}) do relé, em segundos e em ciclos é expresso por

alavanca de tempo

$$T_{OP} = \frac{0,15}{1 - \frac{11,040kV}{13,317kV}} = 0,8772s = 52,6 \text{ ciclos} (2.14)$$

Perda de sincronismo do gerador



Tensão e corrente terminais na perda de sincronismo

 Ocorre quando algum defeito provoca a perda do acoplamento magnético entre os enrolamentos de armadura e de campo, ou seja, quando a velocidade de rotação do gerador difere da velocidade nominal durante um determinado tempo

Fonte: SANTOS, CG. Simulação da proteção contra perda de sincronismo no solidThinking Embed. 2018.

Proteção perda de sincronismo (78)


- A proteção contra a perda de sincronismo de um gerador baseiase no princípio da proteção de distância, de modo a verificar a ocorrência de instabilidade transitória
- A proteção de distância utiliza a correlação entre fasores de tensão e corrente para o cálculo de uma impedância que pode ou não estar associada à ocorrência de uma falta
- Fasores de tensão e corrente são computados nos terminais do gerador de modo a determinar uma impedância representativa do sistema elétrico

- De acordo com o valor obtido do ângulo da impedância entre os fasores de tensão e corrente, é possível determinar condições de instabilidade transitória do gerador que caracterizam sua perda de sincronismo
- Na prática, a proteção de geradores contra perda de sincronismo baseia-se nos esquemas:
 - Mho (deslocado)
 - Blinder simples
 - Blinder duplo

Mho

Figura 2.21 | Plano complexo R-X do esquema *Mho* deslocado

- Esse esquema representa a forma mais simples de se efetuar a proteção contra perda de sincronismo de um gerador
- Em essência, ele interpreta os fasores de tensão e corrente nos terminais do gerador e define o ângulo da impedância a partir do qual a proteção atuará




Cinza: delimitação da região de operação do esquema Mho (deslocado) no plano complexo R-X.

Blinder simples

Figura 2.22 | Plano complexo R-X do esquema *Blinder* simples

- Utiliza-se a região do relé tipo impedância em conjunto com dois elementos lineares (blinders) para detecção da perda de sincronismo do gerador
- Os blinders são utilizados para distinguir entre faltas no sistema elétrico, como entre curtocircuito e as oscilações instáveis do gerador



Delimitação da região de operação do esquema Blinder simples no plano complexo R-X


Blinder simples

- A característica que distingue entre uma falta e uma oscilação do gerador é o tempo gasto pela trajetória da impedância para passar pelos dois blinders
- Por exemplo, antes da ocorrência de uma falta no sistema elétrico, a impedância computada pelo relé está localizada fora dos limites da região circular, contudo, no momento da ocorrência da falta, a impedância entra quase que instantaneamente na região circular
- Para o caso de uma oscilação instável do gerador, o comportamento da impedância calculada pelo relé varia no tempo, pois, devido ao efeito de inércia do gerador, a trajetória da impedância demanda um dado intervalo de tempo para entrar nos limites da região circular, passar por ambos os *blinders*, e sair na face oposta ao círculo

Blinder duplo

Figura 2.23 | Plano complexo R-X do esquema Blinder duplo

 Esse esquema consegue avaliar a perda de sincronismo de geradores com base no tempo em que a impedância passa entre os *blinders* externos e internos do plano complexo R-X (B₁ e B₂ quando a trajetória da impedância é da direita para a esquerda ou de A_1 para A_2 quando a trajetória da impedância é da esquerda para a direita)



 Caso esse tempo seja superior a um intervalo pré-definido, podese inferir a ocorrência da perda de sincronismo do gerador

Aplicação da proteção diferencial

(vide slide 38)

- A proteção diferencial é baseada na avaliação da diferença entre as correntes secundárias oriundas dos TCs alocados nos condutores fase e neutro do gerador
- Isso é possível pelo fato de que, em regime permanente, as correntes primárias dos dois TCs são idênticas
- Assim, relés diferenciais aplicados a geradores apresentam uma operação extremamente sensível e segura
- Essa análise pode ser expandida para geradores trifásicos sem grandes dificuldades


Barramento

- Elemento do sistema elétrico responsável pelo entroncamento (convergência conectiva) entre os demais equipamentos do sistema elétrico, tais como
 - LTs, transformadores, geradores, cargas
- Em um sistema elétrico podemos ter várias configurações de barramentos que dependem da topologia do sistema a ser obedecida, dentre as principais citam-se
 - Barramento simples, duplo, em anel, e de transferência

Barramento

- A proteção do barramento também é de vital importância e ela é sistematicamente aplicada com o intuito de limitar ao máximo o impacto que um barramento sob falta tende a provocar na operação do sistema elétrico
- Devido ao fato do barramento ser considerado como um ponto de conexão, a lei das correntes de Kirchhoff pode ser levada em consideração na elaboração de esquemas de proteção para esses elementos
- A proteção diferencial foi vista também em U2S1

Proteção diferencial



Proteção usando Unidades de Medição Fasorial Sincronizada (PMUs)

- No processamento digital de sinal o tempo é um pré-requisito obrigatório para garantir a sincronização da medição fasorial, especialmente para realizar a análise direta do ângulo de fase
- Com o advento do Sistema de Posicionamento Global (GPS), que possui uma poderosa capacidade de disseminar informações precisas de tempo, a tecnologia de medição fasorial teve sua gênese
- A Unidade de Medição Fasorial Sincronizada (PMU Phasor Measurement Unit) é o principal equipamento de um Sistema de Medição Fasorial Sincronizada (SMFS)

- O equipamento realiza a aquisição de medições em diversos pontos de um sistema elétrico geograficamente distante e processa os dados amostrados dos sinais de modo a sincronizálos com um pulso de relógio denominado PPS (Pulse Per Second) fornecido pelo sistema GPS
- A precisão do sistema GPS em disseminar informações de tempo é tão elevada que o atraso temporal do pulso PPS em qualquer ponto da superfície terrestre é da ordem de ±1 µs

- Com isso, torna-se possível obter medições fasoriais sincronizadas, das grandezas de tensão e corrente relacionadas ao barramento no qual a PMU foi instalada
- A PMU, dependendo logicamente da quantidade de canais de instrumentação disponíveis, é capaz de medir a magnitude e o ângulo de fase da tensão, assim como a magnitude e o ângulo de fase de todas as correntes que incidem e deixam o barramento
- A aplicação da PMU no sistema elétrico possibilitou medir a defasagem angular em tempo real entre barramentos de subestações localizadas em pontos geográficos distantes

- A defasagem angular resultante entre barramentos de subestações é importante na análise da operação do sistema elétrico, pois indica se o sistema está operando em condição normal ou não
- É possível elaborar diversos esquemas de proteção com base na magnitude-ângulo de fase-tempo
- A aplicação de PMUs possibilita inferir o momento exato em que a falta ocorreu, assim como sua duração com base no tempo UTC, a localização da falta, a identificação do tipo de falta, e o tempo de atuação do esquema de proteção

Exemplo

• Impedâncias vistas por um relé de distância baseado no esquema *blinder* simples:

Tabela 2.4 | Impedâncias (Ω) do evento 1 para cada instante de tempo t

t1	4,57+j7,52
t2	5,44+j8,90
t3	6,50+j8,70
t4	7,60+j9,86
t5	2,50-j2,00
t6	1,10-j2,55
t7	-1,15-j2,80
t8	-2,65-j2,23
t9	-2,55+j0,23
t10	-2,45+j1,83

Tabela 2.5 | Impedâncias (Ω) do evento 2 para cada instante de tempo t

t1	4,55+j7,55
t2	4,50+j6,15
t3	4,00+j6,35
t4	4,15+j5,15
t5	3,50+j4,00
t6	2,50+j2,00
t7	0,75+j1,20
t8	-1,00-j0,25
t9	-2,40-j0,85
t10	-3,50-j0,50

Exemplo

 A região delimitada no plano complexo R-X é composta por um círculo centrado na origem com raio igual a 4 Ω e dois blinders verticais que interceptam o eixo real em ±2 Ω

(slide a seguir)

• Pergunta: qual(is) tabela(s) reflete(m) uma a perda de sincronismo do gerador?

Solução

Figura 2.24 | Plano R-X assumindo a Tabela 2.4





Figura 2.25 | Plano R-X assumindo a Tabela 2.5



Região delimitada no plano complexo R-X referente ao esquema Blinder simples, assim como os valores das impedâncias tomadas nos seus respectivos instantes de tempo

Análise da tab. 2.4 (fig. 2.24)

(vide slide anterior)


- Podemos constatar que as quatro primeiras impedâncias estão fora da região delimitada pelo círculo, indicando que durante o tempo t1 a t4 não há qualquer alteração na operação do sistema vista no barramento do gerador
- No instante de tempo t5, o valor da impedância recai diretamente dentro do círculo e se mantém até o instante t10
- Nesse caso podemos afirmar que os dados da Tabela 2.4 não estão associados à perda de sincronismo do gerador, mas sim, com uma falta no sistema elétrico no qual o gerador está conectado

Análise da tab. 2.5 (fig. 2.25)

- Há uma evolução dinâmica das impedâncias vistas pelo relé a partir do instante de tempo t5
- É ocasionada pelo efeito de inércia do gerador, assim, a trajetória da impedância demanda um dado intervalo de tempo para entrar nos limites da região circular, passar por ambos os *blinders* e sair na face oposta ao círculo
- Portanto, os dados referentes à Tabela 2.5 estão associados com a perda de sincronismo do gerador


Proteções adicionais aplicadas a geradores

Figura 2.26 | Esquema típico de proteção de geradores da empresa contratante



A norma internacional ANSI / IEC 61850 dispõe a função executada por cada relé de proteção http://selinc.com/pt/products/tables/ansi

Exemplo multifilar



Differential protection of generator




Tabela ANSI

Calendário 2022 da Universidade SEL ja está disponível. Programa-se!


exemplo de tabela com informações de relês

Nr	Denominação
1	Elemento Principal
2	Relé de partida ou fechamento temporizado
3	Relé de verificação ou interbloqueio
4	Contator principal
5	Dispositivo de interrupção
6	Disjuntor de partida
7	Relé de taxa de variação
8	Dispositivo de desligamento da energia de controle
9	Dispositivo de reversão

Proteções adicionais

Estes relés necessitam apenas de sinais oriundos de TPs

- Proteção contra sub e sobretensão por meio dos relés 27 e 59
- Proteção contra sub ou sobre frequência pelo relé 81
- Proteção contra sobre-excitação (Volts/Hertz) usando o relé 241
- Proteção de balanço de tensão por meio do relé 60




Proteções adicionais

Estes relés necessitam dos sinais oriundos de TPs e TCs

- Proteção contra desbalanceamento de corrente usando o relé 46
- Proteção contra perda de excitação ou perda de campo com base no relé 40
- Proteção contra inversão de fluxo através do relé direcional de potência 32
- Proteção contra perda de sincronismo através do relé 78
- Existem duas proteções de retaguarda
 - relé 51V (temporizado) que executa a proteção contra sobrecorrentes com restrição de tensão
 - relé de distância 21

Proteções adicionais



 O gerador dispõe de proteção diferencial por meio do relé 87G e proteção contra sobretensões usando o relé 59GN, que podem ser provocadas por curtos-circuitos entre o estator da máquina e o condutor neutro fortemente aterrado