

Projeto de Máquinas

# Elementos de ligação

Prof. Eduardo Furlan 2023



# Acoplamentos


# Acoplamentos



## Acoplamentos

- Um dos elementos de ligação
- Transmite movimento de rotação entre árvores
- Podem ser classificado como
  - Fixos
  - Elásticos
  - Móveis

#### Fixo



- Une eixos árvores para que funcionem como se fosse uma única peça
- Não há movimento relativo entre eles
- Podem ser de 3 tipos (slides a seguir)

## Fixo - Luva de compressão




- Facilita a manutenção das máquinas, pois não interferem no posicionamento das árvores
- Montados e removidos sem apresentar problemas de alinhamento

# Fixo - Rígido com flanges parafusadas




- Transmissão de altas potências
- Em baixa velocidade


#### Fixo - Disco ou prato



• Transmissão de altas potências

#### Elástico











#### Elástico

- Tornam a transmissão do movimento mais suave
- Permitem o funcionamento de conjuntos desalinhados entre árvores, de forma
  - Paralela
  - Angular
  - Axial
- São produzidos de forma articulada
  - Permite a compensação de desalinhamentos e deslocamentos


#### Elástico de pino





- Pinos de aço com mangas de borracha
- Facilidade de desacoplar do eixo quando se precisa remover das máquinas

#### Elástico Perflex



- Discos de acoplamento unidos perifericamente por uma ligação de borracha, apertada por anéis de pressão
- São utilizados, por exemplo, em bombas d'água

## Elástico de garras






- A borracha se encaixa na abertura do contradisco
- Aplicação em campo aberto
- Dispensam lubrificação

# Elástico fita de aço

- Dois cubos de flanges ranhurados
- Tampas providas de junta de encosto e de retentor elástico junto do cubo



- O espaço entre os cubos é preenchido de graxa
- Apesar do acoplamento ser elástico, as árvores precisam estar bem alinhadas para não provocar vibrações excessivas




# Elástico de dentes arqueados



• Permite até 3 graus de desalinhamento angular

# Elástico junta universal homocinética


• Esferas de aço que se alojam em calhas






 Transmite movimento entre árvores que precisam sofrer variação angular durante sua operação

# Acoplamento Móvel





acoplamento de dentes ativado

## Acoplamento Móvel


- Permite o jogo longitudinal das árvores
- Transmite força e movimento só quando acionado
- Pode ser de garras ou de dentes
- Acoplamento por meio de encaixe das garras ou dentes

#### Montagem dos acoplamentos

- Montar os flanges a quente, sempre que possível
- Evitar a montagem por meio de golpes
- Alinhamento das árvores deve ser o melhor possível
  - Incluindo acoplamentos elásticos

## Montagem dos acoplamentos


- Na montagem, verificar
  - Folga entre os flanges
  - Alinhamento
  - Concentricidade do flange com a árvore



- Os acoplamentos necessitam de lubrificação
  - Recomendado pelo fabricante da máquina

#### Lubrificante

- Ponto de gota 150°C ou mais
- Baixo valor de separação do óleo
- A consistência NLGI 2 com penetração de 250 a 300
  - O teste de penetração mede a profundidade de um cone padrão em uma amostra de graxa em décimos de milímetros



#### Lubrificante

- Alta resistência à separação por centrifugação
- Qualidades lubrificantes equivalentes às dos óleos minerais bem refinados de alta qualidade
- Não deve corroer aço ou deteriorar neoprene

## Projeto

- O projeto de um acoplamento rígido envolve investigação das seguintes áreas críticas potenciais
  - Força cortante e esmagamento
    - Da chaveta
    - Dos parafusos de fixação
      - Incluindo a influência da
        - Pré-carga e/ou
        - Flexão dos parafusos do flange
  - Esmagamento do flange nas interfaces de fixação dos parafusos
  - Força cortante no cubo do flange

#### Acoplamento

- O acoplamento do tipo pneu surgiu nos anos 70
- Atualmente a necessidade é que os acoplamentos
  - Durem cada vez mais
  - Tenham maior capacidade de transmissão de torque
  - Utilizem cada vez menos espaço
- Qualquer aplicação que tenha um acionamento rotativo pode ter a presença de um acoplamento

## Eixos

#### Eixos

- Não transmitem momento de torção
- Elementos de máquinas que servem para apoiar peças
- Dois tipos de eixos
  - Fixos
  - Móveis
- O eixo árvore transmite momento de torção
  - Solicitações
    - Torção
    - Flexão


- São solicitados principalmente à flexão
- Classificação quanto ao tamanho
  - Se forem curtos são chamados de pinos
- Podem ser fabricados em aços carbono, aços Ni e Cr, aço Cr ou aço Ni-Cr-Mo

- Para dimensionamento dos eixos é necessário verificar quando em trabalho, a que forças estão sujeitos
- As principais forças são
  - Flexão Simples
  - Torção simples
  - Flexão-torção

## Flexão Simples

- Deve-se calcular a seção do eixo para resistir a máxima tensão de flexão
- Para um eixo de seção homogênea, a tensão de flexão será a máxima onde for máximo o momento fletor

#### Flexão Simples



# Torção simples

• Tensão de torção em uma determinada seção do eixo

$$au_t = \frac{M_t}{W_t}$$
, onde:   
 $au_t = ext{Tens\~ao}$  de torç\~ao   
 $extit{M}_t = ext{Momento de torç\~ao}$    
 $extit{W}_t = ext{M\'odulo de resistência à torç\~ao}$ 


• Os valores das tensões de flexão e torção devem ser limitados a tensão admissível do material

## Flexão-torção

- Para eixos submetidos a cargas devem ser calculados considerando a fadiga
- Os eixos devem ter bom acabamento (retificados)
- Rasgos de chavetas, canais, furos, etc., introduzem concentrações de tensão que devem ser considerados na avaliação do coeficiente de segurança

#### Chaveta

#### Chaveta




#### Chaveta










## Chaveta




- Elementos de máquinas fabricadas em aço
- Se interpõem entre uma cavidade de um eixo, e de uma peça
- A finalidade de se utilizar a chaveta é ligar dois elementos mecânicos

## Chaveta

- 2 modos de falhas em chaveta
  - Por cisalhamento
    - Ocorre quando a chaveta é cisalhada ao longo de sua largura
  - Por esmagamento
    - Ocorre em qualquer lado em compressão
- Classificação
  - Chaveta de cunha
  - Chaveta paralela
  - Chaveta de disco


## Chaveta de cunha - subdivisão

- Longitudinais
  - Encaixadas
  - Meia-cana
  - Planas
  - Embutidas
  - Tangenciais
- Transversais




# Longitudinais

Figura 3.9 | (a) Chaveta com cabeça e (b) chaveta sem cabeça




- São colocadas na extensão do eixo para unir roldanas, rodas, volantes, etc.
- Tem montagem e desmontagem fáceis


## Encaixadas



- Possuem forma do tipo mais simples de chaveta de cunha
- Seu rasgo do eixo é sempre mais comprido que a chaveta


# Meia-cana






- Inclinação de 1:100
- Base côncava (mesmo raio do eixo)
- Podem ser com ou sem cabeça
- Não é necessário rasgo na árvore, pois ela transmite o movimento por atrito

### Planas




- Similares à chaveta encaixada
- A diferença é na montagem, pois nas chavetas planas não se abre o rasgo no eixo

## **Embutidas**



- Tem os extremos arredondados
- O rasgo para alojamento no eixo possui o mesmo comprimento da chaveta
- Elas são embutidas e não têm cabeça

# Tangenciais





- Formadas por um par de cunhas colocadas em cada rasgo
- 2 chavetas que transmitem fortes cargas
- Utilizadas quando o eixo está submetido à mudança de carga ou golpes

#### Transversais


contrapino, ou cunha, ou chaveta Spigot-Cotter-Socket Cotter Slot for Cotter Socket Slot for Cotter Rod Spigot Rod

Fork End

ponta do

garfo


## Transversais



Rod End extremidade da haste


## **Transversais**

- União de peças que transmitem movimentos
  - Rotativos
  - Retilíneos alternativos
- Simples
  - Inclinação apenas de um lado
- Duplas
  - Inclinação dos dois lados




## Paralelas

- Também chamadas de linguetas
- Possuem as faces paralelas e não têm inclinação
- A tolerância deste tipo de chaveta pode ser por
  - Ajuste forçado, cuja montagem é fixa
  - Deslizante justo, cuja montagem é justa
  - Deslizante livre,
     cujas peças são móveis



## Disco (tipo Woodruff)



- É uma variante da chaveta paralela
- Utilizada em eixo cônico, pois facilita a montagem


# Projeto da chaveta

- Há poucas variáveis a serem dimensionadas
- O diâmetro do eixo já determina a largura da chaveta
- A altura é determinada pela largura
- O cálculo é apenas do comprimento da chaveta
- Para uma dada aplicação deve assegurar que o torque de operação seja transmitido sem falha
- Torques gerados por condições de sobrecargas não podem causar o cisalhamento

## **Estrias**


• Lembram um conjunto de várias chavetas que se encaixam em um cubo que também é ranhurado





• São utilizadas quando se necessita transmitir mais torque do que a chaveta suporta

# Tipos de perfil



- Perfil de lados retos e paralelos
  - Paralelos ao eixo de simetria e apresentam uma série de ranhuras longitudinais em torno da sua circunferência
  - Essas ranhuras engrenam-se com os sulcos correspondentes de peças que serão montadas no eixo
  - A característica principal é transmitir grande força



#### Perfil evolvente

- A maior capacidade de carga
- A concentração de tensões bem mais reduzidas
- A centragem mais perfeita, pois tem tendência ao autoalinhamento resultante da sua construção
- Possibilidade de execução em máquinas de grande produção e alta precisão

A SAE considera que 25% dos dentes estão em contato, logo podese calcular o comprimento da parte estriada com a equação


$$l = \frac{d_r^3 (1 - \frac{d_i^4}{d_r^4})}{d_p^2}$$

l = comprimento

dr = diâmetro da raiz

di = diâmetro interno

dp = diâmetro primitivo



• A área submetida ao cisalhamento é calculada

$$A = \frac{\pi d_p l}{2}$$

• A tensão de cisalhamento na estria é calculada


$$\tau = \frac{4F}{A} = \frac{4T}{r_p A} = \frac{8T}{d_p A} = \frac{16T}{\pi d_p^2 l}$$

- As estrias são manufaturadas no próprio eixo naturalmente
  - Sem necessidade de rasgos para encaixes, como ocorre nas chavetas
- Isso é bom pois os rasgos reduzem a capacidade do eixo de transmitir potência

# Classificação conforme o perfil

- Perfil de lados paralelos
  - Apresenta várias ranhuras longitudinais ao eixo
  - É utilizado para transmitir uma grande força
- Perfil evolvental
  - Algumas vantagens sobre o perfil de lados paralelos
  - Maior capacidade de carga
  - Concentração de tensões reduzidas
  - Melhor centragem

# Ajustes cônicos



- Usados na montagem de componentes de entrada ou de saída de potência na extremidade do eixo
- Geralmente a ponta do eixo é roscada e é utilizada uma porca para forçar o aperto axial do cone do eixo

# Ajustes cônicos


- Esses ajustes geram uma boa concentricidade, porém, a capacidade de transmissão de torque é moderada
- Para aumentar essa capacidade, pode-se acrescentar uma chaveta de conexão cônica
- Os cones típicos que são utilizados são autotravantes
  - Pode existir extrator para facilitar a desmontagem
- Em alguns casos o ajuste é por interferência
  - Pode ser gerado pressionando axialmente ao eixo de um componente com o furo do cubo ligeiramente menor que o diâmetro de montagem do eixo

# Exemplo 1

- Escolher o elemento de ligação que será utilizado no sistema de transmissão do implemento agrícola que está sendo projetado
- Sabe-se que o motor desse equipamento apresenta um torque de 40 kgf.m e uma rotação de 2.400 rpm
- O primeiro passo é calcular a potência necessária para saber qual elemento escolher

$$P(W) = T(Nm) \times \omega(rad/s)$$
  
 $T = 40 kgfm = 40 \times 9, 8 = 392 Nm$   
 $\omega = \frac{2\pi n}{60.000} = \frac{2\pi \times 2.400}{60.000} = 0,25 rad/s$   
 $P = 392 \times 0,25 = 98 kW$ 

 Como nesse caso será necessário transmitir torque, deverá ser utilizada a chaveta



• Sabemos que a máxima tensão de cisalhamento admissível é de 33,5 MPa

$$\tau_{adm} = \frac{F_t}{A} = \frac{F_t}{b \times l}$$

$$33,5 \times 10^6 = \frac{F_t}{b \times l}$$

• A força que a chaveta sofre é dada por

$$F_t = \frac{T}{r}$$

• O raio do eixo é de 20 mm e o torque de 392 Nm. Logo, a força é de 19.600 N. A área da chaveta deverá ser

$$33,5\times10^{6} = \frac{19,6\times10^{3}}{A}$$
$$A = 5,85\times10^{-4} m^{2} = 585mm^{2}$$

# Exemplo 2

- Carro compacto 1.0 flex de três cilindros
- Determinar frequência do motor
- Potência de 128 CV a 5.500 rpm
- Qual seria a força de tensão e a área da chaveta se o seu eixo for maciço de 25 mm de diâmetro?

- Como já calculado anteriormente,, a potência será de 94,14 KW
- Como nesse caso será necessário transmitir torque, deverá ser utilizada a chaveta
- Sabemos que a máxima tensão de cisalhamento admissível é de 53,3 MPa e o torque é de 163,5 Nm, logo, a força de tensão na chaveta será

$$F_{t=} \frac{T}{r} = \frac{163,5}{0,025} = 6,54 \times 10^3 N$$

A área da chaveta será

$$\tau_{adm} = \frac{F_t}{A}$$

$$53,3 \times 10^6 = \frac{6,54 \times 10^3}{A}$$

$$A = 1,23 \times 10^{-4} m^2 = 123 mm^2$$

## Referências

- SILVA, JJM. Elementos de Transmissão Acoplamentos. IFCE Sobral, 2014.
- BITENCOURT, D. Chavetas. IFSC Araranguá, 2010.
- ENGINEERING PRODUCT DESIGN. 2023.
  - Shaft key and keyway. https://engineeringproductdesign.com/knowledge-base/keys-keyways/
  - Shaft Splines & Serrations.
     https://engineeringproductdesign.com/knowledge-base/splines-serrations/

## Referências

BUDYNAS, R. G. Elementos De Maquinas De Shigley. 8ª edição. [S. l.]: AMGH, 2011.

COLLISN, J. A.; BUSBY, H. R.; STAAB, G. H. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas: uma Perspectiva de Prevenção da Falha. 2ª edição. [S. l.]: LTC, 2019.

LOBO, Y. R. de O.; JÚNIOR, I. E. de O.; ESTAMBASSE, E. C.; SHIGUEMOTO, A. C. G. Projeto de máquinas. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019.

NORTON, R. L.; BOOKMAN, E.; STAVROPOULOS, K. D.; AGUIAR, J. B. de; AGUIAR, J. M. de; MACHNIEVSCZ, R.; CASTRO, J. F. de. Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada. 4ª edição. [S. l.]: Bookman, 2013.



https://github.com/efurlanm/teaching/

Prof. Eduardo Furlan 2023

