
Proteção de linhas de transmissão

Proteção do Sistema Elétrico de Potência

Rev. 2022-09-25

Alguns tipos de proteção


- Relé de sobrecorrente
- Relé direcional
- Relé de distância
- Relé de fio piloto



falta à terra


Fonte: https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/protection-relays-and-control/reyrolle/overcurrent-and-feeder-protection/overcurrent-protection-reyrolle-7sr10.html

- Proteção contra curto-circuito
- Simples, só TC, baixo custo
- Assume-se que o fluxo da corrente de falta seguirá em uma única direção
- Em geral, emprega-se um conjunto de 4 relés, um para cada fase, e outro para o condutor neutro aterrado
- Baseia-se no fato de que, na ocorrência de uma falta, a magnitude da corrente no instante imediatamente posterior ao curto-circuito é superior à magnitude da corrente no instante anterior à falta



- Os relés dentro da zona de proteção da LT sob falta devem operar primeiro que os relés de retaguarda nas zonas adjacentes
- 3 parâmetros básicos
 - tempo de operação
 - intensidade da corrente de falta
 - combinação dos dois anteriores


- Ajustes
 - corrente limiar
 - alavanca de temporização




7SR511 - Overcurrent Protection Relay

www.virtualrelay.net






- A direção da corrente de falta na zona de proteção de uma LT é importante para evitar que outros relés que se encontram em zonas adjacentes atuem sem a devida necessidade
- Geralmente aplicado em sistemas elétricos...:
 - Radiais que apresentam múltiplos geradores,
 - Formados por LTs paralelas ou,
 - LTs com topologia em anel.
- São mais onerosos, incluindo a necessidade de transformadores de instrumentação TP




- Somente a proteção em LT₂ deve atuar
- A corrente I₁ não deve fazer atuar a proteção da LT₁
- Desta forma LT₁ deve continuar operando, fornecendo para L




• A corrente que passa por D4 inverte o sentido

LT em anel e 1 gerador (caso 1)



- Somente os disjuntores da zona sob falta devem operar
- Determinar quais disjuntores devem ser direcionais
- D2 é o disjuntor mais perto da falta, que inverte o sentido da corrente
- D2 deve ser directional

LT em anel e 1 gerador (caso 2)



- Somente os disjuntores da zona sob falta devem operar
- Determinar quais disjuntores devem ser direcionais
- D7 é o disjuntor mais perto da falta, que inverte o sentido da corrente
- D7 deve ser directional



Conexões



Fig. 6/3
Flush-mounting housing with screw-type terminals




Fig. 6/4
Rear view of flush-mounting housing with covered connection terminals and wirings

Conexão de corrente




Fig. 6/30 Alternative connection of current transformers for measuring neutral current of an earthed power transformer

Conexão de tensão




Fig. 6/32 Alternative connection of voltage transformers for measuring the displacement voltage (e-n voltage)

Ajustes (e diagrama circular)






Fig. 6/17 Web Monitor: Supported commissioning by phasor diagram


Comunicação








Fonte: https://www.researchgate.net/publication/267868376_Impact_of_SVC_Devices_on_Distance_Protection_Setting_Zones_in_400_kV_Transmission_Line






cinza: direcional, atua quando o fluxo de potência do curto-circuito aponta da direção da sequência de zonas que se quer proteger


- Plano complexo R-X
- Respondem a fasores de tensão e corrente que fornecem uma impedância relativa, entre a posição do relê e o provável ponto da falta
- 4 tipos (formas geométricas):
 - admitância ou mho
 - impedância
 - reatância
 - quadrilaterais

Direção do fluxo de potência




 Os fasores de tensão e corrente utilizados pelo relé de distância também podem ser empregados no cálculo da direção do fluxo de potência do curto-circuito (±P_{CC} ± jQ_{CC})

Exemplo 1 - relé de admitância



Exemplo 2 - relé de impedância



Valores de Z_{ef} para análise da operação do relé

Relé de fio piloto ("Pilot Wire")



7PG21 Solkor R/Rf Pilot Wire Current Differential Protection


Relé de fio piloto

- Rápida proteção da LT usando comunicação remota e comparação
- 2 tipos de esquemas de proteção:
 - comparação de fases: comparação da fase de I nas 2 pontas
 - comparação direcional: um relé mestre que aciona um relé escravo
- Monitoram o sentido e localização da falta usando fasores de V e I, similar aos relés de distância e direcional
- Soma algébrica de todas as I que entram e saem da LT = 0
- A comparação do ângulo das fases pode ser:
 - particionado: usa o ângulo de cada uma das 3 fases
 - combinado: um único parâmetro combinando as 3 fases


Caso da compensação série capacitiva

- Um compensador série é um equipamento composto por reatores e capacitores controlados por tiristores, cuja função é aumentar ou diminuir a reatância da linha e controlar o fluxo de potência
- A impedância do compensador pode causar dificuldade de detecção da falta
- Esquema de comparação de fases: é feita a comparação das fases da correntes nas pontas, sendo adequado no caso da compensação
- Esquema de comparação directional: exige o prévio conhecimento dos fasores de tensão, e pode ser afetado pela compensação


Relé de distância tipo impedância com elemento direcional



Relé de distância tipo impedância com elemento direcional




Proteção de múltiplas LT em paralelo



- a corrente inverte em D2
- candidato a relé direcional

Proteção de múltiplas LT em paralelo



- não precisam ser direcionais
- pode ser de sobrecorrente (usas apenas TC)

devem ser direcionais