
Revisão de alguns tópicos de SEP I

Sistemas Elétricos de Potência II

Rev. 2022-09-09

Livro-texto SEP I



SILVA, RS. Sistemas Elétricos de Potência I. 2019. ISBN 978-85-522-1460-1

Subsistemas e diagrama unifilar

Figura 1.2 | Subsistemas do sistema elétrico de potência






Figura 1.3 | Diagrama unifilar de um sistema elétrico de potência




Geração, transmissão, distribuição



Fonte: https://energes.com.br

Representação da LT



Modelo π equivalente

resistência série

 $r_{km} \quad (\geq 0)$

reatância série

 $x_{km} \quad (\geq 0) \text{ (indutivo)}$

susceptância shunt

 $b_{km}^{sh} \quad (\geq 0)$ (capacitivo)

impedância série

 $z_{km} = r_{km} + j x_{km}$

admitância série

$$y_{km} = \frac{1}{z_{km}} = g_{km} + j b_{km} = \frac{r_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2} + j \frac{-x_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2}$$


condutância série

 $g_{km} \quad (\geq 0)$

susceptância série

 $b_{km} \quad (\leq 0) \text{ (indutivo)}$

Algumas grandezas



- R e X : resistência e reatância em série (ohm (Ω))
- Z_{π} : a impedância em série (ohm (Ω))
- G e B : condutância e susceptância shunt (S, \mho , ou Ω^{-1})
- Y_{π} : admitância em derivação (siemens (S), mho (\mho), ou recíproca da impedância (Ω^{-1})

Obs: "Shunt" = em paralelo ou em derivação

Modelos de linhas

Quadro 1.3 | Modelo de linhas de transmissão no modelo $\,\pi\,$

Modelo de linhas curtas	Modelo de linhas médias	Modelos de linhas longas		
*	$\begin{array}{c c} & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & &$	$ \begin{array}{c cccc} k & Z & \underbrace{\frac{senh(y\ell)}{y\ell}} & m \\ \hline & Y & \underbrace{\frac{Y}{2} & \frac{tanh(y\ell/2)}{y\ell/2}} & T \\ \hline & & & & & \\ \end{array} $		
Comprimento até 80km	Comprimento entre 80 e 240 km	Comprimento acima de 240 km		

- Y = G + jB : a condutância (G) shunt geralmente é desprezível
- Em linhas curtas a susceptância (B) shunt também é desprezível
- Em linhas longas usa-se: Z em Ω/km , Y em S/km


l = comprimento da linha γ (gama) = constante de propagação da linha

Representação nas formas tabela e diagrama

Quadro 1.2 | Dados de entrada da rede teste

Barra inicio	Barra fim	R (Ω/km)	X (Ω/km)	Yshunt (S/km)	Comprimento (km)	Tipo
2	4	1,1	3,8	0	-	Trafo 138/69 kV
1	2	0,025	0,076	5×10 ⁴	150	Linha 138 kV
2	3	0,025	0,076	5×10 ⁴	100	Linha 138 kV
1	3	0,025	0,076	5×10 ⁴	100	Linha 138 kV

Figura 1.6 | Diagrama unifilar da rede gerada pelo software




Principais equipamentos

Dentre os principais equipamentos existentes nos SEPs, podemos destacar (MAMEDE FILHO, 2015):

- As linhas de transmissão e distribuição de energia, e equipamentos associados
- Os transformadores de potência
- Os bancos de capacitores e reguladores
- Transformadores de instrumentação
- Equipamentos de proteção (reles, disjuntores, religadores, fusíveis e chaves)

Configurações típicas de torres


Figura 1.7 | Configurações típicas de torres de transmissão de energia elétrica (a) triangular (b) vertical e (c) horizontal



Fonte: adaptada de Pinto (2018, [s.p.]).

Redes primária e secundária


Figura 1.9 | Localização da rede primária e secundária em um poste



Fonte: Gedra, Barros e Borelli (2014, p. 29).

Transormador trifásico

Figura 1.10 | Transformador de potência trifásico – aspectos construtivos



Fonte: MAMEDE FILHO (2015, p. 383).

Detalhe do ventilador

LV terminals

Normal arrangement: Top, rear Special version: Bottom, available on request at extra charge

HV terminals

Variable arrangements, for optimal station design. HV tapping links on lowvoltage side for adjustment to system conditions, reconnectable in de-energized state

Cross-flow fans

Permitting a 50% increase in the rated power

Temperature monitoring

By PTC thermistor detectors in the LV winding


Paint finish on steel parts

Multiple coating, RAL 5009. On request: Two-component varnish or hot-dip galvanizing (for particularly aggressive environments)

Ambient class E2

Climatic category C2 (If the transformer is installed outdoors, degree of protection IP 23 must be assured)

Fire class F1



Three-leg core

Made of grain-oriented, low-loss electrolaminations insulated on both sides

Resilient spacers

To insulate core and windings from mechanical vibrations, resulting in low noise emissions

HV winding

Consisting of vacuumpotted single foil-type aluminum coils. See enlarged detail in Fig. 50

LV winding

Made of aluminum strip.
Turns firmly glued
together by means of
insulating sheet wrapper
material


Insulation: Mixture of epoxy resin and quartz powder

Makes the transformer maintenance-free, moisture-proof, tropicalized, flame-resistant and selfextinguishing


Clamping frame and truck

Rollers can be swung around for lengthways or sideways travel

Transformador a óleo




Tranformadores de distribuição



Circuito equivalente do transformador


Figura 1.13 | Circuito equivalente do transformador



- Z_p e Z_s : impedâncias dos enrolamentos do primário e do secundário
- Z_m : impedância de magnetização (geralmente pode ser desprezada)
- 1:α : relação de transformação

Representação de um transformador

Figura 1.12 | Modelo unifilar do transformador de potência



- Representação de um transformador em um sistema elétrico equilibrado (amplitude e desfasamento das 3 fases, idênticas)
- Z_t representa a impedância do transformador

Impedância refletida

Figura 1.15 | Circuito equivalente do transformador como uma impedância em série com o transformador ideal






Figura 2.2 | Modelo do transformador (a) com impedância total no secundário (b) com a impedância do secundário refletida no primário



Localização das subestações

Figura 1.18 | Localização das subestações de energia em um sistema elétrico de potência




transformadores ~ 110/200 V

Alguns símbolos utilizados em unifilares


	Símbolos utilizados em diagramas unifilares				
O	- MÁQUINA ROTATIVA (SÍMBOLO BÁSICO).				
\Diamond	- GERADOR DE c.a				
M	- MOTOR ELÉTRICO.				
В	- BARRA (BARRAMENTO) NÚMERO B.				
	- TRANSFORMADOR DE 2 ENROLAMENTOS.				
	- TRANSFORMADOR DE 3 ENROLAMENTOS (NOTAÇÃO ALEMÃ).				
Y	- INDICATIVO DE LIGAÇÃO EM ESTRELA, COM NEUTRO ISOLADO.				
ĒΑ	- INDICATIVO DE LIGAÇÃO EM ESTRELA, COM NEUTRO SOLIDAMENTE ATERRADO.				
zνξ	- INDICATIVO DE LIGAÇÃO EM ESTRELA, COM NEUTRO ATERRADO ATRAVÉS DA IMPEDÂNCIA Z _N .				
	- INDICATIVO DE LIGAÇÃO				
B ₁ B ₂	- LINHA ENTRE BARRAMENTOS DE NÚMERO B ₁ E B ₂ .				
	- DISJUNTOR A AR.				
	- CHAVE SECCIONADORA.				
9	- TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC).				
on	- CARGA.				

Esquema básico de uma subestação

Figura 1.19 | Esquema básico de uma subestação e seus componentes




Regulador de tensão de média tensão




Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_tens%C3%A3o_de_m%C3%A9dia_tens%C3%A3o

Alguns barramentos

Figura 1.20 | Esquema do arranjo de barra simples





transferência é
utilizada para
melhorar o processo
de manutenção, de
modo que um
disjuntor possa ser
retirado de serviço
para a manutenção

A barra de

Fonte: pronextengenharia.com.br




Fig. 3.17. Barramento tipo simples [5].




Fig. 3.19. Modelos de cargas.


Exemplos de barramentos




distransubstations.com eepower.com

Esquema de ligação de subestação


Figura 1.27 | Esquema de ligação da subestação utilizando barramento simples seccionado na barra secundária



Representação gerador e transformador



representação do gerador



relação de transformação 1:1


representação do transformador em pu



Fig. 3.10. Modelo do transformador monofásico em pu.

Sistema elétrico alimentando um reator


Figura 2.1 | Sistema elétrico alimentando um reator



- X''_d = impedância do gerador
- X_t = impedância do transformador
- pu em valor percentual = valor pu x 100%

Sistema por unidade (pu)

Figura 2.1 | Sistema elétrico alimentando um reator



$$I_{base}[A] = \frac{S_{base}[kVA]_{3\phi}}{\sqrt{3}V_{base}[kV]_{LL}} \qquad Z_{base}[\Omega] = \frac{(V_{base}[kV]_{LL})^2}{S_{base}[MVA]_{3\phi}}$$

$$Valor_{pu} = \frac{Valor_{real}}{Valor_{Base}} \qquad Valor_{pu}^{Base2} = Valor_{pu}^{Base1} \frac{Base1}{Base2}$$

Adotados:

 S_{base}

 $m V_{base}$

- É uma forma de expressar as grandezas elétricas em um circuito de forma normalizada
- LL = fase-fase, LN = fase-neutro

Exemplo 1 (p. 63 do livro-texto SEP I)

Exemplificando

(pu)

Seja um gerador de 50 MVA e 10 kV que possui uma reatância de 12%. Se esse gerador for conectado a um sistema de 100 MVA, qual será o valor da reatância do gerador em pu? (base adotada)

Resolução:

 $Valor_{pu}^{Base2} = Valor_{pu}^{Base1} \frac{Base1}{Base2}$

Nesse caso podemos fazer o seguinte cálculo:


$$x_{pu}^{100MVA} = x_{pu}^{50MVA} \frac{Z_{base}^{50MVA}}{Z_{base}^{100MVA}} = x_{pu}^{50MVA} \frac{\frac{(10kV)^2}{50MVA}}{\frac{(10kV)^2}{100MVA}} = x_{pu}^{50MVA} \frac{100MVA}{50MVA}$$

Assim, temos:

$$x_{pu}^{100MVA} = 0,12 \frac{100}{50} = 0,24 \text{ pu}.$$

Exemplo 2 (p. 66 do livro-texto SEP I)

Figura 2.4 | Zonas para determinação dos valores de base




$$V_{b1} = 10 \,\text{kV}$$
 $V_{b2} = 100 \,\text{kV}$ adotado, em cada zona

base de 100 MVA adotado, para as duas zonas

Impedância de cada zona

Figura 2.4 | Zonas para determinação dos valores de base



 $V_{b1} = 10 \, \mathrm{kV}$ $V_{b2} = 100 \, \mathrm{kV}$ base de 100 MVA

As impedâncias de base de cada zona são dadas, então, por:

$$I_{base}[A] = \frac{S_{base}[kVA]_{3\phi}}{\sqrt{3}V_{base}[kV]_{LL}}$$

$$(V = [kV]_{a})^{2}$$

$$Z_{base}[\Omega] = \frac{(V_{base}[kV]_{LL})^2}{S_{base}[MVA]_{3\phi}}$$

$$Valor_{pu} = \frac{Valor_{real}}{Valor_{Base}}$$


$$Valor_{pu}^{Base2} = Valor_{pu}^{Base1} \frac{Base1}{Base2}$$

$$Z_{b1} = \frac{\left(V_{b1}\right)^2}{S_b} = \frac{\left(10 \times 10^3\right)^2}{100 \times 10^6} = 1 \,\Omega$$

$$Z_{b2} = \frac{\left(V_{b2}\right)^2}{S_b} = \frac{\left(100 \times 10^3\right)^2}{100 \times 10^6} = 100 \ \Omega$$

Impedância pu de cada linha





 $V_{b1}=10\,\mathrm{kV}$ $V_{b2}=100\,\mathrm{kV}$ base de 100 MVA $Z_{b1}=1\,\Omega$ $Z_{b2}=100\,\Omega$


As impedâncias em pu de cada linha serão:


$$\begin{split} I_{base}[A] &= \frac{S_{base}[kVA]_{3\phi}}{\sqrt{3}V_{base}[kV]_{LL}} \\ Z_{base}[\Omega] &= \frac{(V_{base}[kV]_{LL})^2}{S_{base}[MVA]_{3\phi}} \\ Valor_{pu} &= \frac{Valor_{real}}{Valor_{Base}} \\ Valor_{pu}^{Base2} &= Valor_{pu}^{Base1} \frac{Base1}{Base2} \end{split}$$

$$z_{1-2} = \frac{j0,3\Omega}{1\Omega} = j0,3 \text{ pu}$$
 $z_{3-4} = \frac{j30\Omega}{100\Omega} = j0,3 \text{ pu}$

Mudança de base do transformador

Figura 2.4 | Zonas para determinação dos valores de base






- já está em pu → relação de transformação 1:1
- mudança da base 50 MVA para a base 100 MVA

Para o transformador, é necessário fazer uma mudança de base:

$$\begin{split} I_{base}[A] &= \frac{S_{base}[kVA]_{3\phi}}{\sqrt{3}V_{base}[kV]_{LL}} \\ Z_{base}[\Omega] &= \frac{(V_{base}[kV]_{LL})^2}{S_{base}[MVA]_{3\phi}} \\ Valor_{pu} &= \frac{Valor_{real}}{Valor_{Base}} \\ Valor_{pu}^{Base2} &= Valor_{pu}^{Base1} \frac{Base1}{Base2} \end{split}$$


$$z_{2-3} = j0,05 \frac{100}{50} = j0,1 \text{ pu}$$

Sistema equivalente




 $V_{b1} = 10 \,\mathrm{kV}$ $V_{b2} = 100 \,\mathrm{kV}$ base de 100 MVA $Z_{b2} = 100 \,\Omega$ $z_{1-2} = j0,3 \,\mathrm{pu}$ $z_{2-3} = j0,1 \,\mathrm{pu}$ $z_{3-4} = j0,3 \,\mathrm{pu}$

Figura 2.5 | Sistema equivalente em pu



Exemplo 3 (p. 68 do livro-texto SEP I)


Figura 2.7 | Sistema elétrico de potência com divisão em 3 zonas distintas



adotado: $S_b = base de potência de 100 MVA$

Impedâncias dos transformadores

Figura 2.7 | Sistema elétrico de potência com divisão em 3 zonas distintas



$$I_{base}[A] = \frac{S_{base}[kVA]_{3\phi}}{\sqrt{3}V_{base}[kV]_{II}}$$

$$Z_{base}[\Omega] = \frac{(V_{base}[kV]_{LL})^2}{S_{base}[MVA]_{3,6}}$$

$$Valor_{pu} = \frac{Valor_{real}}{Valor_{Base}}$$

$$Valor_{pu}^{Base2} = Valor_{pu}^{Base1} \frac{Base1}{Base2}$$


$$x_{d'} = x_{d} \left(\frac{S_b}{S_{bg}} \right) = 0,1 \left(\frac{100}{20} \right) = 0,5 \text{ pu}$$

$$x_{T1'}^{"} = x_{T1}^{"} \left(\frac{S_b}{S_{bg}} \right) = 0,1 \left(\frac{100}{40} \right) = 0,25 \text{ pu}$$

$$x_{T2'}^{"} = x_{T2}^{"} \left(\frac{S_b}{S_{bg}} \right) = 0,1 \left(\frac{100}{40} \right) = 0,25 \text{ pu}$$

Impedâncias de base LT e ZR

Figura 2.7 | Sistema elétrico de potência com divisão em 3 zonas distintas



$$I_{base}[A] = \frac{S_{base}[kVA]_{3\phi}}{\sqrt{3}V_{base}[kV]_{LL}}$$

$$Z_{base}[\Omega] = \frac{(V_{base}[kV]_{LL})^2}{S_{base}[MVA]_{3\phi}}$$

$$Valor_{pu} = \frac{Valor_{real}}{Valor_{Base}}$$

$$Valor_{pu}^{Base2} = Valor_{pu}^{Base1} \frac{Base1}{Base2}$$

$$Z_{b2} = \frac{\left(V_{b2}\right)^2}{S_b} = \frac{\left(100 \times 10^3\right)^2}{100 \times 10^6} = 100 \ \Omega$$

primeiro tem que achar as impedâncias de base

Sistema equivalente

Figura 2.7 | Sistema elétrico de potência com divisão em 3 zonas distintas







Figura 2.8 | Sistema equivalente em pu para alimentação do reator





Valor da potência em MVAr

Figura 2.8 | Sistema equivalente em pu para alimentação do reator



$$S_{b} = 100 \text{ MVA}$$
 $x_{d} = 0.5 \text{ pu}$
 $x_{T1} = 0.25 \text{ pu}$
 $x_{T2} = 0.25 \text{ pu}$
 $x_{T2} = 0.25 \text{ pu}$
 $x_{T2} = 100$
 $x_{D2} = 100$
 $x_{D3} = 4$
 $x_{D3} = 4$
 $x_{D3} = 3.0 \text{ pu}$
 $x_{D3} = 3.0 \text{ pu}$

A corrente que passa pelo reator pode ser calculada em valores pu:

$$I_R = \frac{1}{j0,5+j0,25+j1,0+j0,25+j3,0} = -j\frac{1}{5} \text{ pu}.$$

A potência no reator, então, é dada por:

$$Q_R = jx_R I_R^2 = -j3.0 \cdot j\frac{1}{5} = 0.6 \text{ pu}$$

valor da potência em valores reais

$$Q_R(MVA_r) = Q_R \times S_b = 0.6 \times 100 = 60 \text{ MVA}_r$$
.


Exemplo 4 usando o Jupyter Notebook

Encontre a tensão na barra conectada ao gerador e as perda total de potência das linhas em *pu*. Dados:


$$-\dot{S}_{carga} = 15 + j5 MVA, \dot{V}_{carga} = 138 kV;$$

$$-\dot{Z}_{LT1} = 0.3 + j0.8 \Omega; \dot{Z}_{LT2} = 4 + j10 \Omega;$$

- Trafo: 13,8kV/138kV, $Z_{alta\ tens\~ao} = j15\ \Omega$;
- Usar $S_B = 100MVA$.



Fonte: R K Portelinha. Sistema por Unidade (PU). UFPR.



Ferramenta Jupyter Notebook

Google Colab

https://www.youtube.com/watch?v=Ai9qn9YII78 https://www.youtube.com/watch?v=5zr9HWWs8nI (e outros...)

JupyterLab

https://www.youtube.com/watch?v=IMWkolcADn8 https://www.youtube.com/watch?v=SJXRvIDDKbI (e outros...)