Sistemas numéricos: conceitos, simbologia e representação de base numérica

Eduardo Furlan Miranda 2024-09-28

Baseado em: Tangon, LG; Santos, RC. Arquitetura e organização de computadores. EDE, 2016. ISBN 978-85-8482-382-6.


Sistemas de numeração

- Sistema Decimal: este é o mais utilizado, baseado em 10 dígitos (0-9). É usado para a maioria das contagens e cálculos diários
- Sistema Sexagesimal: baseado no número 60, é usado para medir tempo (60 segundos em um minuto, 60 minutos em uma hora) e ângulos (360 graus em um círculo, que é 6 vezes 60)
- Sistema Duodecimal: baseado no número 12, é
 frequentemente usado em contextos como a contagem de
 meses no ano (12 meses) e na venda de itens em dúzias

 Sistema Binário: utilizado principalmente em computação, é baseado em 2 dígitos (0 e 1). Todos os dados digitais são processados usando este sistema1

 Sistema Romano: ainda usado em contextos específicos, como a numeração de séculos e capítulos de livros. Utiliza letras como I, V, X, L, C, D e M para representar números

Sistema de numeração decimal (ou base 10)



Número 387

Figura 3.1 | Representação matemática de um número decimal


10 ²	101	10°
3	80	7

•
$$(3 \times 10^2) + (8 \times 10^1) + (7 \times 10^0) =$$

•
$$300 + 80 + 7 = 387_{10}$$
 (387 na base 10)

Numeração binária

- Computadores: 0 e 1 representando níveis de tensão
 - O = geralmente próximo a 0 V
 - 1 = próximo a 3,3V, 5V, etc.



00	100
01	101
10	110
11	111

00110111₂

•
$$(0 * 2^7) + (0 * 2^6) + (1 * 2^5) + (1 * 2^4) + (0 * 2^3) + (1 * 2^2) + (1 * 2^1) + (1 * 2^0) = 55$$

• 0 ou 1 também é chamado de bit (Binary Digit)

• 8 bits = 1 byte

· Internamente o computador usa apenas binário

 Octal e hexadecimal são usados pois são mais curtos e relativamente fáceis de converter de/para binário

•
$$55_{10} = 110111_2 = 67_8 = 37_{16}$$

•
$$167_8 = (1 * 8^2) + (6 * 8^1) + (7 * 8^0) = 64 + 48 + 7 = 119_{10}$$

_		
	cta	
	LLa	ш.

0	10	20
1	11	21
2	12	22
3	13	23
4	14	24
5	15	25
6	16	26
7	17	27

Hexadeximal

DECIMAL	HEXADECIMAL
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	А
11	В
12	C
13	D
14	E
15	F

•
$$2F4_{16} = 2^2 F^1 4^0 =$$

•
$$2^2 15^1 4^0 =$$

•
$$(2 * 16^2) + (15 * 16^1) +$$

 $(4 * 16^0) =$

•
$$512 + 240 + 4 = 756_{10}$$

DECIMAL	BINÁRIO	OCTAL	HEXADECIMAL	
0	0	0	0	
1	1	1	1	
2	10	2	2	
3	11	3	3	
4	100	4	4	
5	101	5	5	
6	110	6	6	
7	111	7	7	
8	1000	10	8	
9	1001	11	9	
10	1010	12	А	
11	1011	13	В	
12	1100	14	С	
13	1101	15	D	
14	1110	16	E	
15	1111	17	F	

1	0	1	0	0	1	0	1
8	4	2	1	8	4	2	1


A 5

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	0	1	0	1

16	1
А	5

Armazenar o número 65000₁₀ na memória

Como em um byte "cabe" um número entre 0 e 255, podemos pensar em usar a base 256, cada byte sendo um "dígito"



Ordem dos bytes: Little-Endian na arquitetura x86