

NV32F100x UART 串口通信编程



第一章 所有库函数简介

库函数列表

void UART_Init(UART_Type *pUART, UART_ConfigType *pConfig)

串口初始化

uint8_t UART_GetChar(UART_Type *pUART)

接收字符函数

void UART PutChar(UART Type *pUART, uint8 t u8Char)

发送字符函数

void UART_SetBaudrate(UART_Type *pUART, UART_ConfigBaudrateType *pConfig)

波特率设置

void UART_EnableInterrupt(UART_Type *pUART, UART_InterruptType InterruptType)

开启串口中断

void UART_DisableInterrupt(UART_Type *pUART, UART_InterruptType InterruptType)

关闭串口中断

uint16_t UART_GetFlags(UART_Type *pUART)

获取 UART 所有状态标志位

uint8_t UART_CheckFlag(UART_Type *pUART, UART_FlagType FlagType)

检查目标状态标志位

void UART_SendWait(UART Type *pUART, uint8_t *pSendBuff, uint32_t u32Length)

查询方式发送字符

寄存器操作的内联函数,调用内联函数和直接操作寄存器效率一样高

uint8_t UART_ReadDataReg(UART_Type *pUART)

返回 UART 读取的数据

void UART_WriteDataReg(UART_Type *pUART, uint8_t u8Char)

发送 UART 数据

uint8 t UART CharPresent(UART Type *pUART)

返回接收器满标志位

void UART_EnableTx(UART_Type *pUART)

打开发送使能

UART_DisableTx(UART_Type *pUART)

关闭发送使能

void UART EnableRx(UART Type *pUART)

打开接收使能

void UART_DisableRx(UART_Type *pUART)

关闭接收使能

void UART EnableLoopback(UART Type *pUART)

选择循环模式

UART_EnableSingleWire(UART_Type *pUART)

选择单线模式

void UART Set8BitMode(UART Type *pUART)



选择 8bit 数据模式

UART Set9BitMode(UART Type *pUART)

选择 9bit 数据模式

UART_EnableTxCompleteInt(UART_Type *pUART)

打开发送完成的中断使能

void UART EnableRxBuffFullInt(UART Type *pUART)

打开接收器满的中断使能

UART DisableTxBuffEmptyInt(UART Type *pUART)

关闭发送器空的中断使能

void UART DisableTxCompleteInt(UART Type *pUART)

关闭发送完成的中断使能

void UART DisableRxBuffFullInt(UART Type *pUART)

关闭接收器满的中断使能

void UART_PutBreak(UART_Type *pUART)

将断点字符加入发送队列

uint8_t UART_IsTxComplete(UART_Type *pUART)

返回发送完成中断位的值

uint8 t UART IsTxBuffEmpty(UART Type *pUART)

返回发送器空中断标志位的值

uint8 t UART IsRxBuffFull(UART Type *pUART)

返回接收器满中断标志位的值

UART 特性说明

- *具有单独使能的双缓冲传送器和接收器
- *可编程波特率(13 位模数分频器)
- *中断驱动或轮询操作:
- *传送数据寄存器为空且传送完成
- *接收数据寄存器已满
- *接收溢出、奇偶错误、成帧错误和噪声错误
- *空闲接收器检测
- *接收引脚上的活动边沿
- *支持 LIN 的分割符检测
- *硬件奇偶生成和校验
- *可编程 8 位或 9 位字符长度
- *可编程 1 位或 2 位停止位
- *由闲置线路或地址标志唤醒接收器
- *可选 13 位分隔字符生成/11 位分隔字符检测
- *可选择传送器输出极性
- *唤醒接收器通过空闲线或地址标记

UART 使用说明

串口只需要配置时钟源,波特率,打开 UART 系统时钟和 UART 使能,UART 就可以工作了,最常用的 UART



8bit 数据发送, 但也有需要添加奇偶校验位, 添加中断发送等等, 根据个人需求添加以后的库函数即可。

1.1 串口初始化

串口初始化步骤如下:

- 1.使能 UART 时钟
- 2.设置 UART 的复用引脚
- 3.在配置 UART 的时候,禁止 UART 的发送与接收
- 4.设置 UART 数据格式、奇偶校验方式
- 5.计算并设置 UART 波特率用于通信
- 6.使能 UART 发送和接收

函数名	UART_Init
函数原形	UART_Init(UART_Type *pUART, UART_ConfigType *pConfig)
功能描述	以配置结构体 pConfig 来初始化 UART 对象
输入参数	配置结构体 UART_ConfigType,模块结构体 UART_Type
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	先设置配置结构体, UART_Init(UARTO, &UART_Config);

*

*@基本的初始化串口操作, 关中断, 无硬件流控制

*

*@无返回

*

```
***************************
```

```
void UART_Init(UART_Type *pUART, UART_ConfigType *pConfig)
{
    uint16_t u16Sbr;
    uint8_t u8Temp;
    uint32_t u32SysClk = pConfig->u32SysClkHz;//定义系统时钟
    uint32_t u32Baud = pConfig->u32Baudrate;//定义波特率
    /* 检查配置第几个串口模块 */
    ASSERT((pUART == UART0) || (pUART == UART1) || (pUART == UART2));
    /* 设置时钟选通控制用来选择相应的 UART 口 */
    if (pUART == UART0)
    {
```

www. navota. com 4 纳瓦特

SIM->SCGC |= SIM_SCGC_UARTO_MASK;//使能相应功能位,选通对应 UART



```
#if defined (CPU NV32)
   else if (pUART == UART1)
       SIM->SCGC |= SIM SCGC UART1 MASK;//同上
   }
   else
       SIM->SCGC |= SIM SCGC UART2 MASK;//同上
#endif
   /*确保在我们进行配置时,禁止发送和接收*/
   pUART->C2 &= ~(UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK );
   /* 配置 UART 为 8 位模式, 无奇偶校验位 */
    pUART->C1 = 0;
   /* 波特率计算 */
    u16Sbr = (((u32SysClk)>>4) + (u32baud>>1))/u32baud;
   /*把当前数据存放在串口波特率寄存器中,且 SBR 位清 0,即波特率发生器被禁止*/
   u8Temp = pUART->BDH & ~(UART BDH SBR MASK);
   pUART->BDH = u8Temp |UART BDH SBR(u16Sbr >> 8);
   pUART->BDL = (uint8 t)(u16Sbr & UART BDL SBR MASK);
   /*使能 UART 接收和发送 */
   pUART->C2 \models (UART\_C2\_TE\_MASK \mid UART\_C2\_RE\_MASK );
```

1.2 接收字符函数

函数名	UART_GetChar
函数原形	UART_GetChar(UART_Type *pUART)
功能描述	获取 pUART 对象收到的数据
输入参数	pUART 对象
输出参数	无
返回值	获取 pUART 获得的数据
先决条件	已初始化 UART
函数使用实例	UART_GetChar(UARTO) ;

*



1.3 发送字符函数

函数名	UART_PutChar
函数原形	UART_PutChar(UART_Type *pUART, uint8_t u8Char)
功能描述	pUART 发送数据 u8Char
输入参数	pUART 对象, 要发送的数据 u8Char
输出参数	无
返回值	无
先决条件	已初始化 UART
函数使用实例	UART_PutChar(UART0,0x5c); 发送的数据为 5c

```
********************
```

*

```
*@发送一个字符.
```

*

*@输入 pUART 一个 UART 口的基址

*@输入 u8Char 发送的字符

*

*@无返回

void UART_PutChar(UART_Type *pUART, uint8_t u8Char)



```
/* 一直等待,直到缓冲区为空*/
while (!(pUART->S1 & UART_S1_TDRE_MASK));
/* 发送字符到数据寄存器 */
pUART->D = (uint8_t)u8Char;
}
```

1.4 波特率设置

```
函数名
                      UART SetBaudrate
函数原形
                      UART_SetBaudrate(UART_Type *pUART, UART_ConfigBaudrateType *pConfig)
功能描述
                      设置 pUART 的波特率
输入参数
                      pUART 对象, 波特率配置结构体 pConfig
输出参数
                      无.
返回值
                      无
先决条件
                      已初始化 UART
函数使用实例
                      UART SetBaudrate(UARTO, &Config T);
* @波特率设置
                       一个 UART 口的基址
* @输入
            pUART
* @输入
            pConfig
                       波特率相关配置
* @无返回
void UART_SetBaudrate(UART_Type *pUART, UART_ConfigBaudrateType *pConfig)
{
   uint8 t u8Temp;
   uint16 tu16Sbr;
   uint32 t u32SysClk = pConfig->u32SysClkHz;
   uint32 t u32baud = pConfig->u32Baudrate;
   /*通道的合法性检查*/
   ASSERT((pUART == UART0) \parallel (pUART == UART1) \parallel (pUART == UART2));
   /*计算波特率 */
   u16Sbr = (((u32SysClk)>>4) + (u32baud>>1))/u32baud;
   /* Save off the current value of the UARTx BDH except for the SBR field */
   u8Temp = pUART->BDH & ~(UART BDH SBR MASK);
```



```
pUART->BDH = u8Temp | UART_BDH_SBR(u16Sbr >> 8);
   pUART->BDL = (uint8 t)(u16Sbr & UART BDL SBR MASK);
   /* Enable receiver and transmitter */
   pUART->C2 |= (UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK );
}
```

1.5 开启 UART 中断

函数名	UART_EnableInterrupt
函数原形	UART_EnableInterrupt(UART_Type*pUART,UART_InterruptType
	InterruptType)
功能描述	使能 UART 对应 InterruptType 类型的中断
输入参数	pUART 对象, 中断类型
输出参数	无
返回值	无
先决条件	已初始化 UART
函数使用实例	UART_EnableInterrupt(UARTO,UART_TxCompleteInt); 开启UARTO 传输完成
	中断

if (InterruptType == UART_TxBuffEmptyInt) //发送中断使能

```
详细配置见技术手册 7.4.6.4 UART 控制寄存器 2 和 7.4.6.7 UART 控制寄存器 3
* @ 开启 UART 中断
* @輸入
         pUART
                    UART 口的基址
* @输入
                     中断类型
         InterruptType
*@无返回
********************************
void UART_EnableInterrupt(UART_Type *pUART, UART_InterruptType InterruptType)
  /* 通道合法性检查*/
  ASSERT((pUART == UART0) \parallel (pUART == UART1) \parallel (pUART == UART2));
```



```
pUART->C2 |= UART_C2_TIE_MASK;
else if (InterruptType == UART_TxCompleteInt) //传输完成中断使能
{
    pUART->C2 |= UART C2 TCIE MASK;
else if (InterruptType == UART_RxBuffFullInt) //接收器中断使能
    pUART->C2 |= UART C2 RIE MASK;
else if (InterruptType == UART IdleLineInt) //空闲线中断使能
{
    pUART->C2 |= UART_C2_ILIE_MASK;
else if (InterruptType == UART RxOverrunInt) //过载中断使能
    pUART->C3 |= UART_C3_ORIE_MASK;
else if (InterruptType == UART NoiseErrorInt) //噪声错误中断使能
{
    pUART->C3 |= UART_C3_NEIE_MASK;
else if (InterruptType == UART FramingErrorInt) //帧错误中断使能
    pUART->C3 |= UART C3 FEIE MASK;
else if (InterruptType == UART ParityErrorInt) // 奇偶校验中断使能
{
   pUART->C3 |= UART C3 PEIE MASK;
}
else
    /* un-supported Interrupt type */ //其他暂不支持类型的中断
```



1.6 关闭 UART 中断

函数名	UART_DisableInterrupt
函数原形	UART_DisableInterrupt(UART_Type*pUART,UART_InterruptType
	InterruptType)
功能描述	禁止 UART 对应 InterruptType 类型的中断
输入参数	pUART 对象, 中断类型 InterruptType
输出参数	无
返回值	无
先决条件	已初始化 UART
函数使用实例	UART_DisableInterrupt(UARTO, UART_TxCompleteInt);禁止 UARTO 传输完成 中断
/ \pu \pu	**************************************

```
* @关闭 UART 中断
* @输入
           pUART
                   UART 端口的基址
* @输入
           InterruptType
                      中断类型
*@无返回
        ***********************
void UART_DisableInterrupt(UART_Type *pUART, UART_InterruptType InterruptType)
   /* 断言检测通道合法性*/
   ASSERT((pUART == UART0) \parallel (pUART == UART1) \parallel (pUART == UART2));
   /*以下中断类型与上面函数相同,详见技术手册*/
   if (InterruptType == UART_TxBuffEmptyInt)
   {
      pUART->C2 &= (~UART_C2_TIE_MASK);
   else if (InterruptType == UART_TxCompleteInt)
```

pUART->C2 &= (~UART_C2_TCIE_MASK);

}



```
else if (InterruptType == UART_RxBuffFullInt)
    pUART->C2 &= (~UART C2 RIE MASK);
else if (InterruptType == UART_IdleLineInt)
{
    pUART->C2 &= (~UART C2 ILIE MASK);
else if (InterruptType == UART_RxOverrunInt)
    pUART->C3 &= (~UART C3 ORIE MASK);
else if (InterruptType == UART_NoiseErrorInt)
{
    pUART->C3 &= (~UART_C3_NEIE_MASK);
else if (InterruptType == UART FramingErrorInt)
    pUART->C3 &= (~UART_C3_FEIE_MASK);
}
else if (InterruptType == UART ParityErrorInt)
{
    pUART->C3 &= (~UART_C3_FEIE_MASK);
}
else
```

1.7 状态标志获取

函数名	UART_GetFlags
函数原形	UART_GetFlags(UART_Type *pUART)
功能描述	获取 pUART 对应的中断标识位
输入参数	pUART 对象
输出参数	无
返回值	标志位的值



已初始化 UART 函数使用实例 UART GetFlags(UARTO);获取 UARTO 的标志位的值 *@用来返回两个UART状态寄存器中的一些状态标志位。 pUART UART 端口的基址 * @输入 *@返回一个16位的标志数 ***************************** uint16_t UART_GetFlags(UART_Type *pUART) uint16_t u16StatusFlags = 0;//先清空标志位 u16StatusFlags = pUART->S2; //将状态寄存器 2 的值赋给标志参数 u16StatusFlags = (u16StatusFlags<<8)| pUART->S1; //两个状态寄存器拼接赋给标志参数 return u16StatusFlags; //返回标志参数的值 }

1.8 检查状态标志位

函数名 UART_CheckFlag 函数原形 UART CheckFlag(UART Type *pUART, UART FlagType FlagType) 功能描述 获取 pUART 对应的中断标识位 输入参数 pUART 对象 输出参数 无 返回值 标志位的值是否为1 先决条件 已初始化 UART 函数使用实例 UART CheckFlag (UARTO, FlagType);

*@检查是否有标志位被置位

ı.

*@输入 pUART UART 端口的基址

*@输入 FlagType 标志位类型

* @返回 1.该标志位被置位 * 0.该标志位被清除

*



```
uint8_t UART_CheckFlag(UART_Type *pUART, UART_FlagType FlagType)
{
    uint16_t u16StatusFlags = 0;
    u16StatusFlags = UART_GetFlags(pUART);
    return (u16StatusFlags & (1<<FlagType));
}</pre>
```

1.9 查询方式发送字符

```
函数名
                     UART SendWait
函数原形
                     UART_SendWait(UART_Type
                                                                     uint32_t
                                          *pUART,
                                                  uint8_t
                                                          *pSendBuff,
                     u32Length)
功能描述
                     查询方式发送长度为 u32Length
输入参数
                     pUART 对象,字符,长度 u32Length
输出参数
                     无
返回值
                     无
先决条件
                     已初始化 UART
                     UART_SendWait(UARTO, &pSendBuff, 0x50);uart0 发送 50 个字符
函数使用实例
```

```
*@通过轮询的方式发送一串字符
                UART 口的基址
* @输入
        pUART
        pSendBuff 指向被发送的缓冲区
* @输入
* @输入
                字符串长度
        u32Length
* @无返回
****************************
void UART_SendWait(UART_Type *pUART, uint8_t *pSendBuff, uint32_t u32Length)
{
  uint8_t u8TxChar;
  uint32_t i;
  for (i = 0; i < u32Length; i++)
     u8TxChar = pSendBuff[i];
     while (!UART_IsTxBuffEmpty(pUART))
```





第二章 样例程序

2.1 串口中断例程

}

```
*@ 简介 利用一次外部中断触发回调函数,通过按键 SW1 触发中断,使得串口打印字符串,通过串口调
         试助手观察,本例程提供了一个串口中断服务框架。
#include "common.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "UART_app.h"
#include "sysinit.h"
#define SEND_BUF_LEN
                       50
uint8_t send_buf[SEND_BUF_LEN]; //发送缓冲区
volatile uint8_t u8IsSendDone; //定义发送完成标志位
void printf_int(int8* str)
   uint32 len = 0;
   u8IsSendDone = 0;
   while(*str)
   {
       send_buf[len++] = *str;
       str++;
       if (len >= (SEND_BUF_LEN-1))
           send_buf[SEND_BUF_LEN-1] = 0;
           break;
       }
```

www. navota. com 15 **纳瓦特**



```
UART SendInt(UART1, send buf, len);//UART1 口串口发送初始化
}
/*串口数据发送完成函数*/
void UART SendDone(void)// 发送完成时,将标志位置位
{
   u8IsSendDone = 1;
int main (void)
   UART ConfigType sConfig;
   /*执行系统初始化*/
   sysinit();
   u8IsSendDone = 1;
   sConfig.u32SysClkHz = BUS CLK HZ; //配置系统时钟和波特率
   sConfig.u32Baudrate = UART PRINT BITRATE;
   UART Init(UART1,&sConfig); //初始化串口 1
   UART SetTxDoneCallback(UART1, UART SendDone);
   UART_SetCallback(UART_HandleInt);//串口中断回调函数
   LED0 Init(); //初始化 LED 灯
   printf("\nRunning the UART Interrupt demo project.\n");
   /* 打开串口1中断 */
   NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn);
   printf_int("\nPrint characters using interrupt mode.\n");
                               /* 等待发送完成 */
   while (!u8IsSendDone);
   printf int("\nrepeat Print characters using interrupt mode.\n");
   while (!u8IsSendDone);
                              /* 等待发送完成 */
   while (1);
2.2 串口环回例程
*@本例程为回环测试,UART1口为正常模式完成收发,UART0口为循环模式
```



```
#include "common.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "uart app.h"
#include "sysinit.h"
#define SEND BUF LEN
#define RECEIVE BUF LEN 1
uint8_t send_buf[SEND_BUF_LEN] = {'L'};
uint8_t receive_buf[RECEIVE_BUF_LEN] = {0};
int main (void)
   UART_ConfigType sConfig;
   /*执行系统初始化*/
   sysinit();
   sConfig.u32SysClkHz = BUS CLK HZ; //选择系统时钟
   sConfig.u32Baudrate = 115200;
                                  //配置波特率为 115200
   LED0 Init();//初始化 LED
   printf("\nRunning the UART Loopback demo project.\n");
   printf("\nEnter any character to echo...\n");
   UART WaitTxComplete(UART1);//等待串口 1 发送完成
   UART Init(UARTO,&sConfig); //初始化串口 0
   UART EnableLoopback(UART0);//开启串口 0 环回,设定 UART0 为循环模式
   UART SetCallback(UART HandleInt);
   /* 禁用串口1收发中断 */
   UART DisableInterrupt(TERM PORT, UART RxBuffFullInt);
   UART DisableInterrupt(TERM PORT, UART TxBuffEmptyInt);
   /* 使能串口1接收溢出中断 */
   UART_EnableInterrupt(UART1, UART_RxOverrunInt);
   NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn);//打开串口 1 中断
   while (1)
    {
       send_buf[0] = UART_GetChar(TERM_PORT); //获取串口 1 上的字符, 存放到发送缓冲区
```



```
UART_SendWait(UART0, send_buf, 1); //发送缓冲区字符到 UART0 口
UART_ReceiveWait(UART0, receive_buf, 1);//把 UART0 的内容放入接收缓冲区中
UART_PutChar(TERM_PORT, receive_buf[0]); //接收缓冲区的数据放入 UART1 口的数据寄存器
}
```

按键 SW1 触发串口中断,在串口调试助手中输入字符串"loopback test"完成环回测试 该样例工程在 nv32_pdk\build\keil\NV32\UART_Loopback_demo 下

2.3 串口查询法例程

```
串口轮回查询样例程序
*********************
#include "common.h"
#include "rtc.h"
#include "uart.h"
#include "sysinit.h"
#define SEND BUF LEN
                      50
uint8 t send buf[SEND BUF LEN] = "\nUART send char by polling\n\r";
int main (void)
   UART ConfigType sConfig;
   /* 执行系统初始化 */
   sysinit();
   sConfig.u32SysClkHz = BUS_CLK_HZ;//选择系统时钟为总线时钟
   sConfig.u32Baudrate = UART PRINT BITRATE;//设置波特率
   UART Init(UART1,&sConfig);//初始化串口 1
   LED0 Init();
   printf("\nRunning the UART_Poll_demo project.\n");//打印运行工程名
   UART SendWait(UART1, send buf, 50);//发送缓冲区的数据放入 UART1 口的数据寄存器中
   while (1);
```

