

NV32F100x ACMP 比较器模块编程示例



第一章 所有库函数简介

库函数列表

使能比较器结果输出

```
void ACMP_Init(ACMP_Type *pACMPx, ACMP_ConfigType *pConfig);
通过结构体 ACMP ConfigType 来初始化 ACMP
void ACMP_DeInit(ACMP_Type *pACMPx);
恢复初始化值
void ACMP ConfigDAC(ACMP Type *pACMPx, ACMP DACType *pDACConfig);
配置 ACMP 内部的 DAC
void ACMP SetCallback(ACMP Type *pACMPx, ACMP CallbackPtr pfnCallback);
设置回调函数
寄存器操作的内联函数,调用内联函数和直接操作寄存器效率一样高
void ACMP InputPinDisable(ACMP Type *pACMPx, uint8 t u8InputPin)
比较器输入使能
void ACMP_DacOutputSet(ACMP_Type *pACMPx, uint8_t u8DacValue)
比较器内部 DAC 输出电压配置
Void ACMP DacReferenceSelect(ACMP Type *pACMPx, uint8 t u8RefSelect)
内部 DAC 参考电压配置
void ACMP DacDisable(ACMP Type *pACMPx)
禁止内部 DAC
void ACMP_DacEnable(ACMP_Type *pACMPx)
使能内部 DAC
void ACMP NegativeInputSelect(ACMP Type *pACMPx, uint8 t u8NegPinSel)
比较器负极输入配置
void ACMP PositiveInputSelect(ACMP Type *pACMPx, uint8 t u8PosPinSel)
比较器正极输入配置
void ACMP_ClrFlag(ACMP_Type *pACMPx)
清比较器中断标识位
uint8_t ACMP_GetFlag(ACMP_Type *pACMPx)
获取比较器中断标识位
void ACMP_DisableInterrupt(ACMP_Type *pACMPx)
禁止比较器中断
void ACMP EnableInterrupt(ACMP Type *pACMPx)
使能比较器中断
void ACMP SelectHyst(ACMP Type *pACMPx, uint8 t u8HystSelect)
设置比较器迟滞
void ACMP DisablePinOut(ACMP Type *pACMPx)
禁止比较器结果输出
void ACMP EnablePinOut(ACMP Type *pACMPx)
```

www. navota. com 2 纳瓦特



void ACMP SelectIntMode(ACMP Type *pACMPx, uint8 t u8EdgeSelect)

设置触发比较器中断模式

void ACMP Disable(ACMP Type *pACMPx)

禁止比较器

void ACMP_Enable(ACMP_Type *pACMPx)

使能比较器

ACMP 特性说明

- *每个 ACMP 最多 4 个输入可以选择, 3 个外部输入和内部 DAC 产生的电压。
- *可以通过 IO 管脚输出,可选择翻转比较器输出。
- *可在比较器输出的下降沿,上升沿,上升或者下降沿触发。
- *可在停止模式下操作。

ACMP 使用说明

- *ACMP 为 mcu 内部比较器,首先需要对其输入选择,中断模式进行初始化。
- *设置好之后 ACMP 就开始工作了,条件满足就会引发中断。
- *运行过程中最好不要做输入选择的配置。不使用 DAC 时,关闭 DAC 以降低功耗。

1.1 ACMP 初始化

函数名	ACMP_Init
函数原形	ACMP_Init(ACMP_Type *pACMPx, ACMP_ConfigType *pConfig)
功能描述	以配置结构体 pConfig 来初始化 ACMP
输入参数	配置结构体 ACMP_ConfigType,模块结构体 ACMP_Type
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	先设置配置结构体, ACMP_Init(ACMPO, &ACMP_Config);

*

*@初始化 ACMP

*

* @param pACMPx ACMP 配置结构体 * @param pConfig control parameters.

*

* @return none.

*

* @ Pass/ Fail criteria: none.

*

* @see ACMP_DeInit.

*

www. navota. com 3 纳瓦特



```
void ACMP Init(ACMP Type *pACMPx, ACMP ConfigType *pConfig)
   if(ACMP0 == pACMPx)
       /* 如果要初始化的为 ACMP0,使能 acmp0 的时钟*/
       SIM->SCGC |= SIM_SCGC_ACMP0_MASK;
       /* 使能 ACMP0 的中断 */
       if(pConfig->sCtrlStatus.bits.bIntEn)
           NVIC_EnableIRQ(ACMP0_IRQn);
    }
   else
    {
       SIM->SCGC |= SIM_SCGC_ACMP1_MASK;
       if(pConfig->sCtrlStatus.bits.bIntEn)
           NVIC_EnableIRQ(ACMP1_IRQn);
    }
   /* neg and pos pin are not equal */
   pACMPx->C0 = pConfig->sPinSelect.byte; // ACMP 输入正负极配置
   ACMP_ConfigDAC(pACMPx, &pConfig->sDacSet ); //ACMP 内部 DAC 配置
   //pACMPx->C1 = pConfig->sDacSet.byte;
   pACMPx->C2 = pConfig->sPinEnable.byte;//外部管脚配置
   pACMPx->CS = pConfig->sCtrlStatus.byte;//
}
```

1.2 配置 ACMP 中的 DAC

函数名	ACMP_ConfigDAC
函数原形	ACMP_ConfigDAC(ACMP_Type *pACMPx, ACMP_DACType *pDACConfig)
功能描述	配置 ACMP 内部 DAC
输入参数	ACMP 模块结构体,以及 DAC 的配置结构体
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	先设置 DAC 配置结构体,ACMP_ConfigDAC(ACMPO, &pDAC_Config);

www. navota. com 4 纳瓦特



第二章 样例程序

2.1 ACMP_demo

说明:比较内部的 DAC 生成的一个电压和外部管脚的电压,外部管脚 PAO 电压低于 DAC 电压产生中断, 并且通过 PAA 输出比较结果

www. navota. com 5 纳瓦特



}

```
sysinit();
   PMC Config.sCtrlstatus.bits.bBandgapEn = 1; //PMC 模块使能 bandgap
   PMC Config.sCtrlstatus.bits.bLvdStopEn = 0; //禁止 PMC 模块关闭低电压检测
   PMC_Config.sCtrlstatus.bits.bLvdRstEn = 0; //禁止 PMC 低电压复位
   PMC_Init(PMC, &PMC_Config);
   PMC DisableLVWInterrupt(PMC);
  //u8Ch = PMC GetLVWFlag(PMC);
   printf("\nRunning the ACMP demo project.\n");
   /* 初始化 ACMP 配置结构体 */
   ACMP Config.sCtrlStatus.bits.bIntEn = TRUE; /* 使能中断,默认情况下比较器下降沿触发中断 */
   ACMP Config.sCtrlStatus.bits.bOutEn = 1; /* 通过引脚 ACMP0 OUT(PA4) */
   ACMP_Config.sPinSelect.bits.bNegPin = 0x3; /* 比较器负极输入为 DAC */
   ACMP Config.sPinSelect.bits.bPosPin = 0; /* 正极输入为外部端口 ACMP0 IN0(PA0) */
   ACMP Config.sDacSet.bits.bEn
                                    = TRUE; /* 使能内部 DAC */
   ACMP Config.sDacSet.bits.bRef
                                   = DAC REF VDDA;
                                                        /* reference:Vdda */
   ACMP Config.sDacSet.bits.bVal
                                   = 0x1F; /* DAC 的输出电压为一半 */
   ACMP Config.sPinEnable.bits.bEn
                                   = TRUE; /* 使能外部引脚 */
   ACMP_SetCallback(ACMP0,FunForCallback);
                                         /* 注册回调函数 */
                                               /* 初始化 ACMP */
   ACMP Init(ACMP0, &ACMP Config);
   ACMP_Enable(ACMP0);
   /*这个时候来使能 ACMP0, ACMP0 就开始 work 了,后面尽量不要再对 ACMP0 的输入做修改*/
// PMC SetMode(PMC,PmcModeStop3);
   //while(1)
   //{
// PMC SetMode(PMC,PmcModeStop3);
   //}
* @ 回调函数
* @param none.
* @return none.
* @ Pass/ Fail criteria: none.
```



```
void FunForCallback(void)
{
    if(ACMP_GetFlag(ACMP0))
    {
        ACMP_ClrFlag(ACMP0);
    }
    printf("\nCallback happens.");
}
```
