

NV32F100x 时钟模块编程示例



第一章 库函数说明

1.1 库函数列表

void OSC Init(OSC ConfigType *pConfig)

通过结构体 OSC_ConfigType 初始化 OSC 函数

void OSC_DeInit(void)

OSC 恢复默认状态函数

void ICS_SetClkDivider(uint32_t u32ClkFreqKHz)

外部参考时钟分频函函数

void FEI_to_FEE(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FEI 模式切换到 FEE 模式, OSC 模块的输出选择振荡器时钟源。

void FEI_to_FBI(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FEI 模式切换到 FBI 模式。

void FEI_to_FBE(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FEI 模式切换到 FBE 模式, OSC 模块的输出选择振荡器时钟源

void FEI_to_FBE_OSC(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由 FEI 模式切换到 FBE 模式, OSC 模块的输出选择输入 EXTAL 引脚的外部时钟源

void FEI_to_FEE_OSC(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由 FEI 模式切换到 FEE 模式,OSC 模块的输出选择输入 EXTAL 引脚的外部时钟源

void FEE to FEI(ICS ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FEE 模式切换到 FEI 模式

void FEE_to_FBI(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FEE 模式切换到 FBI 模式

void FEE_to_FBE(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FEE 模式切换到 FBE 模式

void FBI_to_FBE(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FBI 模式切换到 FBE 模式

void FBI_to_FEE(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FBI 模式切换到 FEE 模式

void FBI_to_FBILP(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FBI 模式切换到 FBILP 模式

void FBI to FEI(ICS ConfigType *pConfig)

www. navota. com 2 纳瓦特



```
ICS 的工作模式由当前 FBI 模式切换到 FEI 模式
```

void FBE to FBI(ICS ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FBE 模式切换到 FBI 模式

void FBE to FEE(ICS ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FBE 模式切换到 FEE 模式

void FBE_to_FEI(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FBE 模式切换到 FEI 模式

void FBELP_to_FBE(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FBELP 模式切换到 FBE 模式

void FBE_to_FBELP(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FBE 模式切换到 FBELP 模式

void FBILP_to_FBI(ICS_ConfigType *pConfig)

ICS 的工作模式由当前 FBELP 模式切换到 FBI 模式

void ICS_Trim(uint16_t u16TrimValue)

内部时钟调整函数(IRC)

void ICS Init(ICS ConfigType *pConfig)

通过结构体 ICS ConfigType 初始化 ICS 函数

void ICS_DeInit(void)

ICS 模块恢复默认状态函数

寄存器操作的内联函数,调用内联函数和直接操作寄存器的效率一样

void ICS EnableInt(void)

Loss of lock 中断使能

void ICS DisableInt(void)

禁用 Loss of lock 中断

void ICS_EnableClockMonitor(void)

使能时钟模拟

void ICS_DisableClockMonitor(void)

禁用时钟模拟

void ICS_SetBusDivider(uint8_t u8BusDivide)

对选中的输出时钟源进行分频

void OSC_Enable(void)

使能 OSC 模块

void OSC Disable(void)

禁用 OSC 模块

www. navota. com 3 纳瓦特



void OSC_SetLowRange(void)

选择低频范围

void OSC_SetHighRange(void)

选择高频范围

void OSC SetHighGain(void)

选择高增益模式

void OSC SetLowGain(void)

选择低功耗模式

void OSC_SelectCrystal(void)

OSC 输出模块选择振荡器时钟源

void OSC SelectClock(void)

OSC 输出时钟选择来自 EXTAL 引脚的外部时钟源

void OSC_ActiveInStop(void)

OSC 在停止模式下保持使能

void OSC InactiveInStop(void)

OSC 时钟停止模式下禁用

1.2 振荡器 OSC 模块特性

- *支持 32kHz 晶振(低范围模式)
- *支持 4-48 MHz 晶振和谐振器(高范围模式)
- *自动增益控制(AGC),可使用低功耗模式优化两个频率范围内的功耗(低增益模式)
- *两种频率范围内均具有高增益选项: 32 kHz, 4-48 MHz
- *电压和频率滤波功能,确保时钟频率和稳定性
- *支持通过 ICS 使能

1.3 内部时钟 ICS 模块特性

- *内置 FLL, 倍频为 1280
- *内部时钟和外部时钟源都可以作为 FLL 的参考输入
- *针对外部时钟提供了基准分频器
- *外部时钟需要先调整到 31.25 39.0625 kHz 之间
- *内部时钟源有9位有效修调位
- *内部和外部时钟源都可以作为 MCU 的时钟参考源
- *无论选择哪个时钟作为时钟源,都可以对其进行分频
 - ❖ 针对时钟分频器提供3位选择

www. navota. com 4 纳瓦特



- ◆ 可用分频比为: 1、2、4、8、16、32、64、128 (OSC_CR[RANGE]=0); 32、64、128、256、512、1024 (OSC_CR[RANGE]=1)
- *FLL 内部启用模式在退出复位后被自动选中
- *可选数字控制振荡器(DCO)优化的频率范围
- *FLL 锁定检测器和外部时钟监控器
 - ❖ 具有中断功能的 FLL 锁定检测器
 - ❖ 具有复位功能的外部参考时钟监视器
- *数字控制振荡器针对 40-48MHz 频率范围进行了优化

1.4 OSC 模块使用说明

- *选择输出时钟的来自振荡器时钟还是 EXTAL 引脚的外部时钟源
- *选择外部时钟的频率范围
- *设置 OSC 的工作模式, 低功耗和高增益

OSC 模块的具体设置请参阅参考手册

1.5 ICS 模块使用说明

- *选择 ICS 的工作模式(具体包括 ISC 输出时钟源的选择、FLL 输入时钟源的选择和低功耗选择)
- *当选择外部时钟,设置 RDIV 对外部时钟分频
- *设置 BDIV 对选中 ICS 输出时钟源进行分频

ICS 模块具体时钟配置请参阅参考手册

第二章 时钟模式配置

2.1 OSC 模块初始化

2.1.1 OSC 控制寄存器 (OSC CR)

| 位 | 描述 |
|-------|--------------------------------|
| 7 | OSC 使能 |
| OSCEN | 使能 OSC 模块。OSC 模块也可通过 ICS 模块使能。 |
| | 0 OSC 模块禁用。 |
| | 1 OSC 模块使能。 |
| 6 | 此字段为保留字段。 |
| 保留 | 此只读字段为保留字段且值始终为0。 |



| - 17 | |
|---------|---|
| 5 | 停止模式下的 OSC 使能 |
| OSCSTEN | 控制 OSC 时钟在 MCU进入停止模式且 OSCEN 置位时是否保持使能。如果 ICS 请求 OSC |
| | 使能,则 OSCSTEN 无效。 |
| | 0 OSC 时钟在停止模式下禁用。 |
| | 1 OSC 时钟在停止模式下保持使能。 |
| 4 | OSC 输出选择 |
| OSCOS | 选择 OSC 模块的输出时钟。 |
| | 0 选择来自 EXTAL 引脚的外部时钟源。 |
| | 1 选择振荡器时钟源。 |
| 3 | 此字段为保留字段。 |
| 保留 | 此只读字段为保留字段且值始终为 0。 |
| 2 | 频率范围选择 |
| RANGE | 选择 OSC 模块的频率范围。 |
| | 0 32 kHz 的低频范围。 |
| | 1 4-48MHz 的高频范围。 |
| 1 | 高增益振荡器选择 |
| HGO | 控制 OSC 工作模式。 |
| | 0 低功耗模式 |
| | 1 高增益模式 |
| 0 | OSC 初始化 |
| OSCINIT | 该字段在振荡器初始化周期完成后置位。 |
| | 0 振荡器初始化未完成。 |
| | 1 振荡器初始化已完成。 |
| | |

| 函数名 | OSC_Init |
|--------|---|
| 函数原形 | OSC_Init(OSC_ConfigType *pConfig) |
| 功能描述 | 配置结构体 pConfig 来初始化 OSC |
| 输入参数 | OSC 的配置结构体 OSC_ConfigType |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 函数使用实例 | 先设置 OSC 配置结构体,OSC_Init(&pConfig->oscConfig) |

*

*@ 概要 使用给定的参数初始化 XOSC

*

*@参数【输入】 pConfig 指向 osc 配置结构体

*

* @ 无返回

*

void OSC_Init(OSC_ConfigType *pConfig)



```
uint8
     cr = 0;
if(pConfig->bGain) /*高增益振荡器选择*/
   /* 选择高增益模式 */
   cr |= OSC_CR_HGO_MASK; /* 变阻器必须增加到 200K */
if(pConfig->bRange) /*频率范围的选择*/
   cr |= OSC_CR_RANGE_MASK; /*选择高频范围*/
if(pConfig->bStopEnable) /*停止模式下的 OSC 使能*/
   cr |= OSC_CR_OSCSTEN_MASK; /*OSC 在停止模式下保持使能*/
if(pConfig->bIsCryst) /*OSC 输出选择*/
   cr |= OSC CR OSCOS MASK; /*选择振荡器时钟*/
if(pConfig->bEnable) /*OSC 使能*/
   cr |= OSC CR OSCEN MASK;
OSC->CR = cr; /*数值写入控制寄存器*/
if(pConfig->bWaitInit) /*等待初始化完成*/
   while(!(OSC->CR & OSC_CR_OSCINIT_MASK));
```

2.2 外部时钟源分频

当选择外部时钟作为 FLL 的输入时钟源时,通过对 ICS_C1 寄存器 RDIV 进行配置,实现外部时钟分频,ICS_C1 寄存器,详细内容请查看参考手册

| 5-3 | 参考时钟分频系数,参考时钟的分频结果必须是 31.25 - 39.0625 kHz | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|--|--|
| RDIV | | OSC_CR[RANGE]=0 | OSC_CR[RANGE]=1 | | |
| | 000 1 | | 32 | | |
| | 001 | 2 | 64 | | |
| | 010 | 4 | 128 | | |
| | 011 | 8 | 256 | | |

www. navota. com 7 纳瓦特



| 100 | 16 | 512 |
|-----|-----|------|
| 101 | 32 | 1024 |
| 110 | 64 | 2048 |
| 111 | 128 | 保留 |

对外部参考时钟进行分频,使得分频结果在 31.25 - 39.0625 kHz 内,在函数中已定义一些外部时钟频率值,如要使用其他外部时钟频率,可在此函数中添加,外部时钟频率宏观定义在 nv32.config.h 文件中

```
函数名
                   ICS SetClkDivide
函数原形
                   ICS_SetClkDivider(uint32_t u32ClkFreqKHz)
功能描述
                   对输入FLL锁频环的外部时钟进行分频
输入参数
                   外部参考时钟频率: u32ClkFreqKHz
输出参数
                   无
返回值
                   无
先决条件
                   ICS 初始化中选择外部时钟作为 FLL 的输入时钟源
                   先设置外部时钟频率 , ICS_SetClkDivider(pConfig->u32ClkFreq);
函数使用实例
```

```
* @ 概要 对外部参考时钟进行分频,使得分频结果在 31.25 - 39.0625 kHz 内
*@ 参数【输入】 u32ClkFreqKHz 参考时钟频率.
* @ 无返回
void ICS SetClkDivider(uint32 t u32ClkFreqKHz)
  switch(u32ClkFreqKHz)
     case 8000L:
     case 10000L:
        /* 8MHz or 10MHz */
        ICS->C1 = (ICS->C1 & ~(ICS C1 RDIV MASK)) | ICS C1 RDIV(3);/* 现在分频结果是
8000/256 = 31.25K */
      /* 分频结果 10000/256 = 39.0625K */
        Break:
        break:
     case 4000L:
        /* 4MHz */
        ICS->C1 = (ICS->C1 & ~(ICS_C1_RDIV_MASK)) | ICS_C1_RDIV(2);/* 分频结果 4000/128 =
31.25K */
        break;
     case 16000L:
```



```
/* 16MHz */
            ICS->C1 = (ICS->C1 & ~(ICS_C1_RDIV_MASK)) | ICS_C1_RDIV(4);/* 分频结果 16000/512
= 31.25K */
            break;
       case 20000L:
           /* 20MHz */
                                                                              /* 分频结果
           ICS->C1 = (ICS->C1 & \sim(ICS_C1_RDIV_MASK)) \mid ICS_C1_RDIV(4);
20000/512 = 39.0625K */
           break;
       case 32L:
           /* 32KHz */
           ICS->C1 &= \sim(ICS_C1_RDIV_MASK);
            break;
       default:
            break;
    }
}
```

2.3 时钟模式选择

ISC 的时钟模式通过 ICS_CI 寄存器 CLKS、IRFS 位和 ICS_C2 寄存器 LP 位进行选择

ICS_C1 寄存器,详细内容请查看参考手册

| 位 | 描述 |
|-----------------|---|
| 7-6 | 输出时钟源选择 |
| CLKS | 00 FLL 的输出 |
| | 01 内部时钟源 |
| | 10 外部时钟源 |
| | 11 保留, 默认值为 00。 |
| 2 | FLL 参考时钟源选择 |
| IREFS | 0 选择外部参考时钟源 |
| | 1 选择内部参考时钟源 |
| 1 | 内部 IRC 时钟源使能 |
| IRCLKEN | 0 内部 IRC 不工作 |
| | 1 内部 IRC 工作 |
| 0 | 内部参考时钟源 STOP 模式下是否有效 |
| IREFSTEN | 0 在 STOP 模式下内部时钟源不工作 |
| | 1 如果 IRCLKEN 有效,或者在 FEI,FBI,FBILP 进入 STOP 模式,在 STOP 模式下内部 |
| | 时钟源保持使能 |

ICS C2 寄存器

| | 位 | 描述 |
|--|---|----|

www. navota. com 9 纳瓦特



| 7-5 | 内部时钟源分频参数 | | |
|------|------------------------------------|--|--|
| BDIV | 000 对选中的时钟源做 1 分频 | | |
| | 001 对选中的时钟源做 2 分频 (复位初始值) | | |
| | 010 对选中的时钟源做 4 分频 | | |
| | 011 对选中的时钟源做 8 分频 | | |
| | 100 对选中的时钟源做 16 分频 | | |
| | 101 对选中的时钟源做 32 分频 | | |
| | 110 对选中的时钟源做 64 分频 | | |
| | 111 对选中的时钟源做 128 分频 | | |
| 4 | 低功耗选择 | | |
| LP | 0 在 bypass 模式 FLL 不会被禁止 | | |
| | 1 除非 debug 模式,FLL 将会禁止在 bypass 模式。 | | |
| 3-0 | 此字段为保留字段。 | | |
| 保留 | 此只读字段为保留字段且值始终为 0。 | | |

2.3.1FLL 内部启用(FEI)

FLL 内部启用(FEI)模式是默认工作模式,该模式下 ICSOUT 时钟从 FLL 时钟获得,FLL 时钟由内部参考时钟控制。FLL 环路将频率锁定到内部参考时钟频率的 1280 倍。内部参考时钟源已启用。寄存器配置如下;

- (1) 00b 写入 ICS_C1[CLKS]: 选择 FLL 的输出作为 ICSOUT 输出参考时钟。
- (2) 1b 写入 ICS C1[IREFS]: 选择内部时钟作为 FLL 参考时钟。
- FLL 输出时钟频率=内部参考时钟频率*1280

ICS 输出时钟频率=FLL 输出时钟频率/BDIV

片上 RC 振荡器, 范围为 31.25 - 39.0625 kHz (MCU 出厂校准值为 37.5KHz), 作为 FLL 输入的基准 表 3-1 基于内部参考的可行的的 ICS 总线频率

| 基准 | | ICSOUTCLK |
|----|----------|--------------------------|
| | BDIV=0 | 40MHz~50MHz ¹ |
| | BDIV=1 | 20MHz~25MHz |
| | BDIV=2 | 10MHz~12.5MHz |
| | BDIV=4 | 5MHz~6.25MHz |
| | BDIV=8 | 2.5MHz~3.125MHz |
| | BDIV=16 | 1.25MHz~1.5625MHz |
| | BDIV=32 | 625kHz~781.25kHz |
| | BDIV=64 | 312.5kHz~390.625kHz |
| | BDIV=128 | 156.25kHz~195.3125kHz |

注; FEI 模式下默认 BDIV=1,可在 ICS 初始化函数中更改 BDIV 分频系数

www. navota. com 10 纳瓦特



2.3.2 FLL 外部启用 (FEE)

在"FLL 外部启用"模式下,ICSOUT 时钟从 FLL 时钟获得,FLL 时钟由外部参考时钟源控制。FLL 环路将 FLL 频率锁定到外部基准频率(由 ICS_C1[RDIV]和 OSC_CR[RANGE]选择)的 1280 倍。外部参考时钟源已启用。寄存器配置如下;

- (1) 00b 写入 ICS_C1[CLKS]: 选择 FLL 的输出作为 ICSOUT 的输出参考时钟
 - (2) 0b 写入 ICS C1[IREFS]: 选择外部时钟作为 FLL 的参考时钟
- (3)对 ICS_C1[RDIV]和 OSC_CR[RANGE]进行写操作可将外部参考时钟分频到 31.25kHz 至 39.0625kHz 范围内。外部参考时钟的分频结果必须在 31.25 39.0625 kHz 之间,这样 FLL 才可以锁频。

FLL 的输出时钟频率=外部参考时钟/RDIV*1280

ICS 输出时钟频率=FLL 的输出时钟频率/BDIV

该模式下 ICS 输出时钟的计算如下;

将 ICS 的时钟模式配置为 FEE 模式,选择外部时钟时钟频率为 16MHz;由于需要将外部时钟频率分频到 26K~45K 之间,则向 ICS CI[RDIV]寄存器写入 100B,对外部时钟进行 512 倍分频。

输入 FLL 的外部基准频率=16M/512=31.25K

FLL 输出频率=31.25K*1280=40M

通过对ICS_C2[BDIV]寄存器写入数值,实现对选中的ICS输出时钟源进行分频,假如写入ICS_C2[BDIV]寄存器的数值为001B,则对时钟源进行2分频。

ICS 输出时钟频率=40M/2=20M

| 函数名 | FEI_to_FEE |
|--------|-------------------------------------|
| 函数原形 | FEI_to_FEE(ICS_ConfigType *pConfig) |
| 功能描述 | 使 ICS 的工作模式由当前的 FEI 模式切换到 FEE 模式 |
| 输入参数 | ICS 的配置结构体 ICS_ConfigType |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 当前的工作模式位 FEI 模式 |
| 函数使用实例 | 先设置 ICS 配置结构体 , FEI_to_FEE(pConfig) |

* @ ICS 的工作模式由当前的 FEI 模式切换为 FEE 模式,对选中的输出时钟源做 2 分频

* @ OSC 模块的输出时钟选择振荡器时钟源

*

* @ 输入 pConfig 指向 ICS 配置结构体

* @ 无返回



```
void FEI to FEE(ICS ConfigType *pConfig)
   /* 使能 OSC */
   OSC Init(&pConfig->oscConfig); /*OSC 模块初始化*/ OSC 模块的输出时钟选择振荡器时钟源
   /* 对外部参考时钟进行分频,可将外部时钟分频到 31.25k~39.0625k 之间*/
   ICS SetClkDivider(pConfig->u32ClkFreq);
   /*将 FLL 的参考时钟选择为外部时钟*/
   ICS->C1 = ICS->C1 & ~ICS C1 IREFS MASK;
   /*等待 FLL 参考时钟变为外部时钟*/
  #if defined(IAR)
   asm(
   "nop \n"
   "nop \n"
    );
 #elif defined( MWERKS )
    asm{
    nop
    nop
    };
 #endif
while(ICS->S & ICS_S_IREFST_MASK);
/* 等待 FLL 时钟成为 ICS 输出时钟源*/
while(!(ICS->S & ICS S LOCK MASK));
/* 现在 FLL 输出时钟变时钟频率等于 FLL 参考时钟分频结果乘以 FLL 的倍频系数 FLL 的倍频系数请参考
参考手册 */
#if defined(CPU_NV32)
/*对选中的 ICS 输出时钟源做 2 分频*/
   if(((ICS->C2 & ICS C2 BDIV MASK)>>5)!=1)
   {
       ICS->C2 = (ICS->C2 & ~(ICS_C2_BDIV_MASK)) | ICS_C2_BDIV(1);
#else
   ICS->C2 = (ICS->C2 & ~(ICS_C2_BDIV_MASK)) | ICS_C2_BDIV(0);
#endif
   /* 完成对选中的 ICS 输出时钟源做 2 分频,系统/总线时钟时频率为设置的目标频率*/
   /*lols 清 0*/
   ICS->S |= ICS_S_LOLS_MASK;
注: void FEI to FEE(ICS ConfigType *pConfig)和 void FEI_to_FEE_OSC(ICS_ConfigType *pConfig)的区别
为 OSC 初始化时, OCS 的输出选择不同。
```



2.3.3 FLL 内部旁路 (FBI)

在"FLL 内部旁路"模式下,ICSOUT 时钟从内部参考时钟获得。FLL 时钟由内部参考时钟控制,FLL 循环将 FLL 频率锁定为内部参考频率的 1280 倍。内部参考时钟源已启用。寄存器的配置如下;

- (1) 01b 写入 ICS C1[CLKS]: ICSOUT 的输出时钟选择内部时钟
- (2) 1b 写入 ICS C1[IREFS]: FLL 参考时钟选择内部时钟
- FLL 输出时钟频率=内部参考时钟*1280
- ICS 输出时钟频率=内部参考时钟/BDIV

2.3.4 FLL 内部旁路低功耗(FBILP)

在"FLL 内部旁路低功耗"模式下,ICSOUT 时钟从内部参考时钟获得,FLL 禁用。内部参考时钟源已启用。寄存器配置如下:

- (1) 01b 写入 ICS_C1[CLKS]: ICS 输出选择内部时钟
- (2) 1b 写入 ICS_C1[IREFS]: FLL 选择内部参考时钟
- (1) 1b 写入 ICS C2[LP]: FLL 禁用
- ICS 输出时钟频率=内部参考时钟/BDIV

2.3.5 FLL 外部旁路 (FBE)

在 FLL 外部旁通模式下,ICSOUT 时钟由外部参考时钟源分频而来。FLL 时钟由外部参考时钟控制,FLL 环路将 FLL 频率锁定到外部参考频率(由 ICS_C1[RDIV]和 OSC_CR[RANGE]选择)的 1280 倍。寄存器配置如下:

- (1) 10b 写入 ICS C1[CLKS]: 选择外部时钟源作为 ICS 输出时钟源
- (2) 0b 写入 ICS C1[IREFS]: 选择外部时钟源作为 FLL 参考时钟
- (3)对 ICS_C1[RDIV]和 OSC_CR[RANGE]进行写操作可将外部参考时钟分 31.25kHz 至 39.0625kH 范围内。外部参考时钟的分频结果必须在 31.25 39.0625 kHz 之间。这样 FLL 才可以锁频。
- FLL 的输出时钟频率=外部参考时钟/RDIV*1280
- ISC 的输出时钟频率=外部参考时钟/BDIV

2.3.6 外部旁路低功耗 (FBELP)

在 "FLL 外部旁路低功耗"模式下,ICSOUT 时钟从外部参考时钟源获得,FLL 禁用。外部参考时钟源已启用。寄存器配置如下;

- (1) 10b 写入 ICS C1[CLKS]: 选择外部时钟源作为 ICS 的输出时钟源
- (2) 0b 写入 ICS C1[IREFS]: 选择外部时钟源作为 FLL 的参考时钟
- (3) 1b 写入 ICS C2[LP]: FLL 禁用
- ICS 输出时钟频率=外部参考时钟/BDIV

www. navota. com 13 纳瓦特



2.3.7 FLL 停止模式 (STOP)

只要 MCU 进入 STOP 状态,就会进入停止模式。在该模式下,所有 ICS 时钟信号都保持静态,但例外情况如下:

出现以下所有条件时, ICSIRCLK 在停止模式下无效:

- ❖ 1b 写入 ICS_C1[IRCLKEN]。
- ❖ 1b 写入 ICS_C1[IREFSTEN]。

注意: DCO 频率从预停止值变为其复位值,FLL 需要在频率稳定前重新获取锁定。时序敏感的操作在执行前,必须等待 FLL 获取时间 tAcquire。

2.4 ICS 各工作模式的切换关系




图 1-1 ICS 各工作方式切换

2.5 ICS 初始换函数

在 ICS 初始化函数包括选择 ICS 的时钟模式,和配置 OCS 模块的结构体,有关时钟模式选择的宏观定义在 nv32,config.h 文件中, ICS 初始化函数在系统初始化函数中被调用。

| 函数名 | ICS_Init |
|------|-----------------------------------|
| 函数原形 | ICS_Init(ICS_ConfigType *pConfig) |
| 功能描述 | 配置结构体 pConfig 来初始化 ICS |
| 输入参数 | ICS 的配置结构体 ICS_ConfigType |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |



先决条件

无

函数使用实例 先设置 ICS 配置结构体 , ICS_Init(&sICSConfig);

```
* @ 概要 初始化 ICS 模块定义所需要的总线时钟频率.
*@ 参数【输入】 pConfig 指向配置结构体.
* @ 无返回
void ICS_Init(ICS_ConfigType *pConfig)
{
 if(pConfig->u8ClkMode == ICS CLK MODE FEE)
     /*初始化 OSC 模块结构体*/
      pConfig->oscConfig.bIsCryst = 1;
                                /*OSC 的输出选择选择振动器时钟源*/
      pConfig->oscConfig.bWaitInit = 1; /* 等待振荡器初始化化完成 */
                                     /*选择 FEE 模式,使用振荡器时钟源*/
     FEI_to_FEE(pConfig);
 }
 else if (pConfig->u8ClkMode == ICS_CLK_MODE_FEE_OSC)
 {
      /*初始化 OSC 模块结构体*/
                                   /*OSC 输出时钟选择 EXTAL 引脚的外部时钟源*/
      pConfig->oscConfig.bIsCryst = 0;
                                    /*选择 FEE 工作模式*/
      FEI_to_FEE_OSC(pConfig);
 else if (pConfig->u8ClkMode == ICS_CLK_MODE_FBE_OSC)
 {
     /*初始化 OSC 模块结构体*/
      pConfig->oscConfig.bIsCryst = 0; /* OSC 输出时钟选择 EXTAL 引脚的外部时钟源*/
      FEI to FBE OSC(pConfig);
                                   /* 选择 FBE 工作模式*/
 }
```




```
else if(pConfig->u8ClkMode == ICS_CLK MODE FBELP )
       {
       /*初始化 OSC 模块结构体*/
       pConfig->oscConfig.bIsCryst = 1; /*OSC 的输出时钟选择选择振动器时钟源*/
       pConfig->oscConfig.bWaitInit = 1;
                                       /*等待振荡器初始化化完成 */
                                        /*选择 PBE 模式*/
       FEI to FBE(pConfig);
       FBE to FBELP(pConfig);
                                         /*选择 FBELP*/
      ICS->C2 = (ICS->C2 \& \sim (ICS C2 BDIV MASK)) | ICS C2 BDIV(0);
else if(pConfig->u8ClkMode == ICS CLK MODE FBILP)
      /*初始化 OSC 模块结构体*/
       pConfig->oscConfig.bIsCryst = 0;
                                      /* OSC 输出时钟选择 EXTAL 引脚的外部时钟源*/
                                       /*选择 FBI 工作模式*/
       FEI to FBI(pConfig);
                                      /*选择 FBILP 工作模式*/
       FBI to FBILP(pConfig);
       ICS->C2 = (ICS->C2 & ~(ICS C2 BDIV MASK)) | ICS C2 BDIV(0);
       }
 else
  {
       /*ICS 默认工作模式 FEI 模式, FEI 模式下 BDIV 的分频系数在此设置*/
       #if defined(CPU NV32)
                                /*对所选时钟源进行 2 分频*/
       if(((ICS->C2 & ICS C2 BDIV MASK)>>5)!=1)
       {
           ICS->C2 = (ICS->C2 & ~(ICS_C2_BDIV_MASK)) | ICS_C2_BDIV(1);
       }
       #else
           ICS->C2 = (ICS->C2 & ~(ICS C2 BDIV MASK)) | ICS C2 BDIV(0);
       #endif
         ICS->C2 = (ICS->C2 & ~(ICS C2 BDIV MASK)) | ICS C2 BDIV(0);
    ICS->C2 = (ICS->C2 & ~(ICS C2 BDIV MASK)) | ICS C2 BDIV(0);
```



2.6 时钟具体配置

在库函数中关于时钟模式的相关宏定义在库函数 NV32_Cconfig.h 文件中,可在该文件中定义时钟模式,外部晶振频率、总线时钟;时钟模式配置过程如下;



ICS 系统初始化时默认的模式为 FEI 模式,可根据对寄存器的配置实现 ICS 工作模式的转换。ICS 各模式之间的切换关系如图 1-1 所示。现以配置 ICS 的工作模式由 FEI 模式转换成 FEE 模式为例。其他模式间的准换与此类似。

配置 FEE 模式的具体操作具体操作如下;



- 1,在首先在 NV32_Cconfig.h 文件中选择定义外部是时钟(#define USE_FEE)和外部时钟的晶振频率(#define EXT_CLK_FREQ_KHZ 10000);
- 2. 系统初始化时(sysinit.c),系统会选择定义的工作模式,在 ICS 初始化函数中根据定义的模式选择 ICS 工作模式。参考 ICS 初始化函数
 - 3. 当 ICS 选择 FEE 模式后,首先是对 OCS 模块的初始化设置。参考 OCS 初始化函数。
- 4. 经过系统的初始化,ClkFreqKHz= EXT_CLK_FREQ_KHZ, 分频函数 ICS_SetClkDivider()将对外部时钟晶振频率进行分频,对外部时钟的分频结果必须在 26K~40k 之间,因此分频系数的选 ICS_C1_RDIV(x)的选择要要根据自己定义的外部时钟晶振频率决定。参考 ICS_SetClkDivider()函数。

例如当选择的时钟晶振频率为 10Mhz 时,对其进行 256 倍时钟分频,分频结果; 10000/256 = 39.0625K 外部时钟其他晶振频率的分频,可在分频函数中进行配置;

5. ICS 初始化最后是调用模式转换函数;由 FEI 模式转化成 FEE 模式,在模式转换函数中通过设定输出时钟源分频系数确定 ICS 输出的时钟频率。参考 FEI 模式转化成 FEE 模式转换函数

例;通过对 10MHz 的外部时钟分频得到分频结果为; 10000/256=39.0625k; 内部时钟源分频系数为 2;则 ICS 输出时钟频率为; 39.0625*1280/2=25M

6.常用的外部晶振

| 外部晶振频率 | 目标频率 | RDIV | FLL 输 出 | BDIV | ICS 工作模 |
|--------|------|------|---------|------|---------|
| | | | 频率 | | 式 |
| 4M | 40M | 128 | 40M | 0X00 | FEE |
| 4M | 10M | 128 | 40M | 0X02 | FEE |
| 4M | 5M | 128 | 40M | 0X03 | FEE |
| 4M | 4M | 128 | 40M | 0X00 | FBE |
| 4M | 4M | 0 | 0 | 0X00 | FBE_LP |
| 8M | 20M | 256 | 40M | 0X01 | FEE |
| 9.6M | 48M | 256 | 48M | 0X00 | FEE |
| 9.6M | 24M | 256 | 48M | 0X01 | FEE |
| 10M | 50M | 256 | 50M | 0X00 | FEE |
| 12M | 60M | 256 | 60M | 0X00 | FEE* |
| 48M | 48M | 0 | 0 | 0X00 | FBE_LP |

*不建议使用

注意:设置好 RDIV 和 BDIV 需要将 BUS_CLK_HZ 改成你算出来的值

例如:

#if defined(USE FEI)

#define BUS_CLK_HZ 48000000L //ics trim 值为 0x25 RDIV=0,BDIV=0

www. navota. com 18 纳瓦特