

NV32F100 KBI 键盘中断编程



第一章 所有库函数简介

库函数列表

void KBI_Init(KBI_Type *pKBI, KBI_ConfigType *pConfig)

KBI 初始化函数

void KBI_SetCallback(KBI_Type *pKBI, KBI_CallbackType pfnCallback)

KBI 回调函数

寄存器操作的内联函数,调用内联函数和直接操作寄存器效率一样高

void KBI_EnableInt(KBI_Type *pKBI)

打开 KBI 中断使能

void KBI_DisableInt(KBI_Type *pKBI)

关闭 KBI 中断使能

void KBI_ClrFlags(KBI_Type *pKBI)

清除 KBI 中断标志位

KBI 特性说明

*最多 16 个具有单个使能位的键盘中断引脚

*每个键盘中断引脚可编程为:

仅下降沿触发

仅上升沿触发

下降沿和低电平都触发

上升沿和高电平都触发

KBI 使用说明

打开 KBI 系统时钟,KBI 使能,KBI 中断使能,中断触发方式,配置好目标引脚就可以 KBI 正常工作了,并在中断函数里执行想要的操作。

1.1 KBI 模块初始化

函数名	KBI_Init
函数原形	<pre>KBI_Init(KBI_Type *pKBI, KBI_ConfigType *pConfig)</pre>
功能描述	以配置结构体 pConfig 来初始化 KBI
输入参数	配置结构体 pConfig,模块结构体 KBI_Type
输出参数	无

www. navota. com 2 纳瓦特



 返回值
 无

 先决条件
 无

函数使用实例 先设置配置结构体, KBI_Init(KBIO, &sKBIConfig);

```
字段
                             描述
7-4
        此字段为保留字段
保留
        此只读字段为保留字段且值始终为0。
 3
        KBI 中断标志
KBF
        表示检测到 KBI 中断请求。写操作对 KBF 无效。
        0 未检测到 KBI 中断请求。
        1 检测到 KBI 中断请求。
 2
        KBI 应答
KBACK
        在 KBACK 中写入 1 是标志清零机制的一部分。
 1
        KBI 中断使能
KBIE
        确定 KBI 中断是否已使能:
        0 KBI 中断未使能。
        1 KBI 中断已使能。
        KBI 检测模式
 0
        KBMOD(与 ES[KBEDG]寄存器)一起控制 KBI 中断引脚的检测模式:
KBMOD
        0 键盘仅检测边沿。
        1 键盘检测边沿和电平。
```

```
*@简介 打开 KBI 时钟 配置 KBI 对应中断引脚 配置沿触发方式
* @无返回
***********************
void KBI_Init(KBI_Type *pKBI, KBI_ConfigType *pConfig)
#if defined(CPU NV32)
   uint16 t
           i;
   uint8 t
           sc = 0;
   uint8_t
           u8Port;
   uint8 t
           u8PinPos;
   uint16 t
           u16PinMapping[KBI_MAX_NO][8] =
      {
         0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 /* KBIO 对于的脚位,对应关系可从芯片规格书里的管脚说明表里查
询 */
```



```
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 /* KBI1 对于的脚位,对应关系可从芯片规格书里的管脚说
明表里查询 */
       }
   };
   if(KBI0 == pKBI)
   {
       SIM->SCGC |= SIM SCGC KBI0 MASK;
                                                      /* 打开 KBI0 的系统时钟 */
       u8Port
   }
   else if (KBI1 == pKBI)
   {
                                                       /* 打开 KBI1 的系统时钟 */
       SIM->SCGC |= SIM_SCGC_KBI1_MASK;
       u8Port
                = 1;
   }
   /* 配置 KBI 的中断方式 */
              = pConfig->sBits.bMode;
   pKBI->SC
               = sc;
   /* configure KBI pin polarity and others */
   for (i = 0; i < KBI MAX PINS PER PORT; i++)
       if(pConfig->sPin[i].bEn)
           pKBI->PE |= (1 << i);
                                                   /* 打开对应 KBI 中断脚的使能 */
                       = (pKBI->ES & ~(1<<i)) | (pConfig->sPin[i].bEdge << i); //配置中断方式
           pKBI->ES
           u8PinPos = u16PinMapping[u8Port][i];
           ASSERT(!(u8PinPos & 0x80));
       #if defined(CPU NV32)|| defined(CPU NV32M3)
           FGPIOA->PIDR &= \sim(1<<u8PinPos);
                                                      /* 使能 GPIO */
           FGPIOA->PDDR &= \sim(1<<u8PinPos);
                                                       /* 配置引脚为输入 */
           PORT->PUEL = (1 << u8PinPos);
                                                      /* 配置引脚内部上拉 */
       #elif defined(CPU NV32M4)
          if (u8Port == 0) /* KBI0 */
           FGPIOA->PIDR &= \sim(1<<u8PinPos);
                                                      /* 使能 GPIO */
           FGPIOA->PDDR &= \sim(1<<u8PinPos);
                                                       /* 配置引脚为输入 */
           PORT->PUE0 \models (1<<u8PinPos);
                                                      /*配置引脚内部上拉 */
          else if (u8Port == 1) /* KBI1 */
```

www. navota. com 4 纳瓦特



```
/* 使能 GPIO */
        FGPIOB->PIDR &= \sim(1<<u8PinPos);
        FGPIOB->PDDR &= \sim(1<<u8PinPos);
                                                      /* 配置引脚为输入 */
        PORT->PUE1 |= (1<<u8PinPos);
                                                     /*配置引脚内部上拉 */
       }
    #endif
    }
}
#if defined(CPU_NV32M4)
/*重置 KBI_SP 寄存器*/
sc = pConfig->sBits.bRstKbsp<<KBI_SC_RSTKBSP_SHIFT;
pKBI->SC
            = sc;
/*Real KBI_SP register enable*/
sc = pConfig->sBits.bKbspEn<<KBI_SC_KBSPEN_SHIFT;</pre>
pKBI->SC
            = sc;
#endif
/* 清除中断位 */
pKBI->SC
            = sc;
/* 使能 KBI 中断 */
if(pConfig->sBits.bIntEn)
{
               = KBI_SC_KBIE_MASK;
    pKBI->SC
    if(KBI0 == pKBI)
        NVIC_EnableIRQ(KBI0_IRQn);
    }
    else
    {
        NVIC_EnableIRQ(KBI1_IRQn);
}
```

1.2 KBI 回调函数

}



```
void KBI_SetCallback(KBI_Type *pKBI, KBI_CallbackType pfnCallback)
{
    if(KBI0 == pKBI)
    {
        KBI_Callback[0] = pfnCallback;
    }
    else
    {
        KBI_Callback[1] = pfnCallback;
    }
}
```

第二章 样例程序

2.1 使用 KBI 中断来实现按键控制 LED 灯的亮灭

www. navota. com 6 纳瓦特



```
********************
int main (void)
                 u8Ch,i,j;
   uint8_t
   ICS_ConfigType sICSConfig;
   RTC ConfigType sRTCConfig;
   RTC_ConfigType *pRTCConfig = &sRTCConfig;
   KBI ConfigType sKBIConfig;
   /* 系统初始化 */
   sysinit();
   printf("\nRunning the KBI_demo project.\n");
LED0 Init();
LED1_Init();
LED2_Init();
   /* 初始化 RTC 为 1Hz 中断频率 */
   pRTCConfig->u16ModuloValue = 9;
   pRTCConfig->bInterruptEn
                           = RTC INTERRUPT ENABLE;
                                                        /* 打开 RTC 中断使能 */
   pRTCConfig->bClockSource = RTC_CLKSRC_1KHZ;
                                                          /*时钟源为 1khz*/
   pRTCConfig->bClockPresaler = RTC_CLK_PRESCALER_100;
                                                         /*分频系数 100*/
   RTC SetCallback(RTC Task);
   RTC Init(pRTCConfig);
   printf("\nin FEE mode now,");
   UART WaitTxComplete(TERM PORT);
   /* 将时钟由 FEI 模式 转换为 FEE 模式 */
   sICSConfig.u32ClkFreq = 32;
   ICS_SwitchMode(FEE,FEI, &sICSConfig);
   printf("switch to FEI mode.\n");
   OSC_Enable();
   /* 关闭所有引脚的 KBI 中断 */
  for (i = 0; i < KBI MAX PINS PER PORT; i++)
   {
    sKBIConfig.sPin[i].bEn
                           = 0;
   sKBIConfig.sBits.bMode = KBI MODE EDGE ONLY; //配置为沿触发
   sKBIConfig.sPin[0].bEdge = KBI RISING EDGE HIGH LEVEL; //配置为上升沿触发
```



```
//打开中断使能
  sKBIConfig.sBits.bIntEn = 1;
  sKBIConfig.sPin[0].bEn
                      //打开对应引脚的 KBI 功能
                  = 1;
  KBI_Init(KBI0, &sKBIConfig);
  KBI_SetCallback(KBI0, &KBI0_Task);//定义 KBI0 中断执行的函数为 KBI0_Task
  KBI_Init(KBI1, &sKBIConfig);
  KBI_SetCallback(KBI1, &KBI1_Task);
  while(1);
}
*@简介 RTC 中断回调的对应函数
* @无返回
void RTC Task(void)
  /* toggle LED1 */
  LED0_Toggle();
*@简介 KBI0 回调的对应操作函数
* @无返回
void KBI0 Task(void)
{
  LED1_Toggle();
  printf("KBI0 routinue.\n");
}
*@简介 KBI1 回调的对应操作函数.
*@无返回
```



www. navota. com 9 纳瓦特