

NV32F100x FLASH 模块编程



第一章 库函数简介

库函数列表

```
uint16_t Flash_Init(void);
Flash 模块初始化
uint16_t Flash_Program1LongWord(uint32_t wNVMTargetAddress, uint32_t dwData);
加载一个字
uint16 tFlash Program2LongWords(uint32 t wNVMTargetAddress, uint32 t dwData0, uint32 t dwData1);
加载两个字
uint16 t Flash Program(uint32 t wNVMTargetAddress, uint8 t *pData, uint16 t sizeBytes);
Flash 加载编程
uint16_t Flash_EraseSector(uint32_t wNVMTargetAddress);
擦除一个扇区
uint16 t NVM EraseAll(void);
整片擦除
void EFM_LaunchCMD(uint32_t EFM_CMD);
命令加载
uint16_t Flash_VerifyBackdoorKey();
加密区密码认证
uint16 t EEPROM Erase(uint32 t adr);
模拟 EEPROM 擦除命令(所在地址的 512Bytes 的 EEPROM);
uint32_t EEPROM_Read(uint32_t adr);
读取对应地址的 EEPROM
uint16 t EEPROM Write(uint32 t adr, uint32 t Data);
写对应地址的 EEPROM
uint16_t EEPROM_WriteByte(uint32_t adr, uint8_t Data);
字节写入
uint8_t EEPROM_ReadByte(uint32_t adr);
字节读取
uint16 t EERPOM Writeup4byte(uint32 t adr,uint8 t *pData,uint32 t length);
定义长度写入
```

www. navota. com 2 纳瓦特



*NV32 的 Flash 存储器包含以下特性:

带有校验功能的自动化编程,擦除算法

快速扇区擦除和长字程序操作

灵活的保护方案以防止意外的编程和擦除操作

无需外部高电压电源即可进行 Flash 存储器的编程和擦除操作

编程完成时可产生中断

利用加密机制防止未经授权访问 Flash 存储器

可利用 Flash 模拟 EEPROM 编程

FLASH 的具体参数见 NV32F100X 系列用户手册和参考手册。

*NV32 的 Flash 存储器地址映射:

其中非易失性存储器(NVR)地址为:

0x00400000-0x00401400 (5K) + 0x00401400-0x00401600(512Bytes)

全局地址	大小	说明
0x0000_0000-0x0000_8000	32KB	Flash 数据块包含 Flash 配置字段。
0x0000_0000-0x0000_FFFF	64KB	Flash 数据块包含 Flash 配置字段。
0x0000_0000-0x0001_FFFF	128KB	Flash 数据块包含 Flash 配置字段。

特别提醒:

NV32对 FLASH 的写操作是以字为单位的。

NV32 擦除 FLASH 的命令须在 SRAM 中进行。

NV32 擦除 FLASH 须以扇区(512BYTES)为单位。

Flash 模块的寄存器能够以 32 位、16 位(对齐到[31:16]数据或[15:0]数据)或 8 位存取。如果是可写的寄存器,在 Flash 命令执行期间将会禁止写入访问。写保留地址位置没有影响并读取返回 0。

在编程之前,Flash 字节或长字必须处于已擦除状态。不允许对 Flash 中已经编程(写 0)的区域重复编程(写 0)。

www. navota. com 3 纳瓦特



1.1 Flash 模块初始化

函数名	Flash_Init	
函数原形	Flash_Init (void)	
功能描述	初始化 FLASH	
输入参数	无	
输出参数	无	
返回值	无	
先决条件	无	
函数使用实例	Flash_Init()	

1.2 加载一个字

函数名	Flash_Program1LongWord
函数原形	Flash_Program1LongWord(uint32_t wNVMTargetAddress, uint32_t dwData)
功能描述	加载一个字的大小,编程到 FLASH 中
输入参数	目标写入地址 wNVMTargetAddress 数据 dwData
输出参数	无
返回值	状态
先决条件	无
函数使用实例	Flash_Program1LongWord(0x800, 0x100)

*

*

^{*@}加载一个字即 4 个 BYTE 编程



```
uint16_t Flash_Program1LongWord(uint32_t wNVMTargetAddress, uint32_t dwData)
{
    uint16_t err = FLASH_ERR_SUCCESS;
    //判断是否为字对齐
    if(wNVMTargetAddress & 0x03)
    {
        err = FLASH_ERR_INVALID_PARAM;
        return (err);
    }
    // 清除错误标志
    EFMCMD = FLASH_CMD_CLEAR;
    M32(wNVMTargetAddress) = dwData;//写入数据到对应的地址中
    EFM_LaunchCMD(FLASH_CMD_PROGRAM);//加载编程命令
    return (err);//返回状态
}
```

1.3 加载两个字

函数名	Flash_Program2LongWords
函数原形	Flash_Program2LongWords(uint32_t wNVMTargetAddress, uint32_t dwData0,
	uint32_t dwData1)
功能描述	加载两个字的大小,编程到 FLASH 中
输入参数	目标写入地址 wNVMTargetAddress 数据 dwData0, dwData1
输出参数	无
返回值	状态
先决条件	无
函数使用实例	Flash_Program2LongWord(0x1000, 0x100, 0x100)

www. navota. com 5 纳瓦特



```
// 清除错误标志
EFMCMD = FLASH_CMD_CLEAR;

M32(wNVMTargetAddress) = dwData0; //存放数据到以目标地址为起始的 4 个字节的空间中
EFM_LaunchCMD(FLASH_CMD_PROGRAM);//0x200000000,加载编程命令
wNVMTargetAddress = wNVMTargetAddress +4;//地址是字对齐的,地址向后移一个字

// 清除错误标志
EFMCMD = FLASH_CMD_CLEAR;

M32(wNVMTargetAddress) = dwData1;//第二个数据放入处理后的地址的 4 个字节的空间中
EFM_LaunchCMD(FLASH_CMD_PROGRAM);//加载编程命令
return (err);//返回处理状态
```

1.4 Flash 加载编程

}

函数名	Flash_Program	
函数原形	Flash_Program(uint32_t wNVMTargetAddress, uint8_t *pData, uint16_t	
	sizeBytes)	
功能描述	编程到 FLASH 中	
输入参数	目标写入地址 wNVMTargetAddress 数据*pData, 字节长度 sizeBytes	
输出参数	无	
返回值	状态	
先决条件	无	
函数使用实例	Flash_Program(0x1000,&u8DataBuff[0],512)	



```
uint16 t err = FLASH ERR SUCCESS;
  uint16_t w2LongWordCount = sizeBytes>>3;//处理一下,得到 2 个字的个数
 uint8 t wLeftBytes = (sizeBytes & 0x07);//低位三个字节的个数
 uint16_t wLeftLongWords = wLeftBytes>>2;//低位中满一个字个数
 uint32_t wTargetAddress = wNVMTargetAddress;
 uint32 t dwData0,dwData1;
 uint32 t*pdwData = (uint32 t*)pData;//传参
 int i;
 //判断是否字对齐
 if(wNVMTargetAddress & 0x03)
     err = FLASH_ERR_INVALID_PARAM;
     return (err);//返回无效的参数
 //循环写入两个长字(即 8 个字节),共写入 w2LongWordCount * 8 个字节
 for(i = 0; i < w2LongWordCount; i++)
     dwData0 = *pdwData++;
     dwData1 = *pdwData++;
     err = Flash_Program2LongWords(wTargetAddress, dwData0, dwData1);//加载两个字的编程
     if(err) //地址不为 4 个字节对齐,则直接跳转
     {
         goto EndP;
     wTargetAddress += 8;//循环一次写入 8 个字节,即 2 个字,NV32 的 flash 是字对齐的
  }
 // 一个字的编程,即 4bytes
 for(i = 0; i < wLeftLongWords; i++)
  {
     dwData0 = *pdwData++;
     err = Flash_Program1LongWord(wTargetAddress, dwData0);
     if(err)
     {
         goto EndP;
         //break;
     }
     wTargetAddress += 4;
wLeftBytes = (wLeftBytes-(wLeftLongWords<<2));//在两字和一字的编程都处理完后剩余的低两位字节数
 if(!wLeftBytes) //若无剩余字节数,返回成功
     return (err);
 dwData0 = 0xFFFFFFFFL;
```



1.5 擦除一个扇区

函数名	Flash_EraseSector
函数原形	Flash_EraseSector(uint32_t wNVMTargetAddress)
功能描述	擦除输入目标地址的一个扇区
输入参数	目标写入地址 wNVMTargetAddress
输出参数	无
返回值	状态
先决条件	无
函数使用实例	Flash_EraseSector(0x1000)

```
*@擦除目标地址的一个扇区
uint16_t Flash_EraseSector(uint32_t wNVMTargetAddress)
{
  uint16_t err = FLASH_ERR_SUCCESS;
  // 判断是否字对齐
  if(wNVMTargetAddress & 0x03)
     err = FLASH_ERR_INVALID_PARAM;//
     return (err);
  }
  // 清除错误标志
   EFMCMD = FLASH_CMD_CLEAR;
   M32(wNVMTargetAddress) = 0xffffffff;
   EFM_LaunchCMD(FLASH_CMD_ERASE_SECTOR);//加载擦除命令
  return (err);
```



1.6 整片擦除

函数名	NVM_EraseAll
函数原形	NVM_EraseAll(void)
功能描述	整片擦除
输入参数	无
输出参数	无
返回值	状态
先决条件	无
函数使用实例	NVM_EraseAll()

1.7 命令加载

函数名	EFM_LaunchCMD
函数原形	EFM_LaunchCMD(uint32_t EFM_CMD)
功能描述	命令加载
输入参数	命令参数 EFM_CMD
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
函数使用实例	EFM_LaunchCMD (FLASH_CMD_ERASE_ALL)

www. navota. com 9 纳瓦特



```
DisableInterrupts;
    if((EFMCMD&EFM_DONE_MASK)== EFM_STATUS_READY)
    {
        EFMCMD = EFM_CMD;
     }
     while(1)
     {
        if((EFMCMD&EFM_DONE_MASK) == EFM_STATUS_DONE) break;
     }
     EnableInterrupts;
}
```

1.8 擦除 EEPROM

函数名	EEPROM_Erase
函数原形	EEPROM_Erase(uint32_t adr)
功能描述	擦除目标地址 512bytes 的 EEPROM
输入参数	目标地址 adr
输出参数	无
返回值	状态
先决条件	无
函数使用实例	EEPROM_Erase(0x00)



```
return(err);
}

e_adr=adr+EEPROM_START_ADR;
err = Flash_EraseSector(e_adr);
return(err);
}
```

1.9 读取 EEPROM

函数名	EEPR0M_Read
函数原形	EEPROM_Read(uint32_t adr)
功能描述	读取目标地址的 EEPROM
输入参数	目标地址 adr
输出参数	无
返回值	状态
先决条件	无
函数使用实例	EEPROM_Read (0x00)

```
*@读取相应地址的 EEPROM
*@输入参数: 所要读取的 EEPROM 的地址
**********************
uint32_t EEPROM_Read(uint32_t adr)
{
   uint16_t err = EEPROM_ERR_SUCCESS;
   uint32_t e_adr;
   uint32 t data;
   /*判断输入地址是否有效*/
   if(adr & 0x03)
      err = EEPROM_ERR_INVALID_PARAM;
   return (err);
   }
   if(adr >1024) //大于 1KB
      err=EEPROM_ADR_OverFlow;//溢出
    return(err);
   }
```



}

```
e_adr=adr+EEPROM_START_ADR;//计算 EEPROM 的起始的地址 data = M32(e_adr);//取地址的内容 return(data);
```

1.10 写入 EEPROM

函数名	EEPROM_Write	
函数原形 EEPROM_Write(uint32_t adr, uint32_t Data)		
功能描述	写入目标地址的 EEPROM	
输入参数	目标地址 adr, 数据 Data	
输出参数	无	
返回值	状态	
先决条件	无	
函数使用实例	EEPROM_Write(24,0x55aa)	

```
*@ EEPROM 写函数,写对应地址所在的 EEPROM
*@在写之前先读取,判断 EEPROM 是否为空,如果为空,则直接写
*如果非空,则先把整个512bytes的扇区读取到RAM,修改要写的位置
*然后再写入 FLASH,模拟一个写 EEPROM 的过程
*@输入参数:地址,数据
*************************
uint16_t EEPROM_Write(uint32_t adr, uint32_t Data)
   uint32_t err = EEPROM_ERR_SUCCESS;
  uint32 te adr;
  uint32 tr data;
  uint16_t i;
  uint32_t start_adr;
  uint32_t EEPROM_DATA[128];
  /*判断地址是否有效*/
  if(adr & 0x03)
      err = EEPROM_ERR_INVALID_PARAM;
  return (err);
```

www. navota. com 12 纳瓦特



```
if(adr >1024) //大于 1KB, 返回溢出
    err=EEPROM ADR OverFlow;
  return(err);
r_data = EEPROM_Read(adr);
e_adr=adr+EEPROM_START_ADR;
if(r_data== EEPROM_BLANK) //如果要写的位置是空的,则直接写 0xffffffff
  err= Flash Program1LongWord(e adr,Data);
else if((r_data&Data) == Data)//如果要写的位置对应的位,和要写的数据一样,或者为1,可以直接写
  err= Flash Program1LongWord(e adr,Data);
else if(r data == Data) //如果要写的位和现有的数据是一样的,不进行任何操作,直接返回
  return(err);
 }
else
    start_adr = e_adr & EEPROM_SECTOR_MASK; //计算出对应 Sector 的头地址
    for(i=0;i<128;i++)//如果要写的位置不为空,则先把数据从FLASH中取出来,在RAM中修改
      EEPROM DATA[i] = M32(start adr + 4*i);
    EEPROM_DATA[(adr&EEPROM_ARRAY_ADR_MASK)>>2] = Data; //修改 RAM 中的数据
    err=EEPROM_Erase(adr);
    err=Flash_Program(start_adr,(uint8_t*)EEPROM_DATA,512);//然后再写入
return(err);
```



1.11 字节写入

```
函数名
                     EEPROM_WriteByte
函数原形
                     EEPROM_WriteByte(uint32_t adr, uint8_t Data)
功能描述
                     字节写入目标地址的 EEPROM
                     目标地址 adr, 数据 Data
输入参数
输出参数
                     无
返回值
                     状态
先决条件
                     无
函数使用实例
                     EEPROM WriteByte (132, 0x13)
```

```
/********************
*@字节写入函数
******************************
uint16_t EEPROM_WriteByte(uint32_t adr, uint8_t Data) //一个字节一个字节的写
   uint32 t err = EEPROM ERR SUCCESS;
   uint32 t data mask;
   uint32 tr data;
   uint32_t data_m0;
   uint32_t data_m1;
   uint32_t word_adr = adr &0x3fc;
   uint32 t b sit= adr & 0x3;
//先让高位为 FF
   data_m0 = Data \ll b_sit*8;
   //然后让低位为 FF
   data m1 = data m1 \mid data m0 \mid data mask;
   r_data = EEPROM_Read(word_adr);
   data_m1 = data_m1 & r_data;
   err = EEPROM Write(word adr, data m1);
   return(err);
```



1.12 字节读取

函数	(名 EEPROM _.	_ReadByte
函数原形	EEPROM_	_ReadByte(uint32_t adr)
功能描述	EEPROM	字节读取
输入参数	目标地	밥 adr
输出参数	无	
返回值	状态	
先决条件	无	
函数使用实例	EEPROM_	_ReadByte (132)

1.13 定义长度写入

函数名	EERPOM_Writeup4byte
函数原形	EERPOM_Writeup4byte(uint32_t adr,uint8_t *pData,uint32_t length)
功能描述	定义字节长度,写入数据到 EEPROM
输入参数	EEPROM 定义字节长度写入,数据*pData,定义长度 length
输出参数	无
返回值	状态
先决条件	无
函数使用实例	EERPOM_Writeup4byte(340, u8DataBuff, 512)

www. navota. com 15 纳瓦特



```
*************************
*@写函数,写一个长度为 bytesize 到 EEPROM 中
*@先把 1K 的 EEPROM 读取放入 SRAM 中, 然后修改要写的位置
*************************
uint16 t EERPOM Writeup4byte(uint32 t adr,uint8 t *pData,uint32 t length)
   uint8_t buf[512];
   uint8_t *pbuf;
   uint32_t e_adr;
   uint32_t e_sec;
   uint32 te offset;
   uint32_t a;
   uint32_t err = EEPROM_ERR_SUCCESS;
   if((adr + length )>1024) //定义超过 1KB 就返回溢出
      err=EEPROM ADR OverFlow;
     return(err);
   }
   e adr=adr+EEPROM START ADR; //计算出 EEPROM 起始的地址
   e sec=e adr & EEPROM SECTOR MASK;
   e_offset=e_adr & 0x1ff;//计算偏移量
   while (length>0){
        //如果起始地址不为 0,即有偏移量,或者长度小于 512,都进入这个循环
      if (e_offset||(length<512))
          pbuf=buf;
          a=512-e_offset;//扇区剩余的大小
          a=(length>a?a:length);//如果 length 大于 a, 就取 a, 否则值取 length
          memcpy(buf,(uint8_t*)e_sec,512);
          memcpy(&buf[e_offset],pData,a);
          pData+=a;
          length-=a;
          e offset=0;
      }
      Else
               //如果起始地址等于 0, 且长度大于 512
          pbuf=pData;//直接把这个数值赋给 BUF
```



```
pData+=512;//然后写满一个扇区
length-=512;//全减
}
err=Flash_EraseSector(e_sec);//擦除一个扇区
err=Flash_Program(e_sec,(uint8_t*)pbuf,512);//然后写入 FLASH
e_sec+=0x200;
}
return err;
}
```



第二章 样例程序

2.1 Flash 模拟 EEPROM

```
*@该例程使用了NV32的片上FLASH来模拟EEPROM,实现字节的编程
  也提供了关于 FLASH 初始化,擦写的流程。
            #include "common.h"
#include "rtc.h"
#include "flash.h"
#include "sysinit.h"
#include "eeprom.h"
int main (void);
int main (void)
{
   char ch;
   uint32_t i;
   uint8_t u8DataBuff[512];
   sysinit();
   printf("\nRunning the Flash_demo project.\n");
   LED0_Init(); //初始化 LED0
   LED2_Init();
   Flash Init();
   /* Erase 99th sector */
   Flash_EraseSector(100*FLASH_SECTOR_SIZE);
   for(i=0;i<512;i++)
   {
       u8DataBuff[i] = (uint8 t)i;
   }
   Flash\_Program(\ 100*FLASH\_SECTOR\_SIZE, \&u8DataBuff[0], 512\ );
   for( i=0; i<512/16; i++ )
       for(ch =0;ch<16;ch++)
```



}

```
*EEPROM 使用范例
*EEPROM 第一次使用前可以先 erase,这样可以提高写的
*一次只能写一个双字,如果写 byte,可以先处理一下再写
*小于 10byte,单独调用 EEPROM_Write 效率可能更高,EEPROM_Writeup4byte 建议在写较长的数据时使用
**********************************
 EEPROM Erase(0x00);
                   //建议在最开始进行 erase 初始化,提高效率,一个扇区
 EEPROM_Erase(0x200);
 for(i=0;i<256;i++)
   {
     EEPROM Write(4*i,1024-4*i); //1KB=1024BYTES
   }
   /*任意位置再写一个*/
    EEPROM_Write(24,0x55aa);
    EEPROM Write(68,0xaa55);
    EEPROM Write(128,0x3fec);
    EEPROM Write(156,0xccbb);
    EEPROM_Write(256,0xbbcc);
    EEPROM_Write(264,0xccdd);
    EEPROM Write(300,0x3fff);
    EEPROM_Write(512,0x5f5f);
    EEPROM_Write(900,0x9f9f);
for(i=0;i<256;i++)
   printf("adr:%d =0x%x n",4*i,EEPROM_Read(4*i));
//批量写
 // 跨界写, 1-2 个 Sector 写
 EERPOM Writeup4byte(340,u8DataBuff,512);
 for(i=0;i<256;i++)
 printf("adr %d =0x%x \n",4*i,EEPROM_Read(4*i));
```



}

www. navota. com 20 纳瓦特