

# Informatika Fakultatea, EHU Konputagailuen Arkitektura eta Teknologia Saila

## ROBÓTICA, SENSORES Y ACTUADORES

#### **ROB 2018-19**

# PRÁCTICA 1

## Programación de la Raspberry Pi2

#### **OBJETIVOS**

#### Aprender a

- programar la Raspberry Pi 2 desde distintas plataformas.
- programar los pines GPIO de la Raspberry Pi para realizar funciones de entrada/salida.



#### **MATERIAL NECESARIO**

#### **Hardware**

- Raspberry Pi 2
- Protoboard, LEDs, pulsador...

#### Software

- PuTTY y NetBeans 8.0.2
- Librerías WiringPi

#### Manuales (en Moodle)

- RaspberriPi para RSA
- API WiringPi: <a href="http://wiringpi.com/reference/">http://wiringpi.com/reference/</a>

## 1. Puesta en marcha

Para usar los pines del puerto J8 de la Raspberry Pi 2 vamos a usar la librería Wiring Pi¹ preparada para C/C++. Para instalar esta librería seguiremos los pasos del documento RaspberriPi para RSA:

- Instalar GIT
  - > sudo apt-get install git-core
- Update & Upgrade Raspberry Pi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiring Pi. <a href="http://wiringpi.com/">http://wiringpi.com/</a>

- sudo apt-get updatesudo apt-get upgrade
- Descargar el proyecto WiringPi

Si ya ha sido descargado previamente devolverá el mensaje: "Fatal destination path 'wiringPi''' already exists and is not an empty directory". Si es así se puede pasar al siguiente punto.

- git clone git://git.drogon.net/wiringPi
- Entrar en la carpeta y actualizar el contenido

  - cd wiringPigit pull origin
- Compilar las librerías
  - > ./build
- Comprobar que la librería funciona

  - gpio -vgpio readall

++++									+			
ļ	ВСМ	wPi	Name	Mode	Į V	Phys	ical	Į V	Mode	Name	wPi	BCM
ì		r 	3.3v	r I	i	1	2	i		5v	 	<del>1</del>
i	2	8	SDA.1	IN	1	3	j 4	i i	ĺ	5V	i i	i i
i	3	9	SCL.1	IN	1	5	j 6	i i	İ	0v	i i	i i
i	4	7	GPI0. 7	IN	1	7	8	1 1	ALT0	TxD	15	14
i	i	İ	0v	İ	i	9	10	1 1	ALT0	RxD	16	15
i	17	0	GPI0. 0	IN	0	11	12	0	IN	GPIO. 1	1 1	18
i	27	2	GPI0. 2	IN	1	13	14	İ		0v	į į	İ
ĺ	22	3	GPI0. 3	IN	1	15	16	0	IN	GPIO. 4	4	23
			3.3v			17	18	0	IN	GPIO. 5	5	24
	10	12	MOSI	IN	0	19	20			0v	1 1	
	9	13	MISO	IN	0	21	22	0	IN	GPIO. 6	6	25
	11	14	SCLK	IN	0	23	24	1	IN	CEØ	10	8
			0∨			25	26	1	IN	CE1	11	7
	0	30	SDA.0	IN	1	27	28	1	IN	SCL.0	31	1
	5	21	GPI0.21	IN	1	29	30			0v		
	6	22	GPI0.22	IN	1	31	32	0	IN	GPI0.26	26	12
	13	23	GPI0.23	IN	0	33	34			0v		
	19	24	GPI0.24	IN	0	35	36	0	IN	GPI0.27	27	16
	26	25	GPI0.25	IN	0	37	38	0	IN	GPI0.28	28	20
		l	0v	l		39	40	0	IN	GPI0.29	29	21
1	ВСМ	wPi		Mode	-					Name	wPi	


Wiring Pi lleva en funcionamiento desde las primeras versiones de Raspberry Pi. El orden y disposición del GPIO ha ido cambiando para las distintas revisiones de la placa.

## 2. Materiales


Para realizar esta práctica es necesario:

- Placa de prototipado
- Cables (rojos y negros)
- 1 LED
- 1 Pulsador
- 2 Resistencias de 470  $\Omega$
- 1 Resistencia de 10 KΩ
- Mazo de cables negros
- Tira de 9 pines

#### Conexión del LED:



### Conexión del pulsador:



## 3. Uso de las librerías

WiringPi está compuesta por una serie de funciones que facilitan el uso de la entrada/salida al programar en C/C++ la Raspberry Pi.

Es necesario en primer lugar incluir referencias a los archivos .h que definen las funciones que vamos a usar:

```
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h> (para usar PWM)
```

En esta práctica se hace uso de las siguientes funciones:

wiringPiSetup ()	Configura el puerto GPIO para usar la					
	numeración por defecto de la librería					
	WiringPi					
pinMode (Param1, Param2)	Selecciona si un pin funciona com entrada o					
	salida:					
	<ul> <li>Param1: Identificador del pin</li> </ul>					
	Param2: INPUT / OUTPUT					
digitalWrite (Param1, Param2)	Establece el valor de un pin configurado de					
	salida:					
	<ul> <li>Param1: Identificador del pin</li> </ul>					
	<ul> <li>Param2: HIGH / LOW</li> </ul>					
int digitalRead(Param)	Adquiere el valor de un pin configurado de					
	entrada:					
	<ul> <li>Param: Identificador del pin</li> </ul>					
	• Return: 1 - High / 0 - Low					
delay(Param);	Pausa la ejecución de un programa:					
	<ul> <li>Param: Número de milisegundos</li> </ul>					
softPwmCreate(Param1, Param2,	Configura un pin de salida para el uso de la					
Param3);	modulación de anchura de pulso (PWM):					
	<ul> <li>Param1: Identificador del pin</li> </ul>					
	<ul> <li>Param2: Valor inicial del pin</li> </ul>					
	<ul> <li>Param3: Rango máximo</li> </ul>					
softPwmWrite(Param1, Param2)	Establece el valor del PWM de un pin de					
	salida:					
	<ul> <li>Param1: Identificador del pin</li> </ul>					
	<ul> <li>Param2: Valor del PWM respecto al</li> </ul>					
	rango					

El resto de funciones de la librería se pueden encontrar consultar en: <a href="http://wiringpi.com/reference/">http://wiringpi.com/reference/</a>

## 4. Compilación de programas WiringPi


Los proyectos que usan WiringPi requieren que se haga referencia a las librerías estáticas que se instalan. Para ello hay que añadir "-lwiringPi" a las opciones de compilación:

gcc -Wall myFile.c -o programa -lwiringPi


Si se usa la funcionalidad de PWM también hay que incluir la opción "-lpthread". Para ejecutar el programa hay que hacerlo como administrador:

> sudo ./programa

En NetBeans es necesario añadir las librerías de forma manual en las "propiedades del proyecto", apartado "Linker":



5



Escribir

### -lwiringPi

en la ventana Other Option

## 5. Programas

## 1. Programación en C directamente sobre Raspberry Pi2.

Establecer una conexión SSH (mediante PuTTy o NetBeans) y **extender** el programa "Hola Mundo" escrito en C :

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hola mundo");
    return 0;
}
```

de manera que **incluya** la función "scanf" para leer el teclado y la definición:

```
int main(int argc, char *argv[])
```

### 2. Programación en C desde NetBeans

Crear un proyecto NetBeans para ejecutar el mismo programa del apartado anterior.

### 3. Programación en C de la GPIO

Crear un proyecto NetBeans para controlar las E/S de la GPIO..

- a. Conectar un LED y escribir un programa que lo encienda y apague en intervalos de 1 segundo.
- b. Añadir un pulsador y escribir un programa que haga que se encienda el LED al pulsar el pulsador y se apague al volver a pulsarlo (tened en cuenta los rebotes del pulsador).
- c. Controlarla luminosidad del LED mediante PWM: Al pulsar el botón, la luminosidad del LED va aumentando de 0 al máximo y al volver a pulsarlo disminuye desde el máximo a 0.

### 4. Programación con threads de Wiring Pi

Escribir un programa que cree tres *threads* que escriban su propio nombre por pantalla. Para que no sigan la misma secuencia, introducir esperas diferentes en cada uno de ellos (por ejemplo, 1, 2 y 3 segundos).

### 6. Resultados

- a. Antes de desmontar los circuitos, es necesario hacer una demostración al profesor del funcionamiento de los cinco programas
  - a. P1: "Hola Mundo extendido"
  - b. P2: "Hola Mundo extendido" desde NetBeans
  - c. P3: LED intermitente
  - d. P4: LED controlado mediante pulsador
  - e. P5: LED con luminosidad variable controlado mediante pulsador
  - f. P&: Programa con threads
- b. Cada grupo redactará y subirá a eGela un breve informe con el siguiente contenido:
  - o Código fuente de todos los programas comentados.
  - o Informe de la práctica redactado según la plantilla "Informe de la Práctica 1" disponible en eGela
- Comprimir todos los ficheros en un unico zip con el siguiente nombre:
  - o Practica1\_GrupoXY\_Apellido1\_Apellido2