Práctica 3: Introducción al iRobot Framework Lectura y calibración de los sensores del iRobot

Robótica, Sensores y Actuadores 2018-2019

Objetivos y materiales

OBJETIVOS

- Aprender a usar el *iRobot Framework*
- Programar la lectura de los sensores de iRobot Create y su calibración en lenguaje C/C++.

MATERIAL NECESARIO

- Hardware
 - iRobot Create
 - Raspberry Pi2
- Software
 - NetBeans
 - iRobot Framework
- Manuales (en eGela)
 - Guía del usuario: iRobot Create Owner's Guide
 - Manual del lenguaje de comandos: iRobot Create Open Interface
 - Lista de funciones iRobotConnection

Instalación y uso del iRobot_Framework

Para instalar y verificar el iRobot_Framework seguir el procedimiento detallado en Instalacion iRobot_Framework.pdf disponible en eGela.


Puesta en marcha

- Instalar el compilador de Raspberry Pi2, versión 4.8
 - > sudo apt-get install gcc-4.8
 - > sudo apt-get install g++-4.8
- Borrar los enlaces simbólicos del sistema antiguos
 - > sudo rm /usr/bin/gcc
 - > sudo rm /usr/bin/g++
- Actualizar los enlaces simbólicos del sistema: /usr/bin/gcc y /usr/bin/g++
 - > sudo In -s /usr/bin/gcc-4.8 /usr/bin/gcc
 - > sudo In -s /usr/bin/g++-4.8 /usr/bin/g++

Proceso de instalación


- Abrir NetBeans
- Importar el proyecto frameworktest.zip (sin descomprimir)
 - seleccionar File—> Import Project —> From Zip
- frameworktest.zip está en eGela: Práctica 3
 - Contiene los ficheros:
 - IRobotConnection.h
 - IrobotInstructionSet.h
 - Instruction.h
 - Serial.h
 - Test.h

- IRobotConnection.cpp
- IrobotInstructionSet.cpp
- Instruction.cpp
- Serial.cpp
- Test.cpp



Verificaciones

- Si se trabaja con la cuenta root
 - Verificar que está compilando para vuestra dirección IP (root@192.168.1.1XX)
- Si se trabaja con la cuenta GrupoXX
 - Verificar que está compilando para vuestra dirección IP (grupoXX@192.168.1.1XX)
 - Para dar al usuario GrupoXY permiso de ejecución en el adaptador línea-serie conectado al iRobot Create, ejecutar en el terminal remoto de Raspberry Pi2 :
 - > sudo usermod -aG dialout grupoXY



 A partir de este momento ya se pueden escribir programjas en C/C++ usando las instrucciones de iRobot proporcionadas por iRobot_Framework

Programación de sensores del iRobot Create mediante el iRobotFramework

- Para probar y calibrar los sensores del iRobot Create disponemos de la instrucción Int IRobotConnection::updateSensor (char sensorId)".
- Los códigos sensorld se encuentran en el fichero iRobotInstructionSet.h dentro del namespace iRobotSensors.

Ejemplo de programación mediante el iRobotFramework

 Si queremos consultar el modo de funcionamiento en el que se encuentra iCreate, usaremos la siguientes instrucciónes:

int modo = robot.updateSensor(iRobotSensors::OIMODE);
cout << modo << endl;</pre>

- Este código nos devolverá los siguientes valores:
 - 1 si estamos en el modo Passive
 - 2 si estamos en el modo Safe
 - 3 si estamos en el modo Full
- Tenemos que tener en cuenta que el método updateSensor siempre devuelve un int (entero con signo de 16 bits)
- donde se guarda el valor que recibe del robot iCreate (a través de Open Interface), dónde puede tener otro formato.
- Por ejemplo, si se leen los sensores *Bumps & WheelDrops* hay que interpretar bit a bit, mediante una máscara de bits, el entero de 16 bits que devuelve el framework.

Codificaciones Sensores iCreate

- Desde updateSensor(char code); siempre obtenemos un Int (con signo), en cada caso habrá que hacer un casting al tipo de datos adecuado para poder tratar la información de los sensores correctamente.
- Ejemplo:

Char value = updateSensor(iRobotSensors::BUMPERS_AND_WHEELDROPS); printf("Front Caster WheelDrop: mailto:sd">mailto:sd"><a hre

 Hay más información sobre los sensores disponibles en las páginas 24 y 25 del manual Create_Open_Interface_v2 (disponible en eGela)

Sensor	Codificación
Bumps & WheelDrops	Máscara de bits
Wall, Cliffs x 4, Virtual Wall	1 bit value (El menos significativo)
Infrared	1 Byte [0,255]
Distance, Angle, Requested Radious	Signed 16 bit value [-32768 - 32768]
Wall Signal, Cliffs x 4,	Unsigned 16 bit [0 – 4095]
Requested Velocity x3	Signed 16 bit value [-500, 500]

Cómo consultar sensores

Int value = updateSensor(char code);

Ejemplo:

Char value = updateSensor(iRobotSensors::BUMPERS_AND_WHEELDROPS); printf("BUMPERS AND WHEELDROPS %s\n",value);

Codes:

- iRobotSensors::CLIFFLEFT
- iRobotSensors::CLIFFFRONTLEFT
- iRobotSensors::CLIFFFRONTRIGHT
- iRobotSensors::CLIFFRIGHT
- iRobotSensors::BUMPERS_AND_WHEELDROPS
- iRobotSensors::WALLiRobotSensors::DISTANCEiRobotSensors::ANGLE
- ,

Práctica: Calibración de sensores


3.1 Verificación de sensores on/off

- Diseñar un programa que lea los valores de cada uno de los sensores siguientes en la situaciones de activado y desactivado.
- Para cada sensor dar una señal acústica cuando cambia de estado.
 Además, debe encender un LED cuando está desactivado y otro LED distinto cuando está activado.
- Este programa debe verificar el funcionamiento de los sensores:
 - Bumps (izquierdo y derecho)
 - Wheel drops (izquierdo, derecho y caster)
 - Cliff (derecho, frontal derecho, frontal izquierdo e izquierdo)
 - Botones Play y Advance
 - Virtual wall (sólo grupos 1 y 5)
 - Low Side Drivers y Wheel Overcurrents (grupos sólo 2 y 6)
 - Home Base e Internal Charger (sólo grupos 3 y 7)
 - Wall (sólo grupos 4 y 8)

Práctica: Calibración de sensores

3.1 Calibración de sensores de barranco (Cliff Signal):

- Diseñar un programa capaz de recoger 5 muestras de cada sensor de barranco sobre la cinta aislante negra y sobre el suelo del laboratorio.
 - Para cada sensor calcular los valores medios de lectura de cinta y suelo.
 - Definir un umbral de suelo y un umbral de cinta que permitan diferenciar el suelo y la cinta aislante.



Práctica: Calibración de sensores

3.3 Calibración de sensores de distancia:

- Diseñar un programa que haga avanzar el robot un recorrido conocido en línea recta usando el comando DRIVE DIRECT
 - Ejecutarlo 4 veces (al menos) y medir las distancias recorridas realmente.
 - Haced una tabla con los valores medidos, los errores absolutos y relativos y calcular en error absoluto medio y el error relativo medio.
- Diseñar un programa que haga avanzar el robot un recorrido conocido en línea recta usando el comando DRIVE y espera por distancia
 - Ejecutarlo 4 veces (al menos) y medir las distancias recorridas realmente.
 - Haced una tabla con los valores medidos, los errores absolutos y relativos y calcular en error absoluto medio y el error relativo medio.
- Comparar los resultados obtenidos con ambos programas
 - ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta cada uno de ellos?
 - ¿Cuál es más conveniente?

Práctica: Calibración de sensores

3.5 Calibración del sensor de distancia a la pared (Wall Signal):

- Recoger 10 muestras del sensor Wall Signal a distintas distancias de la pared.
 - Hacer una tabla con los resultados.
 - Dibujar la recta de regresión y obtener su ecuación mediante el método de mínimos cuadrados.

Informe

- Comprimir todos los ficheros en un único zip con el siguiente nombre:
- Practica3 GrupoXY Apellido1 Apellido2
 - Resultados, tablas
 - Respuestas a las preguntas
 - Códigos fuente
 - comentarios
- En todos los programas se valorará positivamente la cantidad y calidad de la información que devuelva el programa sobre los valores de los sensores que va leyendo.