iRobot_Framework


Robótica, Sensores y Actuadores 2019-2020

1. Estructura y uso del iRobot_Framework


iRobot_Framework

- iRobot_Framework
 - es una máquina virtual que permite programar el iRobot Create en LAN C/C++
 - Aporta instrucciones de alto nivel, parametrizables (que el lenguaje de scripts no tiene)
- Versiónes
 - inicial: Para Arduino, simulador, y BAM. Diseñada por Gorka Montero PFC (2012).
 - actual: para Raspberry Pi2. Extendida por Borja Gamecho (2015).

Librerías iniciales de IRobotConnection



- Usa de forma "transparente" el mismo código en 3 escenarios:
 - Simulador (de Rose-Hulman Inst.)



- Control mediante el módulo BAM / Línea serie
- Control mediante Arduino: extensión del código OI para sensores/actuadores adicionales

Aspecto de un programa de iRobot en C/C++

```
#include <iostream>
 1
      #include "../libs/IRobotConnection.h"
      #include <dos.h>
 4
 5
      using namespace std;
 7
      int main(int argc, char * argv[])
 8 🗏 {
 9
           // Creamos un objeto robot que se conectará por el puerto x
10
           IRobotConnection robot("COMx");
11
12
13
           // Iniciamos la conexión
           printf("Connecting... ");
14
           robot.connect();
15
           printf("Done!!\n");
16
17
18
           // comando 128 start
                                                 // Ejecutamos el comando 142 35 y mostramos el resultado por pantalla
                                                 cout << "Modo de funcionamiento: " << robot.updateSensor(iRobotSensors::0IMODE) << endl;</pre>
19
           robot.start();
20
           Sleep(500);
                                                 // Comando 132 modo full
                                                 robot.full():
21
                                                 Sleep(500); // Esperamos medio segundo a que cambie de modo
           // comando 132 modo full
22
23
           robot.full();
                                                 // Ejecutamos el comando 142 35 y mostramos el resultado por pantalla
                                                 cout << "Modo de funcionamiento: " << robot.updateSensor(iRobotSensors::OIMODE) << endl;</pre>
           Sleep(500);
24
25
                                                 // Avanzamos durante 2segundos a 200mm/s y paramos los motores
26
           ... resto de comandos ...
                                                 robot.driveDirect(200,200);
27
                                                 Sleep(2000);
                                                 robot.driveDirect(0,0);
28
           robot.disconnect();
29
           return 0;
30
```

iRobot_Framework

Funcionamiento:

- Traduce un conjunto de instrucciones (de alto nivel) en otro (de más bajo nivel)
- Para cada instrucción de alto nivel
 - la traduce a códigos de operación de iRobot Create
 - envía los códigos por la línea serie
 - espera la respuesta (si la hay)
- Estructura del software:
 - iRobot_framework se edita en NetBeans sobre PC/Windows
 - compila y genera código C/C++ en RaspberryPi/Linux
 - la máquina virtual se ejecuta sobre RaspberryPi

Contenido del SRC de iRobot_Framework

- Instruction.cpp e Instruction.h
- IRobotConnection.cpp e IRobotConnection.h
- IRobotInstructionSet.cpp e IRobotInstructionSet.h
- Serial.cpp y Serial.h

Serial.ccp y Serial.h

 Gestión de la conexión serie y envío y recepción de caracteres

```
- Serial::Serial(void);
- Serial::Serial(const char * type);
- serial::~Serial(void);
- int serial::connect();
- int serial::send(char *data, int size);
- int Serial::receive(char *buffer, size_t size);
- void Serial::disconnect();
- void Serial::setVerboseMode(int val);
```

Instruction.cpp e Instruction.h

• Extructura de las instrucciones que se envían

```
Instruction & Instruction::operator=( const
Instruction &aux )
   if (instruction != nullptr) free(instruction);
   instruction = new char[aux.length-1];
   for (int i = 0; i < aux.length; i++)
      instruction[i] = aux.instruction[i];
   length = aux.length;
   response = aux.response;
   return *this;
```

IRobotConnection.cpp e IRobotConnection.h

Construye cada una de las instrucciones que se envían. P. ej.:

```
void IRobotConnection::drive( int speed,
int radius )
 Instruction aux =
iRobotInstructionGenerator.drive(speed, radius
       connection.send(aux.instruction,
aux.length);
 int IRobotConnection::updateSensor( char
 sensorId )
 Instruction aux =
 iRobotInstructionGenerator.updateSensor(sens
orId);
       connection.send(aux.instruction,
aux.length);
 connection.receive(buffer,aux.response);
       if (aux.response == 2)
return(createInt(buffer));
       return buffer[0];
```

Si queremos crear una nueva instrucción debemos añadir, por ejemplo:

- En Irobot Connection.h
 - Void NuevaInstruccion (type parameters)
- En Irobot Connection.h

```
- void IRobotConnection::NuevaInstruccion()
    {
        Instruction aux =
        iRobotInstructionGenerator.NuevaInstruccion();
        connection.send(aux.instruction, aux.length);
        connection.receive(buffer,aux.response);
    }
```

Librería iRobotConnection

```
Modos:
   void connect();
   void start(); // código 128
   void control(); // código 130 Ya no disponible en iRobot Create
   void safe(); // código 131 No recomendable
   void full(); // código 132
Navegación:
   void drive(int speed, int radius);
   void driveDirect(int rightVelocity, int leftVelocity);
Sensores:
   int updateSensor(char sensorId);
   void stream(char* sensorIdList, int size); No lo usamos
   int queryList(char * sensorIdList, int size); No lo usamos
   void PauseResumeStream(bool bolol); No lo usamos
```

Librería iRobotConnection

```
Scripting No lo usamos
    void script(int *commandList, int size);
    void playScript();
    void showScript();
Espera eventos
    void waitTime(int seconds);
                                              Es desaconsejable usarlos porque el
    void waitDistance(int mm);
                                              programa en C no tiene mecanismos para
    void waitAngle(int degrees);
                                              esperar hasta que el evento se cumple
    void waitEvent(int eventId);
Otros:
    void leds(int ledBit, int ledColor, int ledIntensity);
    void song (int songNumber, int songSize, char *song);
    void playSong(int songNumber);
```

IRobotInstructionSet.cpp

Define cada una de las instrucciones que la maquina virtual es capaz de traducir

```
Instruction
    iRobotInstructionSet::updateSens
          char sensorId )
    or(
    int miSize = 2i
    Instruction aux;
    aux.instruction = (
    char*)malloc(miSize * sizeof(
    char));
    aux.instruction[0] =
    iRobotInstructions::SENSORS;
    aux.instruction[1] = sensorId;
    aux.response =
    sensorReturn(sensorId);
    aux.length = miSize;
    return aux;
```

Para crear una nueva intrucción:

```
Instruction
    iRobotInstructionSet::Nueva
    Instruccion (type param1, type
    param2,...)
    int miSize = numero_bytes;
    Instruction aux;
    aux.instruction = (
    char*)malloc(miSize * sizeof(
    char));
    aux.instruction[0] =
    iRobotInstructions::CODIGO_iROBOT
    aux.instruction[1] = Param1;
    aux.instruction[2] = Param2;
    aux.response =
    funcion respuesta);
    aux.length = miSize;
    return aux;
```

IRobotInstructionSet.h

Contiene las tablas de traducción

Códigos de los sensores. P. ej.:

```
static const char
BUMPERS AND WHEELDROPS = (char) 7;
```

• static const char WALL = (char) 8;

• ...

Códigos de operación de iRobot. P. ej.:

```
• ...
```

```
• static const char SENSORS = (char) 142;
```

• static const char DRIVE_DIRECT = (char)
145;

• ...

Códigos de los eventos. P. ej.:

```
...
static const int RIGHT_BUMP = 7;
static const int WALL = 9;
static const int LEFT_CLIFF = 11;
```

Número de bytes devueltos por cada sensor

```
    int sensorReturn( char sensor);
    ...
        Instruction updateSensor(char sensorId);
        ...
        Instruction driveDirect(int rightVelocity, int leftVelocity);
```

Uso al consultar sensores

```
Int value = updateSensor(char code);
Ejemplo:
    Char value = updateSensor(iRobotSensors::BUMPERS_AND_WHEELDROPS);
    printf("BUMPERS AND WHEELDROPS %s \n", value);
Codes:

    iRobotSensors::CLIFFLEFT

    iRobotSensors::CLIFFFRONTLEFT

    iRobotSensors::CLIFFFRONTRIGHT

    iRobotSensors::CLIFFRIGHT

   iRobotSensors::BUMPERS AND WHEELDROPS
 iRobotSensors::WALL

    iRobotSensors::DISTANCE

    iRobotSensors::ANGLE
```

Codificaciones Sensores iCreate

Desde updateSensor(char code); siempre obtenemos un Int (con signo), en cada caso habrá que hacer un casting al tipo de datos adecuado para poder tratar la información de los sensores correctamente.

Ejemplo:

```
Char value = updateSensor(iRobotSensors::BUMPERS_AND_WHEELDROPS); printf("Front Caster WheelDrop: <a href="mailto:wdw.n",value">wdw.n",value</a> <a href="mailto:www.dw.n",value">wdw.n",value</a> <a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value</a> <a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value</a> <a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value</a> <a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value</a> <a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value</a> <a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value<a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value<a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value<a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value<a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value<a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value<a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value<a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value<a href="mailto:www.n",value</a> <a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value</a> <a href="mailto:www.n",value">wdw.n",value</a> <a href="mailto:www.n",value</a> <a href="mailto:www.n",value
```

Sensor	Codificación
Bumps & WheelDrops	Máscara de bits
Wall, Cliffs x 4, Virtual Wall	1 bit value (El menos significativo)
Infrared	1 Byte [0,255]
Distance, Angle, Requested Radious	Signed 16 bit value [-32768 - 32768]
Wall Signal, Cliffs x 4,	Unsigned 16 bit [0 – 4095]
Requested Velocity x3	Signed 16 bit value [-500, 500]

Instalación y programación del iRobot_Framework

Instalación de los compiladores y linkeditores en RaspberryPi


- Instalar el compilador de Raspberry Pi2, versión 4.8
 - > sudo apt-get install gcc-4.8
 - > sudo apt-get install g++-4.8
- Borrar los enlaces simbólicos del sistema antiguos
 - > sudo rm /usr/bin/gcc
 - > sudo rm /usr/bin/g++
- Actualizar los enlaces simbólicos del sistema: /usr/bin/gcc y /usr/bin/g++
 - > sudo In -s /usr/bin/gcc-4.8 /usr/bin/gcc
 - > sudo In -s /usr/bin/g++-4.8 /usr/bin/g++

Proceso de instalación


- Abrir NetBeans
- Importar proyecto desde zip
 - NetBeans:File > Import Project > From Zip
 - Importar el proyecto Test_iRobot_Framework802.zip
- Cambiar el build-host al que corresponda a cada grupo: (XXXX@192.168.1.XXX)
- El SRC Contiene:
 - IRobotConnection.h
 - IrobotInstructionSet.h
 - Instruction.h
 - Serial.h
 - Test.h

- IRobotConnection.cpp
- IrobotInstructionSet.cpp
- Instruction.cpp
- Serial.cpp
- Test.cpp

En Project properties>linker>libraries añadir -lwiringPi




En Project properties > C compiler seleccionar C11 y en > C++ Compiler seleccionar C++11




- Ejecutar en el terminal remoto de Raspberry Pi2 (para dar al usuario GrupoXY permiso de ejecución en el adaptador línea-serie conectado al iRobot Create):
 - > sudo usermod -aG dialout grupoXY
- Host de compilación
 - Asignar host: vuestra RapsberrryPi: root@192.168.1.1XX
 - Verificar que está compilando para vuestra dirección IP (root@192.168.1.1XX o grupoXX@192.168.1.1XX)-

Compilar y ejecutar Test.cpp



La ejecución producirá



 A partir de este momento ya se pueden escribir programas en C/C++ usando las instrucciones de iRobot proporcionadas por iRobot_Framework