# Robótica Móvil Práctica 4: Navegación con iRobot Create



# Descripción de la práctica


- Objetivos
  - 1. Programar un algoritmo de navegación mediante el seguimiento de marcas (en este caso una línea marcada en el suelo) para el iRobot Create.
  - 2. Programar un algoritmo de evitación de obstáculos.
- Procedimiento (detallado en la descripción de la práctica):
  - Puesta en marcha (proyecto que hay que copiar y ajuste de los parámetros)
  - 2. Programa de ejemplo (como funciona un seguidor de líneas básico)
  - Programa en C (qué hay que hacer para programar las nuevas funciones del robot)
  - 4. Realización de la práctica (funcionalidad deseada)
  - 5. Informe a presentar

# Programa ejemplo: ControlRobot.cpp

- Importar el proyecto Framework\_Practica4.zip
- Este fichero contiene
  - Fuentes:
    - Sigue\_linea.cpp, el programa principal
    - ControlRobot.cpp: un ejemplo de seguimiento de línea mediante un algoritmo básico que hace uso del sensor de acantilado frontal izquierdo para seguir una línea marcada con cinta aislante negra en el suelo.
    - Otros fuentes necesarios: IrobotConnection.cpp, IrobotInstructionSet.cpp, Instruction.cpp, Serial.cpp

### – Headings:

- **ControlRobot.h** que encapsula varias funciones usadas por siguelinea.
- Otros headings necesarios: IrobotConnection.h, IrobotInstructionSet.h, Instruction.h, Serial.h



# Sigue\_linea.cpp //\*\* \* Algoritmo genérico para iCreate \*/ #include "ControlRobot.h" using namespace std; int main(int argc, char \* argv[]) { ControlRobot robot; robot.inicializacion(); while(!robot.condicionSalida()){ robot.leerSensores(); robot.logicaEstados(); robot.imprimirInfo(); } }

robot.finalizacion();

return 0;

- Inicialización
  - Inicializar las variables y estructuras
  - Gestión de la conexión con el robot
- Mientras no se cumpla una condición de salida:
  - Leer sensores
  - Aplicar lógica (Máquina de estados)
  - Activar actuadores
  - Mostrar información por pantalla
- Si se cumple la condición de salida:
  - Gestión de la desconexión del robot
  - Finalización de estructuras y variables

```
Prepara la conexión IRobotConnection e inicializa todas
    las variables que necesitemos en el programa
void ControlRobot::inicializacion(void)
{
    int COM_port;
    char puerto[30];
    // Solicitamos el puerto COM por entrada est·ndar
    cout << "Puerto COM: ";
cin >> COM_port;
sprintf(puerto, "COM%d",COM_port);
    robot = new IRobotConnection(puerto);
    // Iniciamos la conexiÛn
    cout << "Connecting...";</pre>
    robot->connect();
    cout << "Done!!\n" << endl;</pre>
     // Comando 128 start
    robot->start();
Sleep(500); // Esperamos medio segundo a que cambie de modo
    // Comando 132 modo full
robot->full();
Sleep(500); // Esperamos medio segundo a que cambie de modo
    estado_actual = INICIAL;
    estado_anterior = INICIAL;
motores = PARADO;
```


- Inicialización
  - Inicializar las variables y estructuras
  - Gestión de la conexión con el robot
- Mientras no se cumpla una condición de salida:
  - Leer sensores
  - Aplicar lógica (Máquina de estados)
  - Mover actuadores
  - Mostrar información por pantalla
- Si se cumple la condición de salida:
  - Gestión de la desconexión del robot
  - Finalización de estructuras y variables

- Inicialización
  - Inicializar las variables y estructuras
  - Gestión de la conexión con el robot
- Mientras no se cumpla una condición de salida:
  - Leer sensores
  - Aplicar lógica (Máquina de estados)
  - Mover actuadores
  - Mostrar información por pantalla
- Si se cumple la condición de salida:
  - Gestión de la desconexión del robot
  - Finalización de estructuras y variables

### Máquina de Estados: Ejemplo Dead Reckoning Cuadrado Sensor Sensor Número **ESTADO ANTERIOR NUEVO ESTADO** Distancia Giro Giros INICIAL **RECTO: {Avanzar}** < 120cm **RECTO RECTO** >=120cm **RECTO GIRA**: {Girar derecha} < 90⁰ **GIRA** >= 90º < 4 **GIRA RECTO** >= 90º 4 GIRA FINALIZA :{Parar} >= 120cm Giros: 4 FINALIZA >= 90º & Giros: <4 < 120cm < 90⁰

# Máquina de Estados: Sigue\_Línea <u>Básico</u> (1 sensor)

L	FL	FR	R	W	ESTADO ANTERIOR	NUEVO ESTADO
-	0	-	-	-	INICIAL	BUSCA: {Girar derecha}
-	1	-	-	-	INICIAL	SIGUE: {Avanzar}
-	0	-	-	-	SIGUE	BUSCA
-	1	-	-	-	SIGUE	SIGUE
-	0	-	-	-	BUSCA	BUSCA
_	1	-	-	-	BUSCA	SIGUE



```
Contiene la lÛgica del programa
                                                                            // Estados de la lógica
#define INICIAL 5
#define SIGUE 1
#define BUSCA 0
void ControlRobot::logicaEstados()
     // Actualizamos los estados:
     estado_anterior = estado_actual;
     if(sensores.fl){
          estado_actual = SIGUE;
     }else{
          estado_actual = BUSCA;
     // Se decide que hacer con los parametros del robot
     switch(estado_actual){
          case SIGUE:
               motores = RECTO;
                break;
                                                                          // Estados para los motores
#define GIRAR_DERECHA
#define GIRAR_IZQUIERDA
#define RECTO
#define PARADO
           case BUSCA:
                motores = GIRAR_DERECHA;
                break;
          default:
                break;
     }
}
```

- Inicialización
  - Inicializar las variables y estructuras
  - Gestión de la conexión con el robot
- Mientras no se cumpla una condición de salida:
  - Leer sensores
  - Aplicar lógica (Máquina de estados)
  - Activar actuadores
  - Mostrar información por pantalla
- Si se cumple la condición de salida:
  - Gestión de la desconexión del robot
  - Finalización de estructuras y variables

```
Activa los actuadores correspondientes en funciÚn de lo decidido
    en la lÛgica del programa
*/
void ControlRobot::moverActuadores()
    switch(motores){
         case PARADO:
             actuadores.vel_der = 0;
             actuadores.vel_izq = 0;
             break;
         case RECTO:
                                                            // Estados para los motores
#define GIRAR_DERECHA
#define GIRAR_IZQUIERDA
#define RECTO
#define PARADO
             actuadores.vel_der = 170;
              actuadores.vel_izq = 170;
              robot->leds( 3, 90,200 );
             break;
         case GIRAR_DERECHA:
             actuadores.vel_der = -50;
              actuadores.vel_izq = 50;
              robot->leds( 3, 0,0 );
              break;
         default:
              break;
    robot->driveDirect(actuadores.vel_der, actuadores.vel_izq);
```


- Inicialización
  - Inicializar las variables y estructuras
  - Gestión de la conexión con el robot
- Mientras no se cumpla una condición de salida:
  - Leer sensores
  - Aplicar lógica (Máquina de estados)
  - Mover actuadores
  - Mostrar información por pantalla
- Si se cumple la condición de salida:
  - Gestión de la desconexión del robot
  - Finalización de estructuras y variables

```
/*
    * Muestra información relevante al usuario
    */
    void ControlRobot::imprimirInfo(void)
{
        char estado[20];
        switch(estado_actual){
            case INICIAL : sprintf(estado, "INICIAL"); break;
            case SIGUE : sprintf(estado, "SIGUE"); break;
            case BUSCA : sprintf(estado, "BUSCA"); break;
    }
    printf("Estado: %s ",estado);
    printf(": %s ", sensores.fl ? "true" : "false");
    printf(" Valor: %d", sensores.front_left);
    printf("\n");
}

/**
    * Cierra conexiones abiertas
    */
    void ControlRobot::finalizacion(void)
{
        robot->disconnect();
        delete robot;
}
```


# Modificación de la finalización del programa

- Usualmente los programas empotrados no acaban nunca.
- En este caso necesitamos poder pararlo por razones prácticas.
- Lo haremos mediante el botón de avance (doble flecha)
  - Actualizar la estructura de sensores para que lea el sensor botón
  - Modificar la condición de salida de la máquina de estados
  - Modificar la finalización del robot para desactivar los actuadores



# Inicio de la ejecución del programa

• Ya que el robot va a estar lejos del PC, utilizar el sensor del botón PLAY para que el robot se ponga en marcha (sin necesidad de hacerlo desde el PC).



# Seguimiento de la línea

- · Procedimiento:
  - Usar la estructura del programa en C++ sigue línea con 1 sensor y completarlo con más sensores del robot
- · Objetivo:
  - Completar el circuito en el menor tiempo posible sin salirse
- · Requisitos:
  - Utilizar dos, tres o cuatro sensores de barranco.
- Sugerencias
  - Sacad por pantalla solamente los datos que os ayuden a verificar cómo funciona el algoritmo
  - Usad los LEDs del robot para recibir feedback de la actividad de los sensores,
- · Prueba:
  - Seguimiento de un circuito en ambos sentidos de las dos direcciones (puntúa la precisión –no salirse del circuito- y la velocidad).

# Evitación de obstáculos

- Cuando el robot detecte mediante los bumpers un obstáculo (ladrillo) bloqueando la línea, deberá rodearlo. Después de superar el obstáculo el robot debe seguir recorriendo el circuito.
  - Por dead reckoning
  - Usando el sensor de pared (wall)
- Explicar en el informe cuáles son las condiciones para poder usar una u otra técnica.



## Resumen de la programación necesaria

- Modificar los ficheros ControlRobot.h y ControlRobot.cpp para cambiar el comportamiento del robot
- No es necesario cambiar sigue\_linea.cpp:
- · Cambios en los sensores:
  - Modificar la estructura *Sensores\_iCreate* en ControlRobot.h
  - Modificar el método *void ControlRobot::leerSensores()* en ControlRobot.cpp.
  - Algunos sensores de iRobot necesitan ser llamados en la inicialización para funcionar correctamente (ejemplo, sensor de distancia y ángulo).
- Cambios en la máquina de estados:
  - Incluir un #define NUEVO\_ESTADO valor por cada nuevo estado.
  - Modificar el método void ControlRobot::logicaEstados() en ControlRobot.cpp
- Cambios en los actuadores:
  - Modificar la estructura Actuadores\_iCreate en ControlRobot.h
  - Modificar el método void ControlRobot::logicaEstados() en ControlRobot.cpp
  - (opcional) Usar macros #define para los estados de los actuadores
- Cambios en la función de imprimir por pantalla:
  - Modificar el método void ControlRobot::imprimirInfo en ControlRobot.h
- Otras modificaciones en el comportamiento del robot pueden requerir:
  - Modificar el método void ControlRobot::inicialización en ControlRobot.h
  - Modificar el método void ControlRobot::condiciónSalida en ControlRobot.h
  - Modificar el método void ControlRobot::finalización en ControlRobot.h

# Informe a presentar

- 1. Código fuente de los programas en un fichero .zip obtenido mediante el comando exportar proyecto. [Puntúa la legilibilidad de los programas]
- Descripción detallada de la solución diseñada para el seguimiento de la línea, incluyendo una explicación de la máquina de estados utilizada, el número de sensores de barranco utilizado y por qué habéis seleccionado ese número.
- 3. Descripción detallada de la solución diseñada para la evitación de obstáculos, incluyendo la técnica que habéis utilizado y por qué la habéis seleccionado.