

Инструкция по использованию программы «Потери ГВС»

Содержание:

Порядок действий:.....	1
Что из себя представляет программа:.....	2
Настройка Конфигурации приложения:	5
Возможные проблемы и их решение:.....	7
Предварительная подготовка файлов:.....	10
Итоговый отчет должен выглядеть так:.....	13

Порядок действий:


- Найти и подготовить необходимые файлы для работы программы;
- Сохранить и закрыть все файлы или программы, запущенные на компьютере (для более эффективной работы программы);
- Проверить настройки и убедиться, что номера всех столбцов совпадают с заданными номерами в конфигурации приложения. Если есть несовпадения, то необходимо проставить нужные номера в настройках, которые совпадают с номерами столбцов соответствующих файлов;
- Выбрать необходимые файлы в приложении;
- Нажать на кнопку «Сформировать отчет»;
- Дождаться окончания работы программы и открытия папки с готовым отчетом;
- Проверить корректность данных в отчете;
- Закрыть программу.

Что из себя представляет программа:

Выбрать файл потерь ГВС за предыдущий период.

Открыть инструкцию

Открыть настройки конфигурации



Главное окно

Выбрать файл накладной

Выбрать файл МП

Запустить процесс

Выбрать файл ОДН

Вкладки для настроек

Название столбца

Поле для ввода значения

Настройки колонок

МП Накладная ОДН Потери ГВС Начальные строки


Проставьте номера столбцов (или строк) для загружаемых файлов

Признак ОДПУ:	1
Системный код прибора учёта:	5
Адрес объекта ЭБ:	8
Qрасч.:	9
dVрасч.:	10
ВНРрасч., ч:	11
Вид нагрузки ЭБ:	12
Код строения:	13
ИД ТУ АИИС:	14

Сохранить настройки МП


Окно настроек конфигурации

Кнопка сохранения конфигурации (существует для каждой вкладки)



Окно выбора файлов

Открывается при нажатии на кнопку выбора файла.



Сообщение об окончании работы программы в главном окне

После окончания работы программы, на главном окне появится надпись «ГОТОВО» и откроется папка, содержащая готовый отчет.

Настройка Конфигурации приложения:

(Настройка столбцов)

Настройка конфигурации приложения позволяет гибко настраивать и использовать приложение. Например может быть такое, что порядок столбцов в файле Excel изменился (случайно или со временем, это неважно) и чтобы каждый раз не переписывать программу, у пользователя есть возможность самому выбрать номер нужного столбца для корректного считывания его программой, тем самым экономя время.


Чтобы узнать номер столбца в файле Excel, нажмите в левом верхнем углу на кнопку «Файл», затем в самом низу кнопка «Параметры». В открывшемся окне слева сверху кнопка «Формулы».

Далее найдите раздел «Работа с формулами» и поставьте галочку перед «Стиль ссылок R1C1».

Все готово, теперь вместо букв, столбцы обозначаются цифрами по порядку.

Теперь впишите номер нужного столбца в соответствующее поле в настройках конфигурации.


скрины и примеры:



Возможные проблемы и их решение:


Типы ошибок

В ходе работы с программой, могут всплывать окна, сообщающие или предупреждающие об ошибках. Вот некоторые из них:



Это предупреждение возникает, когда вы выбрали не все необходимые файлы для работы приложения.

Решение: необходимо выбрать все необходимые для работы программы файлы.



Это предупреждение возникает, когда пользователь вводит некорректное значение в поле ввода. (В данном случае, пользователь ввел не номер столбца, как предполагается, а набор букв).

Решение: Введите корректное значение или просто закройте и откройте заново окно настроек.

Подразделение: 38

Адрес теплоустановки:

Код строения:

Строение(тоже адрес):

Тип здания:

Вид помещения:



Внимание

Значение Года в настройках конфигурации предоставлено некорректно.
Установлено значение равное текущему году.
Закройте и откройте заново окно настроек

OK

Проставьте год (только год, не дату!), к которому относится накладная.
(Например, если накладная от 15.10.25, то нужно написать 2025)


Год(значение):

Предупреждение о неверном значении года файла накладной.

Проставьте год (только год, не дату!), к которому относится накладная.
(Например, если накладная от 15.10.25, то нужно написать 2025)

Год(значение):

Значение автоматически устанавливается на текущий год. Вы можете убедиться в этом, если закроете и откроете окно настроек заново.



При нажатии на кнопку «Сохранить,» в случае, если программа не нашла ошибок в заполнении полей ввода, выводится подобное сообщение.

Если при работе с программой возникают другие проблемы или программа ведет себя некорректно, проверьте настройки конфигурации, корректность выбранных файлов. если это не помогло, обратитесь к разработчику программы.

Предварительная подготовка файлов:

Перед выбором файлов в программе, подготовьте их к использованию программой.

Необходимо, чтобы все файлы Excel имели расширение .xlsx


Чтобы включить отображение расширений файлов, нужно:



- Зайти в «Проводник»;
- Сверху нажать на вкладку «Вид» и поставить галочку перед «Расширения имен файлов».


Чтобы поменять расширение файла Excel, нужно:

- Нажать на вкладку «Файл» в Excel;
- Далее – «Сохранить как»;
- Нажать на «Обзор»;
- Выбрать расширение «.xlsx» из выпадающего списка;
- Сохранить в удобном месте, чтобы не потерять;
- И в конце, нужно выбрать именно этот файл с новым расширением в программе.

Скрины:







Необходимо, чтобы в файле Потерь ГВС первые три листа были:

«МКД с ОДПУ», «МКД без ОДПУ», «МКД с ИТП»,

Они могут иметь любое название, но порядок должен быть такой.

в идеале вообще убрать остальные листы из этого файла (не скрыть, а именно удалить).

А в остальных файлах основные листы с нужной информацией были первые, остальные также лучше удалить

Для быстрой и эффективной работы программы, лучше закрыть все остальные файлы, программы и приложения. Это существенно упростит работу программы. И ваш компьютер прослужит дольше.

Итоговый отчет должен выглядеть так:

[illegible]

[illegible]

Потери ГВС_ДАННЫЕ - Excel														
Поиск														
Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Надстройки Справка														
Вставить Буфер обмена Шрифт Выравнивание Число Стили Вставить Удалить Сортировка Найти и выделить														
R1C1														
Код строения														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Гараж	Зона теплоснабжения	Адрес объекта	№ coeff. теплопотери	Ук. коэффициент	Расход на отопление, Гкал	По 1 и 2. Гкал без перерасхода	По 1 и 2. Гкал без перерасхода	По 1 и 2. Гкал без перерасхода	По 1 и 2. Гкал без перерасхода	По 1 и 2. Гкал без перерасхода	По 1 и 2. Гкал без перерасхода	Тот данные	ЦТП	
4000000304	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400006	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.078	0.051		36.291	20.9	329.42317	8.879 Тд адмис.	Санатория ТЭЦ		
4000000314	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400002	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.078	0.051		22.872	23.787	446.469026	12.446 Материальн. в	Санатория ТЭЦ		
4000000315	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400006	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.078	0.051		42.979	22.878	438.946671	8.879 Тд адмис.	Санатория ТЭЦ		
4000000316	Освоитель	Котельная № 000 "ТЭЦ Освоитель"	400006	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.078	0.051		40.117	40.820	796.607094	21.864 Тд адмис.	Котельная "ТЭЦ Освоитель"		
4000000319	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400006	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.078	0.051		43.551	51.397	851.944016	22.738 Материальн. в	Санатория ТЭЦ		
4000000320	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400002	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.082	0.051		42.979	22.878	438.946668	12.446 Материальн. в	Санатория ТЭЦ		
4000000321	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400006	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.078	0.051		83.697	61.297	1198.596	22.738 Материальн. в	Санатория ТЭЦ		
9 000000762	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400002	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.081	0.051		103.517	69.478	88.620	44.029 Материальн. в	Санатория ТЭЦ		
4000000322	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400006	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.0779	0.051		118.898	78.517	1030.207862	14.241 Материальн. в	Санатория ТЭЦ		
4000000324	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400006	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.078	0.051		42.352	35.694	37.689	14.550 Материальн. в	Санатория ТЭЦ		
4000000325	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400006	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.0796	0.051		98.110	62.997	65.418	32.124 Материальн. в	Санатория ТЭЦ		
4000000326	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400002	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.071	0.051		80.171	46.751	80.171	30.474 Материальн. в	Санатория ТЭЦ		
4000000328	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400006	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.078	0.051		1.258	1.273	24.6715686	0.686 Материальн. в	ВНБ Котельная "Освоитель"		
4000000329	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400006	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.078	0.051		5.917	6.175	115.620684	1.125 Материальн. в	ВНБ Котельная "Освоитель"		
4000000330	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400009	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская	0.078	0.051		2.185	2.304	42.946214	1.191 Материальн. в	ВНБ Котельная "Освоитель"		
4000000331	Освоитель	Освоитель Санатория ТЭЦ Котельная	400009	Освоитель Сан. в Освоит. ул. Термача Нарвская										