Uso de complemento a 2 en MCBE

El MCBE utiliza varias representaciones diferentes de datos numéricos, según la situación.

- Datos almacenados en la memoria o en el registro A
 - Se representan en **8 bits en complemento a 2**, ya que pueden ser negativos.
- Argumentos de instrucciones de transferencia de control (JMP, JZ)
 - Se representan en **5 bits en complemento a 2**, ya que son **desplazamientos** y pueden ser negativos.
- Argumentos de las demás instrucciones (LD, ST, ADD, SUB)
 - Se representan en **5 bits sin signo**, ya que son **direcciones** y no pueden ser negativos.
- · Direcciones almacenadas en registros
 - Las direcciones almacenadas en el registro **PC** se representan en **8 bits sin signo**, aunque los tres más altos siempre son 0.

Instrucciones aritméticas

Para la suma o la resta **(ADD o SUB)**, se opera **en complemento a 2, en 8 bits**, entre el acumulador A y el contenido de la posición de memoria leída. El resultado queda en el acumulador.

Ejemplos

- 1) Supongamos que el MCBE encuentra la instrucción **10001011** en momentos en que el valor del acumulador es **00000011**. La instrucción es una **suma** (**100**) del contenido de la posición **01011** (11₍₁₀₎). Supongamos que en dicha posición existe un contenido **10101010**. Este dato está en complemento a 2, y como su bit de orden más alto es 1, es negativo. El resultado final del acumulador se obtiene sumando bit a bit el valor anterior más el dato. Tendremos **00000011** + **10101010** = **10101101**. ¿A qué valores decimales corresponden nuestros cálculos? ¿Ha ocurrido overflow?
- 2) Supongamos que se tiene la misma situación del caso anterior con la única diferencia de que la instrucción es **10101011**, y por lo tanto, es de **resta** (**101**) de la misma posición **01011** (11₍₁₀₎). Como antes, supongamos que en dicha posición existe un contenido **10101010**. Tendremos **A Dato** = **00000011** − **10101010**. Como se pide una **resta**, debemos **sumar el complemento del sustraendo**. Para esto complementamos 10101010 invirtiendo los bits → 01010101 y sumando 1 → 01010110. Tendremos A − Dato = A + C2(Dato) = **00000011** + **01010110** = **01011001**. Si convertimos todos los valores a decimal veremos que A contenía el valor **3**, y que la instrucción implicaba **restarle** -**86**, o sea, **sumarle 86**. El resultado es **89**. No ha habido overflow.
- 3) Supongamos la misma situación que en 1) pero ahora el valor de A es **10000001**. Hay que sumarle **10101010**. Como ambos números están en complemento a 2, podemos hacer la suma bit a bit. Encontraremos que **10000001** + **10101010** = **(1)00101011**, donde el bit entre paréntesis representa el *carry out*. Como éste es diferente del *carry in* (que es **0**), tenemos

overflow, el bit de *carry out* se pierde, y en el registro A queda el número **00101011**. Este número es positivo, cuando debía ser negativo porque estábamos sumando 10000001 ($-127_{(10)}$) y 10101010 ($-86_{(10)}$). El resultado debe ser descartado.

Instrucciones de transferencia de control

Analicemos lo que ocurre cuando el MCBE acaba de traer una instrucción **de transferencia de control (JMP o JZ)** al IR y debe ejecutarla.

- El PC contiene una cierta dirección (aquella donde se halló la instrucción de transferencia de control). Esta dirección está expresada como entero sin signo en 8 bits. Los bits que expresan la dirección ocupan los cinco bits más bajos, y los tres más altos son 0.
- El desplazamiento, ya sea positivo o negativo, está almacenado en los cinco bits de orden inferior de la instrucción, en complemento a 2, y debe sumarse al PC.
- Ahora bien, para poder hacer esta suma **PC** + **desplazamiento**, tenemos que tener ambos números en **complemento a 2 en igual cantidad de bits**. Como el valor de la dirección es positivo, su expresión en complemento a 2 en 8 bits coincide con la expresión sin signo.
- Para representar el desplazamiento en 8 bits aplicamos la llamada **regla de extensión de signo**: completamos los 8 bits necesarios agregando 3 bits a la izquierda, que serán 0 si el desplazamiento es positivo, y 1 si es negativo. Luego, ambos números **ya están en complemento a 2** en ocho bits y pueden directamente sumarse, **simplemente por suma directa bit a bit**, vigilando, claro, si se presentan situaciones de **overflow**.

Ejemplo

Supongamos que el MCBE encuentra en la dirección **13** la instrucción **11011010**. Analicemos lo que ocurrirá.

- Esta instrucción es una transferencia de control incondicional (110). El desplazamiento está expresado en complemento a 2 en los cinco bits restantes (11010). Luego, por comenzar en 1, el desplazamiento es negativo. Al sumarle algebraicamente este desplazamiento al PC, su nuevo valor será menor que el actual: la transferencia de control se realizará a una dirección "más baja" que la apuntada actualmente por el PC (es decir, menor que 13).
- Como la instrucción fue encontrada en la dirección 13, el contenido actual del PC será 00001101. Como el desplazamiento es 11010, por extensión de signo obtendremos 11111010. Sumando el PC con el desplazamiento: 00001101 + 11111010 = 00000111 = 7₍₁₀₎. La siguiente instrucción a ejecutar será la que está en la dirección 7. Notemos que no ha habido overflow (porque los bits de *carry in* y de *carry out* son iguales).
- Si queremos conocer la cantidad de bytes que hay que "retroceder", sólo necesitamos averiguar el valor absoluto del desplazamiento. Lo hacemos complementando a 2:
 - o Invertimos los bits de 11010 → 00101 y sumamos 1 → 00110. El valor absoluto del desplazamiento es 6, es decir, necesitamos retroceder 6 bytes.
 - Sin embargo, no es necesario averiguar este valor absoluto para realizar la operación de calcular la nueva dirección: directamente podemos sumar bit a bit ese desplazamiento al valor actual del PC, y utilizar el nuevo valor del PC en el siguiente ciclo de instrucción.