MASAÜSTÜ SES KUMANDASI

STM32 Ses Kumandası

Sesin hangi hoparlörden ya da kulaklıktan çıkacağını tek dokunuşla seçin.



Windows için · USB ile bağlanır · 4,3 inç dokunmatik ekran

SORUN

Ses çıkışını değiştirmek fazla uğraş

Bugün Windows’ta

1. Görev çubuğunda ses simgesini bul
2. Çıkış listesini aç
3. "Hoparlörler (Realtek Audio)" mu, "Realtek Digital Output" mu? Doğru adı çöz
4. Tıkla. Oyun ya da toplantı sırasında yeniden.

Kumandayla

1 dokunuş

Ekranda "Oyun kulaklığı"na dokunun. Bitti.

ÇÖZÜM

Masanızda küçük bir ekran. Bir dokunuş, ses orada.

Tek dokunuş

Bütün ses çıkışlarınız ekranda. Dokunduğunuz anda Windows oraya geçer.

Hep aynı bilgi

Windows'ta bir şey değişirse ekran da değişir. İkisi hep aynı şeyi gösterir.

Sizin adlarınız

Sürücü adları yerine "Oyun kulaklığı" gibi kendi verdiğiniz adlar.

KURULUM

Üç adımda hazır

1

Takın

USB kablosunu bilgisayara takın. Sürücü gerekmez.

2

Kurun

Kurulumu çalıştırın. Yönetici izni istemez, Windows her açıldığında kendiliğinden başlar.

3

Dokunun

Ses çıkışlarınız ekranda belirir. Seçin, bitti.



Bilgisayarda yalnızca sistem tepsisinde küçük bir simge kalır. Açık pencere yok; kaldırmak da Windows'un uygulama listesinden.

ANA EKRAN

Her şey bir bakışta



Sekmeler
Tüm çıkışlar ya da yalnız favoriler.

Kartlar
Sizin verdiğiniz ad, simge ve yıldız.

Etkin çıkış
Renkli kart; Windows onaylayınca yer değiştirir.

Alt şerit
Sessiz, ses düzeyi ve sayfalar.

Ekran görüntüleri cihaz yazılımının kendi çıktısıdır (480×272); fotoğraf değildir.

GÖRÜNÜMLER

Üç görünüm, aynı kolaylık




Kart

Büyük kartlar; 4, 6 ya da 9'lu ızgara veya liste.



Liste

Takma adın altında Windows adı; ses dikey kaydırıcıda.



Karo


Etkin çıkış büyük panelde, diğerleri yanında.

Cihaz yazılımının ekran çıktıları, 480×272 · Görünüm ayarlardan tek dokunuşla değişir

KİŞİSELLEŞTİRME

Masanıza uyan renk





Koyu ya da açık tema

Altı vurgu rengiyle.

Izgara


2×2, 3×2, 3×3 ya da liste.

Cihaz yazılımının ekran çıktıları, 480×272

DÜZENLEME

Sizin adlarınız, sizin sıranız





Takma ad
Türkçe klavyeyle; Windows adı altında kalır.

Favori
Yıldızlayın, Favoriler sekmesinde toplansın.

Sıra
En çok kullandığınızı oklarla başa alın.

Cihaz yazılımının ekran çıktıları, 480×272 · Değişiklikler bilgisayarda saklanır

SES

Ses düzeyi de elinizin altında



İki yönlü

Kaydırıcıyı çekin, Windows'un sesi değişir. Klavyeden değiştirin, kaydırıcı kayar.

Sessiz

Tek dokunuşla, toplantıda bile.


Açılışta ses sınırı

Bilgisayar açılınca sesi sınırın üstündeki çıkışlar sınıra iner.

Cihaz yazılımının ekran çıktısı, 480×272


AYRINTILAR

Küçük ama önemli



Ayarlar sayfası

Her şey dokunarak, anında.



Türkçe ya da English

Dil tek dokunuşla değişir.



Bağlantıyı söyler

Bilgisayar yoksa neye bakacağınızı yazar.

Ekran kapanma: 1, 5 ya da 15 dakika sonra kararır; ilk dokunuş yalnız uyandırır.

Ekranı döndür: kablo hangi yandan gelirse gelsin görüntü düz durur.

Cihaz yazılımının ekran çıktıları, 480×272

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kısaca

Özellik	Değer
Ekran	4,3 inç, 480×272, kapasitif dokunmatik
Bağlantı	USB, sürücü gerekmez
Ses çıkışı	32'ye kadar
Bilgisayar	Windows; sistem tepsisinde çalışan uygulama
Kurulum	Yönetici izni gerekmez, Windows ile açılır
Arayüz	3 görünüm, 2 tema, 6 renk, Türkçe ve English
Kişiselleştirme	Takma ad, favori, sıra, açılışta ses sınırı
Prototip donanımı	STM32F746G-DISCO geliştirme kartı

BUGÜN · EKİM 2026

Çalışan bir prototip

Kartta ve Windows’ta denendi

Çıkış seçme, ses ve sessiz, kablo çıkar-tak, ekranı döndürme.

Denemesi sürüyor

Yeni görünümler, düzenleme, ayarlar, ekran kapanma ve kurulum programı.

Sesin nereden çıkacağına bir dokunuşla siz karar verin.