


Processador




Memórias

Tipos de memória

A memória é um sistema constituído de vários componentes, cada um com velocidades, custos e capacidades diferentes. Todos, no entanto, com mesma função — armazenar e recuperar valores, quando desejado.

Existem diferentes tipos de memória, para diferentes finalidades, no que é conhecido como hierarquia de memórias:


- Registradores;
- Memória cache;
- •Memória principal– MP (ex.: RAM);
- •Memória secundária (ex.: HDs, Pendrive);
- •Memória virtual.(ex.: swap)



Registradores




Registradores




Registradores





Memória Cache


A **memória cache** é um tipo de memória ultrarrápida que fica entre o processador e a RAM, servindo como um **buffer** para armazenar os dados e instruções mais usados recentemente. Seu objetivo é reduzir o tempo de acesso à memória principal, tornando a CPU mais eficiente.



Memória Cache

Por Que a Memória Cache Existe?


O processador trabalha **muito mais rápido** que a RAM. Se ele precisasse buscar dados diretamente na memória principal a todo momento, ficaria ocioso esperando a resposta. A **cache** resolve esse problema armazenando temporariamente as informações mais usadas, permitindo que a CPU acesse esses dados quase instantaneamente.



Memória Cache


Por Que a Memória Cache Existe?

O processador trabalha **muito mais rápido** que a RAM. Se ele precisasse buscar dados diretamente na memória principal a todo momento, ficaria ocioso esperando a resposta. A **cache** resolve esse problema armazenando temporariamente as informações mais usadas, permitindo que a CPU acesse esses dados quase instantaneamente.



Princípio da localidade

O princípio da localidade é um princípio de programação que determina o modo como as instruções são executadas (em sequência, durante certo tempo). Nele, os programas são organizados de modo que as linhas de código costumam ser executadas em sequência. Apenas em alguns momentos a sequência é interrompida e o processo desvia da sequência, sendo esta retomada em seguida.



Princípio da localidade

O princípio da localidade é dividido em:

Localidade espacial

Sempre que o processador realiza um acesso a um endereço de memória, é provável que o próximo acesso seja ao endereço contíguo seguinte.

Localidade temporal


Sempre que o processador realiza um acesso a um endereço de memória, é provável que, em curto tempo, ele acesse novamente o mesmo endereço.



Princípio da localidade

Devido ao princípio da localidade (espacial), é possível incluir uma **memória** de **pequena capacidade**, chamada **memória cache**, entre a MP e o processador.


Caso seja usada uma memória intermediária de alta velocidade entre a MP e o processador (que armazena uma cópia dos dados sendo imediatamente usados), este irá esperar 2 nanosegundos pelos dados, ao invés de 100 nanosegundos.



Princípio da localidade

Devido ao princípio da localidade (espacial), é possível incluir uma **memória** de **pequena capacidade**, chamada **memória cache**, entre a MP e o processador.

Caso seja usada uma memória intermediária de alta velocidade entre a MP e o processador (que armazena uma cópia dos dados sendo imediatamente usados), este irá esperar 2 nanosegundos pelos dados, ao invés de 100 nanosegundos.



Memória principal (MP)

A memória principal (MP) é a memória básica, na qual o programa que será executado e seus dados são armazenados, para que o processador busque cada instrução ao longo do tempo de processamento.

Memórias muito antigas usavam o método de acesso sequencial, em que o endereço de cada acesso era sempre relativo ao endereço inicial. Exemplo de acesso sequencial é o dos sistemas VHS (videocassete) e das fitas magnéticas.

Em 1968, um cientista da IBM criou uma memória constituída apenas de componentes eletrônicos e cujo acesso dependia apenas de seu endereço, sendo independente dos demais. Por isso, ele chamou-a de **memória de acesso aleatório** ou **RAM** (Ramdom-Access Memory). Estas memórias (logo chamadas de DRAM, cujo D vem da palavra **dinâmica**) passaram progressivamente a ser o tipo usado para acesso pelo processador e, daí, tornaram-se a memória principal de praticamente todos os sistemas de computação.

Memória principal (MP)

A memória principal (RAM) permite a realização de duas operações:

Escrita (armazenar)


O dado anteriormente armazenado é apagado.

Leitura (recuperar)

Normalmente se recupera uma cópia do dado.

Memória principal (MP)

A memória é organizada como um conjunto de N partes iguais, com cada parte possuindo um conteúdo fixo de M bits. O valor de M depende do tipo de memória. Usualmente é 8 bits (1 Byte) nas memórias RAM, mas existem valores maiores para outras memórias.



Memória principal (MP)


Uma memória com N partes também possui N endereços. O cálculo de N no endereçamento pode ser realizado da seguinte maneira:

Onde:

$$2^E=N$$


E = Largura de cada endereço;

N = Quantidade de endereços (partes endereçáveis).



Memória principal (MP)

As memórias RAM são constituídas de dois tipos:



Memória principal (MP)

As memórias dinâmicas podem ser de dois tipos, vejamos a seguir:

Memórias dinâmicas assíncronas

Não são sincronizadas com o processador, por exemplo, Dynamic RAM (DRAM), Fast Page Mode (FPM), Extended Data Out DRAM (EDO), Burst Extended Data Out DRAM (BEDO).

Memórias Dinâmicas Síncronas

Sincronizadas com o processador, evitam que o processador espere os dados, por exemplo, Synchronous DRAM (SDRAM), Double Data Rate (DDR), Double Data Rate 2 (DDR2).

Memória principal (MP)

Hoje em dia, é comum o uso de memórias DDR SDRAM, pois as memórias **Single Data Rate** (SDRAM) só transferem dados na subida do sinal de clock; Já as memórias **Double Data Rate** (DDR-SDRAM) transferem dados na subida e na descida do sinal de clock, dobrando a taxa de transferência de dados (data rate); Assim, uma **memória DDR-SDRAM** operando num clock de 100MHz (real) consegue desempenho equivalente a 200MHz (efetivo).

Memória principal (MP)

Também existe a classificação quanto ao tipo de encapsulamento das memórias (formatos dos módulos):


SIMM (Single In Line Memory Module)

O contato elétrico de um lado é igual ao do outro lado.

DIMM (Dual In Line Memory Module)

Os contatos dos dois lados são independentes.

Memória principal (MP)



Memória Secundária

Terminando a pirâmide da hierarquia de memória, a **memória secundária** objetiva o armazenamento persistente (permanente) aos programas de usuário e seus dados.

O emprego de diferentes tecnologias para compor os diferentes tipos de memórias da hierarquia pode ser feito através de parâmetros para análise, tais como:

Tempo de acesso: Também conhecido como tempo de acesso para leitura ou tempo de leitura.

Ciclo de memória: É outro parâmetro (apenas para memórias eletrônicas), indica o tempo entre 2 operações sucessivas de leitura ou escrita.

Capacidade

Volatilidade

Tecnologia de fabricação: Memórias de semicondutores, memórias de meio magnético, memória de meio óptico.

Temporariedade: Permanente, transitório

Custo

Memória Secundária

A sequência de transferência de dados realizada entre o processador e as memórias em um sistema computacional é hierárquica, conforme mostrado na imagem a seguir. Ou seja, grosso modo, em uma operação de leitura, o processador:

- 1. Irá verificar primeiro se o dado está localizado na cache L1.
- 2. Caso não esteja, verificará se o dado se encontra na cache L2 e L3 (se houver).
- 3. Finalmente, irá buscar o dado na memória principal, caso o dado não esteja localizado em nenhuma das memórias cache consultadas.

Memória Secundária

O mesmo raciocínio pode ser aplicado na operação de escrita, na qual o processador escreverá sempre na cache mais próxima dele, mas o dado precisa estar atualizado na memória principal (RAM) para, em seguida, ser armazenado na memória permanente (HD, por exemplo).

