12v
+
−
TWP
SDA
SCL
Info OUT
5v +
1
2
3
Buttons
+
1
2
3
mu0022
mu0022
mu0022
Pwr OUT
Max 40v, Max 30 A
GND
1
2
3
10kOhm
10kOhm
10kOhm
1000hm
1000hm
Reset
10kOhm
1000hm
Jumper
Normally: ON
Programmer: OFF
+ 5v
GND
Reset
ISCM
OSIM
SCK

12v
+
−
TWP
SDA
SCL
Info OUT
5v +
1
2
3
Buttons
+
1
2
3
mu0022
mu0022
mu0022
Pwr OUT
Max 40v, Max 30 A
GND
1
2
3
10kOhm
10kOhm
10kOhm
1000hm
1000hm
Reset
10kOhm
1000hm
Jumper
Normally: ON
Programmer: OFF
+ 5v
GND
Reset
ISCM
OSIM
SCK

12v
+
−
TWP
SDA
SCL
Info OUT
5v +
1
2
3
Buttons
+
1
2
3
mu0022
mu0022
mu0022
Pwr OUT
Max 40v, Max 30 A
GND
1
2
3
10kOhm
10kOhm
10kOhm
1000hm
1000hm
Reset
10kOhm
1000hm
Jumper
Normally: ON
Programmer: OFF
+ 5v
GND
Reset
ISCM
OSIM
SCK

12v
+
−
TWP
SDA
SCL
Info OUT
5v +
1
2
3
Buttons
+
1
2
3
mu0022
mu0022
mu0022
Pwr OUT
Max 40v, Max 30 A
GND
1
2
3
10kOhm
10kOhm
10kOhm
1000hm
1000hm
Reset
10kOhm
1000hm
Jumper
Normally: ON
Programmer: OFF
+ 5v
GND
Reset
ISCM
OSIM
SCK