

Physikalische Grundlagen (phybasics)



Halbleiter - Motivation

- Die Entwicklung der Computertechnik ist eng mit den Fortschritten der Integrierten Schaltungstechnik verknüpft
- Ohne die Erfolge in der Hochintegration wäre die elektronische Geräte, die wir heute als selbstverständlich erachten nicht möglich
- Die hohe Integration von Mikrochips haben wir den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Halbleiter zu verdanken
- Halbleiter sind der Grundstoff mikroelektronischer Schaltungen
- Aus Halbleiter gefertigte Transistoren spielen in der Computertechnik die gleiche wichtige Rolle wie Nukleotide in der Genetik



Halbleiter - Reine Halbleiter

- Halbleiter sind spezielle Festkörper, die sowohl als Isolator als auch als elektrischer Leiter auftreten können
- Für den Bau elektronischer Schaltungen spielen insbesondere Silizium (Si) (und auch Germanium (Ge)) eine Rolle
- In beiden Fällen kann die Leitfähigkeit durch äußere Einflüsse vergleichsweise einfach beeinflusst werden



Halbleiter - Reine Halbleiter - Spezifischer Widerstand (R)

- Die Einteilung von Materialien und Leiter, Halbleiter und Isolatoren erfolgt anhand des spezifischen Widerstands
- spezifischer Widerstand < 10^-6 Ωm -> Leiter
- spezifischer Widerstand > 10^10 Ωm -> Isolator


Isolatoren	
Material	Widerstand
Hartgummi	$10^{16} \Omega m$
Bernstein	$10^{14} \Omega m$
Halbleiter	
Material	Widerstand
Silizium (rein)	$10^2 \ \Omega m$
Germanium (rein)	$10^0 \ \Omega m$
Germanium (dotiert)	$10^{-4}~\Omega \mathrm{m}$
Leiter	
Material	Widerstand
Platin	$10^{-7} \ \Omega \mathrm{m}$
Silber	$10^{-8}~\Omega\mathrm{m}$

Einheit $\Omega m = \Omega *(mm)^2 / m$



Halbleiter - Reine Halbleiter - Silizium Kristallgitter

- Für die folgenden Betrachtungen sind die Elektronen der äußersten Atomschale, die sog.
 Valenzelektronen besonders wichtig
- Silizium hat 4 Valenzelektronen und ist bestrebt, den besonders stabilen Zustand von 8 Valenzelektronen zu erreichen
- Daher ordnen sich Silizium Atome im Verbund so an, dass die durch gemeinsames Teilen der Valenzelektronen diese Anzahl von 8 Valenzelektronen erreichen



- Es bildet sich dabei die Form des Kristallgitters
 - Jedes Siliziumatom ist von 4 weiteren Atomen umgeben, die jeweils 2 Elektronen gemeinsam benutzen




Halbleiter - Reine Halbleiter - Begriffe

- Die Freisetzung von Elektronen bestimmt die Leitfähigkeit des Halbleiterkristalls
- Für jedes herausgetrennte Elektron entsteht eine Bindungslücke (auch Elektronenloch oder Defektelektron bezeichnet)
- Die gleichzeitige Entstehung von Leitungselektronen und Löchern nennt man Paarbildung
- Ein freigesetztes Elektron hinterlässt ein positiv geladenes Ion, das auf Elektronen anziehend wirkt
- Wird ein Loch durch ein freies Leitungselektron wieder aufgefüllt nennt man den Vorgang Rekombination



Halbleiter - Reine Halbleiter - Beschaltung Stromfluss

- Legt man an den Halbleiterkristall Spannung an, so findet ein gerichteter Stromfluss statt
- Elektronen werden in Richtung des Pluspols getrieben
- Elektronenlöscher kann man als positive Ladungsträger interpretieren
 - Elektronenlöcher bewegen sich zum Minuspol
- Auch wenn die positiv geladenen lonen in Wirklichkeit fest sind, ist es für die Anschauung vollkommen korrekt sich den Löcherstrom als Fluss positiv geladener Ladungsträger vorzustellen






Halbleiter - Dotierte Halbleiter

- In reinem Silizium kommen Elektronen und Defektelektronen in gleicher Anzahl vor
- Stört man dieses Gleichgewichtig durch eine gezielte Verunreinigung, so wird die Leitfähigkeit erheblich verbessert
- Man nennt den Vorgang des Verunreinigens Dotieren und den dadurch entstehenden Kristall dotierter Halbleiter



Halbleiter - Dotierte Halbleiter - n-dotierter Halbleiter


- Elektronenüberschussleiter (n-dotierter Halbleiter) entstehen, wenn man Fremdatome einbaut, die über ein zusätzliches Valenzelektron verfügen
- Beispiel Silizium n-dotiert mit Phosphor mit 5 Valenzelektronen
- Elektronen sind hier die Majoritätsträger und die Löcher die Minoritätsträger





Halbleiter - Dotierte Halbleiter - p-dotierter Halbleiter

- Elektronenmangelleiter (p-dotierter Halbleiter) entstehen, wenn man Fremdatome einbaut, die über ein Valenzelektron weniger verfügen (Bor, Indium, Aluminium, Gallium)
- Beispiel Silizium p-dotiert mit Aluminium mit 3 Valenzelektronen







Halbleiter - Dioden - Funktionsprinzip und Aufbau

- Dioden= spezielle Schaltelemente, die für den Strom in eine Richtung als Leiter, in die andere Richtung als Isolator wirken
- Dioden werden durch den Zusammenschluss eines p-dotierten und n-dotierten Gebiets gebildet

 Raumladungs-



lon (ortsfest, negativ geladen)
 lon (ortsfest, positiv geladen)
 Elektronenloch
 freies Leitungselektron




- Nach dem Zusammenbringen des p-Gebiet and ein n-Gebiet, beginnen sich die freien Leitungselektronen in den p-Leiter zu drängen
- An dem pn-Übergang bildet sich eine Grenzschicht aus
- Dieses Gebiet nennt man auch Raumladungszone
 - Nach etwas Zeit bildet sich ein Gleichgewicht
 - Die positiven Ionen im n-Gebiet und die negativen Ionen im p-Gebiet verhindern nachdrängende Elektronen und damit ein Ausweiten der Zone
 - Diese Zone hat nur noch wenige freie Ladungsträger und wirkt als Isolator




Halbleiter - Dioden - Beschaltung

 Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung (p-Gebiet Minus, n-Gebiet Plus)



- Die freien Elektronen des n-Leiters wandern zum Pluspol und die Elektronenlöcher des p-Leiters zum Minuspol
- Der Anschluss am p-Gebiet wird oft als Anode bezeichnet und der Anschluss am N-Gebiet Kathode

 Anlegen einer Spannung in Durchlassrichtung (p-Gebiet Plus, n-Gebiet Minus)




- Der Minuspol drängt zusätzliche Elektronen in den n-Leiter und der Pluspol drängt zusätzliche Löcher in den p-Leiter
- Diese Zusätzlichen Ladungsträger dringen in die Sperrschicht und verringern diese
- Ab einer bestimmten Schwelle ist die Sperrschicht abgebaut und ermöglicht ein nahezu ungehinderter Stromfluss



Halbleiter - Transistoren


- Das Herzstück aller modernen Computer sind Transistoren
- In der Digitaltechnik werden Transistoren je nach Ansteuerungssignal entweder leitend (1) oder sperrend geschalten (0)
- Transistor= Kunstwort aus Transfer und Resistor
 -> "steuerbarer" Widerstand
- Transistoren lassen sich auf unterschiedliche Arten realisieren





Halbleiter - Transistoren - Bipolartransistoren - npn-Transistor - Funktionsprinzip


- Der Transistor besitzt die 3 Anschlüsse Basis, Emitter und Kollektor
- Emitter und Kollektor dienen dem Zufluss und Abfluss von Elektronen
- Die Basis ist der Steueranschluss und regelt den Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor
- Eine geringe Änderung des Stromflusses auf der Emitter-Basis-Strecke bewirkt eine große Änderung auf der Emitter-Kollektor Strecke





Halbleiter - Transistoren - Bipolartransistoren - npn-Transistor - Aufbau


- Der npn-Transistor hat im Gegensatz zur Diode eine zweite n-Schicht
- Die Schichten sind jedoch im Gegensatz zur Diode unterschiedlich stark dotiert (n-Leiter höher als p-Leiter)
- Der Emitter wird an den Minuspol angeschlossen (Diode EB in Durchlassrichtung)
- Der Kollektor wird an den Pluspol angeschlossen (Diode KB in Sperrrichtung)





Halbleiter - Transistoren - Bipolartransistoren - npn-Transistor - Beschaltung I/II


- Basis Vbb= 0V
 - Der Minuspol am Emitter treibt Elektronen durch den n-Leiter zur Rekombination im p-Gebiet
 - (Achtung Vorstellung: Innerhalb des Kristalls wird der Ladungstransport durch die Majoritätsträger übernommen; Elektronen können nicht über die Basis abfließen; Es werden keine Löcher gebildet)
 - Ein nennenswerter Stromfluss wird verhindert





Halbleiter - Transistoren - Bipolartransistoren - npn-Transistor - Beschaltung II/II


- Basis Vbb >0V
 - Der Minuspol am Emitter treibt Elektronen durch den n-Leiter zur Rekombination im p-Gebiet
 - Die anliegende Spannung zieht einige Elektronen aus dem p-Gebiet heraus
 - Es fließt ein schwacher Strom auf der Basis-Emitter-Stecke
 - Die starke Dotierung des n-Gebiets führt dazu dass mehr Elektronen in das p-Gebiet eindringen als über die Basis abfließen können
 - Der große Kollektorspannung überwindet die Sperrrichtung der Diode BC saugt die Mehrheit der Elektronen zum Kollektor ab






Halbleiter - Transistoren - Bipolartransistoren - pnp Transistor

- Der pnp-Transistor hat im Gegensatz zum npn statt der zweiten n-Schicht eine zweite p-Schicht
- Der pnp Transistor funktioniert ähnlich wie der npn-Transistor; aber die Majoritätsladungsträger sind vertauscht
- Der Emitter wird an den Pluspol angeschlossen (Diode EB in Durchlassrichtung)
- Der Kollektor wird an den Minuspol angeschlossen (Diode KB in Sperrrichtung)
- Basis Vbb <0V</p>
 - Die positive Spannung am Emitter pumpt Elektronenlöcher aus dem p-Gebiet in das n-Gebiet
 - Die kleine negative Spannung an der Basis sorgt für einen kleinen Stromfluss der Löcher über die Basis
 - Die große negative Kollektorspannung überwindet die Sperrrichtung der Diode BK saugt die Mehrheit der Löcher zum Kollektor ab








Halbleiter - Feldeffekttransistoren

- Das Funktionsprinzip der Bipolartransistoren ist, dass ein kleiner Basisstrom einen großen Kollektorstrom steuert
- Bei Feldeffekttransistoren (FETs) steuert ein kleines elektrisches Feld (Spannung) einen großen Strom
 - ■Es fließt also kein Steuerstrom mehr




Halbleiter - Feldeffekttransistoren - Junction-Feldeffektransistoren (JFETs) - Aufbau

- Der Basis entspricht beim JFET das Gate, dem Drain der Kollektor und der Source der Emitter
- Source und Drain sind durch einen dotierten Halbleiterkanal miteinander verbunden, der in der Mitte durch das komplementäre Gate-Gebiet eingeschnürt wird
- Wenn der Kanal n-dotiert ist (Gate p-dotiert) spricht man vom n-Kanal JFET
- Wenn der Kanal p-dotiert ist (Gate n-dotiert) spricht man vom p-Kanal JFET






Halbleiter - Feldeffekttransistoren - Junction-Feldeffektranistoren (JFETs) - n-Kanal Beschaltung



- N-Kanal JFET mit Vgs =0:
 - An den pn-Übergängen bildet sich eine Sperrschicht/Raumladungszone, die den Kanal verengt, aber nicht vollständig schließt
- N-Kanal JFET mit Vgs <0:
 - Die negative Spannung bewirkt eine Vergrößerung der Sperrschicht
 - Vorstellung Diode pn mit negativer Spannung an p in Sperrrichtung betrieben
 - Ab einer gewissen Spannung ist der n-Kanal komplett geschlossen



Halbleiter - Feldeffekttransistoren - Junction-Feldeffektranistoren (JFETs) - p-Kanal Beschaltung




- P-Kanal JFET mit Vgs =0:
 - An den pn-Übergängen bildet sich eine Sperrschicht/Raumladungszone, die den Kanal verengt, aber nicht vollständig schließt
- P-Kanal JFET mit Vgs >0:
 - Die positive Spannung bewirkt eine Vergrößerung der Speerschicht
 - Vorstellung Diode pn mit positiver Spannung an n in Sperrrichtung betrieben
 - Ab einer gewissen Spannung ist der p-Kanal komplett geschlossen




Halbleiter - Feldeffekttransistoren - MOSFETs

 Die größte Bedeutung im Bereich der integrierten digitalen Schaltungen haben die MOSFET-Transistoren (Metall Oxide Semiconductor)



- Ähnlich wie beim JFET wird der Stromfluss zwischen Source und Drain durch ein elektrisches Feld (Spannung) beeinflusst
- Das Gate arbeitet hier jedoch nicht nach dem Sperrschicht-Prinzip

Beispiel: n-Kanal - Aufbau




- Das Gate ist hier eine dünne Metall- oder Polysiliziumschicht, die durch ein isolierendes Dielektrikum vom Substrat getrennt ist
- Das Gate verhält sich also hier wie ein kleiner Kondensator



Halbleiter - Feldeffekttransistoren - MOSFETs - n-Kanal

- Beschaltung I/III
- Verhalten Vgs=0 (und Vds >0)




- Der Halbleiterkristall verhält sich exakt wie zwei PN-Übergange (zwei entgegengesetzte Dioden) und sperrt
- Egal wie die Spannung an Drain und Source angeschlossen werden, eine Diode sperrt immer



Halbleiter - Feldeffekttransistoren - MOSFETs - n-Kanal

- Beschaltung II/III
- Verhalten Vgs >0 und Vds=0




 Beim Anlegen einer positiven Spannung am Gate gegenüber Source, werden die Minoritätsladungsträger des Substrats nach oben gezogen und rekombinieren

- Ab einer gewissen Schwellspannung werden mehr Elektronen in die Grenzschicht gezogen, als für eine vollständige Rekombination nötig wäre
- Diese überschüssigen Elektronen bilden nun unter Isolierschicht des Gates einen n-Kanal, der den n-dotierten Source und Drain miteinander verbindet
- Je größer die angelegte Gate-Spannung desto breiter ist dann auch der n-Kanal



Halbleiter - Feldeffekttransistoren - MOSFETs - n-Kanal

- Beschaltung III/III
- Verhalten Vgs >0 und Vds >0



 Das Anlegen einer positiven Spannung am Gate gegenüber Source, führt auch hier ab einer gewissen Schwelle zu einen n-Kanal, der den n-dotierten Source und Drain miteinander verbindet

- Das Anlegen einer positiven Vds lässt den Strom im geöffneten Kanal fließen
- Beim erhöhten der Vds wird der n-Kanal in Richtung Drain eingeschnürt



Halbleiter - Feldeffekttransistoren - MOSFETs - p-Kanal

- Der p-Kanal MOSFET funktioniert analog zum n-Kanal MOSFET
- Lediglich die Dotierungen und die (Gate-)Spannung müssen invertiert werden
 - d.h. der p-Kanal MOSTFET benötigt zum Öffnen eine negative Vgs
- Eine negative Spannung wird nicht durch eine extra negative Spannung sondern wird dadurch erreicht, dass das Substrat/Source an die Versorgungspannung gelegt wird
 - Ein Gate mit 0V ist dann negativ gegenüber einer Source von 5V



Halbleiter - Feldeffekttransistoren - MOSFETs - Vorteile und Bedeutung

- Die hier vorgestellten (Anreicherungs-/Enhancements-) MOSFETs verfügen eine verhältnismäßig geringe Leistungsaufnahme und lassen sich relativ leicht fertigen
- Dies ist der Grund, warum MOSFET Technologie alle anderen vorgestellten Arten von Transistoren im Bereich der integrierten Halbleiterfertigung überwiegt



Backup



Backup Reserve



Backup Übungen Lösungen




Backup Inhalte




Halbleiter - Feldeffekttransistoren - MOSFETs - Verarmungstyp (B)

 Neben den Anreicherungs/ enhancement MOSFETs gibt es noch die etwas weniger bedeutenden Verarmungs-/depletion-MOSFETs



 Im Gegensatz zum Anreicherungs-MOSFET ist der Veramungs-MOSFET wie der JFET im Ruhezustand selbstleitend



- N-Kanal:
 - Eine negative Gate-Spannung verringert die Leitfähigkeit des Drain-Source-Kanals
- P-Kanal:
 - Eine positive Gate-Spannung verringert die Leitfähigkeit des Drain-Source-Kanals



Backup Übungen