













D	Originalbetriebsanleitung Kappsägen-Untergestell	NL	Originele handleiding Onderstel voor afkortzagen
GB	Original operating instructions Crosscut Saw Base Frame	E	Manual de instrucciones original Soporte inferior para sierras oscilantes
F	Instructions d'origine Support de scie tronçonneuse	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Katkaisusahan alusta
I	Istruzioni per l'uso originali Banchetto per troncatrici	SLO	Originalna navodila za uporabo Podnožje za čelilno žago
DK/ N	Original betjeningsvejledning Kapsav-understel	H	Eredeti használati utasítás Fejezőfűrész-állvány
S	Original-bruksanvisning Underställ till kapsåg	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Cadru inferior pentru ferăstraie de retezat
CZ	Originální návod k obsluze Podstavec pro kapovací pilu		
SK	Originálny návod na obsluhu Podstavec pre kapovacie píly		











Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang
3. Bestimmungsgemäße Verwendung
4. Technische Daten
5. Vor Inbetriebnahme
6. Bedienung
7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung
8. Entsorgung und Wiederverwertung



Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen



Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.



Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!



Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.



Vorsicht! Verletzungsgefahr! Nicht in das laufende Sägeblatt greifen.

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise**Gefahr!**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Das Untergestell muss auf einem ebenen sowie sauberen Untergrund aufgestellt werden. Wenn Sie dieses Kappsägen-Untergestell verwenden, sichern Sie das Gerät immer mit allen 4 Schrauben. Halten Sie die maximal zulässige Traglast des Untergestells ein. Beachten Sie die generellen Sicherheitsprinzipien für holzbearbeitende Geräte. Beachten Sie die Originalbetriebsanleitung sowie die Sicherheitshinweise des Gerätes, das Sie zusammen mit dem Untergestell verwenden.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1,2)**

- 1.a) Spannvorrichtung links
- 1.b) Spannvorrichtung rechts
2. Führungsschienen
3. Ausleger
4. Feststellhebel
5. Klemmhebel
6. Standfuß
7. Kunststofffuß
8. Plastikmutter
9. Feststellgriff

10. Führungsrolle
11. Hebel
12. Justierschraube
13. Kontermutter
14. Verlängerungsplatte
15. Schlossschraube
16. Mutter für Verlängerung
17. Innensechskantschraube kurz
18. Innensechskantschraube lang
19. Federring
20. Unterlegscheibe
21. Befestigungsmutter
22. Ablagebox
23. Werkstückauflage
24. Transportgriff

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Spannvorrichtung (2x)
- Feststellgriff (2x)
- Führungsrolle (2x)
- Verlängerungsplatte (2x)
- Schlossschraube (2x)
- Mutter für Verlängerung (2x)
- Innensechskantschraube kurz (4x)
- Innensechskantschraube lang (4x)
- Federring (4x)

- Unterlegscheibe (6x)
- Originalbetriebsanleitung

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Kappsägen-Untergestell dient zum Befestigen von Kappsägen auf einer ergonomisch gerechten Arbeitshöhe. Auf dem Untergestell können alle Einhell Kappsägen, Kapp-Gehrungssägen sowie Zug-Kapp-Gehrungssägen montiert werden. Für Geräte von anderen Herstellern wird dafür keine Sicherheit übernommen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Größe der Befestigungsmutter (Pos. 21):..... M8
Gewicht:..... ca. 13 kg
Max. Traglast
(Gerät incl. Schnittmaterial):..... 100 kg

Weitere technische Daten zu den Abmessungen entnehmen Sie Bild 14.

5. Vor Inbetriebnahme

5.1 Montage Untergestell (Bild 3-7; 13)

- Platzieren Sie das Untergestell mit den Standfüßen (Pos. 6) nach oben auf einem geeigneten Untergrund, sodass das Gerät nicht beschädigt wird. Drücken Sie den Hebel (Pos. 11) und klappen Sie die vier Standfüße nach oben, bis zur Einrastposition (Bild 3).
- Drehen Sie nun das Untergestell um, sodass es auf den Standbeinen steht. Falls das Untergestell keinen sicheren Stand hat, kann ein Standfuß (Pos. 6) in seiner Höhe verstellt werden (Bild 13). Dazu muss zuerst die Plastikmutter (Pos. 8) gelockert werden. Dann den Kunststofffuß (Pos. 7) ein- oder herausdrehen bis die gewünschte Höhe erreicht wird. Danach die Plastikmutter (Pos. 8) wieder festziehen.
- Montieren Sie die beiden Führungsrollen (Pos. 10) in dem Vierkantprofil der Ausleger (Pos. 3). Fixieren Sie diese mit den Feststellgriffen (Pos. 9) (Bild 4).
- Setzen Sie die beiden Spannvorrichtungen (Pos. 1) auf die Führungsschienen des Untergestells (Pos. 2). Spannen Sie diese mit den Klemmhebeln (Pos. 5) (Bild 5).
- Falls nötig kann die Spannkraft der Spannvorrichtungen (Pos. 1) mit der Justierschraube (Pos. 12) eingestellt werden (Bild 6). Dazu die Kontermutter (Pos. 13) lockern und die Schraube (Pos. 12) für eine höhere Spannkraft weiter eindrehen, bzw. für eine niedrigere Spannkraft herausdrehen. Anschließend die Kontermutter (Pos. 13) wieder festziehen.

5.2 Montage des Gerätes am Untergestell (Bild 8-10)

- Je nach Größe des zu montierenden Gerätes, müssen die Verlängerungsplatten (Pos. 14) verwendet werden. Falls der Lochabstand des Gerätes zu groß ist, montieren Sie diese wie in Bild 8, 9 gezeigt.
- Lockern Sie die Spannvorrichtungen (Pos. 1) und stellen Sie in einem ersten Schritt den Lochabstand der Befestigungsmuttern auf Ihr Gerät ein. Dies kann mit dem Darauflegen des Gerätes überprüft werden. Wenn der Lochabstand richtig eingestellt ist, können die Spannvorrichtungen wieder fixiert werden.
- Anschließend das Gerät auf das Untergestell setzen und mit den Innensechskantschrauben (Pos. 17 bzw. 18), Federringen (Pos. 19) und Unterlegscheiben (Pos. 20) befestigen.

Je nach Dicke des zu befestigenden Gerätes können entweder die kurzen (Pos. 17) oder die langen Innensechskantschrauben (Pos. 18) verwendet werden.

5.3 Einstellung der Führungsrollen (Bild 11,12)

Die Höhe der Führungsrollen muss auf die Arbeitstischhöhe des Gerätes eingestellt werden. Dazu den Feststellgriff (Pos. 9) lockern, die Höhe der Führungsrollen für das jeweilige Gerät einstellen und wieder festziehen.

Warnung! Die Führungsrollen dürfen nicht höher eingestellt werden, als die die Arbeitstischhöhe des Gerätes. Dies kann zum Verkanten des Sägeblattes bzw. des Schnittguts führen.

Zusätzlich können die Führungsrollen auch in der Breite verstellt werden. Dazu den Feststellhebel (Pos. 4) lockern, die Führungsrollen je nach Werkstücklänge einstellen und anschließend den Feststellhebel wieder festziehen.

6. Bedienung

Warnung! Stellen Sie vor dem Einschalten des Gerätes sicher, dass die Spannvorrichtung (Pos. 1), Führungsrollen (Pos. 10) sowie die Schrauben (Pos. 17 bzw. 18) sicher fixiert sind. Das Gerät niemals mit ungesichertem Stand betreiben. Achten Sie auf einen sicheren Stand des Untergestells. Falls nötig, stellen Sie diesen wie in Punkt 5.1 beschrieben nach. Vergewissern Sie sich, dass alle Standfüße richtig eingerastet sind.

Als Hilfsmittel beim Arbeiten mit dem Gerät dienen die beiden Ablageboxen (Pos. 22) (Bild 7), in denen Platz für diverse Kleinteile angeboten wird. Zusätzlich können die beiden Werkstückablagen (Pos. 23) ausgeklappt werden (Bild 1). Diese können unter anderem als Ablageplatz für das zu schneidende Material dienen.

Ist das Untergestell zusammengeklappt, so kann es mithilfe des Transportgriffes (Pos. 24) getragen werden.

Hinweise zur Bedienung des jeweiligen Gerätes entnehmen Sie der dem Gerät beiliegenden Originalbetriebsanleitung und den Sicherheitshinweisen.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitzze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

- Ersatzteile bestellen
- Aktuelle Preisauskünfte
- Verfügbarkeiten der Ersatzteile
- Servicestellen Vorort für Benzingeräte
- Defekte Geräte anmelden
- Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
- Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

The banner features a central globe with a wireframe grid. Overlaid on the globe are several rectangular boxes containing the following text: 'Garantieabwicklung' (top), 'Produktinfos' (left), 'Downloads' (right), 'Ersatzteilservice' (bottom-left), 'Reparatur' (bottom-right), 'Zubehör' (bottom-left), and 'Servicepartner' (bottom-right). In the center of the globe is a circular logo with the letters 'ISC'. Above the globe, the text 'Eine Adresse für alle Fälle!' is written. Below the globe, the text 'International Service Center' is displayed. In the top right corner, there is a black square with the white text 'isc'. In the bottom right corner, the website address 'www.isc-gmbh.info' is shown. The background of the banner is a grayscale image of a person's face, partially obscured by the globe.

Eine Adresse für alle Fälle!

www.isc-gmbh.info

ISC

Garantieabwicklung

Produktinfos

Downloads

Ersatzteilservice

Reparatur



Zubehör






Servicepartner





International Service Center

www.isc-gmbh.info

Telefon: 09951 / 95 920 00 · Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)










Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before using the equipment
6. Operation
7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
8. Disposal and recycling



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.



Caution! Risk of injury! Do not reach into the running saw blade.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

The base frame must be placed on a flat and clean surface.

Whenever you use this crosscut saw base frame, always secure the device with all four screws. Do not exceed the maximum permissible load for the base frame. Observe the general safety principles for woodworking equipment. Follow the original operating instructions and the safety information for the device which you use in combination with the base frame.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1, 2)

- 1.a) Clamping device on left
- 1.b) Clamping device on right
2. Guide rails
3. Arm
4. Locking lever
5. Clamp lever
6. Foot
7. Plastic foot
8. Plastic nut
9. Locking grip
10. Guide roller
11. Lever
12. Adjusting screw
13. Lock nut
14. Extension plate

15. Lock bolt
16. Nut for extension
17. Socket head screw (short)
18. Socket head screw (long)
19. Spring washer
20. Washer
21. Fastening nut
22. Storage box
23. Workpiece support
24. Transport handle

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Clamping device (2x)
- Locking grip (2x)
- Guide roller (2x)
- Extension plate (2x)
- Lock bolt (2x)
- Nut for extension (2x)
- Socket head screw (short) (4x)
- Socket head screw (long) (4x)
- Spring washer (4x)
- Washer (6x)
- Original operating instructions

3. Proper use

The crosscut saw base frame is designed for fastening crosscut saws at an ergonomic working height. All Einhell crosscut saws, crosscut and miter saws and drag, crosscut and miter saws can be fitted to the base frame. No responsibility for safety is accepted for devices from other manufacturers.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Size of the fastening nut (Item 21): M8
Weight: approx. 13 kg
Max. load (device including material being cut): ..
..... 100 kg

For further technical data relating to the dimensions, refer to Fig. 14.

5. Before using the equipment

5.1 Assembling the base frame (Fig. 3-7; 13)

- Place the base frame on a suitable surface with the feet (Item 6) pointing upwards, such that there is no risk of the device getting damaged. Press the lever (Item 11) and swing the four feet up until they latch into the latched position (Fig. 3).
- Now turn the base frame over so that it stands on its legs. If the base frame is not stood securely, you can adjust the height of one of the feet (Item 6) (Fig. 13). To do so, the plastic nut (Item 8) has to be slackened first. Then screw the plastic foot (Item 7) either in or out until the required height is reached. Retighten the plastic nut (Item 8) again afterwards.
- Fit the two guide rollers (Item 10) into the square profile of the arm (Item 3). Secure

them with the locking grips (Item 9) (Fig. 4).

- Place the two clamping devices (Item 1) on the guide rails on the base frame (Item 2). Clamp them with the clamping levers (Item 5) (Fig. 5).
- The clamping force of the clamping devices (Item 1) can be adjusted with the adjusting screw (Item 12) if necessary (Fig. 6). To do so, slacken the lock nut (Item 13) and either screw the screw (Item 12) further in to increase the clamping force or screw it further out to reduce the clamping force. Retighten the lock nut (Item 13) again afterwards.

5.2 Fitting the device to the base frame (Fig. 8-10)

- Depending on the size of the device to be fitted, the extension plates (Item 14) may have to be used. If the holes are spaced too far apart on the device, fit the extension plates as shown in Fig. 8, 9.
- Slacken the clamping devices (Item 1) and, as a first step, adjust the spacing of the holes of the fastening nuts on your device. You can check this by placing the device on top. Once the spacing of the holes has been correctly adjusted, the clamping devices can be secured again.
- Then place the device on the base frame and fasten it with the socket head screws (Item 17 or 18), spring washers (Item 19) and washers (Item 20). Use either the short (Item 17) or the long socket head screws (Item 18) depending on the thickness of the device being fastened.

5.3 Adjusting the guide rollers (Fig. 11, 12)

The height of the guide rollers must be adjusted to the height of the device work table. To do this, slacken the locking grip (Item 9), adjust the height of the guide rollers according to the device and then retighten the locking grip.

Warning! The guide rollers must not be set to a height which is any higher than the height of the device work table. This could lead to jamming of the saw blade or the material being cut.

The guide rollers can also be adjusted width-wise as well. To do so, slacken the locking lever (Item 4), adjust the guide rollers according to the length of the workpiece and then retighten the locking lever again.

6. Operation

Warning! Before switching on the device, make sure that the clamping device (Item 1), guide rollers (Item 10) and the screws (Item 17 or 18) are fastened securely. Never operate the device if it is not secure. Make sure that the base frame is stood securely. If necessary, readjust it as described in 5.1. Make sure that all the feet are properly latched in position.

The two storage boxes (Item 22) (Fig. 7) are provided as aids for holding all sorts of small parts when you carry out work with the device. In addition, the two workpiece supports (Item 23) can also be swung out (Fig. 1). These can be used, for example, as a support for the material before you cut it.

When the base frame has been folded down, it can be carried using the transport handle (Item 24).

For instructions on the operation of the respective device, please refer to the original operating instructions and safety information included with the device.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Warranty certificate

Dear Customer,



All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.







Please note the following terms under which guarantee claims can be made:





1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.


Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.









Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасуы және берілген заттар
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты пайдаланбас бұрын
6. Операция
7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру
8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз



Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.



Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар! Жұмыс істеп тұрған ара дискісіне қолыңызды тигізбеңіз.

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Негізгі жақтау тегіс және таза бетке қойылуы керек.

Осы көлденең кесілген араның негізгі рамасын пайдаланған сайын, құрылғыны әрқашан төрт бұранданың барлығымен бекітіңіз. Негізгі рама үшін рұқсат етілген максималды жүктемеден асырмаңыз. Ағаш өңдеу жабдықтарына арналған жалпы қауіпсіздік қағидаларын сақтаңыз. Негізгі рамамен бірге пайдаланатын құрылғыға арналған бастапқы пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік туралы ақпаратты орындаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1, 2-сурет)

- Сол жақтағы қысқыш құрылғы
- Оң жақтағы қысқыш құрылғы

2. Бағыттаушы рельстер

3. Қол

4. Құлыптау тұтқасы

5. Қысқыш тұтқасы

6. Аяқ

7. Пластик аяқ

8. Пластик аяқ

9. Құлыптау тұтқасы

10. Бағыттаушы ролик

11. Рычаг

12. Реттеу бұрандасы

13. Бекіткіш гайка

14. Ұзартқыш пластина

15. Бекіткіш болт

16. Ұзартуға арналған гайка

17. Ұяшық басының бұрандасы (қысқа)

18. Ұяшық басының бұрандасы (ұзын)

19. Серіппелі шайба

20. Кір жуғыш машина

21. Бекіту гайкасы

22. Сақтау қорабы

23. Дайындама тірегі

24. Тасымалдау тұтқасы

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Қысқыш құрылғы (2x)
- Бекіту тұтқасы (2x)
- Бағыттаушы ролик (2x)
- Ұзартқыш пластина (2x)
- Бекіткіш болт (2x)
- Ұзартуға арналған гайка (2x)
- Ұяшық басының бұрандасы (қысқа) (4x)
- Ұяшық басының бұрандасы (ұзын) (4x)
- Серіппелі шайба (4x)
- Кір жуғыш машина (6x)
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Көлденең кесілген араның негізгі рамасы көлденең кесілген араларды эргономикалық жұмыс биіктігінде бекітуге арналған. Барлық Einhell көлденең кесілген араларын, көлденең кесілген және қиғаш араларды, сондай-ақ сүйреу, қиғаш және қиғаш араларды негізгі рамамен орнатуға болады. Басқа өндірушілердің құрылғылары үшін қауіпсіздік үшін ешқандай жауапкершілік қабылданбайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Бекіткіш гайканың өлшемі (21-тармақ):
M8 Салмағы: шамамен 13 кг
Максималды жүктеме (кесілетін материалды қоса алғанда, құрылғы): ... 100 кг

Өлшемдерге қатысты қосымша техникалық деректер алу үшін 14-суретті қараңыз.

5. Жабдықты пайдаланбас бұрын

5.1 Негізгі раманы құрастыру (3-7 сурет; 13)

- Құрылғының зақымдалу қаупін болдырмау үшін, негізгі жақтауды аяқтарын (6-тармақ) жоғары қаратып, қолайлы бетке қойыңыз. Тұтқаны (11-тармақ) басып, төрт аяқты бекітілген күйге бекітілгенше жоғары қарай бұраңыз (3-сурет).
- Енді негізгі раманы аяқтарына тұратындай етіп аударыңыз. Егер негізгі рама мықтап бекітілмеген болса, аяқтардың біреуінің биіктігін реттеуге болады (6-тармақ) (13-сурет). Ол үшін алдымен пластикалық гайканы (8-тармақ) босату керек. Содан кейін қажетті биіктікке жеткенше пластикалық аяқты (7-тармақ) ішке немесе сыртқа бұраңыз. Кейіннен пластикалық гайканы (8-тармақ) қайтадан қатайтыңыз.
- Екі бағыттаушы роликті (10-тармақ) рычагтың шаршы профиліне (3-тармақ) орнатыңыз. Бекітіңіз

оларды бекіткіш тұтқалармен (9-тармақ) бекітіңіз (4-сурет).

- Екі қысқыш құрылғыны (1-тармақ) негізгі рамадағы (2-тармақ) бағыттаушы рельстерге орналастырыңыз. Оларды қысқыш рычагтармен (5-тармақ) қысыңыз (5-сурет).
- Қысқыш құрылғылардың қысу күшін (1-тармақ) қажет болған жағдайда реттеу бұрандасымен (12-тармақ) реттеуге болады (6-сурет). Ол үшін бекіткіш гайканы (13-тармақ) босатып, қысу күшін арттыру үшін бұранданы (12-тармақ) одан әрі ішке бұраңыз немесе қысу күшін азайту үшін одан әрі бұрап шығарыңыз. Кейін бекіткіш гайканы (13-тармақ) қайтадан қатайтыңыз.

5.2 Құрылғыны негізгі рамамен орнату (8-10 сурет)

- Орнатылатын құрылғының өлшеміне байланысты ұзартқыш пластиналарды (14-тармақ) пайдалану қажет болуы мүмкін. Егер құрылғыдағы тесіктер бір-бірінен тым алыс орналасқан болса, ұзартқыш пластиналарды 8, 9-суреттерде көрсетілгендей орнатыңыз.
- Қысқыш құрылғыларды босатыңыз (1-тармақ) және бірінші қадам ретінде құрылғыңыздағы бекіткіш гайкалардың тесіктерінің аралығын реттеңіз. Мұны құрылғыны үстіне қою арқылы тексеруге болады. Тесіктердің аралығы дұрыс реттелгеннен кейін, қысқыш құрылғыларды қайтадан бекітуге болады.
- Содан кейін құрылғыны негізгі рамаңың үстіне қойып, оны ұялы бас бұрандаларымен (17 немесе 18-тармақ), серіппелі шайбалармен (19-тармақ) және шайбалармен (20-тармақ) бекітіңіз. Бекітілетін құрылғының қалыңдығына байланысты қысқа (17-тармақ) немесе ұзын ұялы бас бұрандаларын (18-тармақ) пайдаланыңыз.

5.3 Бағыттаушы роликтерді реттеу (11, 12-сурет)

Бағыттаушы роликтердің биіктігі құрылғының жұмыс үстелінің биіктігіне сәйкес реттелуі керек. Ол үшін бекіту тұтқасын (9-тармақ) босатып, бағыттаушы роликтердің биіктігін құрылғыға сәйкес реттеп, содан кейін бекіту тұтқасын қайта қатайтыңыз.

Ескерту! Бағыттаушы роликтерді құрылғының жұмыс үстелінің биіктігінен жоғары биіктікке орнатуға болмайды. Бұл ара дискісінің немесе кесілетін материалдың тұрып қалуына әкелуі мүмкін. Бағыттаушы роликтерді ені бойынша да реттеуге болады. Ол үшін бекіту тұтқасын (4-тармақ) босатып, бағыттаушы роликтерді дайындаманың ұзындығына сәйкес реттеп, бекіту тұтқасын қайтадан тартыңыз.

6. Операция

Ескерту! Құрылғыны қоспас бұрын, қысқыш құрылғының (1-тармақ), бағыттаушы роликтердің (10-тармақ) және бұрандалардың (17 немесе 18-тармақ) мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер құрылғы бекітілмеген болса, оны ешқашан пайдаланбаңыз. Негізгі раманың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, оны 5.1-тармақта сипатталғандай қайта реттеңіз. Барлық аяқтардың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Екі сақтау қорабы (22-тармақ) (7-сурет) құрылғымен жұмыс істеген кезде барлық ұсақ бөлшектерді ұстауға арналған көмекші құралдар ретінде берілген. Сонымен қатар, екі дайындама тіреуішін (23-тармақ) да ашуға болады (1-сурет). Оларды, мысалы, материалды кесер алдында тіреу ретінде пайдалануға болады.

Негізгі рама бүктелгеннен кейін, оны тасымалдау тұтқасын пайдаланып тасымалдауға болады (24-тармақ).

Тиісті құрылғыны пайдалану нұсқауларын алу үшін құрылғымен бірге берілген бастапқы пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік туралы ақпаратты қараңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.isc-gmbh.info сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,



Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.







Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:





1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртеккі немесе басқа сатып алу туралы құжатты сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.







Оглавление

1. Правила техники безопасности
2. Планировка и поставляемые товары.
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед использованием оборудования
6. Операция
7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.
8. Утилизация и переработка



Опасность! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.



Внимание! Наденьте наушники. Воздействие шума может нанести вред слуху.



Внимание! Наденьте защитную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Внимание! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.



Внимание! Существует риск получения травмы! Не тянитесь рукой к работающему пыльному полотну.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности**Опасность!**

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.

Основание рамы необходимо установить на ровной и чистой поверхности.

При использовании этой опорной рамы для поперечной пилы всегда закрепляйте устройство всеми четырьмя винтами. Не превышайте максимально допустимую нагрузку для опорной рамы. Соблюдайте общие принципы техники безопасности при работе с деревообрабатывающим оборудованием. Следуйте оригинальной инструкции по эксплуатации и информации по технике безопасности для устройства, которое вы используете в сочетании с опорной рамой.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1, 2)**

- 1.а) Зажимное устройство слева
- 1.б) Зажимное устройство справа
2. Направляющие рельсы
3. Рука
4. Фиксирующий рычаг
5. Рычаг зажима
6. Нога
7. Пластиковая ножка
8. Пластиковая гайка
9. Фиксирующая рукоятка
10. Направляющий ролик
11. Рычаг
12. Регулировочный винт
13. Контргайка
14. Удлинительная пластина

15. Стопорный болт
16. Гайка для удлинителя
17. Винт с шестигранной головкой (короткий)
18. Винт с шестигранной головкой (длинный)
19. Пружинная шайба
20. Стиральная машина
21. Крепежная гайка
22. Ящик для хранения
- 23. Опора заготовки**
24. Транспортировочная ручка

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Зажимное устройство (2 шт.)
- Фиксирующая рукоятка (2 шт.)
- Направляющий ролик (2 шт.)
- Удлинительная пластина (2 шт.)
- Стопорный болт (2 шт.)
- Гайка для удлинителя (2 шт.)
- Винт с шестигранной головкой (короткий) (4 шт.)
- Винт с шестигранной головкой (длинный) (4 шт.)
- Пружинная шайба (4 шт.)
- Стиральная машина (6 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Опорная рама для поперечной пилы предназначена для крепления поперечных пил на эргономичной рабочей высоте. На опорную раму можно установить все поперечные пилы, торцовочные пилы и пилы Einhell. Ответственность за безопасность устройств других производителей не принимается.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Размер крепежной гайки (шт. 21): M8
Вес: приблизительно 13 кг
Максимальная нагрузка (устройство, включая разрезаемый материал):

Дополнительные технические данные, касающиеся размеров, см. на рис. 14.

5. Перед использованием оборудования

5.1 Сборка базовой рамы (Рис. 3-7; 13)

- Установите базовую раму на подходящую поверхность ножками (пункт 6) вверх, чтобы исключить риск повреждения устройства. Нажмите на рычаг (пункт 11) и поверните четыре ножки вверх, пока они не зафиксируются в защелкнутом положении (рис. 3).
- Теперь переверните опорную раму так, чтобы она стояла на ножках. Если опорная рама стоит недостаточно устойчиво, вы можете отрегулировать высоту одной из ножек (деталь 6) (рис. 13). Для этого сначала ослабьте пластиковую гайку (деталь 8). Затем закрутите или открутите пластиковую ножку (деталь 7) до достижения необходимой высоты. После этого снова затяните пластиковую гайку (деталь 8).
- Установите два направляющих ролика (деталь 10) в квадратный профиль рычага (деталь 3). Закрепите.

их с фиксирующими рукоятками (пункт 9) (рис. 4).

- Установите два зажимных устройства (элемент 1) на направляющие рельсы на базовой раме (элемент 2). Зафиксируйте их зажимными рычагами (элемент 5) (рис. 5).
- Силу зажима зажимных устройств (элемент 1) при необходимости можно регулировать с помощью регулировочного винта (элемент 12) (рис. 6). Для этого ослабьте контргайку (элемент 13) и либо закрутите винт (элемент 12) сильнее, чтобы увеличить силу зажима, либо выкрутите его сильнее, чтобы уменьшить силу зажима. После этого снова затяните контргайку (элемент 13).

5.2 Установка устройства на базовую раму (рис. 8-10)

- В зависимости от размера устанавливаемого устройства может потребоваться использование удлинительных пластин (пункт 14). Если отверстия на устройстве расположены слишком далеко друг от друга, установите удлинительные пластины, как показано на рис. 8, 9.
- Ослабьте зажимные устройства (пункт 1) и в качестве первого шага отрегулируйте расстояние между отверстиями крепежных гаек на вашем устройстве. Проверить это можно, положив устройство сверху. После того, как расстояние между отверстиями будет правильно отрегулировано, зажимные устройства можно снова закрепить.
- Затем установите устройство на опорную раму и закрепите его винтами с шестигранной головкой (детали 17 или 18), пружинными шайбами (деталь 19) и шайбами (деталь 20). Используйте либо короткие (деталь 17), либо длинные винты с шестигранной головкой (деталь 18) в зависимости от толщины закрепляемого устройства.

5.3 Регулировка направляющих роликов (рис. 11, 12) Высоту направляющих роликов необходимо отрегулировать в соответствии с высотой рабочего стола устройства. Для этого ослабьте фиксирующую скобу (пункт 9), отрегулируйте высоту направляющих роликов в соответствии с устройством, а затем снова затяните фиксирующую скобу.

Предупреждение! Направляющие ролики не должны быть установлены на высоте, превышающей высоту рабочего стола устройства. Это может привести к заклиниванию пильного полотна или повреждению разрезаемого материала.

Направляющие ролики также можно регулировать по ширине. Для этого ослабьте фиксирующий рычаг (пункт 4), отрегулируйте направляющие ролики в соответствии с длиной заготовки, а затем снова затяните фиксирующий рычаг.

6. Операция

Предупреждение! Перед включением устройства убедитесь, что зажимное устройство (пункт 1), направляющие ролики (пункт 10) и винты (пункт 17 или 18) надежно закреплены. Никогда не используйте устройство, если оно не закреплено должным образом. Убедитесь, что опорная рама установлена надежно. При необходимости отрегулируйте ее положение, как описано в пункте 5.1. Убедитесь, что все ножки надежно зафиксированы.

Два ящика для хранения (элемент 22) (рис. 7) предназначены для размещения различных мелких деталей при работе с устройством. Кроме того, два держателя для заготовок (элемент 23) также могут быть выдвинуты (рис. 1). Их можно использовать, например, в качестве опоры для материала перед его раскройкой.

В сложенном виде базовую раму можно переносить, используя ручку для транспортировки (пункт 24).

Инструкции по эксплуатации соответствующего устройства см. в оригинальной инструкции по эксплуатации и информации по технике безопасности, прилагаемой к устройству.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.isc-gmbh.info

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с явного согласия компании iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Гарантийный сертификат



Уважаемый клиент,







Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:





1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самостоятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применении силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующее устройство будет либо немедленно отремонтировано и возвращено вам, либо мы вышлем вам новое взамен.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.


Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.







14



Mundarija

1. Xavfsizlik qoidalari
2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar
3. To'g'ri foydalanish
4. Texnik ma'lumotlar
5. Uskunadan foydalanishdan oldin
6. Operatsiya
7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish
8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash



Xavfli! Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing



Diqqat! Quloqchinlarni taqing. Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.



Diqqat! Nafas olish niqobini taqing. Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!



Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing. Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.



Diqqat! Jarohat olish xavfi! Ishlayotgan arra pichog'iga qo'lingizni tekkizmang.

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini**Xavfli!****Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.**

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Asosiy ramka tekis va toza yuzaga qo'yilishi kerak.

Ushbu kesma arra taglik ramkasidan foydalanganda, qurilmani har doim to'rtta vint bilan mahkamlang. Asosiy ramka uchun ruxsat etilgan maksimal yukdan oshmang. Yog'ochga ishlov berish uskunalarini uchun umumiy xavfsizlik tamoyillariga rioya qiling. Asosiy ramka bilan birgalikda foydalanadigan qurilma uchun asl foydalanish ko'rsatmalariga va xavfsizlik ma'lumotlariga amal qiling.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashtirish (1, 2-rasm)**

- 1.a) Chapdagi qisqich moslamasi
- 1.b) O'ng tomonda qisqich moslamasi
2. Yo'naltiruvchi relslar
3. Qo'l
4. Qulflash dastagi
5. Qisqich dastagi
6. Oyoq
7. Plastik oyoq
8. Plastik gayka
9. Qulflash tutqichi
10. Qo'llanma roli
11. Dastak
12. Sozlash vinti
13. Qulf gaykasi
14. Uzatma plitasi

15. Qulf murvati
16. Uzatma uchun gayka
17. Soket boshli vint (qisqa)
18. Soket boshli vint (uzun)

19. Prujinali yuvish mashinasi
20. Kir yuvish mashinasi
21. Mahkamlash gaykasi
22. Saqlash qutisi
23. Ish qismini qo'llab-quvvatlash
24. Tashish dastasi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Siqish moslamasi (2x)
- Qulflash tutqichi (2x)
- Yo'naltiruvchi rolik (2x)
- Kengaytma plitasi (2x)
- Qulflash murvati (2x)
- Uzatma uchun gayka (2x)
- Soket boshli vint (qisqa) (4x)
- Soket boshli vint (uzun) (4x)
- Prujinali yuvish vositasi (4x)
- Kir yuvish mashinasi (6x)
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Kesilgan arra tayanch ramkasi ergonomik ish balandligida kesilgan arralarni mahkamlash uchun mo'ljallangan. Barcha Einhell kesilgan arralari, kesilgan va miter arralari hamda tortish, kesilgan va miter arralari tayanch ramkaga o'rnatilishi mumkin. Boshqa ishlab chiqaruvchilarning qurilmalari uchun xavfsizlik uchun hech qanday javobgarlik olinmaydi.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Mahkamlash gaykasi o'lchami (21-modda):
M8 Og'irligi: taxminan 13 kg
Maksimal yuk (kesilayotgan materialni o'z ichiga olgan qurilma):100 kg

O'lchamlarga oid qo'shimcha texnik ma'lumotlar uchun 14-rasmga qarang.

5. Uskunadan foydalanishdan oldin

5.1 Asosiy ramkani yig'ish (3-7-rasm; 13)

- Qurilmaning shikastlanish xavfi bo'lmasligi uchun, tayanch ramkani oyoqlari (6-modda) yuqoriga qaragan holda mos yuzaga qo'ying. Dastakni (11-modda) bosing va to'rtta oyoq qulflangan holatga tushguncha yuqoriga siljiting (3-rasm).
- Endi taglik ramkasini oyoqlari ustida turishi uchun ag'daring. Agar taglik ramkasi mahkam o'rnatilmagan bo'lsa, siz oyoqlardan birining balandligini sozlashingiz mumkin (6-modda) (13-rasm). Buning uchun avval plastik gaykani (8-modda) bo'shatish kerak. Keyin plastik oyoqni (7-modda) kerakli balandlikka yetguncha ichkariga yoki tashqariga burab qo'ying. Keyin plastik gaykani (8-modda) yana torting.
- Ikkita yo'naltiruvchi roliklarni (10-band) qo'lning kvadrat profiliga joylashtiring (3-band). Mahkamlang.

ularni qulflash tutqichlari bilan mahkamlang (9-band) (4-rasm).

- Ikkita qisish moslamasini (1-band) taglik ramkasidagi (2-band) yo'naltiruvchi relslarga joylashtiring. Ularni qisish dastaklari (5-band) bilan qisib qo'ying (5-rasm).
- Zarur bo'lganda, siqish moslamalarining (1-modda) siqish kuchini sozlash vinti (12-modda) bilan sozlash mumkin (6-rasm). Buning uchun qulflash gaykani (13-modda) bo'shating va siqish kuchini oshirish uchun vintni (12-modda) ichkariga burang yoki siqish kuchini kamaytirish uchun uni tashqariga burang. Keyin qulflash gaykani (13-modda) yana torting.

5.2 Qurilmani asosiy ramkaga o'rnatish (8-10-rasm)

- O'rnatiladigan qurilmaning o'lchamiga qarab, uzaytirgich plitalaridan (14-band) foydalanish kerak bo'lishi mumkin. Agar teshiklar qurilmada bir-biridan juda uzoqda joylashgan bo'lsa, uzaytirgich plitalarini 8, 9-rasmlarda ko'rsatilgandek o'rnatish.
- Qisish moslamalarini bo'shating (1-band) va birinchi qadam sifatida qurilmangizdagi mahkamlash gaykalari teshiklari orasidagi masofani sozlang. Buni qurilmani ustiga qo'yish orqali tekshirishingiz mumkin. Teshiklarning oralig'i to'g'ri sozlangandan so'ng, qisish moslamalarini yana mahkamlash mumkin.
- Keyin qurilmani taglik ramkaga qo'ying va uni rozetkali boshli vintlar (17 yoki 18-modda), prujinali yuvgichlar (19-modda) va yuvgichlar (20-modda) bilan mahkamlang. Mahkamlanayotgan qurilmaning qalinligiga qarab, qisqa (17-modda) yoki uzun rozetkali boshli vintlardan (18-modda) foydalaning.

5.3 Yo'naltiruvchi roliklarni sozlash (11, 12-rasm)

Yo'naltiruvchi roliklarning balandligi qurilma ish stolining balandligiga moslashtirilishi kerak. Buning uchun qulflash tutqichini (9-band) bo'shating, yo'naltiruvchi roliklarning balandligini qurilmaga muvofiq sozlang va keyin qulflash tutqichini qayta torting.

Diqqat!Yo'naltiruvchi roliklar qurilma ish stolining balandligidan balandroq balandlikka o'rnatilmasligi kerak. Bu arra pichog'ining yoki kesilayotgan materialning tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin. Yo'naltiruvchi roliklarni kengligi bo'yicha ham sozlash mumkin. Buning uchun qulflash dastagini (4-band) bo'shating, yo'naltiruvchi roliklarni ish qismining uzunligiga qarab sozlang va keyin qulflash dastagini yana torting.

6. Operatsiya

Diqqat! Qurilmani yoqishdan oldin, qisqich moslamasi (1-modda), yo'naltiruvchi rolklar (10-modda) va vintlar (17 yoki 18-modda) mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar qurilma mahkam bo'lmasa, uni hech qachon ishlatmang. Taglik ramkasi mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar kerak bo'lsa, uni 5.1-bandda tasvirlanganidek qayta sozlang. Barcha oyoqlar joyida to'g'ri qulflanganligiga ishonch hosil qiling.

Ikkita saqlash qutisi (22-modda) (7-rasm) qurilma bilan ishlayotganingizda har xil kichik qismlarni ushlab turish uchun yordamchi vosita sifatida taqdim etiladi. Bundan tashqari, ikkita ish qismi tayanchlarini (23-modda) ham ochish mumkin (1-rasm). Ular, masalan, materialni kesishdan oldin uni tayanch sifatida ishlatilishi mumkin.

Asosiy ramka buklangandan so'ng, uni tashish dastagi (24-modda) yordamida ko'tarish mumkin.

Tegishli qurilmaning ishlashi bo'yicha ko'rsatmalar uchun, iltimos, qurilma bilan birga kelgan asl foydalanish ko'rsatmalariga va xavfsizlik ma'lumotlariga qarang.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan artirib yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish qismi raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.isc-gmbh.info saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkti qandayligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat iSC GmbH ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.isc-gmbh.info saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manziligizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.