

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

4η Σειρά Ασκήσεων:

Διδάσκοντες:

Δ. Σούντρης

Ομάδα Β4:

Ειρήνη Δόντη

A.M.: 03119839

Περιεχόμενα

Ζήτημα 4.1	σελ 2
Ζήτημα 4.2	σελ 3
Ζήτημα 4.3	σελ 6

Ζήτημα 4.1

Προγραμματίζουμε σε assembly και επιδεικνύουμε στο Atmel Studio πρόγραμμα που να απεικονίζει ένα αναμμένο led που αντιστοιχεί στα bit της θύρας PB0-PB7. Το αναμμένο led κινείται συνεχώς, ξεκινώντας από τα LSB προς τα MSB και αντίστροφα όταν φτάνει στο άλλο άκρο. Κάθε φορά το led μένει αναμμένο για ~0.5 sec και το επόμενο led ανάβει αμέσως. Η κίνηση του αναμμένου led ελέγχεται από το push button PA0. Όταν αυτό είναι πατημένο η κίνηση σταματάει, ενώ διαφορετικά συνεχίζεται.

Παρακάτω, παραθέτουμε τον ζητούμενο κώδικα assembly:

```
.include "m16def.inc"
reset:
    ldi r24 , low(RAMEND) ; initialize stack pointer
    out SPL , r24
   ldi r24 , high(RAMEND)
    out SPH , r24
    clr r22
main:
                 ;CLC TEMP
    clr r21
    out PORTA , r21 ; PORTA FOR INPUT
    ser r21 ;SET TEMP
    out PORTB,r21 ; PORTB FOR OUTPUT
    ldi r22, 0x01 ;LIGHT BIT
    out PORTB, r22 ;FLASH LSB
    ldi r20,7
                  ;r20 COUNTER VALUE 7
left:
    in r23, PINA ; READ INPUT A
    subi r23,1
    breq left
                      ;NOT EXIT CONTINUE
    ldi r24 , low(500) ;load r25:r24 with 500
    ldi r25, high(500); delay 0.5 second
    rcall wait_msec
    clc
    rol r22
    out PORTB, r22 ;FLASH NEXT LED TO THE LEFT
    dec r20
            ; counter = counter-1
                   ; IF counter == 0 => MSB => RIGHT ROTATION
    cpi r20, 0
    breq right
    rjmp left
```

```
right:
    in r23,PINA
                  ;READ INPUT A
    subi r23,1
               ;NOT EXIT CONTINUE
   breq right
   ldi r24,low(500) ;load r25:r24 with 500
    ldi r25, high(500) ; delay 0.5 second
    rcall wait_msec
    clc
    ror r22
    out PORTB, r22 ; FLASH NEXT LED TO THE RIGHT
    inc r20 ; counter = counter + 1
                ; if counter = 7 => LSB => LEFT ROTATION
    cpi r20,7
    breg left
    rimp right
wait msec: ;1 msec
   push r24
                   ;2 cycles (0.250usec)
   push r25
   ldi r25,high(998) ;1 cycle (0.125 usec)
   rcall wait_usec  ;3 cycles (0.375 usec) - delay 998.375 usec
   pop r25 ;2 cycles (0.250usec)
   pop r24 ;2 cycles (0.250usec)
sbiw r24,1 ;2 cycles (0.250usec)
brne wait_msec ;1 or 2 cycles (0.125 or 0.250 usec)
                    ;4 cycles (0.500usec)
wait_usec:
   sbiw r24,1 ;2 cycles (0.250usec)
                    ;1 cycle (0.125 usec)
                    ;1 cycle (0.125 usec)
   nop
                   ;1 cycle (0.125 usec)
    nop
                    ;1 cycle (0.125 usec)
    nop
   brne wait_usec
ret ;1 or 2 cycles (0.125 or 0.250) usec
ret;4 cycles (0.500 usec)
end:
```

Ζήτημα 4.2

Υλοποιούμε σε ένα σύστημα μικροελεγκτή ΑVR τις λογικές συναρτήσεις

```
F0=ABC+B'C'D' kai F1=(A+B+C)D.
```

Οι τιμές των F0-F1 εμφανίζονται, αντίστοιχα, στα δύο LSB της θύρας εισόδου PORTA (0-1).

Οι μεταβλητές εισόδου (A,B,C,D) υποθέτουμε ότι αντιστοιχούν στα 4 bit της θύρας εισόδου PORTB (0-3), με το A στο LSB.

Παρακάτω, παραθέτουμε το ζητούμενο κώδικα assembly:

```
.include "m16def.inc"
.DEF temp = r16
.DEF A = r17
.DEF B = r18
.DEF C = r19
.DEF D = r20
.DEF F0= r21
.DEF F1= r22
.DEF E = r15
reset:
ldi r24,low(RAMEND) ;initialize stack pointer
out SPL,r24
ldi r24, high(RAMEND) ;load 8-bit value in r24
out SPH, r24
start:
clr temp
out DDRB, temp ; set port B as input
ser temp ; put ones in every bit of the register
out DDRA, temp ; set port A as output
main:
clr F0 ;clear F0 - initialize with zeros
in temp, PINB ; put data from the input post B in temp
mov A, temp
andi A,0x01 ;isolate LSB using mask
lsr temp ;shift the value right
mov B, temp
andi B,0x01 ;isolate LSB using mask
lsr temp ;shift the value right
mov C, temp
andi C,0x01 ;isolate LSB using mask
lsr temp ;shift the value right
mov D, temp
```

```
andi D,0x01 ;isolate LSB
mov F0,A ;store register A in F0
and F0,B; F0 = AB
and F0,C; F0 = ABC
mov E,B
or E,C ;B or C
or E,D ;B or C or D
com E ; (B or C or D)' - De Morgan
or F0,E; F0 = (ABC) + (B+C+D)'
mov F1,A ;store register A in F1
or F1,B;A or B
or F1,C; A or B or C
and F1,D; F1 = (A+B+C)D
lsl F1 ;shift the value left in order to take the 2nd LSB for F1
andi F0, 0x01 ;isolate LSB
andi F1, 0x02 ;isolate 2nd LSB
or F0,F1
out PORTA, F0 ; show the exit F0 | F1
rjmp main
```

Παρακάτω, παραθέτουμε το ζητούμενο κώδικα σε C:

```
#include <avr/io.h>
{
     char x, f0, f1, a, b, c, d;
     DDRA=0xFF; //initialize PORTA as output
     DDRB=0x00; //initialize PORTB as input
     while(1)
         x = PINB; //contains all bits of port B in the input (0000 xxxx)
         a = x & 1; // isolate LSB
         b = (x >> 1) & 1; // shift the value right by one bit and isolate the new LSB
         c = (x \gg 2) \& 1; // shift the value right and isolate
         d = (x >> 3) & 1; // shift the value right and isolate
         f1 = ((a | | b | | c) && d) << 1;// take F1 to 2nd most LSB
         f0 = ((a && b && c) || ((!b) && (!c) && (!d))); // F0
         f0 = f0 && 1; //ignore all bits except bit 1
         f1 = f1 & 2; //ignore all bits except bit 2
         PORTA = f0 | f1; // put the result of f0 and f1 in the output
```

Ζήτημα 4.3

Γράφουμε πρόγραμμα σε C για τον προγραμματισμό AVR Atmega16 και εκτελούμε την προσομοίωση στο Atmel Studio 7 στο οποίο αρχικά ανάβει το led0 που είναι που είναι συνδεδεμένο στο bit0 της θύρας εξόδου PORTB. Επίσης, με το πάτημα των διακοπτών (Push-buttons) SW0-3 που υποθέτουμε ότι είναι συνδεδεμένα στα αντίστοιχα bit της θύρας εισόδου PORTA συμβαίνουν τα εξής:

- SW0 ολίσθηση-περιστροφή του led κατά μία θέση αριστερά (κυκλικά από LSB προς το MSB).
- SW1 ολίσθηση-περιστροφή του led κατά μία θέση δεξιά (κυκλικά από MSB προς το LSB).
- SW2 μετακίνηση του αναμμένου led κατά δύο θέσεις αριστερά (κυκλικά από LSB προς το MSB).
- SW3 μετακίνηση του αναμμένου led στη θέση MSB (led7).

Υποθέτουμε ότι η αρχική θέση του αναμμένου led είναι LSB (led0) και τα push-buttons δεν πατιούνται ταυτόχρονα (όλες οι αλλαγές γίνονται αφήνοντας τα push-buttons SWx (bitx PORTA)).

Παρακάτω, παραθέτουμε το ζητούμενο κώδικα σε C:

```
#include <avr/io.h>
 char x=1; //variable for storing output
□int main(void)
      DDRB=0xFF; // Initializing PORTB as output
     DDRA=0x00; //Initializing PORTA as INPUT
     PORTB=x; //first output(led0=on)
     while(1){ //non-terminating program
          //if SW0 was pushed--left shift by 1
          if ((PINA & 0x01)==1){ //check if push-button was pushed
              while((PINA & 0x01)==1); //check if push-button was unpushed
              if (x!=128)
              x=x<<1;
                             //left shift
          else x=1;} //if x is 128(10000000), to prevent overflow we return to 1(00000001)
          //if SW1 was pushed--right shift by 1
          else if((PINA & 0x02)==2){ //check if push-button was pushed
              while ((PINA & 0x02)==2); //check if push-button was unpushed
              if (x!=1)
              x=x>>1; //right shift
          else x=128;} //if x is 1(00000001),we return to 128(10000000)
          //if SW2 was pushed--left shift by 2
         else if ((PINA & 0x04)==4){ //check if push-button was pushed while((PINA & 0x04)==4); //check if push-button was unpushed
              if (x==64) //to prevent overflow if x=64(01000000) then x is set equal to 1(00000001)
              x=1:
             else if (x==128) //otherwise if x=128(10000000) then x is set equal to 2(00000010)
         else x=x<<2;} //Finally,if none of the above conditions is true, theres no overflow hazard,we shift normally
         //if SW3 was pushed--set msb led on
         else if ((PINA & 0x08)==8){ //check if push-button was pushed
             while( (PINA & 0x08)==8); //check if push-button was unpushed
         x=128;} //x=(10000000)
         PORTB=x; //set the output at leds
```