
网络玻彩与应用

编码









- 编码过程
- 码元的定义
- 传输速率和波特率的关系

○ 编码需要考虑的因素

二进制位流转换成数字信号的过程称为编码,解码是编码的逆过程。 编码方式不同,解码方式也不同



编码过程



数字信号的4个离散值分别对应两位二进制数的4个值:


0伏表示00

1伏表示01

2伏表示10

3伏表示11


码元的定义



- 码元长度:数字信号中某个离散值维持不变的最小时间单位
- 码元:将信号以码元长度为单位分隔,每一段码元长度内的信号, 码元是信号的基本单位。




传输速率和波特率的关系



- 数字信号速率:单位时间内传输的码元数,也称为波特率
- 传输速率:单位时间内传输的二进制位数



传输速率和波特率的关系




传输速率=波特率

传输速率=2×波特率



传输速率和波特率的关系



- 数字信号的幅度有n个离散值,每一个码元可以表示log₂n位二进制数
- 数字信号的波特率为B时,传输速率 S=log2n×B



编码需要考虑的因素



编码考虑的因素: •信道的带宽

·收发器的数字信号处理能力