


网络衮尔马应周

# 三种交换方式比较








-





○应用方式





交换方

式

电路交换

按需建立点对点信道

信道独占经过的物理链路带宽

-对终端之间

虚电路交换

分组交换

分配虚电路标识,建立每一对终端之间传输路径

数据封装成虚电路分组形式,通过存储转发实现 数据传输过程 数据 虚电路标识符

多条虚电路共享物理链路带宽

每个终端

- 分配终端地址,建立通往终端的传输路径
- 数据封装成数据报分组形式,通过存储转发实现 数据传输过程,每个分组独立选择传输路径
- 多条传输 数据 源地址 目的地址 5

数据报交换


#### 从电路交换到分组交换是一次飞跃

- 1、数据封装成分组
- 2、存储转发机制


- 实现了物理链路带宽的共享
- 适合间歇性、突发性的通信方式
- 数据报交换中每一个分组独立转发 提高了数据传输过程的容错性

#### 1、电路交换方式应用


○ 公共电话交换网PSTN: 两个终端之间远距离通信




- 1、电路交换方式应用
- 。 公共电话交换网PSTN: 两个终端之间远距离通信 拨号上网,接入Internet



- 1、电路交换方式应用
- 公共电话交换网PSTN:两个终端之间远距离通信拨号上网,接入Internet
- 同步数字体系SDH:路由器互连




- 2、虚电路交换方式应用
- 帧中继:主要用于实现路由器互连
- 异步传输模式ATM:主要用于实现路由器互连




用虚电路互连路由器的方式逐渐被用SDH互连路由的方式所替代



#### 数据报交换方式



- 3、数据报交换方式
- ○以太网:主要用于校园网、企业网



#### 小结

• 电路交换

适合密集的、持续的数据通信方式,比如说路由器之间

○ 虚电路交换

适用于节点数较少且节点固定的数据通信方式,比如路由器之间,这种互连路由器方式逐渐被SDH取代

○ 数据报交换

最适合终端间通信,而网络最终目的是终端间通信,数据报交换是现 代网络的技术基础