# 电路交换



-






- 2. 按需建立信道过程
- 3. 电路交换的特点



#### 网络的目标是实现网络上终端之间的数据通信




- 建立连接在网络上的任何两个终端之间的数据传输通路的机制
- 控制数据沿着源终端至目的终端传输通路完成传输过程的机制




#### 什么是信道?

#### 信道是信号传输通道




发送终端



接收终端

- 发送端将数据转换成信号
- 信号经过信道传播到达接收端
- 接收端将信号还原成数据





#### 优点:

- 一是终端随时可以通过信道传输数据
- 二是终端可以同时与所有其他终端通信

#### 缺陷:

如果终端之间存在双向信道,n个 终端需要n×(n - 1)个信道




#### 实际通信过程:

- 每一个终端同时与所有其他终端通信的可能性几乎没有
- o n个终端同时需要互相之间两两通信的可能性也几乎没有

#### 采取的方式:

- 通过设备互连终端
- 由设备按需建立终端之间的信道





两两互连方式:信道固定

按需建立信道:信道不固定

终端之间的信道由3段物理链路组成

由电路交换机按需在两个终端之间动态建立信道的过程称为电路交换过程,也称为连接建立过程,两个终端之间的信道建立方式称为电路交换方式。



#### 建立连接

两个终端之间进行数据传输前,必须 完成两个终端之间的连接建立过程


数据传输通路建立机制

释放连接


完成两个终端之间的数据传输过程后, 必须释放两个终端之间的连接

#### 优点:

- 无需建立控制数据传输过程的机制
- ㅇ 终端之间信道具有固定的数据传输速率,适合语音传输




- PSTN是典型的电路交换网络
- 呼叫拨号过程就是建立连接过程
- 挂机就是释放连接过程



#### 缺点:

- 独占两个终端之间的信道,导致信道经过的物理链路利用率低
- 不能保证多对终端之间同时进行通信
- 信道经过的物理链路要求相同的传输速率,物理链路的连接方式 受到严格限制



## 小结

- 交换就是要建立两种机制
  - > 建立数据传输通路
  - > 控制数据完成传输过程
- 电路交换建立传输通道机制:按需建立信道
  - > 通过电路交换机互连终端
  - 由电路交换机按需建立终端之间的信道
- 电路交换主要特点:独占信道,适合语音传输。