Embedded Systems / Eingebettete Systeme

Studiengang Informatik Campus Minden

Matthias König

FH Bielefeld University of Applied Sciences

Beispiel einer Anwendung: Toaster

- Sensor f
 ür Einstellungen und Start/Stop
- Steuerung des Röstens mit Timer
- Üblich ist Temperatursensor und An-/Aus-Steuerung der Heizvorrichtung (Oszillieren)





Beispiel eines Toasters mit Digitalanzeige

Wiederholung: SDL


- Basiert auf
 - Zustandsautomaten
 - Asynchronen
 Nachrichtenaustausch
- Für verteilte Systeme ausgelegt
- Unterstützt graphische und textuelle Repräsentation

Prozess






Petrinetz-Beispiel: Semaphor



Philosophenproblem: Prädikat-/Ereignisnetz

· Variablen für Philosophen (pl, p2, p3) und Gabeln (f1, f2, f3)



x: Philosoph

l: linke Gabel

r: rechte Gabel

t: denkt

e: isst

f: Gabel ist frei

UML/SysML

Unified Modeling Language UML

- Graphische Modellierungssprache
- Ausgelegt für Spezifikation von Software
- Viele UML-Diagramme an anderen graphischen Modellierungssprachen angelehnt


UML: Diagrammarten

- Use-Case-Diagramm
- Komponentendiagramm
- Paketdiagramm
- Klassendiagramm und Kommunikationsdiagramm
- Automatendiagramm (ähnlich zu StateChart)
- Aktivitätsdiagramm (ähnlich zu Petrinetz)
- Verteilungsdiagramm
- · Zeitverlaufsdiagramm und Sequenzdiagramm...

Anwendung, Aufteilung, Klassenbeziehungen


UML: Verteilungsdiagramm

Aufteilung von Software (Artefakten) auf Hardware (Knoten)




UML: Zeitverlaufsdiagramm

- · Zweidimensionale Darstellung von Objektzuständen
- Zustand gegenüber Zeit
- Einsatzbar für Echtzeitsysteme



UML: Sequenzdiagramm


Darstellung von Ablaufplänen




System Modeling Language SysML


- Basiert auf UML
- von Software zum System
- Modellierung von komplexen Systemen
- Unterstützt Design, Analyse und Test
- Umfasst insbesondere für Embedded Systems
 - Erweitertes Aktivitätsdiagramm
 - Erweitertes Automatendiagramm
 - Parameterdiagramm und Anforderungsdiagramm

SysML-Taxonomie







Nutzerdefiniertes Kontextdiagramm (SysML)



Requirements-Diagramm




Internes Blockdiagramm (SysML)



SysML: Parameterdiagramm

· definiert quantitative Bedingungen / mathematische Formeln.



Modellierung und Nachrichtenaustausch

- · Bisher:
 - Broadcasting (Nachricht an alle), z.B. Statecharts
 - Asynchroner Nachrichtenaustausch, (ohne Warten auf Empfang), z.B. SDL
- Noch nicht:
 - Synchroner Nachrichtenaustausch (Sender und Empfänger werden blockiert/synchronisiert), z.B. Programmiersprache ADA

ADA

Programmiersprache ADA

- entwickelt im Auftrag des US Verteidigungsministerium mit Ziel der Verbesserung der Softwareentwicklung,
- ISO/ANSI standardisiert,
- für Echtzeit und eingebettete Systeme entworfen,
- · unterstützt u.a.
 - Nebenläufigkeit,
 - Ausnahmebehandlung,
 - Laufzeittest.
- Cross-Compiling entsprechend z.B. Toolchains für C

ADA: Hello World

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
  procedure Hello is
  begin
    Put_Line("Hello, world!");
  end Hello;
```

ADA & Arduino

```
with AVR.MCU;
with AVR.Wait;
use AVR;
procedure blink is
    procedure Delay_MS(MS : Natural) is
    begin
        for X in 1..MS loop
            AVR.Wait.Wait_4_Cycles(8000);
        end loop;
    end;
    LED : Boolean renames MCU.PortB_Bits(5);
begin
    MCU.DDRB_Bits := (others => DD_Output);
    loop
        LED := True;
        Delay_MS(1000);
        LED := False;
        Delay_MS(1000);
    end loop;
end blink;
```

ADA: Prozesse (Tasks)

```
procedure example is
    -- Zwei Prozesse
    task a;
    task b;
    task body a is
    -- lokale Deklarationen für a...
    begin
       -- Anweisungen für a...
    end a;
    task body b is
    -- lokale Deklarationen für b...
    begin
     -- Anweisungen für b...
    end b;
begin
    -- tasks a, b starten vor Anweisungen von example
end example;
```

ADA: Nachrichtenaustausch / Rendez-Vous

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure example is
    task a is
      entry call(x:integer); -- Erlaubt Aufruf von call(x) von anderen Tasks.
    end a;
    task b;
    task body a is
    begin
      Put_Line("task a: waiting");
      delay 3.0;
      Put_Line("task a: accepting");
      accept call(x:integer); -- Erst hier Annahme von call(x) erlaubt.
    end a;
    task body b is
    begin
      Put_Line("task b: call a");
      a.call(1); -- Aufruf call von Task a, warten bis Aufruf akzeptiert wird.
      Put_Line("task b: ready");
    end b;
begin
    Put_Line("running");
end example;
```

ADA: Nachrichtenaustausch (timed entry calls)

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure sel_example is
    task a is
      entry call(x:integer); -- Erlaubt Aufruf von call(x) von anderen Tasks.
    end a:
    task b;
    task body a is
    begin
      Put_Line("task a: not accepting");
      delay 3.0;
      Put_Line("task a: accepting");
      accept call(x:integer); -- Erst hier Annahme von call(x) erlaubt.
    end a;
    task body b is
    begin
      Put_Line("task b: call a");
      for i in 1..3 loop select -- 3 Durchläufe a 1s da Task a 3s wartet.
         a.call(1); -- Aufruf call von Task a, warten bis Aufruf akzeptiert wird.
         Put Line("task b: ready");
      or
         delay 1.0; -- Wenn call von a nicht innerhalb 1s möglich, nicht warten...
         Put Line("task b: wait for a");
      end select; end loop;
    end b;
```

. . .

ADA: Beispiel aus Wikipedia

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Traffic is
  type Airplane_Access is access Airplane; -- access type (reference) to Airplane
  entry Assign_Aircraft(ID: Airplane_ID);
    entry Cleared_Runway (ID : Airplane_ID);
    entry Wait_For_Clear;
  private
    Clear: Boolean := True; -- protected private data - generally more than just a
flag...
  end Runway:
  type Runway_Access is access all Runway;
  -- the air traffic controller takes requests for takeoff and landing
  task type Controller(My_Runway: Runway_Access) is
    entry Request_Takeoff (ID: in Airplane_ID; Takeoff: out Runway_Access);
    entry Request_Approach(ID: in Airplane_ID; Approach: out Runway_Access);
  end Controller;
  Runway1 : aliased Runway; —— instantiate a runway
  Controller1: Controller(Runway1'Access); — and a controller to manage it
```

```
--- the implementations of the above types -----
protected body Runway is
   entry Assign_Aircraft (ID : Airplane_ID)
    when Clear is -- the entry guard - tasks are blocked until this is true
   begin
    Clear := False; Put_Line (Airplane_ID'Image (ID) & " on runway ");
  end;
  entry Cleared_Runway (ID : Airplane_ID) when not Clear is
  begin
     Clear := True; Put_Line (Airplane_ID'Image (ID) & " cleared runway ");
  end;
  entry Wait_For_Clear when Clear is begin
     null;
  end:
end Runway;
task body Controller is
begin
   loop
     My_Runway.Wait_For_Clear; -- wait until runway is available
     select
                                -- wait for two types of requests
        when Request_Approach'count = 0 => -- landings have priority
         accept Request_Takeoff (ID : in Airplane_ID; Takeoff : out Runway_Access) do
           My_Runway.Assign_Aircraft (ID); -- reserve runway
           Takeoff := My_Runway; —— tell airplane which runway
                             -- end of the synchronised part
        end Request Takeoff;
     or
        accept Request_Approach (ID : in Airplane_ID; Approach : out Runway_Access) do
           My_Runway.Assign_Aircraft (ID);
           Approach := My_Runway;
        end Request_Approach;
                                 -- terminate if nobody left who could call
     or
        terminate;
     end select:
  end loop;
end;
```

```
task body Airplane is
      Rwy: Runway_Access;
   begin
      Controller1.Request_Takeoff (ID, Rwy); -- wait to be cleared for takeoff
      Put_Line (Airplane_ID'Image (ID) & " taking off..."); delay 2.0;
      Rwy.Cleared_Runway (ID);
      delay 5.0; -- fly around a bit...
      loop
         select —— try to request a runway
            Controller1.Request_Approach (ID, Rwy); -- this is a blocking call
            exit; -- if call returned we're clear for landing - proceed...
         or delay 3.0; — timeout — if no answer in 3 seconds, do something else
            Put Line (Airplane_ID'Image (ID) & " in holding pattern");
         end select:
      end loop;
      delay 4.0; -- do landing approach...
      Put_Line (Airplane_ID'Image (ID) & "
                                              touched down!");
      Rwy.Cleared_Runway(ID); -- notify runway that we're done here.
  end;
  New_Airplane: Airplane_Access;
begin
   for I in Airplane_ID'Range loop -- create a few airplane tasks
      New_Airplane := new Airplane(I); delay 3.0;
   end loop;
end Traffic:
```

Hardware-Beschreibungssprachen

Hardware-Beschreibungssprachen

- Für Design und Test integrierter Schaltungen
- · Zeitliches Verhalten und Nebenläufigkeit berücksichtigt
- Bekannte Sprachen:
 - Verilog
 - Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language VHDL
 - SystemC
- · Syntheseefähiger Code kann in Schaltung überführt werden

VHDL - Beispiel

```
a sum
b sum
cary_in carry_out
```


```
entity full_adder is
port(a, b, carry_in: in Bit; -- input ports
    sum, carry_out: out Bit); -- output ports
end full_adder;
```

architecture behavior of full_adder is
begin

SystemC - Beispiel

```
#include "systemc.h"
SC_MODULE(adder) // Moduldeklaration (eine Art Klasse)
{
  sc_in<int> a, b;  // Zwei Eingangs-Ports (a und b)
  sc_out<int> sum; // Ein Ausgangs-Port
  SC_CTOR(adder)
     SC_THREAD(doit);
     sensitive <<a <<b;
     void doit()
      while(true)
         sum.write(a.read() + b.read());
        wait();
```

Realisierungsszenario mit mehreren Sprachen



Modellbasierte Softwareentwicklung eingebetteter Systeme

Einführung für Vortrag nächste Woche

Modellbasierte Softwareentwicklung


- Modelle als
 - höheren Abstraktionsgrad
 - plattformunabhängige Beschreibung
 - Ausgangsbasis zur Generierung von Quellcode
 - zur Simulation, Verifikation und Validierung

versprechen (≠ immer erreichen) mehr Produktivität

Eingebettete Systeme und Modelle

- Eingebettete Systeme: Interaktion mit der physikalischen Umwelt mittels Sensoren und Aktoren
- Modelle zur Beschreibungen dieser Interaktion
 - Zustandsmaschinen
 - Mathematische Modelle (z.B. Differentialgleichungen)
- (vgl. auch frühere Vorlesung)


Zusammenhänge bei der modellbasierten Entwicklung am Beispiel unter AUTOSAR



[Quelle: Dziobek et al, 2012, Herausforderungen bei der modellbasierten Entwicklung...]


Vielzahl weiterer Spezifikationssprachen

· Beispiel: Matlab/Simulink für modellbasierte Entwicklung



Beispiel einer Anwendung: Windrad

- Eingebettetes System übernimmt
 - · Betriebsführung, Überwachung
 - Azimut- und Blattwinkelregelung
- Steuerungskomponenten in
 - Turmfuß
 - Gondel
 - Narbe
 - verbunden über Bus



[Quelle: Koll, Die Steuerung macht's, 2010]

Literatur / Quellen

- Andreas Koll, Windkraft Die Steuerungs macht's, Energie&Technik, 02.06.2010, URL: http://www.energie-und-technik.de/smart-grid-smart-metering/technik-know-how/it-infrastruktur/article/27523/1/Die_Steuerung_machts/, abgerufen am 06.05.2012
- Matthew Hause, The SysML Modelling Language, Fifth European Systems Engineering Conference, 2006
- Elizabeth Latronico, Philip Koopman, Representing Embedded System Sequence Diagrams As A Formal Language, UML 2001, Toronto, 2001
- Peter Marwedel, Eingebettete Systeme, Springer-Verlag, 2008
- OMG, OMG Systems Modeling Language (OMG SysML), Version 1.2, 2010
- OMG, OMG Systems Modeling Language (OMG SysML), Version 1.3, 2012
- Sourceforge, AVR Ada, URL: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/avr-ada/index.php?title=USB_Boarduino, abgerufen am 06.05.2012
- Wikipedia.org, Ada (programming language), URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
 Ada (programming language)), abgerufen am 26.05.15
- Wikipedia.org, SystemC, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/SystemC, abgerufen am 26.05.15