Embedded Systems / Eingebettete Systeme

Studiengang Informatik Campus Minden

Matthias König

FH Bielefeld University of Applied Sciences

RÜCKBLICK

Was charakterisiert Eingebettete Systeme?

• "Eingebettete Systeme sind **informationsverarbeitende Systeme**, die in ein größeres Produkt **integriert** sind."

[Quelle: Marwedel, Eingebettete Systeme]

• "Ein HW- und SW-System / Eingebettetes System besteht im Allgemeinen aus Hardware, Software und eingebetteten Komponenten. Ein Projekt, welches als Projektgegenstand ein HW- und SW-System / Eingebettetes System System hat, wäre also zum Beispiel die Entwicklung des Eurofighters oder eines Schiffes. Weiterhin wird ein HW- und SW-System / Eingebettetes System charakterisiert durch die Erfassung der Umwelt über Sensoren und Aktoren zur Interaktion mit seiner physischen Umgebung. Dadurch werden auch kleinere Systeme adressiert, wie z.B. ein Mikrocontroller, der mit Hilfe seines Programms die Airbagauslösung im Kraftfahrzeug steuert."

[Quelle: V-Modell® XT, Version 1.3]

Welche Anforderungen?

Effizient hinsichtlich

- Energieverbrauch (Energie kostet...)
- Codegröße (z.B. Festplatte oft ungewünscht wg. Verschleiß)
- Laufzeit (Einhalten von Zeitbedingungen)
- Gewicht (z.B. leicht trag- oder verbaubar)
- Preis (nur Teil eines System)

[Quelle: Marwedel, Eingebettete Systeme]


Welche Anforderungen?

Verlässlich hinsichtlich

- Zuverlässigkeit (nicht ausfallen)
- Wartbarkeit (schnell repariert bei Ausfall)
- Verfügbarkeit (hohe Zuverlässigkeit, hohe Wartbarkeit)
- Sicherheit (keinen Schaden bei Ausfall)
- Integrität (Gewährleistung von Daten- und Kommunikationssicherheit)

[Quelle: Marwedel, Eingebettete Systeme]

ENTWICKLUNGSUMGEBUNG UND TOOLCHAIN



Elemente der Toolchain

- "Versteckt" in der IDE
 - Cross-Compiler und -Linker
 - Debugger
 - Flash-Werkzeug
 - Board circuit debug interface, z.B JTAG (IEEE 1149)
 - Build-Management-Tools (z.B. make)
- · Manuelle Konfiguration oft mühsam, s. folgendes Beispiel

Kompilierung

- 1. Lexikalische (Scanner), syntaktische (Parser) und semantische Analyse des Quellendes mit Ergebnis Syntaxbaum
- 2. Ggf. Übersetzung des Syntaxbaums in Zwischencode und Optimierung des Zwischencodes
- 3. Übersetzung des Zwischencodes/Syntaxbaums in Maschinencode.
- 4. Ggf. Linken des Maschinencodes mit Bibliotheken
- 5. Ergebnis: Lauffähiger Binärcode

Cross-Compiler (und -Linker)

- Cross-Compiler (und -Linker)
 - läuft auf Host-System (z.B. Windows, Linux, OS X),
 - baut Programm/Kompilat für Target-(Embedded-)System (z.B. Atmega328p, ARM-Cortex-M4 etc.).
- Vorteile
 - schnelleres Kompilieren durch mehr Ressourcen (Leistung, Speicher) auf dem Host-System als auf dem Target-System


Cross-Compiler: Beispiel gcc arm

- 1. Präprozessing Eingabe main.c, Ausgabe: main.i (Quellcode mit Includes)
- 2. Kompilierung
 Eingabe: main.i, Ausgabe: main.s (Assemblersprache)
- 3. Assemblierung
 Eingabe: main.s, Ausgabe: main.o (Maschinensprache)
- 4. Linken
 Eingabe: main.o, Ausgabe: main.elf (Exe-/Linkable Format)
- 5. Konvertierung Eingabe: main.elf, Ausgabe: main.bin (Binärdatei zum Flashen)

Cross-Compiler: C- und Assemblercode


```
TivaCBlink.c
                 startup gcc.c 🛭
                                                                                            Outline Disassembly 🛭
    extern uint32_t _edata;
                                                                                                                                              🔻 ಿ 🏠 🕏 📴 🗂 🗹
                                                                                                                        Enter location here
    extern uint32_t _bss;
                                                                                              συσυσετα:
    extern uint32_t _ebss;
                                                                                                         IntDefaultHandler:
                                                                                                          b.n 0x2fc <IntDefaultHandler>
                                                                                              000002fc:
                                                                                              000002fe:
                                                                                                         ResetISR:
    // This is the code that gets called when the processor first starts execution
                                                                                                          ldr r1, [pc, #104]
                                                                                                                                   ; (0x36c <ResetISR+108>)
                                                                                              00000300:
    // following a reset event. Only the absolutely necessary set is performed,
                                                                                            00000302:
                                                                                                          ldr r3, [pc, #108]
                                                                                                                                   : (0x370 <ResetISR+112>)
    // after which the application supplied entry() routine is called. Any fancy
                                                                                              00000304:
                                                                                                          cmp r1, r3
    // actions (such as making decisions based on the reset cause register, and
                                                                                                          push {r4, r5, r6}
                                                                                              00000306:
    // resetting the bits in that register) are left solely in the hands of the
                                                                                              00000308:
                                                                                                          bcs.n 0x342 <ResetISR+66>
    // application.
                                                                                              0000030a:
                                                                                                          adds r2, r3, #3
                                                                                              0000030c:
                                                                                                          adds r4, r1, #4
                                                                                              0000030e:
                                                                                                          subs r5, r2, r4
   ⊖ void
                                                                                              00000310:
                                                                                                          ldr r0, [pc, #96]
                                                                                                                                   ; (0x374 <ResetISR+116>)
    ResetISR(void)
                                                                                              00000312:
                                                                                                          bic.w r2, r5, #3
                                                                                              00000316:
                                                                                                          adds r6, r2, #4
        uint32_t *pui32Src, *pui32Dest;
                                                                                              00000318:
                                                                                                          ldr r5, [r0, #0]
                                                                                                          movs r3, #4
                                                                                              0000031a:
        //
                                                                                              0000031c:
                                                                                                          cmp r3, r6
        // Copy the data segment initializers from flash to SRAM.
                                                                                              0000031e:
                                                                                                          str r5, [r1, #0]
                                                                                              00000320:
                                                                                                          ubfx r2, r2, #2, #1
        pui32Src = &_etext;
                                                                                                          beg.n 0x342 <ResetISR+66>
                                                                                              00000324:
        for(pui32Dest = &_data; pui32Dest < &_edata; )</pre>
                                                                                                          cbz r2, 0x332 <ResetISR+50>
                                                                                              00000326:
                                                                                              00000328:
                                                                                                          ldr r2, [r0, #4]
            *pui32Dest++ = *pui32Src++;
                                                                                              0000032a:
                                                                                                          movs r3, #8
        }
                                                                                              0000032c:
                                                                                                          cmp r3, r6
                                                                                              0000032e:
                                                                                                          str r2, [r4, #0]
                                                                                              00000330:
                                                                                                          beg.n 0x342 <ResetISR+66>
        // Zero fill the bss segment.
                                                                                                          adds r2, r3, #4
                                                                                              00000332:
        //
                                                                                                          ldr r5, [r3, r0]
                                                                                              00000334:
                           r0, =_bss\n"
        __asm("
                                                                                                          ldr r4, [r0, r2]
                                                                                              00000336:
                           r1, =_ebss\n"
                                                                                                          str r5, [r3, r1]
                                                                                              00000338:
                           r2, #0\n"
                                                                                                          adds r3, #8
                                                                                              0000033a:
                   .thumb_func\n"
                                                                                              00000336
                                                                                                           can ng n6
```

Cross-Compiler



Hinweis: Normalerweise sind Werkzeuge der Toolchain einzelne Programme, die auch über ein Terminal/Shell manuell ausführbar sind.


Beispiel: Einstellungen für gcc arm in Eclipse



Cancel

OK

Beispiel: Einstellungen für gcc arm in Eclipse






Cancel

OK

Flash-Werkzeug

- Übertragen des Kompilats von dem Host-System auf das Target-System
 - mittels vordefinierter Schnittstelle (Soft- und Hardware)
 - abhängig von der Entwicklungshardware
 - auch möglich mittels Board circuit debug interface


Cross-Compiler und Flashen




Debugger und Board circuit debug interface

- Debugger (Frontend)
 - läuft auf dem Host-System und
 - kommuniziert mit dem Target-System
 - über vordefinierte Schnittstelle.
- · Board circuit debug interface (Backend)
 - wird angesprochen von Applikation auf dem Host-System,
 - welche mit dem Debugger kommuniziert.

Target-Debugging




Beispiel: Einstellungen für openocd (Backend) in Eclipse




Konfigurationsdatei für Target-System


Beispiel: Einstellungen für gdb arm (Frontend) in Eclipse



Target-Debugging in Eclipse



Target-Debugging in Eclipse



Konfiguration des Target-Systems

- · Bei selbst erstellter Toolchain weiterer notwendiger Schritt:
 - Konfiguration des Target-Boards hinsichtlich
 - Memory map und Interrupt-Vektor-Tabelle
 - ggf. Bootloader

Memory Map


- Ein Linker Script beschreibt die Abbildung der Segmente (Memory Map) des Kompilats in den Speicher des Target-Systems
 - für Programmcode in ROM und RAM,
 - für Variablen im RAM,
 - für die Vektor-Interrupt-Tabelle.
- Selbst Erstellen eines Script nur mit genauen Wissen über das Target-System möglich (aus Dokumentation).

Interrupt-Vektor-Tabelle

- Teil der Memory Map
- Beinhaltet die Interrupt-Handler:
 - Einsprungadressen für ausgelöste Interrupts (später mehr).
- · Oft detailliert zu initialisieren.

Beispiel: Memory-Map und Interrupt-Vektor-Tabelle

Memory-Map Interrupt-Vektor-Tabelle



Beispiel: Auszug aus Datenblatt mit Memory Map

Table 2-4. Memory Map

Start	End	Description	For details, see page	
Memory			See page	
0x0000.0000	0x0003.FFFF	On-chip Flash	540	
0x0004.0000	0x1FFF.FFFF	Reserved	-	
0x2000.0000	0x2000.7FFF	Bit-banded on-chip SRAM	524	
0x2000.8000	0x21FF.FFFF	Reserved	-	
0x2200.0000	0x220F.FFFF	Bit-band alias of bit-banded on-chip SRAM starting at 0x2000.0000	524	
0x2210.0000	0x3FFF.FFFF	Reserved	-	
Peripherals	'			
0x4000.0000	0x4000.0FFF	Watchdog timer 0	775	
0x4000.1000	0x4000.1FFF	Watchdog timer 1	775	
0x4000.2000	0x4000.3FFF	Reserved	-	
0x4000.4000	0x4000.4FFF	GPIO Port A	659	
0x4000.5000	0x4000.5FFF	GPIO Port B	GPIO Port B 659	

November 15, 2013 91

Texas Instruments-Production Data

Quelle: Texas Instruments, TivaTMTM4C123GH6PM Microcontroller, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c123gh6pm.pdf

Ausschnitt Linker-Script

```
MEMORY
{
     FLASH (\underline{rx}): ORIGIN = 0 \times 000000000, LENGTH = 0 \times 000040000
     SRAM (<u>rwx</u>): ORIGIN = 0 \times 20000000, LENGTH = 0 \times 000008000
}
SECTIONS
     .text:
          _text = .;
          KEEP(*(.isr_vector))
```

Beispiel: Auszug aus Datenblatt mit Interrupt-Vektor-Tabelle

Table 2-8. Exception Types

Exception Type	Vector Number	Priority ^a	Vector Address or Offset ^b	Activation
-	0	-	0x0000.0000	Stack top is loaded from the first entry of the vector table on reset.
Reset	1	-3 (highest)	0x0000.0004	Asynchronous
Non-Maskable Interrupt (NMI)	2	-2	0x0000.0008	Asynchronous
Hard Fault	3	-1	0x0000.000C	-
Memory Management	4	programmable ^c	0x0000.0010	Synchronous
Bus Fault	5	programmable ^c	0x0000.0014	Synchronous when precise and asynchronous when imprecise
Usage Fault	6	programmable ^c	0x0000.0018	Synchronous
-	7-10	-	-	Reserved
SVCall	11	programmable ^c	0x0000.002C	Synchronous
Debug Monitor	12	programmable ^c	0x0000.0030	Synchronous
-	13	-	-	Reserved

102 November 15, 2013

Texas Instruments-Production Data

Quelle: Texas Instruments, TivaTMTM4C123GH6PM Microcontroller, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c123gh6pm.pdf

Ausschnitt Interrupt-Vektor-Tabelle

```
__attribute__ ((section(".isr_vector")))
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
{
    (void (*)(void))((uint32_t)pui32Stack + sizeof(pui32Stack)),
                                             // The initial stack pointer
    ResetISR,
                                             // The reset handler
    NmiSR,
                                             // The NMI handler
                                             // The hard fault handler
    FaultISR,
                                             // The MPU fault handler
    IntDefaultHandler,
    IntDefaultHandler,
                                             // The bus fault handler
    IntDefaultHandler,
                                             // The usage fault handler
```

Bootloader

- Auf Target-System installierter Programmcode
- Zur Unterstützung des Überspielen (Flashen) zum Target-System
- Änderung des Bootloaders mittels speziellen Schritten (meist mit Setzen von sogenannten Fuse-Bits bei dem Flashen)

"HELLO WORLD" IN DER EMBEDDED WELT

"Hello World"

- Eingebettete Systeme haben oft wenig Ein-/Ausgabegeräte
- Erstes Programm ist dann Blinken einer LED (entspricht dem "Hello World" auf Desktop-Systemen)

LED-Blinken

- · Genereller Ablauf bei zusammengebauter Hardware:
 - Initialisierung des Systems (eines sogenannten Ports)
 - Schleife mit
 - LED an (Signal "an" an Port)
 - Warten
 - LED aus (Signal "off" an Port)
 - Warten

Launchpad Tiva C Beispiel: main.c

```
#include <stdint.h>
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
int main(void)
    // Initialisierung des GPIO Port auf dem Board.
    SYSCTL_RCGC2_R = SYSCTL_RCGC2_GPIOF;
    // Verbrauch von Taktzyklen (Wartet auf erste Init.)
    volatile uint32_t ui32Loop = 0;
    // Initialierung des GPIO als digitalen Ausgang.
    GPIO_PORTF_DIR_R = 0x08;
    GPIO_PORTF_DEN_R = 0x08;
    // Schleife
    while(1)
        // LED an
        GPIO_PORTF_DATA_R |= 0x08;
        // Warten
        for(ui32Loop = 0; ui32Loop < 320000; ui32Loop++);</pre>
        // LED aus
        GPIO_PORTF_DATA_R &= \sim(0x08);
        // Warten
        for(ui32Loop = 0; ui32Loop < 320000; ui32Loop++);</pre>
}
```

Launchpad Tiva C Beispiel: main.i

```
Hinweise auf Include-Dateien und typedefs
int main(void)
    (*((volatile uint32_t *)0x400FE108)) = 0x00000020;
    volatile uint32_t ui32Loop = 0;
    (*((volatile uint32_t *)0x40025400)) = 0x08;
    (*((volatile uint32_t *)0x4002551C)) = 0x08;
    while(1)
        (*((volatile uint32_t *)0x400253FC)) |= 0x08;
        for(ui32Loop = 0; ui32Loop < 320000; ui32Loop++);</pre>
        (*((volatile uint32_t *)0x400253FC)) &= \sim(0x08);
        for(ui32Loop = 0; ui32Loop < 320000; ui32Loop++);</pre>
```

Launchpad Tiva C Beispiel: main.s

```
... Anweisungen an den Assembler...
main:
.LFB0:
    .file 1 "../src/main.c"
    .loc 1 44 0
    .cfi_startproc
    @ args = 0, pretend = 0, frame = 8
    @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
    @ link register save eliminated.
    push {r4, r5, r6, r7}
.LCFI0:
    .cfi_def_cfa_offset 16
    .cfi_offset 4, -16
    .cfi_offset 5, -12
    .cfi_offset 6, -8
    .cfi_offset 7, -4
    .loc 1 53 0
    movwr2, #21788
    .loc 1 46 0
    movwr6, #57608
    .loc 1 52 0
    mov r5, #21504
    .loc 1 44 0
    sub sp, sp, #8
.I CFT1:
    .cfi_def_cfa_offset 24
    .loc 1 46 0
    movt r6, 16399
    .loc 1 52 0
    movt r5, 16386
...weitere Assemblerbefehle...
```

Die weiteren Dateien main.o, main.elf, main.bin enthalten Binärcode.

Launchpad Tiva C Beispiel: Disassembly

```
... vorher weiterer Code
   // Schleife
   while(1)
       // LED an
       GPIO_PORTF_DATA_R = 0x08;
        680e
             ldr r6, [r1, #0]
2a6:
2a8:
        f046 0508
                  orr.w r5, r6, #8
        600d str r5, [r1, #0]
2ac:
       // Warten
       for(ui32Loop = 0; ui32Loop < 320000; ui32Loop++);
        9001
                    str r0, [sp, #4]
2ae:
2b0:
        9a01
                    ldr r2, [sp, #4]
2b2:
                    cmp r2, r3
        429a
                    bhi.n 2c2 < main + 0x56 >
2b4:
        d805
                    ldr r4, [sp, #4]
2b6:
        9c01
                    adds r7, r4, #1
2b8:
        1c67
2ba:
        9701
                    str r7, [sp, #4]
                    ldr r6, [sp, #4]
2bc:
        9e01
                    cmp r6, r3
2be:
        429e
                    bls.n 2b6 < main + 0x4a >
2c0:
        d9f9
       // LED aus
       GPIO_PORTF_DATA_R &= \sim(0x08);
                    ldr r5, [r1, #0]
2c2:
        680d
2c4:
       f025 0208
                    bic.w r2, r5, #8
2c8:
        600a
                    str r2, [r1, #0]
... folgend weiterer Code
```

ARDUINO ENTWICKLUNGSWERKZEUGE


Arduino Entwicklungswerkzeuge

- Arduino mit Atmel Chips IDEs
 - Eigene Arduino IDE
 - Plugin für Eclipse
 - Visual Micro für MS Visual Studio
 - Atmel Studio
 - und weitere

```
frBlink | Arduino nightly
    * Example to demonstrate thread definition, semaphores, and thread sleep.
   #include <FreeRTOS_AVR.h>
   // The LED is attached to pin 13 on Arduino.
   const wint8_t LED_PIN = 13;
9 // Declare a semaphore handle.
10 xSemaphoreHandle sem;
* Thread 1, turn the LED off when signalled by thread 2.
15 // Declare the thread function for thread 1.
16 static void Thread1(void* arg) {
     while (1) {
18
19
       // Wait for signal from thread 2.
20
       xSemaphoreTake(sem, portMAX_DELAY);
21
22
       // Turn LED off.
23
       digitalWrite(LED_PIN, LOW);
24 }
25 }
26 //-
Done uploading
                                             Arduino Uno on /dev/tty.usbmodemfa121
```


Standard Arduino IDE

Eclipse mit Arduino Plugin



KOMMERZIELLE ENTWICKLUNGSWERKZEUGE

LPCXpresso von NXP



Toolchain: Anbieter

- Konfigurationen werden von einem kommerziellen Werkzeug normalerweise übernommen (z.B. Wizard).
- Toolchains von Embedded-Hardware Herstellern nur für deren Hardware.
- Toolchains von "unabhängigen" Anbieter für Vielzahl von Hardware.
- · Kommerzielle Lizenz (ein Entwickler) ab ca. 1500 Euro.
- · Zur Evaluierung oft eingeschränkte Lizenzen erhältlich.

Beispiele einiger Anbieter

- Preise für einen kommerziellen Entwickler (nicht für Hochschulen), Stand 03.2014:
 - Keil MDK-ARM, ca. 3500-4000€,
 - IAR Embedded Workbench (ARM Baseline): ca. 2500-2800€
 - Rowley Crossworks (z.B. für ARM), 1200€
 - TI Code Composer (nur TI Boards), ca. 600-650€
 - Green Hills MULTI, ca. 6000 US\$

Zusammenfassung

- Im Kontext der Programmierung eingebetteter Systeme
 - Elemente einer Toolchain
 - "Hello World"-Äquivalent

Literatur / Quellen

- Arduino, URL: http://www.arduino.cc
- Eclipse, URL: http://www.eclipse.org
- Texas Instruments, URL: http://www.ti.com
- Stand aller Internetquellen: 01.03.2014