Embedded Systems / Eingebettete Systeme

Studiengang Informatik Campus Minden


Matthias König

FH Bielefeld University of Applied Sciences

Beispiel einer Anwendung: Herzschrittmacher

- Batterie, Impulsgeber,
 Steuerelektronik, Elektrode
- Übliche Einstellung des Geräts ist drahtlos
- Elektrode als Sensor (für EKG) und Aktor (elektrischer Impuls)
- Auswertung eines
 Triggersignals aus EKG für Herzschlag

[Quelle: Wikipedia, Herzschrittmacher]



Beispiel eines Herzschrittmachers

[Quelle: Wikipedia (Fruitsmaak): http://de.wikipedia.org/w/index.php?
http://de.wikipedia.org/w/index.php?
http://de.wikipedia.org/w/index.php?


Wiederholung

Schedulingalgorithmen für Echtzeit

- Unterscheidung nach
 - harte und weiche Deadlines
 - harte Deadlines weiterhin nach
 - periodisch/aperiodisch
 - präemptiv/nicht-präemptiv
 - statisch/dynamisch
- Beispiele für Verfahren: EDD, EDF, LL, RMS

Grundlagen von Standard-Software

Hardware/Software Codedesign



Entwurf Eingebetteter Systeme (nach Marwedel)

[Quelle: Marwedel, Eingebettete Systeme]

Standard-Software

- Wiederverwendbare Standardkomponenten
 - Hardware-Abstraction-Layer
 - Middleware
 - (Real Time) Operating Systems
- Oft auch als Intellectual Property IP bezeichnet (Geistiges Eigentum)

Hardware-Abstraction-Layer HAL

- Schicht zwischen (Anwendungs-)Software und Hardware
- "Standardisierte" Programmierschnittstelle unabhängig von unterliegender Hardware
- Kapselung von Hardware-spezifischen Programmcode
- · Erlaubt einfache Portierung auf andere Hardware


Middleware

- Nutzbare Zusatzsoftware für Anwendungsprogrammierung
- Zwischenschicht/Vermittlungssoftware zwischen Betriebssystem und Anwendung
- Oft gemeint: Kommunikationsbibliotheken

Beispiel einer Middleware: CORBA

- Common Object Request Broker Architecture CORBA
- Standardisierte Schnittstellen auf entfernte Objekte
- · Klient kommuniziert über lokale Stubs mit Objekt.
- Informationen an/über Objekt an Object Request Broker ORB
- ORB Lokalisierung des Objekts bekannt
- Nachrichten über Internet Inter-ORB Protocol

Echtzeit-Erweiterung RT-CORBA verfügbar



[Quelle: Marwedel, Eingebettete Systeme]

Eingebettete Betriebssysteme

- Allgemeine Anforderungen
 - Konfigurierbarkeit (zur Compile-Zeit)
 - Abarbeitung von Peripherie in Tasks und nicht im Kernel
 - Schutzmechanismen für Sicherheit, aber normalerweise nicht für direkte Speicherzugriffe
 - Direktes Nutzen von Interrupts

Echtzeitbetriebssysteme RTOS

- Anforderungen an Echtzeitbetriebssystem (real-time operating system):
 - Vorhersagbares Zeitverhalten
 - Garantierte obere Schranke für Laufzeit
 - Deterministisches Scheduling
 - Zeitverwaltung/Scheduler bei Betriebssystem
 - · Priorisierung und hohe Präzision für Zeitdiensten
 - Schnelles/vorhersagbares Umschalten (~Sekundenbruchteile)

Echtzeitbetriebssysteme RTOS

- · Gerätetreiber außerhalbs des Echtzeitbetriebssystem-Kerns
- Aufgaben des Kerns:
 - Task-, Speicher- und Zeitverwaltung
 - Intertask-Synchronisation und -Kommunikation

Allzweck-Betriebssystem

Anwendungssoftware				
Middleware Middleware				
Betriebssystem				
Gerätetreiber Gerätetreiber				

Echtzeitbetriebssystem

Anwendungssoftware					
Middleware Middleware					
Gerätetreibe	Gerätetreiber				
Echtzeit-Kern					

Echtzeitbetriebssysteme RTOS

- · Vorteile:
 - Vorhandene Funktionalität, z.B.
 - Scheduler
 - Timer- und Interrupt-Handling
 - Gegebene Modularität
 - Portierbar- und Wartbarkeit

RTOS Standard: POSIX

- POSIX (Portable Operating System Interface) mit Echtzeit-Erweiterung
 - Internationaler Standard ISO/IEC-9945 bzw. IEEE 1003.1-2008
 - Vorgabe einer API für Unix-ähnliche Betriebssysteme
 - Echtzeit-Erweiterungen in Teilen
 - IEEE Std 1003.1b-1993 Realtime Extension
 - IEEE Std 1003.1c-1995 Threads
 - IEEE Std 1003.1d-1999 Additional Realtime Extensions
 - IEEE Std 1003.1j-2000 Advanced Realtime Extensions
 - IEEE Std 1003.1q-2000 Tracing

RTOS Standard: POSIX

The Open Group Base Specifications Issue 7
IEEE Std 1003.1, 2013 Edition
Copyright © 2001-2013 The IEEE and The Open Group

NAME

pthread_setschedprio - dynamic thread scheduling parameters access (REALTIME THREADS)

SYNOPSIS

```
[TPS] 
 #include <pthread.h>
int pthread setschedprio(pthread t thread, int prio);
```

DESCRIPTION

The pthread_setschedprio() function shall set the scheduling priority for the thread whose thread ID is given by thread to the value given by prio. See <u>Scheduling Policies</u> for a description on how this function call affects the ordering of the thread in the thread list for its new priority.

If the pthread_setschedprio() function fails, the scheduling priority of the target thread shall not be changed.

RETURN VALUE

If successful, the pthread_setschedprio() function shall return zero; otherwise, an error number shall be returned to indicate the error.

ERRORS

The pthread_setschedprio() function may fail if:

[EINVAL]

The value of *prio* is invalid for the scheduling policy of the specified thread.

[EPERM]

The caller does not have appropriate privileges to set the scheduling priority of the specified thread.

The pthread_setschedprio() function shall not return an error code of [EINTR].


RTOS-Standard: OSEK/VDX

- Gremium: Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug (OSEK) / Vehicle Distributed eXecutive (VDX)
- ISO 17356: Standard für Steuergeräte im Fahrzeug
 - Skalierbarkeit durch sogenannte *Conformance Classes* unterschiedlicher Komplexität, z.B. BCC1 für maximal acht Tasks und eine geteilte Ressource
 - OSEK-OS, u.a. statischer Kernel: keine dynamische Speicherallokation und keine dynamische Generierung von Tasks
 - eigene Beschreibungssprache OSEK Implementation Language
- Offen: z.B. openOSEK (<u>www.openosek.org</u>)


RTOS-Standard: AUTOSAR

- Gremium für AUTomotive Open System ARchitecture
- Fortsetzung von OSEK/VDX
- · Beschreibung u.a.
 - Trennung von Basis-Software (für Infrastruktur des Steuergeräts) und Anwendungssoftware
 - Kommunikation der Basis- und Anwendungssoftware über virtuellen funktionalen Bus (Schnittstellen-API)
 - Runtime Environment (Middleware)

AUTOSAR



AUTOSAR



Echtzeiterweiterungen von Betriebssystemen

Hybride Betriebssysteme für Echtzeit- und andere Tasks

- I.Komponenten-Austausch beim Standard-Betriebssystem,z.B. des Schedulers
 - Problem: Abhängigkeiten von Tasks nicht berücksichtigt
- 2. Standard-Betriebssystem läuft als Task eines Echtzeitkerns
 - Probleme beim Standard-Betriebssystem beeinflussen den Echtzeitkern nicht.
 - Aufteilung von Geräten zwischen beiden Systemen ist möglicherweise notwendig.

Echtzeiterweiterungen von Betriebssystemen

Standard-Betriebssystem als Task eines Echtzeitskerns

Echtzeit- Task 1	Echtzeit- Task 2		Nicht-Echtzeit- Task 1	Nicht-Echtzeit- Task 2		
Gerätetreiber Gerätetreiber		Standard-OS				
Echtzeit-Kern						


Linux für Eingebettete Systeme


- · Beide Ansätze hybrider Echtzeiterweiterungen vorhanden:
 - PREEMPT_RT (Scheduler ausgetauscht)
 - Präemptiver Kernel (aus User-Mode kann Kernel-Mode unterbrochen werden)
 - RTLinux
 - Linux als Task eines Real-Time Kernels

Kommerzielle RTOS

- Vielzahl Anbieter von Real-time Operating Systems, oft für spezielle Hardware-Plattformen
- Eine Auswahl:
 - FreeRTOS
 - MQX von Freescale
 - VxWorks von Wind River
 - RTX von Keil
 - QNX von QNX
 - Texas Instruments RTOS

Please select ALL of the operating systems you are currently using.





San Jose, CA

Only Operating Systems that had 2% or more are shown.

RTOS: Beispiel Festlegung Tasks bei MQX

```
TASK TEMPLATE STRUCT MQX template list[] = {
{INIT_TASK, init_task, 1500, 9, "init", MQX_AUTO_START_TASK, 0, 0},
{LED1 TASK, led1 task, 1500, 10, "led1", 0, 0, 0},
{LED2 TASK, led2 task, 1500, 11, "led2", 0, 0, 0},
{LED3 TASK, led3 task, 1500, 12, "led3", 0, 0, 0},
{LED4 TASK, led4 task, 1500, 13, "led4", 0, 0, 0},
\{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}
3; //Eintrag: ID, Callback, Stackgröße, Priorität, Name, Startupeintrag
task id = task create(0, LED1 TASK, 0);
if (task id == MQX NULL TASK ID) ...
void led4 task(uint 32 initial data){
 while (TRUE) {}
 time delay(4444);
  SetOutput(4, value);
 value = value^1; }
```

FreeRTOS

FreeRTOS

- Unterstützung verschiedener Hardware-Plattformen
- Single-Core, (Multi-Core ist selbst zu implementieren.)
- Kleiner Kernel (ab 5 KB)
- Open Source unter GPL, aber nutzbar für kommerzielle Projekte

OpenRTOS


- Gleicher Code wie FreeRTOS mit kommerzieller Lizenz
- Support und zusätzliche Bibliotheken

SafeRTOS

- Gleicher Ausgangscode aber zertifiziert für IEC 61508 SIL 3

FreeRTOS: Features

- Präemptives und kooperatives Scheduling
- Flexibles Management von Taskprioritäten
- Queues
- Semaphoren und Mutexes
- Tick und Idle Hook Funktionen
- Stack Overflow checking



FreeRTOS: Task

• Tasks sind einfache C-Funktionen, Prototyp:

void aTaskFunction(void *pvParameters);

- Ohne Rückgabewert
- Mit Zeiger auf übergebene Parameter
- Jeder Task bekommt eigenen Stack.

FreeRTOS: Task

```
void aTaskFunction(void *pvParameters) {
  // Each instance has own copy of this local variable.
  int aVariable = 0;
  // A task is implemented as infinite loop.
  while (1) {
    // Task code here
  // If task breaks, it should be deleted.
  vTaskDelete( NULL );
```


FreeRTOS: Task-Generierung

```
// Return pdTrue or errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY
portBASE_TYPE xTaskCreate(
    pdTASK_CODE pvTaskCode, // C function for task
    const signed char * const pcName, // Task name
    unsigned short usStackDepth, // Stack size
    void *pvParameters, // Value passed to task function
    unsigned portBASE_TYPE uxPriority, // Priority of task
    xTaskHandle *pxCreatedTask // Handle of the task
):
```

FreeRTOS: Task-Generierung

```
// Example 1: two tasks with same priority
// Generate task 1
xTaskCreate(aTaskFunction, (signed char *) "task1",
          configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *) 1,
         (tskIDLE PRIORITY + 1UL),
          (xTaskHandle *) NULL);
// Generate task 2
xTaskCreate(aTaskFunction2, (signed char *) "task2",
          configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *) 2,
         (tskIDLE_PRIORITY + 1UL),
          (xTaskHandle *) NULL);
// Start the scheduler
vTaskStartScheduler();
// Should never arrive here
```

FreeRTOS: Scheduling (Example 1)




- Zwei Tasks mit gleicher Priorität
- Eine Zeitscheibe / Time Slice für jeden Task
- Overhead für Kernel

Time Slice definiert in Variable

configTICK_RATE_HZ

FreeRTOS: Context Switch (AVR)


```
/* Interrupt service routine
   for the RTOS tick. */
void
SIG_OUTPUT_COMPARE1A(void)
    vPortYieldFromTick();
    asm volatile ( "reti" );
void vPortYieldFromTick( void )
    portSAVE_CONTEXT();
    vTaskIncrementTick();
    vTaskSwitchContext();
    portRESTORE_CONTEXT();
    asm volatile ( "ret" );
```



FreeRTOS: Task-Generierung

```
// Example 2: task 1 with higher priority than task 2
// Generate task 1
xTaskCreate(aTaskFunction, (signed char *) "task1",
          configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *) 1,
         (tskIDLE PRIORITY + 2UL),
          (xTaskHandle *) NULL);
// Generate task 2
xTaskCreate(aTaskFunction2, (signed char *) "task2",
          configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *) 2,
         (tskIDLE_PRIORITY + 1UL),
          (xTaskHandle *) NULL);
// Start the scheduler
vTaskStartScheduler();
// Should never arrive here
```

FreeRTOS: Scheduling (Example 2)




- Task I mit höherer Priorität als Task 2
- Task 2 verhungert.
- Overhead für Kernel

FreeRTOS: Task-Zustände

- Not-Running:
 - Blocked: Warten auf Zeit- oder Synchronisation-Ereignis
 - Suspended: ausgesetzt vom Scheduling mittels API Funktion
 - Ready: Bereit zur Ausführung
- · Running: In Ausführung


FreeRTOS: Task-Zustände



FreeRTOS: Task

```
// Example 3: Task 1 higher prio. than task 2
// but new task function for both.
void aTaskFunction(void *pvParameters) {
  // Each instance has own copy of this local variable.
  int aVariable = 0;
  // A task is implemented as infinite loop.
  while (1) {
    // Task code here
    // ...
    // Delay for 250ms, go into Blocked state.
    vTaskDelay( 250 / portTICK_RATE_MS );
```

FreeRTOS: Scheduling (Example 3)




- Task I mit höherer Priorität als Task 2
- Tasks gehen in Warteposition für ein Zeitintervall von n Ticks.
- · Achtung: Kernel Overhead Prozess ist nicht dargestellt.

FreeRTOS: Task

```
// Example 4: Task 1 higher prio. than task 2 and task 3
// Shown here the new additional task 1 function.
void periodicTaskFunction(void *pvParameters) {
  // Save current tick count (time).
  portTickType lastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  // A task is implemented as infinite loop.
  while (1) {
    // Task code here
    // ...
    // Call exactly every 5ms.
    vTaskDelayUntil(&lastWakeTime, (5/portTICK_RATE_MS));
```

FreeRTOS: Scheduling (Example 4)



- Task I mit höherer Priorität als Task 2 und Task 3
- Task I wird periodisch aufgerufen; Hier Time Slice = I ms.
- Achtung: Kernel Overhead Prozess ist nicht dargestellt.

FreeRTOS: Scheduling

- Fixed Priority Pre-emptive Scheduling
 - Prioritäten nur vom Task selber änderbar
 - Präemption
 - Höchste Priorität zuerst
 - Bei gleicher Priorität Round Robin
- Co-operative Scheduling
 - Wechsel der Tasks nur freiwillig oder bei Blockierung

FreeRTOS: Umsetzung RMS

- Rate Monotonic Scheduling mit FreeRTOS
 - Verhindern von eigenen Prioritätsänderung der Tasks
 - Zuordnen der Prioritäten entsprechend RMS, d.h. je kleiner die Periode je höher die Priorität eines Tasks
 - Keine gleichen sondern nur eindeutige Prioritäten
 - Einberechnen des Context Switchs

FreeRTOS: Weitere Features

- Einige weitere Features:
 - Queues zur Kommunikation zwischen den Tasks
 - Semaphoren zur Unterstützung von Interruptabarbeitung
 - Mutexes zum Ressourcen Management


FreeRTOS: Queues

- Queues
 - zur Kommunikation zwischen Tasks
 - üblicherweise in FIFO modus
 - eigenständig (gehören keinem Task)
 - Zugriff auf Queue eines Tasks optional mit Wartezeit
 - Task in Blocked-Zustand bis Lese/Schreib-Zugriff möglich oder bis Wartezeit abgelaufen
 - Höchste Priorität gewinnt, sonst längste Wartezeit bei mehreren Tasks in Blocked-Zustand

FreeRTOS: Queues

```
// A few of the basic queue functions
// Create a queue of length for items of size and return handle
xQueueHandle xQueueCreate(unsigned portBASE_TYPE uxQueueLength,
                          unsigned portBASE_TYPE uxItemSize );
// Send item (size of item known by generated queue) to back of queue
// and wait some ticks for space on the queue if it is already full.
// Return value shows if send was successful.
portBASE_TYPE xQueueSendToBack(
                           xQueueHandle xQueue,
                           const void* pvItemToQueue,
                           portTickType xTicksToWait );
// Read/receive item from queue into buffer. If queue is empty wait some ticks
// for new item. Return value shows if read was successful.
portBASE_TYPE xQueueReceive(
                             xQueueHandle xQueue,
                              void* pvBuffer,
                              portTickType xTicksToWait );
```


FreeRTOS: Semaphoren und ISR



- · Binäre Semaphoren zur Synchronisierung mit Interrupts
- Kurze Interrupt Service Routinen (ISR),
- · Höhere Priorität für Handler Task als für Task I
- Weiterleiten des Interrupts an Handler Task mittels Semaphore

Free RTOS: Mutexes

- Mutex (Mutual Exclusion)
- · Spezielle binäre Semaphore
- Nehmen und Rückgeben von Token
- Token regelt Zugriff auf gemeinsame Ressource.
- Mit Prioritätsvererbung



Task I

Task 2 möchte Mutex, muss aber auf Rückgabe warten.

Beispiel einer Anwendung: Mobiles Ticketing System

- Bordcomputer für Telematik und Ticketverkauf im Bus
- Ein Display für Fahrer, ein Display für Kunden, Drucker
- Anbindung an den IBIS-Wagenbus z.B. zur Steuerung der Anzeigen im Bus
- Anbindung an Geldwechsler
- GPS und Funk für Datenübertragung



[Quelle: Wikipedia, Elektronischer Fahrscheindrucker]

Zusammenfassung

- Wiederverwendbare Standardkomponenten
 - Hardware-Abstraction-Layer
 - Middleware
 - (Real Time) Operating Systems
- FreeRTOS als Beispiel eines RTOS

Literatur / Quellen

- AUTOSAR, Technical Overview, URL: http://www.autosar.org/index.php?p=1&up=2&uup=0
- · R. Barry, Using the FreeRTOS Real Time Kernel, Real Time Engineers Ltd. 2011
- G.C. Buttazzo, Hard Real-Time Computing Systems, Springer-Verlag 2011
- FreeRTOS, URL: http://www.freertos.org
- P. Marwedel, Eingebettete Systeme, Springer-Verlag, 2008
- The Open Group, POSIX 1003.1 Frequently Asked Questions (FAQ Version 1.14) URL: http://www.opengroup.org/austin/papers/posix_faq.html
- A. Ramos, Writing Your First MQX Application, AN3905, Freescale, 2009
- UBM Tech, 2013 Embedded Market Study, 2013
- Wikipedia, Elektronischer Fahrscheindrucker, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronischer_Fahrscheindrucker
- Wikipedia, Herzschrittmacher, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Herzschrittmacher
- Stand aller Internetquellen: 25.02.2014