本网关程序可以配合书中第7章编写的TCP通信代码使用,从而替代OneNet平台。

具体使用方法如下:

1、修改气象站程序中服务器的 IP。

OneNet 平台 TCP 接入服务的 IP 和端口分别为 183.230.40.40、1811。要使用本程序,只需要将书中代码的 TCP 接入服务的 IP 从 183.230.40.40 替换为 127.0.0.1 (假设本机既运行网关又运行气象站程序),端口保持 1811 不变。

图 1 修改服务器 Ⅳ

2、运行网关程序,选择合适的 IP,点击开始监听按钮。



图 2 启动网关

3、运行气象站程序,填写产品 ID、鉴权码、脚本名称等信息,然后打开 TCP 通信开关。稍等片刻,网关会返回"received",提示连接成功。



图 3 填写 TCP 通信鉴权信息

此时网关的"运行日志"页面也会提示收到鉴权信息:



图 4 网关收到鉴权信息

4、使用气象站程序获取数据(无论是生成随机数据,还是读取硬件数据、 手动输入数据),网关均会收到数据并显示在界面中:



选 TCP气象站网关 127. 0. 0. 1 监听地址: 监听端口: 1811 停止监听 数据接收 运行日志 程序说明 产品ID 授权码 湿度 (%RH) 温度 (℃) 时间 海拔 (m) 气压 (kPa) 照度 (lux) 风速 (m/s) 风向 (°) 1 20:51:05 111 222 40 24 7588 105.018 12083 15 139 2 20:51:10 111 222 42 9 1589 98.564 36580 18 309 3 20:51:15 111 222 42 1603 91.704 198614 15 3 1 4 20:51:20 111 222 67 42 318 100.171 192890 16 103

图 5 气象站程序发送数据

图 6 网关收到数据

5、其他几点说明

网关采用了多线程编程的方式,可以同时连接多个客户端。书中介绍了OneNet 平台的鉴权格式。客户端在连接网关时,如果按照上述格式向网关发送了鉴权信息,那么网关便可以分辨客户端的身份。如果客户端不发送鉴权信息,那么网关会以匿名的方式显示数据。例如在下面的例子里,同时使用了气象站程序和 SSCOM 两个客户端向网关发送信息。SSCOM 并没有发送鉴权信息,因而网关无法判断数据归属,即不显示授权码和产品 ID。



图 7 SSCOM 作为客户端发送数据(跳过鉴权过程)



图 8 气象站程序发送数据(含鉴权过程)



图 9 网关收到不同客户端的数据(注意产品 □ 和授权码)