

Conversiones entre distintas bases numéricas y sumas en la ALU



Esta guía te proporcionará una comprensión completa sobre la conversión entre diferentes bases numéricas, específicamente entre base 10 (decimal), base 2 (binario), base 8 (octal) y base 16 (hexadecimal). También incluye una tabla comparativa para ayudarte a visualizar las representaciones de números en diferentes bases. Además, se explicará cómo realizar sumas en una Unidad Lógica Aritmética (ALU).

Índice

Introducción a las Bases Numéricas ¿Por Qué se Hace la Conversión Entre Bases? ¿Cómo Convertir Entre Bases?

De Decimal (Base 10) a Otras Bases

De Binario (Base 2) a Otras Bases

De Octal (Base 8) a Otras Bases

De Hexadecimal (Base 16) a Otras Bases

Tabla Comparativa de Números en Diferentes Bases

Magnitud Verdadera

Complemento a uno

Ejemplo: Complemento a Uno

Complemento a dos

Pasos para Calcular el Complemento a Dos

Ejemplo: Complemento a Dos

Sumas en la ALU

Ejemplos

Videos Complementarios

Introducción a las Bases Numéricas

Un sistema de numeración o base numérica es un conjunto de símbolos y reglas utilizados para representar cantidades. Las bases más comunes son:

- Base 10 (Decimal): Es el sistema numérico que usamos cotidianamente, compuesto por los dígitos del 0 al 9.
- Base 2 (Binario): Utiliza solo dos dígitos, 0 y 1. Es fundamental en informática.
- Base 8 (Octal): Usa los dígitos del 0 al 7.
- Base 16 (Hexadecimal): Utiliza 16 dígitos, del 0 al 9 y de la A a la F (donde A=10, B=11, ..., F=15).

¿Por Qué se Hace la Conversión Entre Bases?

La conversión entre bases numéricas es esencial para:

- 1. Interacción con Sistemas Digitales: Las computadoras operan en binario, pero los humanos prefieren trabajar con sistemas como el decimal.
- 2. Optimización en Programación: El hexadecimal permite una representación más compacta de números binarios.
- 3. Diseño de Circuitos: Se utiliza para diseñar y analizar circuitos lógicos.
- 4. **Depuración y Análisis de Código:** Es útil para interpretar direcciones de memoria y otros datos en programación.
- Eficiencia en Almacenamiento: Facilita la representación eficiente de datos.

¿Cómo Convertir Entre Bases?

De Decimal (Base 10) a Otras Bases

- ▼ A Binario (Base 2): 45
 - 1. Divide el número decimal por 2.
 - 2. Anota el residuo.
 - 3. Divide el cociente entre 2 y repite hasta que el cociente sea 0.
 - 4. El número binario es la secuencia de residuos leída en orden inverso.

Ejemplo: Convertir 45 a binario:

$$45_{10} = 101101_2$$

- **▼ A Octal (Base 8):** 345
 - 1. Divide el número decimal por 8.
 - 2. Anota el residuo.
 - 3. Divide el cociente entre 8 y repite hasta que el cociente sea 0.
 - 4. El número octal es la secuencia de residuos leída en orden inverso.

Ejemplo: Convertir 345 a octal:

$$345_{10} = 531_8$$

- ▼ A Hexadecimal (Base 16): 255
 - 1. Divide el número decimal por 16.
 - 2. Anota el residuo (usa A-F para valores mayores a 9).
 - 3. Divide el cociente entre 16 y repite hasta que el cociente sea 0.
 - 4. El número hexadecimal es la secuencia de residuos leída en orden inverso.

Ejemplo: Convertir 255 a hexadecimal:

$$255_{10} = FF_{16}$$

De Binario (Base 2) a Otras Bases

▼ A Decimal (Base 10): 101101

- 1. Multiplica cada dígito binario por 2ⁿ (n es la posición del dígito, comenzando desde 0).
- 2. Suma los resultados.

Ejemplo: Convertir 101101 a decimal:

$$(1*2^5+0*2^4+1*2^3+1*2^2+0*2^1+1*2^0)$$
 $32+8+4+1=45$ $101101_2=45_{10}$

- ▼ A Octal (Base 8): 101101
 - 1. Agrupa los dígitos binarios en grupos de tres, comenzando desde la derecha.
 - 2. En caso de no poder formar grupos de tres, rellenar la izquierda del grupo con ceros hasta completarlo
 - 3. Convierte cada grupo a su equivalente octal.

Ejemplo: Convertir 101101 a octal:

$$101|101 = 5|5$$

$$101101_2 = 55_8$$

- ▼ A Hexadecimal (Base 16): 101101
 - 1. Agrupa los dígitos binarios en grupos de cuatro, comenzando desde la derecha.
 - 2. En caso de no poder formar grupos de cuatro, rellenar la izquierda del grupo con ceros hasta completarlo
 - 3. Convierte cada grupo a su equivalente hexadecimal.

Ejemplo: Convertir 101101 a hexadecimal:

$$0010|1101 = 2|D$$

$$101101_2 = 2D_{16}$$

De Octal (Base 8) a Otras Bases

▼ A Decimal (Base 10): 531

- 1. Multiplica cada dígito octal por 8ⁿ (n es la posición del dígito).
- 2. Suma los resultados.

Ejemplo: Convertir 531 a decimal:

$$(5*8^2+3*8^1+1*8^0)$$
 $320+24+1=345$ $531_8=345_{10}$

- ▼ A Binario (Base 2): 531
 - 1. Convierte cada dígito octal a su equivalente binario de 3 bits.

Ejemplo: Convertir 531 a binario:

$$5|3|1 = 101|011|001$$
$$531_8 = 101011001_2$$

- ▼ A Hexadecimal (Base 16): 531
 - 1. Convierte el octal a binario.
 - 2. Agrupa los bits binarios en grupos de cuatro para convertir a hexadecimal.

Ejemplo: Convertir 531 a hexadecimal:

$$5|3|1 = 101|011|001 = 101011001$$

$$0001|0101|1001 = 1|5|9$$

$$531_8 = 159_{16}$$

De Hexadecimal (Base 16) a Otras Bases

- ▼ A Decimal (Base 10): 2D
 - 1. Multiplica cada dígito hexadecimal por 16ⁿ (n es la posición del dígito).
 - 2. Suma los resultados.

Ejemplo: Convertir 2D a decimal:

$$egin{aligned} (2*16^1+13*16^0) \ &32+13=45 \ &2D_{16}=45_{10} \end{aligned}$$

- ▼ A Binario (Base 2): 2D
 - 1. Convierte cada dígito hexadecimal a su equivalente binario de 4 bits.

Ejemplo: Convertir 2D a binario:

$$2|D=0010|1101$$

$$2D_{16} = 00101101_2$$

- ▼ A Octal (Base 8): 2D
 - 1. Convierte el hexadecimal a binario.
 - 2. Agrupa los bits binarios en grupos de tres para convertir a octal.

Ejemplo: Convertir 2D a octal:

$$2|D=0010|1101=00101101$$
 $000|101|101=055=55$ $2D_{16}=55_{8}$


Tabla Comparativa de Números en Diferentes Bases

Decimal (Base 10)	Binario (Base 2)	Octal (Base 8)	Hexadecimal (Base 16)
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6

Decimal (Base 10)	Binario (Base 2)	Octal (Base 8)	Hexadecimal (Base 16)
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	В
12	1100	14	С
13	1101	15	D
14	1110	16	Е
15	1111	17	F

Magnitud Verdadera

Consiste en la representación del número binario tal cual es; es decir, se realiza la conversión por el método conocido. Los dígitos binarios se colocan, dentro del registro, justificados a la derecha, el signo se coloca justificado a la izquierda, si hay casillas intermedias vacías, se llenan con cero.



Complemento a uno

El **complemento a uno** es una operación que se realiza en números binarios para invertir sus bits. Es útil en la representación de números negativos en algunas arquitecturas de sistemas digitales.

• Donde hay un o, lo cambias a 1.

- Donde hay un 1, lo cambias a 0.
- · El bit signo no se modifica

Ejemplo: Complemento a Uno

Supongamos que queremos encontrar el complemento a uno del número binario 10100110:

1. Número original (10100110):

• Es un número binario de 8 bits.

2. Invertir los bits:

- 1 → 0
- 0 → 1

$$10100110 \rightarrow 11011001$$

Entonces, el complemento a uno de 10100110 es 11011001.

Complemento a dos

El **complemento a dos** es un método comúnmente utilizado en informática para representar números enteros negativos en formato binario. Es preferido sobre el complemento a uno porque elimina la ambigüedad del cero y simplifica las operaciones aritméticas.

Pasos para Calcular el Complemento a Dos

- 1. Representa el número en binario.
- 2. Encuentra el complemento a uno: Invierte todos los bits (convierte 0 en 1 y 1 en 0).
- 3. Suma 1 al resultado del complemento a uno.

Ejemplo: Complemento a Dos

Supongamos que queremos encontrar el complemento a dos del número binario -101 (que es -5 en decimal) en un sistema de 4 bits:

1. Número original (1101):

• Este es el número en binario que queremos convertir a su complemento a dos.

2. Encuentra el complemento a uno:

• Invertimos los bits de 1101.

$$1101 \rightarrow 1010$$

3. Suma 1 al resultado:

 Ahora sumamos 1 al complemento a uno para obtener el complemento a dos.

$$1010 + 0001 = 1011$$

Entonces, el complemento a dos de 1101 (que es -5) es 1011, que representa -5 en un sistema de 4 bits.

Sumas en la ALU

Las computadoras actuales utilizan el Convenio de complemento a dos para representar las cantidades numéricas, el cual consiste en:

- Si la cantidad es positiva, se representa en magnitud verdadera.
- Si la cantidad es negativa, se representa en complemento a dos.

https://www.youtube.com/watch?v=uLulA91jt_A

Ejemplos

- ▼ 8+5 utilizando 7 bits
 - Convertir los numeros en base decimal, a binario.

$$8 = 0001000$$

$$5 = 0000101$$

Realizar la suma

$$8 + 5 = 0001101$$

- ▼ 14 + -3 utilizando 7 bits
 - Convertir los numeros en base decimal, a binario.

$$14 = 0001110$$

$$-3 = 1000011$$

- En caso de tener numeros negativos aplicar complemento a uno y luego complemento a dos
 - Aplicar complemento a uno

$$-3 = 1000011 = 1111100$$

Aplicar complemento a dos

$$-3 \rightarrow 1000011 \rightarrow 1111100 + 1 \rightarrow 1111101$$

Realizar la suma

$$0001110 + 1111101 = 10001011$$

 En caso la suma supere los bits indicados solo tomar en cuenta de derecha a izquierda la cantidad indicada, ignorando el resto.

$$10001011_{(8bits)}
ightarrow 0001011_{(7bits)}$$

Para comprobar la respuesta, se debe convertir a base 10 utilizando el método mencionado anteriormente en esta guía. En caso de que la respuesta sea negativa, se puede realizar la conversión a base 10 excluyendo el bit de signo. Luego, para obtener el valor real en base 10, se debe aplicar el proceso de complemento a uno y complemento a dos a la respuesta original en binario.

Videos Complementarios

https://www.youtube.com/wat ch?v=hls3A6gGz2w https://www.youtube.com/shorts/iQX3MvuaJ1c