

# Projeto e Fabricação Assistidos por Computador

**Desenho 2D: Detalhamentos** 

**Prof. Me Herbert Severino** 

# Sumário



- Elaboração de desenhos;
- Ferramentas de Seção;
- Seção de corte parcial;
- Vista de posição alternativa;
- Dimensionamento de desenho;
- Inserção de anotações;
- Projeção de vistas.


Clique no botão para acessar as peças que usaremos nesta lição:

Morsa






### **Detalhamentos**




Crie um novo desenho.




### **Detalhamentos**



1° Passo: Selecione o template.



2° Passo: Clique em Procurar




3° Passo: Selecione a peça Mandibula fixa




### **Detalhamentos**


Na paleta de vistas do lado direito da tela.



1°Passo: Posicione a vista frontal na folha.



2° Passo: Arraste o mouse para baixo para inserir a vista inferior




3° Passo: Arraste o mouse para a direita para inserir a vista lateral direita.




### **Detalhamentos**


Faça uma seção de corte parcial.



1° Passo: Clique no recurso "Seção de corte parcial"



2° Passo: Faça o esboço conforme a figura.



3° Passo: Profundidade =5,00mm Marque a opção: Visualização




### **Detalhamentos**

Vamos inserir as cotas.



1° Passo: Selecione o recurso "Itens do modelo"




2° Passo: Configure o recurso com os parâmetros:

- Origem: Todo o modelo
- Dimensões: Marque a opção Selecionar todas
- Anotações: Marque a opção Selecionar todas
- Geométrica de referência: Marque a opção Selecionar todas




### **Detalhamentos**

Vamos inserir as cotas.




3° Passo: Organize as cotas.



#### 4° Passo:

- Copie a vista selecionada utilizando o Ctrl
   + C e cole com o atalho Ctrl + V.
- Cote a nota vista e posicione conforme a imagem



Como deverá ficar




### **Detalhamentos**

Para inserir a vista isométrica, siga os passos:




1° Passo: Clique no recurso "Vista projetada"



2° Passo: Clique na vista e arraste o mouse na direção conforme ilustrado.

Quando aparecer a vista isométrica clique novamente para confirmar




3° Passo: Organize as vistas.




### **Detalhamentos**

Altere o Estilo de Exibição do desenho para "Sombreado com arestas"



Clique na vista isométrica. No menu esquerdo, em Estilo de exibição selecione a opção conforme imagem.




Como deverá ficar.




### **Detalhamentos**

Abra a peça separadamente.



1° Passo: Abra a peça.




Como deverá ficar.




#### **Detalhamentos**

Modificar o material da peça.



1° Passo: Clique com o botão direito no ícone abaixo de **Anotações** 




2° Passo: Selecione a opção Liga de aço (SS). Clique em **Aplicar.** 




#### **Detalhamentos**

Inserir as propriedades do carimbo



1° Passo: No menu superior, clique em Arquivo, em seguida **Propriedades** 



2° Passo: Insira as propriedades conforme a imagem




### **Detalhamentos**

Como deverá ficar a legenda.

Centro Universitári	o do Distrito	Federal - UDF
Projetista: Herbert Severino	Código:	Herbert_12345678-L10-P01
Disciplina: PFApC	Material:	Liga de aço (SS)
<b>A</b> UDF	Escala:	1:2
Centro Universitário	Massa:	669.61 g




### **Detalhamentos**




Crie um novo desenho.




#### **Detalhamentos**



1° Passo: Selecione o template.



2° Passo: Clique em **Procurar** 




3° Passo: Selecione a montagem Morsa




#### **Detalhamentos**


Vamos editar a escala da folha



1° Passo: Crie a vista frontal.



2° Passo: Clique em Folha1 com o botão direito. Em seguida selecione Propriedades.



3° Passo: Altere a escala da folha para 1:2. Clique em Aplicar alterações.




### **Detalhamentos**


Vamos inserir as Propriedades na montagem



1° Passo: Clique na vista e selecione Abrir montagem



2° Passo: Com a montagem da morsa aberta, clique em Arquivo em seguida Propriedades.




3° Passo: Clique na aba Personalizar e edite as informações conforme a imagem. Ao concluir clique em OK.

4° Passo: Volte para o desenho.




### **Detalhamentos**


Vamos criar uma Vista de posição alternativa



1° Passo: Na aba Desenho, ative o recurso Vista de posição alternativa.




2° Passo: Clique na vista, certifique-se que está em Nova configuração, em seguida clique em OK.



3° Passo: Clique na face e arraste conforme a imagem, em seguida clique em OK. 🗸



### **Detalhamentos**




Como deverá ficar




### **Detalhamentos**


Inserir a vista isométrica através da Paleta de vistas.



1° Passo: Na lateral direita, clique em OK. **Selecione Morsa** 



2° Passo: Insira a vista isométrica, para isso clique segure e arraste para a folha.




Como deverá ficar.



### **Detalhamentos**

Alterar o estilo de Exibição da vista isométrica




Clique na vista. No menu lado esquerdo selecione a opção conforme a imagem




### **Detalhamentos**


Inserir uma vista explodida



1° Passo: Clique com o botão direito do mouse na vista. Selecione Propriedades.



2° Passo: Selecione a opção Predeterminado.



3° Passo: Marque a opção **Exibir no** estado explodido




### **Detalhamentos**


Criar uma vista isométrica utilizando a vista frontal



1° Passo: Habilite o recurso: Vista projetada



2° Passo: Clique na vista frontal e arraste na diagonal, conforme a figura



3° Passo: Exclua a vista frontal do desenho.





#### **Detalhamentos**

Inserir uma vista explodida




1° Passo: Habilite o recurso: Vista de posição alternativa.






2° Passo: Clique na vista, certifique-se que está em Nova configuração, em seguida clique em OK.



3° Passo: Clique e arraste a peça através da face conforme a imagem.



4° Passo: Clique em OK no lado esquerdo.




### **Detalhamentos**

Insira uma Nota



1° Passo: Habilite o recurso Nota



2° Passo: Insira a nota conforme a imagem




### **Detalhamentos**

Insira os Balões.



1° Passo: Habilite o recurso Balão automático




2° Passo: Selecione o layout quadrado. Clique em OK



### **Detalhamentos**

Insira os Balões.




3° Passo: Organize os balões.




### **Detalhamentos**


Crie a lista de materiais



1° Passo: Habilite o recurso Tabelas/ Lista de Materiais



2° Passo: Clique na vista explodida. Clique em OK




Arrume a tabela e as vistas. Como deverá ficar.




#### **Detalhamentos**

Alterar Descrição para Material



1° Passo: Clique na coluna (Parte azul).




2° Passo: Altere o Nome da propriedade para Material




#### **Detalhamentos**

#### Crie a coluna Massa



#### 1° Passo:

Clique com o botão direito na coluna Material (Parte azul) Selecione: Inserir-> Coluna direita




2° Passo: Em Nome da Propriedade, selecione Massa.




#### **Detalhamentos**

Alterar N° da peça para Código



1° Passo: Clique na coluna N° da Peça (Parte azul).




- 2° Passo: Altere o Nome da propriedade para Material
  - 1. Tipo de: PROPRIEDADE PERSONALIZADA
- 2. Nome da propriedade: Código




#### **Detalhamentos**

Inserir os códigos nas demais peças




Clique com o botão direito na célula do item 2. Clique em abrir "Nome\_da\_peça.sldprt"






#### **Detalhamentos**

Alterar Descrição para Material






Ao abrir a peça, clique em Arquivo/ Propriedade e preencha conforme a imagem.

#### ATENÇÃO:

Repare que o código é sequencial. A primeira peça que fizemos teve o final 1. A segunda final 2 e assim por diante.



### **Detalhamentos**



Organize a tabela

Pronto! Salve o desenho.



### **Detalhamentos**

Faça o desenho das demais peças.

Nome	Data de modificação	Tipo	
Morsa	09/10/2023 17:15	SolidWorks Assem SolidWorks Drawi SolidWorks Drawi SolidWorks Part D SolidWorks Part D SolidWorks Part D SolidWorks Part D	
Mandibula fixa	09/10/2023 16:26		
Morsa	09/10/2023 17:15		
🤏 Chapa de Guia	09/10/2023 17:15		
🤏 Corrediça	09/10/2023 17:15		
🤏 Mandibula fixa	09/10/2023 16:16		
🤏 Mandibula movel	09/10/2023 17:15		
🤏 Manipulo	09/10/2023 17:15	SolidWorks Part D	
🤏 Parafuso	09/10/2023 17:15	SolidWorks Part D	

# Você aprendeu:



- Inserir balões nas vistas de desenho;
- Ferramentas de Seção;
- Criar vistas seccionadas para exibir detalhes internos;
- Dimensionamento de desenho;
- Inserção de anotações em Peças e Conjuntos;
- Criar vistas de posição alternativa.

Quer aprender recursos avançados? Clique nos botões:

Lição A 09

Lição A 10

